

# Boîtes d'encastement

tableau de choix des boîtes d'encastement pour Livinglight, Axolute, Livinglight AIR et Axolute AIR



		2 MODULES	2 + 2 MODULES	2 + 2 + 2 MODULES	2 + 2 + 2 + 2 MODULES
BOÎTES	<b>Maçonnerie</b>	502E à vis prof. 50 mm	2 X 502E à vis prof. 50 mm	3 X 502E à vis prof. 50 mm	4 X 502E à vis prof. 50 mm
	<b>Cloisons creuses</b>	PB502N à vis prof. 50 mm	2 X PB502N à vis prof. 50 mm	3 X PB502N à vis prof. 50 mm	4 X PB502N à vis prof. 50 mm
LIVING NOW	<b>Supports Living Now</b>				
	<b>Plaques</b>				
LIVINGLIGHT	<b>Supports LivingLight</b>	LN4702 à vis	2 X LN4702 à vis	3 X LN4702 à vis	4 X LN4702 à vis
	<b>Plaques</b>	2 modules	2 + 2 modules	2 + 2 + 2 modules	2 + 2 + 2 + 2 modules
AXOLUTE	<b>Supports Axolute</b>	H4702B à vis	2 X H4702B à vis	3 X H4702B à vis	4 X H4702B à vis
	<b>Plaques</b>	2 modules	2 + 2 modules	2 + 2 + 2 modules	2 + 2 + 2 + 2 modules
BOÎTES	<b>Maçonnerie</b>	502W à vis prof. 58 mm Pour LL AIR (pas pour Axolute AIR)			
	<b>Cloisons creuses</b>	PB502W à vis Pour LL AIR (pas pour Axolute AIR)			
LL <sup>AIR</sup> / AXOLUTE <sup>AIR</sup>	<b>Supports LivingLight<sup>AIR</sup></b>	LN4702C à vis			
	<b>Plaques LivingLight<sup>AIR</sup></b>	2 modules			
	<b>Supports Axolute<sup>AIR</sup></b>	H4703W* à vis			
	<b>Plaques Axolute<sup>AIR</sup></b>	2 modules			

\* Utilisez la boîte d'encastement 503E ou PB503, PB503N pour une finition en 2 modules