

# Thermisch beheer van wand- en vloerkasten verwarming



Technische kenmerken **blz. 378**

Ref.	<b>Verwarming</b>			
	IP 20 - klasse II Vermijden condensatie in de kast Regeling en begrenzing van de oppervlaktetemperatuur door middel van een "PTC"-element < 85 °C Aansluiting op klemmen Bevestiging op  rail Warmte-element in aluminium onder kunststof omhulsel UL 94 VO <b>Verwarmingsweerstand 120 V - 240 V~/=</b> Klasse II			
	Vermogen (W)	Startstroom (A)		
035306	20	2,5		
035307	50	2,5		
035308	100	4,5		
035309	150	8,0		
	<b>Verwarmingsweerstand 230 V~ met gepulseerde lucht</b> Klasse II Geïntegreerde temperatuurbegrenzer Materiaal: polycarbonaat UL 94 VO			
	Vermogen (W)	Startstroom (A)	Thermostaat	Debiet (m³/u)
035310	150	12	zonder	13
034806	350	7,5	0 tot 60 °C met verklikker	35

Ref.	<b>Regeling</b>
	IP 20 <b>Thermostaten</b> Precisie 0,5 °C (nulleider aangesloten) Schakel- en instelbereik: 2 °C 230 V - 50/60 Hz Contact bij opening: 5 A, 250 V~ Contact bij sluiting: 10 A, 250 V~ Instelbaar van 5 tot 60 °C met opening- en sluitingscontact Bevestiging op  rail Magnetische bevestiging
034847	
034848	
	<b>Hygrostaat</b> Voor de regeling van de relatieve vochtigheid in een wandkast of een vloerkast om condensatievorming te voorkomen, door inschakeling van een verwarmingselement of een ventilator 230 V~, 50/60 Hz Contact bij opening: 6 A, 240 V~, 4 A, 24 V= Contact bij sluiting: 8 A, 240 V~, 4 A, 24 V= Bevestiging op  rail Instelbaar op een relatieve vochtigheid van 35 tot 100 %
035311	

Ref.	<b>Regeling (vervolg)</b>
	<b>Hygrothermostaat</b> Voor de afzonderlijke regeling van de temperatuur en de vochtigheidsgraad in een wand- of vloerkast om condensatievorming te voorkomen, door inschakeling van een verwarmingselement of een ventilator 230 V~, 50/60 Hz Contact bij opening: 6 A, 240 V~, 4 A, 24 V= Contact bij sluiting: 8 A, 240 V~, 4 A, 24 V= Bevestiging op  rail Instelbaar van 0 °C tot 60 °C en van 50 % tot 90 % relatieve vochtigheid
035312	
	<b>Deurcontacten</b> 3 A - 240 V 1 contact NG - 1 contact NO Laat bijvoorbeeld toe om, zodra de deur van een vloerkast wordt geopend, de klimaatregeling en de verlichtingskring te voeden Geleverd met bevestigingsbeugels Voor Altis Voor Atlantic metaal, Atlantic inox en Marina
047628	
036313	