



MECANISMES		ENJOLIVEURS				
			○ Blanc	● Noir	● Sable	
<b>PRISES AUDIO VIDÉO (P. 712)</b>						
<b>Prise HDMI</b>	BTK4284P <sup>(1)</sup>	1	BTKW14	BTKG14	BTKM14	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Prise haut-parleurs</b>	Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition	1	BTKW4294 + BTKW07	BTKG4294 + BTKG07	BTKM4294 + BTKM07	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Prise double RCA</b>	Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup> Nécessite un plastron de finition	1	BTKW4269R + BTKW07	BTKG4269R + BTKG07	BTKM4269R + BTKM07	1 module <sup>(1)</sup>
<b>OBTURATEURS (P. 713)</b>						
<b>Obturateur 1 module</b>	BTK4950 <sup>(1)</sup>	1	BTKW00	BTKG00	BTKM00	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Obturateur 2 modules</b>	2 x BTK4950	1 1	BTKW00M2	BTKG00M2	BTKM00M2	2 modules
<b>Obturateur 1 module sortie Ø9 mm</b>	BTK4953 <sup>(1)</sup>	1	BTKW08	BTKG08	BTKM08	1 module <sup>(1)</sup>
<b>FONCTIONS SPECIFIQUES HÔTEL (P. 713)</b>						
<b>Interrupteur à badge</b>	BTK4549	2	BTKW22M2	BTKG22M2	BTKM22M2	2 modules
<b>Interrupteur à badge RFID</b>	BTK4548					
<b>Indicateur extérieur lumineux "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"</b>	BTK4373 <sup>(1)</sup> Livré avec voyant BTK4743V230RG	1	BTKW11H	BTKG11H	BTKM11H	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Commande pour indicateur (pour intérieur de la chambre) "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"</b>	BTK4027H <sup>(1)</sup>	1	BTKW06H	BTKG06H	BTKM06H	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Liseuse à LEDs</b>	Livrée avec enjoliveur <sup>(1)</sup>	1	BTKW4362	BTKG4362	BTKM4362	1 module <sup>(1)</sup>
<b>Prise rasoir</b>	Livrée avec enjoliveur A monter sur support BTK4703 et boîte BTPB503N Ajouter une plaque 3 modules	3	BTKW4177	BTKG4177	BTKM4177	3 modules

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module