

Contrôle d'accès Vigik®

aide au choix

<p>Choix de votre équipement</p>	<p>Centrale Hexact® Light II</p>  <p>BT348043</p>	<p>Centrale Hexact® Plus</p>  <p>BT348042</p>	<p>Centrale Hexact® Com</p>  <p>BT348041</p>
----------------------------------	--	--	---



Comment gérer les mises à jour ?

<p>↳ Gestion locale</p>	<p>Avec : - débrochage/débrochage de la mémoire de la centrale - terminal de programmation réf. BT348409</p>	-	-			
<p>↳ Gestion lecture/écriture : Mise à jour des centrales par passage des badges sur les têtes de lecture Vigik®</p>	-	<p>Avec plateforme Internet Hexact® web avec le programmeur USB réf. BT348408</p>				
<p>↳ Gestion temps réel Mise à jour des centrales en temps réel via le module GSM ou GPRS</p>	-	<p>Plateforme interne Hexact® web + programmeur USB réf. BT348408</p> <table border="1" data-bbox="716 896 1508 1055"> <tr> <td data-bbox="716 896 983 1055"> <p>Module GPRS réf. BT348331</p> </td> <td data-bbox="983 896 1249 1055"> <p>Pour 1 à 8 portes (1 à 2 centrales) En rajoutant un module GPRS réf. BT348331</p> </td> <td data-bbox="1249 896 1508 1055"> <p>Pour 9 à 32 portes (jusqu'à 8 centrales en réseau) En rajoutant un module GSM réf. BT348333</p> </td> </tr> </table>		<p>Module GPRS réf. BT348331</p>	<p>Pour 1 à 8 portes (1 à 2 centrales) En rajoutant un module GPRS réf. BT348331</p>	<p>Pour 9 à 32 portes (jusqu'à 8 centrales en réseau) En rajoutant un module GSM réf. BT348333</p>
<p>Module GPRS réf. BT348331</p>	<p>Pour 1 à 8 portes (1 à 2 centrales) En rajoutant un module GPRS réf. BT348331</p>	<p>Pour 9 à 32 portes (jusqu'à 8 centrales en réseau) En rajoutant un module GSM réf. BT348333</p>				



Badges résidents réf. **BT348240/41/42/43/44/45/46**

Quelles platines de rue compatibles ?

 <p>↳ Voir tableau aide au choix p. 836</p>	<p>BP</p> <p>Clavier codé</p>	<p>DDN</p> <p>Jusqu'à 500 noms avec interface BT348500 (1 interface / platine)</p> <p>BP</p> <p>Clavier codé</p>	<p>DDN</p> <p>Jusqu'à 1000 noms avec interface BT348500 (1 interface / platine)</p> <p>BP</p> <p>Clavier codé</p>  <p>Tête de lecture à commander pour chaque platine de l'installation réf. BT348701</p>
--	-------------------------------	---	--

Comment gérer un portail ou une porte de garage ?

	<p>Récepteur radio autonome réf. BT348044</p>	<p>Récepteur radio autonome réf. BT348044</p>	<p>Récepteur radio autonome réf. BT348044</p>
--	--	--	--



Télécommandes HF réf. **BT348247/48/49/51/52**

Je veux rajouter ou changer un poste intérieur

↳ voir tableau de choix p. 850

Je veux rajouter une platine de rue

↳ voir tableau de choix p. 836