

Plateforme de gestion Hexact web Changement de gestionnaire



> Accéder au site de gestion bticino.hexact.fr

Dans l'exemple ci-dessous un "ancien" gestionnaire A transfère la gestion d'une Résidence "Le clos des Dunes" à un "nouveau" gestionnaire B.

SOMMAIRE

Le gestionnaire A (ancien gestionnaire) 2	
Le gestionnaire B (nouveau gestionnaire) 3	- 6
1 - Dans Hexact Web "Gérer mes Transferts" pour chaque résidence	3
2 - Programmation d'une clé résidant	4
3 - Prise en compte du nouveau gestionnaire	5
4 - Effacez la clé qui vous a permis de faire le changement de gestionnaire	6



→ Prépare l'envoi de la résidence : numéro de transfert

Objectif : envoyer un N° de transfert de chaque résidence, par mail.

- → Editez votre résidence
- → Appuyez sur "Modifier"
- → Appuyez sur "Autoriser un transfert"

ésidence		NOM	Immeuble des Sapins
DM	Immeuble des Sapins	ADRESSE	
DRESSE			
OMMENTAIRE		COMMENTAIRE	
ode site	02007	Code site	02007
B BADGES	1 / 50	Numéro de combiné	
b Télécommandes	0 / 0		
B NOMS	1		
B CENTRALES	1		
Autos.	Clav/CleM. Export/Import		

Consumero grange se constrair voire de Ce numéro devra être salai par le nouve Si vous souhaites être averti du transfert	en, antionnaire pour lancer l'importation sur son compte. -mail, manci de renseigner le champ-ci-desocut :	
	Demande falle le : 24/03/2016 14:17:44.	
	Cisuantiri neur reluenir nar mail la futur neticensire.	
	Ciquez-ici pour prévenir par mail le futur gestionnaire	



LE GESTIONNAIRE B (NOUVEAU GESTIONNAIRE) → Récupère la gestion de la résidence grâce au numéro de transfert

Objectif : intégrer la résidence dans la gestion Hexact Web.

- 1 Dans Hexact Web → "Gérer mes Transferts" pour chaque résidence
- Vous venez de recevoir un N° de transfert de l'ancien gestionnaire, par mail par exemple.
- Ouvrez l'écran d'accueil de votre logiciel Hexact Web en tant qu'administrateur.
- → Cliquez sur "Mes résidences" puis "Gérer mes transferts".

Liste des résidences, c			
≣ r∔ Créer	Transferer	K Statistiques	Etat des mises à jour

→ Suivez les indications de l'écran ci-dessous et appuyez sur "Valider le transfert".





2 Programmation d'une clé résidant (nouveau gestionnaire)

- → Ouvrez l'écran "Gérer / Rechercher" et sélectionnez votre résidence
- → Sélectionnez une clé et éditez-là
- → Créez une <u>nouvelle clé</u> (Duplication) et programmez cette <u>nouvelle clé.</u>

Résidence -	Gérer les accè	ès	
 Voir logement 	G874	IRT6F	Informations :
Historique du logement	Jaune	Programmé(e)	Plus d'infos
Voir les autres	🗙 Badge perdu	+ Dupliquer	
badges/téléc	Supprimer/Effacer	ProgrammerBadge	



Prise en compte du nouveau gestionnaire sur toutes les centrales du terrain





- Prenez une carte de mise en service du nouveau gestionnaire et la nouvelle clé.
- Sur une centrale de la résidence, appuyez sur une touche et entrez le mot de passe de la centrale.
- → Sélectionnez : « MAINTENANCE DE LA CENTRALE », puis :
 - "Mise en service du site" ---> Au message : "Gestionnaire numéro", tapez le numéro du nouveau gestionnaire.
- -> Avec les touches Menu, sélectionnez le lecteur d'apprentissage.
- Un compte à rebours de 1min30 vous laisse le temps d'aller au lecteur choisi ; vous pouvez le réduire ou l'augmenter avec les touches Menu.
- → Pendant le compte à rebours le lecteur clignote rouge/vert et est inopérant.
- Attendez que le lecteur clignote rapidement en rouge, présentez la clé pendant 2 secondes environ.
- Retirez la clé. Le lecteur doit clignoter rapidement en vert pendant quelques secondes.
- > Si le lecteur n'a pas clignoté en vert, retournez devant la centrale et recommencez <<
- -> Procédez de même sur les autres centrales du terrain.

Note :

- Mini centrale 1 porte : N'ayant ni écran, ni clavier, munissez-vous d'un Terminal de Programmation ou bien faites un charger sauvegarde sur le site bticino.hexact.fr
- Pour simplifier le changement de gestionnaire des centrales, il est possible de faire une mise à jour centrale par le biais des fichiers DAT des grosses centrales ou de la mémoire débrochable des mini centrales 1 porte.



4 Effacez la clé qui vous a permis de faire le changement de gestionnaire

Cette clé n'est plus utile.

- → "Lire badge / télécommande"
- → Sélectionnez-la
- → Effacez-la

