

IME



www.imeitaly.com

Via Travaglia 7 20094 CORSICO (MI) Tel. 02 44 878.1 Fax 02 45 03 448 +39 02 45 86 76 63 info@imeitaly.com



Nemo 96 HD+




Index



Multimesure

Mesurent et affichent plusieurs grandeurs en même temps



Comptage énergie

Quantifient les consommations d'énergie



Communication

Communiquent les mesures prises à distance Interfacent différents modes de communication



Mesure et contrôle

Mesurent et interviennent, en signalant conditions particulières.

Schéma de raccordement

page 3

Instructions pour le montage

page 3

Programmation

Diagnostic sequence phases

Niveau 1 Mot de passe = 1000

1.0 Mot de passe page 4 et 6

1.1 Page d'affichage personnalisée page 4 et 6

Tableaux grandeurs personnalisée

1.2 Raccordement page 4 et 8

1.3 Temps courant moyen / puissance page 4 et 8

1.4 Contraste de l'afficheur page 4 et 8

1.5 Eclairage de l'afficheur page 4 et 8

1.6 Courant nominal page 4 et 8

1.7 Démarrage comptage compteur horaire page 4 et 9

Niveau 2 Mot de passe = 2001

2.0 Mot de passe page 5 et 10

2.1 Rapport des TP et TC externes page 5 et 10

Affichage

Reset

Triphasé 4 fils (3N-3E / 3N1E) page 12 et 13

Triphasé 3 fils (3-3E / 3-2E / 3-1E) page 14 et 15

Monophasé (1N-1E) page 16 et 17

Alimentation Auxiliaire

page 18

Modules optionnels

page 18

Insertion de modules optionnelis

page 19

Configuration d'usine

page 20




Schéma de raccordement

F : 1A gC


ATTENTION!

Raccorder l'alimentation auxiliaire sur les bornes 20 et 21.


S 1000/292
1N1E




S 1000/314
3-1E




S 1000/293
3-2E




S 1000/294
3-3E



S 1000/299
3-3E




S 1000/317
3N1E




Instructions pour le montage

Ce produit doit être monté conformément aux normes de installation et de préférence par un électricien qualifié. Une éventuelle installation et/ou usage impropre de l'appareil peuvent comporter risques de choc électrique ou incendie. Avant de monter l'appareil, lire attentivement les instructions et repérer un lieu de montage apte à sa fonction. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf pour la mention spéciale indiquée sur le catalogue. Tous les produits IME doivent être ouverts et réparés seulement par personnel formé d'une manière adéquate et autorisé par IME. Chaque ouverture ou réparation pas autorisée comporte l'exclusion d'éventuelles responsabilités, droits à la substitution et garanties. Vérifier que les données indiquées sur la plaque (tension de mesure, tension d'alimentation auxiliaire, courant de mesure, fréquence) correspondent à celles du secteur ou l'appareil est branché. Lors du câblage, respecter scrupuleusement le schéma de saisie; une connexion erronée est source inévitable de fausses mesures ou de dommage à l'appareil. Quand l'appareil est branché, compléter l'installation avec la configuration de l'appareil comme décrite sur le Manuel d'emploi.

S 1000/295
3N3E




S 1000/300
3N3E



Programmation

Le menu est subdivisé sur 3 niveaux, protégés par deux différents mots de passe numériques.
La programmation est faite par le **clavier frontal, 4 touches**



- ▶ **Déplace le curseur**
- Augmente la valeur chargée**
- ▲ Dans les pages avec choix entre les valeurs fixes, il défile les valeurs qui peuvent être chargées
- ▼ **Réduit la valeur chargée**
- ▼ Dans les pages avec choix entre les valeurs fixes, il défile les valeurs qui peuvent être chargées
- ➡ **Confirme**
- Pendant la Programmation tenir appuyé 2 touches en même temps pour:**
- Une page en arrière**
- Entrée et Sortie sans sauvegarde**

Niveau 1 Mot de passe = 1000

- 1.0 Mot de passe
- 1.1 Page d'affichage personnalisée
- 1.2 Raccordement
- 1.3 Temps courant moyen / puissance
- 1.4 Contraste de l'afficheur
- 1.5 Eclairage de l'afficheur
- 1.6 Courant nominal
- 1.7 Démarrage comptage compteur horaire

Niveau 2 Mot de passe = 2001

- 2.0 Mot de passe
- 2.1 Rapport des TP et TC externes

Niveau 3 Mot de passe = 3002

- 3.0 Protocole communication

Paramètres Programmables

Niveau 1 Mot de passe = 1000

1.1 Page d'affichage personnalisée

Possibilité de créer une page d'affichage personnalisée, en permettant à l'utilisateur de choisir les grandeurs à afficher sur trois lignes.

Si l'utilisateur installe une page d'affichage personnalisée, celleci deviendra l'affichage standard lors de l'allumage de l'appareil (en alternative à la page d'affichage des tensions de ligne). Les grandeurs sélectionnables pour la page personnalisée figurent dans les tableaux de page 7

1.2 Raccordement

Cet appareil peut être utilisé sur réseau monophasé ou triphasé 3 et 4 fils..

Les raccordements sélectionnables sont les suivants:

Symbol	Ligne	Charge	n. des TC externes	Schéma	Raccordement
1N1E	Monophasée	-	1	S 1000/292	
3-1E	Triphasée 3 fils	Equilibré	1	S 1000/314	
3N1E	Triphasée 4 fils	Equilibré	1	S 1000/317	
3-2E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	2	S 1000/293	Aron L1 - L3
3-3E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	3	S 1000/294	
				S 1000/299	Branchement TC avec point commun, 1 retour
3N3E	Triphasée 3 fils	Déséquilibré	3	S 1000/295	
				S 1000/300	Branchement TC avec point commun, 1 retour

1.3 Temps courant moyen / puissance

Temps moyen sélectionnable: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes

Le temps sélectionné est valable tant pour le courant que pour la puissance moyenne

1.4 Contraste de l'afficheur

4 valeurs pour le réglage du contraste de l'afficheur

1.5 Eclairage de l'afficheur

Les quatre niveaux sélectionnables (0 – 30 – 70 – 100%) représentent le pourcentage d'éclairage de l'afficheur en conditions normales (inactivité du clavier pour un temps supérieur à 20 seconds). En appuyant sur n'importe quelle touche, l'afficheur s'éclaire complètement (100%). Avec niveau chargé = 100% l'éclairage est constant et ne change pas si vous appuyez sur une touche.

1.6 Courant nominal (enroulement secondaire du TC externe)

Valeur nominale 1A (TC externe avec enroulement secondaire 1/1A) ou 5A (TC externe avec enroulement secondaire 1/5A)

1.7 Démarrage comptage compteur horaire

Sélectionne la grandeur qui fait démarrer le comptage du compteur horaire:
tension ou puissance

Tension: démarrage comptage avec tension de phase > 10V

**Puissance:** puissance nominale active triphasée

Valeur programmable: 0..50%Pn

Pn: Puissance nominale active triphasée =Tension nominale triphasée Un x Courant nominal In x $\sqrt{3}$ **Un:** 400V**In:** 1A ou 5A**Pn** = 400V x5A x $\sqrt{3}$ = 3464W ou 400V x1A x $\sqrt{3}$ = 692,8W**Niveau 2 Mot de passe = 2001****2.1 Rapport des TC et TP externes****Ct** = Rapport primaire/secondeur du TC externe (ex. CT 800/5A **Ct** = 160)

Sélection dans le domaine 1...9999 (max. courant primaire 50kA/5A – 10kA/1A)

Vt = Rapport primaire/secondeur du TP externe (ex. VT 600/100V **Vt** = 6)

Sélection dans le domaine 1,00...1500,00 (max. tension primaire TP 1200V)

Pour raccordement directe en tension (sans TP externe) charger Vt=1,00

En modifiant les rapports du Ct et/ou de Vt, les compteurs d'énergie sont remises à zéro automatiquement.**Niveau 3 Mot de passe = 3002****3.0 Protocoles communication** (Voir point 3 page19)**Diagnostic sequence de phases**

Dans le logiciel du dispositif a été introduit un algorithme de diagnostic et réparation de la séquence de l'insertion voltmétrique et ampèremétrique.

La fonction peut être activée sur demande avec mot de passe et permet d'afficher et modifier par le logiciel la séquence de câblage à condition que les suivantes conditions soient respectées:


- 1)** Le conducteur neutre (dans le réseau à 4 fils) est correctement positionné à la borne correspondante (normalement la borne n. 11).
- 2)** Il n'y a pas de croisements entre CT différents (sur la phase 1 du dispositif il y a un câble en provenance du CT 1 et sur l'autre un câble du CT 2).
- 3)** Le facteur de puissance est compris entre 1 et 0,5 inductif pour chaque phase.
Voir www.imeitaly.com "TECHNICAL SUPPORT".

1.0 Mot de passe 1000

Tenir appuyé sur les touches + jusqu'à la suivante page est affichée:



Charger le mot de passe 1000 et confirmer




- ▶ déplace le curseur
- ▲▼ augmente/réduit la valeur chargée
- ← confirme

1.1 Page d'affichage personnalisée

Possibilité de choisir les grandeurs à afficher sur trois lignes d'affichage.
Pour personnaliser la page, sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 1**
(entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 1**)




sélectionne la grandeur
confirme



Sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 2**
(entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 2**)



sélectionne la grandeur
confirme



Sélectionner la grandeur choisie pour la **ligne 3**
(entre les grandeurs indiquées dans le **Tableau 3**)



sélectionne la grandeur
confirme



La page personnalisée deviendra l'affichage standard à l'allumage de l'appareil.

Note Si on ne veut pas configurer la page personnalisée, aller directement au **point 1.2 Raccordement** en appuyant plusieurs fois la touche



Ligne 1		Tableau 1
1 L in 1 v		Tension L1
1- II		
12 L in 1 v		Tension L1-L2
2- II		
1 L in 1 A		Courant L1
3- II		
z L in 1 A		Courant du Neutre
4- II		
z L in 1 w		Puissance Active Triphasé
5- II		
z L in 1 Var		Puissance Réactive Triphasé
6- II		
z L in 1 VA		Puissance Apparente Triphasé
7- II		
1 L in 1 w		Puissance Active L1
8- II		
1 L in 1 Var		Puissance Réactive L1
9- II		
1 L in 1 VA		Puissance Apparente L1
10- II		
z L in 1 PF		Facteur de Puissance Triphasé
11- II		


Ligne 2		Tableau 2
2 L in 2 v		Tension L2
1- II		
22 L in 2 v		Tension L2-L3
2- II		
2 L in 2 A		Courant L2
3- II		
z L in 2 w		Puissance Active Triphasé
4- II		
z L in 2 Var		Puissance Réactive Triphasé
5- II		
z L in 2 VA		Puissance Apparente Triphasé
6- II		
2 L in 2 w		Puissance Active L2
1- II		
2 L in 2 Var		Puissance Réactive L2
0- II		
2 L in 2 VA		Puissance Apparente L2
9- II		
z L in 2 Hz		Fréquence
10- II		
1 L in 2 A		Courant L1
11- II		

Ligne 3		Tableau 3
3 L in 3 v		Tension L3
1- II		
31 L in 3 v		Tension L3-L1
2- II		
3 L in 3 A		Courant L3
3- II		
z L in 3 w		Puissance Active Triphasé
4- II		
z L in 3 Var		Puissance Réactive Triphasé
5- II		
z L in 3 VA		Puissance Apparente Triphasé
6- II		
3 L in 3 w		Puissance Active L3
7- II		
3 L in 3 Var		Puissance Réactive L3
8- II		
3 L in 3 VA		Puissance Apparente L3
9- II		
1 L in 3 w		Puissance Active L1
10- II		
1 L in 3 A		Courant L1
11- II		

1.2 Raccordement



sélectionne le raccordement
confirme



Sélectionner le type de raccordement désirée, en respectant scrupuleusement le schéma de raccordement associé.

Les raccordements sélectionnables sont les suivants:

Symbol	Ligne	Charge	n. des TC externes	Schéma	Raccordement	
1N1E	Monophasée	-	1	S 1000/292		
3-1E	Tripasée 3 fils	Equilibré	1	S 1000/314		
3N1E	Tripasée 4 fils	Equilibré	1	S 1000/317		
3-2E	Tripasée 3 fils	Déséquilibré	2	S 1000/293	Aron L1 - L3	
3-3E	Tripasée 3 fils	Déséquilibré		S 1000/294		
				S 1000/299	Branchemet TC avec point commun, 1 retour	
3N3E	Tripasée 3 fils	Déséquilibré	3	S 1000/295		
				S 1000/300	Branchemet TC avec point commun, 1 retour	


1.3 Temps courant moyen / puissance

Temps moyen sélectionnable: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes

Le temps sélectionné est valable tant pour le courant que pour la puissance moyenne



sélectionne la valeur de temps
confirme



1.4 Contraste de l'afficheur

4 valeurs pour le réglage du contraste de l'afficheur



sélectionne le niveau de contraste
confirme




1.5 Eclairage de l'afficheur

Les quatre niveaux sélectionnables: (0 – 30 – 70 – 100%) représentent le pourcentage d'éclairage de l'afficheur



sélectionne le niveau d'éclairage
confirme



1.6 Courant nominal (enroulement secondaire du TC externe)

Valeur nominale 1A (TC externe avec enroulement secondaire /1A) ou 5A (TC externe avec enroulement secondaire /5A)



sélectionne 1A ou 5A
confirme





1.7 Démarrage comptage compteur horaire

Sélectionne la grandeur qui fait démarrer le comptage du compteur horaire:
Tension ou Puissance

1.7a Démarrage comptage tension

Tension: démarrage comptage avec tension de phase > 10V

▲▼
← sélectionne tension ou puissance
confirme

menu
hour
U
I-2

Confirmation des données programmées

↔ confirme

PASS
1000

↔ confirme

SAUVE

1.7b Démarrage comptage puissance

Puissance: démarrage comptage avec puissance active triphasée programmable

▲▼
← sélectionne tension ou puissance
confirme

menu
hour
P
2-2

0...50% Pn

► déplace le curseur
▲▼ augmente/réduit la valeur chargée
← confirme

menu %
URL
00,00
0-5000

2.0 Mot de passe 2001

Appuyer sur la touche

PASS
1000

Charger mot de passe 2001 et confirmer

► déplace le curseur
▲▼ augmente/réduit la valeur chargée
↔ confirme

PASS
2001

2.1 Rapport des TC externes

Ct = Rapport primaire/secondaire du TC externe (ex.: TC 800/5A Ct = 160)
Sélection dans le domaine 1...9999 (max. courant primaire 50kA/5A – 10kA/1A)

► déplace le curseur
▲▼ augmente/réduit la valeur chargée
↔ confirme

CT
0001
1-9999

Rapport des TP externes

Vt = Rapport primaire/secondaire du TP externe (ex.: TP 600/100V Vt = 6)
Sélection dans le domaine 1,00...1500,0 (max. tension primaire TP 150kV)
Pour raccordement directe en tension (sans TP externe) charger **Vt=1,00**
En modifiant les rapports du **Ct** et/ou **Vt**, les compteurs d'énergie sont remis à zéro automatiquement.

► déplace le curseur
▲▼ augmente/réduit la valeur chargée
↔ confirme

VT
0001
.00
10 - 15000


SARUE

Affichage

L'affichage est subdivisé en quatre menus qui sont accessibles avec les relatives touches fonction. En agissant sur les touches fonction il est possible de défiler les différentes mesures disponibles:


U	I	P-Q-S	E-T
			
Tension de phase	Courant de phase	Puissance active	Energie active
Tension composée	Courant de neutre	Puissance réactive	Energie réactive
Valeur minimale tension	Courant moyen	Puissance apparente	Facteur de puissance
Valeur maximale tension	Pic de courant moyen	Puissance moyen	Fréquence
Distorsion harmonique tension	Moyenne 3 courants	Pic de puissance moyenne	Compteur horaire
Données de configuration	Distorsion harmonique courant	Données de configuration	Page d'affichage personnalisée
	Données de configuration		Données de configuration

Afficher



Reset

En agissant dans le même temps sur les touches fonction est possible remettre à zéro les pages d'affichage:



U
▶

1 XXXX v
2 XXXX v
3 XXXX v
XXXXXXX kWh

Tension de phase L1-N
Tension de phase L2-N
Tension de phase L3-N

Energie Active Positive

12 XXXX v
23 XXXX v
31 XXXX v
XXXXXXX kvarh

Tension composée L1-L2
Tension composée L2-L3
Tension composée L3-L1

Energie Réactive Positive


1 XXXX v
2 XXXX v
3 XXXX v
0 in

Tension de phase L1-N
Tension de phase L2-N
Tension de phase L3-N

Valeur Minimale

1 XXXX v
2 XXXX v
3 XXXX v
0AS

Tension de phase L1-N
Tension de phase L2-N
Tension de phase L3-N

Valeur Maximale

1 XXXX %
2 XXXX
3 XXXX v THD
XXXXXXX kWh

Distorsion harmonique
Tension de phase

Energie Active PositiveI
▲

1 XXXX A
2 XXXX A
3 XXXX A
XXXXXXX kWh

Courant de phase L1
Courant de phase L2
Courant de phase L3

Energie Active Positive

1 XXXX A
2 XXXX A
3 XXXX A
XXXXXXX kvarh

Courant moyen de phase L1
Courant moyen de phase L2
Courant moyen de phase L3

Energie Réactive Positive

1 XXXX A
2 XXXX A
3 XXXX A
XXXXXXX kWh

Pic de courant moyen de phase L1
Pic de courant moyen de phase L2
Pic de courant moyen de phase L3

Energie Active Positive

Σ XXXX A
Σ XXXX A
XXXXXXX kvarh

Courant de neutre
Somme des courants $\frac{L1+L2+L3}{3}$

Energie Réactive Positive

1 XXXX %
2 XXXX
3 XXXX A THD
XXXXXXX kWh

Distorsion harmonique
Courant de phase

Energie Active Positive



3N3E 3N1E

Nemo 96HD+

P-Q-S



XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXX d k_{VA}

Puissance active triphasé
Puissance réactive triphasé
Puissance apparente triphasé
Puissance déformante triphasé

1 XXXX k_W
2 XXXX k_W
3 XXXX k_W
XXXXXXXXX kWh

Puissance active triphasé L1
Puissance active triphasé L2
Puissance active triphasé L3

Energie Réactive Positive

1 XXXX k_{VAr}
2 XXXX k_{VAr}
3 XXXX k_{VAr}
XXXXXXXXX kWh

Puissance réactive triphasé L1
Puissance réactive triphasé L2
Puissance réactive triphasé L3

Energie Active Positive

1 XXXX k_{VA}
2 XXXX k_{VA}
3 XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

Puissance apparente triphasé L1
Puissance apparente triphasé L2
Puissance apparente triphasé L3

Energie Réactive Positive

XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

Puissance moyenne active triphasé
Puissance moyenne réactive triphasé
Puissance moyenne apparente triphasé

Energie Active Positive

XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

Pic puissance moyenne active triphasé
Pic puissance moyenne réactive triphasé
Pic puissance moyenne apparente triphasé

Energie Réactive Positive

E-T



XXXX PF
XXXX Hz
XXXXXXXXX h

Facteur de puissance
Fréquence

Compteur horaire



1 XXXX PF
2 XXXX
3 XXXX
XXXXXXXXX kWh

Facteur de puissance phase L1
Facteur de puissance phase L2
Facteur de puissance phase L3

Energie Réactive Positive

ERACT
ACT
POS
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Positive

ERER
rERC
POS
XXXXXXXXX kWh

Energie Réactive Positive

ERACT
ACT
nEG
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Négative

ERER
rERC
nEG
XXXXXXXXX kWh


Energie Réactive Négative

E-T



EnEr
ACT
PAct
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Partielle Positive



EnEr
rERC
PAct
XXXXXXXXX kWh

Energie Réactive Partielle Positive

?
?
?

Page personnalisée



12	XXXX	v
23	XXXX	v
31	XXXX	v
	XXXXXXXX	kvarh



Tension composée **L1-L2**
Tension composée **L2-L3**
Tension composée **L3-L1**

Energie Réactive Positive

12	XXXX	v
23	XXXX	v
31	XXXX	v
	U in	

Tension composée **L1-L2**
Tension composée **L2-L3**
Tension composée **L3-L1**



Valeur Minimale



12	XXXX	v
23	XXXX	v
31	XXXX	v
	ARS	

Tension composée **L1-L2**
Tension composée **L2-L3**
Tension composée **L3-L1**

Valeur Maximale



12	XXXX	%
23	XXXX	
31	XXXX	v THD
	XXXXXXXX	kWh

Distorsion harmonique
tension composée

Energie Active Positive



1	XXXX	A
2	XXXX	A
3	XXXX	A
	XXXXXXXX	Wh

Courant de phase **L1**
Courant de phase **L2**
Courant de phase **L3**

Energie Active Positive



1	XXXX	A
2	XXXX	A
3	XXXX	A
	XXXXXXXX	Wh

Courant moyen de phase **L1**
Courant moyen de phase **L2**
Courant moyen de phase **L3**

Energie Réactive Positive



1	XXXX	A
2	XXXX	A
3	XXXX	A
	XXXXXXXX	Wh

Pic de courant moyen de phase **L1**
Pic de courant moyen de phase **L2**
Pic de courant moyen de phase **L3**

Energie Active Positive



1	XXXX	%
2	XXXX	
3	XXXX	A THD
	XXXXXXXX	Wh

Distorsion harmonique
courant de phase

Energie Active Positive



3-3E 3-2E 3-1E

Nemo 96HD+

P·Q·S



XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXX $\text{d} \frac{\text{kVA}}{\text{va}}$

Puissance active triphasé
Puissance réactive triphasé
Puissance apparente triphasé
Puissance déformante triphasé

XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXXXXXXX kWh


Puissance moyenne active
Puissance moyenne réactive
Puissance moyenne apparente

Energie Réactive Positive

XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXXXXXXX kvarh

Pic puissance moyenne active
Pic puissance moyenne réactive
Pic puissance moyenne apparente

Energie Active Positive




E·T



XXXX PF
XXXX Hz
XXXXXXXXX s

Facteur de puissance
Fréquence

Compteur horaire



ERCE
RCE
POS
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Positive

ErERA
rERC
POS
XXXXXXXXX kvarh

Energie Réactive Positive

ERCE
RCE
nE9
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Négative

ErERA
rERC
nE9
XXXXXXXXX kvarh

Energie Réactive Négative

E·T



EnEr
ACT
PArE
XXXXXXXXX kWh

?

?

?

Energie Active Partielle Positive




EnEr
rERC
PArE
XXXXXXXXX kvarh

Energie Réactive Partielle Positive



Page personnalisée





P·Q·S



XXXX k_W
XXXX k_VAr
XXXX k_VA
XXXX $d \frac{k}{VA}$

Puissance active triphasé
Puissance réactive triphasé
Puissance apparente triphasé
Puissance déformante triphasé

XXXX k_W
XXXX k_VAr
XXXX k_VA
XXXXXXXXX kWh

Puissance moyenne active
Puissance moyenne réactive
Puissance moyenne apparente

Energie Active Positive

XXXX k_W
XXXX k_VAr
XXXX k_VA
XXXXXXXXX $kVarh$

Pic puissance moyenne active
Pic puissance moyenne réactive
Pic puissance moyenne apparente

Energie Réactive Positive

E·T



XXXX PF
XXXX Hz
XXXXXXXXX h

Facteur de puissance
Fréquence

Compteur horaire



ErE_E
rE_C
POS
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Positive

ErE_A
rE_R
POS
XXXXXXXXX $kvarh$

Energie Réactive Positive

ErE_E
rE_C
nE9
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Négative

ErE_A
rE_R
nE9
XXXXXXXXX $kvarh$

Energie Réactive Négative

E·T



EnEr
ACT
PAct
XXXXXXXXX kWh

Energie Active Partielle Positive



EnEr
rEAC
PAct
XXXXXXXXX $kvarh$

Energie Réactive Partielle Positive




Page personnalisée

Alimentation auxiliaire

Bornes 20 et 21

Alimentation auxiliaire: alimentation électrique en courant alternatif ou courant continu qui est nécessaire pour le correct fonctionnement de l'appareil.
 Veuillez vérifier que la tension d'alimentation disponible correspond à celle indiquée sur la plaque de machine de l'appareil (valeur de la tension et éventuelle fréquence).
 Où est indiquée une double tension (par exemple 80...265Vca / 110...300 Vcc) l'appareil peut être alimenté avec tension alternative 80...265Vca ou bien tension continue 110...300Vcc.
 En cas de alimentation en tension continue il faut respecter les polarités indiquées **20+ et 21-.**




Modules optionnels

Dans l'appareil peuvent être branché jusqu'à quatre modules optionnels.
 Les modules communication sont en alternatif entre eux (ils ne peuvent pas coexister).
 Pour les options sortie impulsions, sortie analogique et alarmes, il est possible brancher un ou bien deux modules.
 Sur le tableau suivant sont indiqués les liens de composition des modules:
 Nombre maximum des modules et position de branchement (Voir tableau)

Code	Description	N. Max.	Position				Firmware ²	Note Technique
			A	B	C	D		
IF96001	Communication RS485	1	●				Tous	NT675
IF96002	Communication RS232	1	●				Tous	NT676
IF96003	2 sorties impulsion	2	●	●	●	●	Tous	NT677
IF96004	2 sorties analogiques 0/4...20mA	2			●	●	1.08	NT678
IF96005	2 alarmes	2	●	●	●	●	Tous	NT679
IF96006	Courant de neutre	1			●		1.08	NT683
IF96007A	Communication PROFIBUS	1	●				3.12	NT682
IF96009	Communication LONWORKS	1	●				2.00	NT684
IF96010	I/O 2 Entrées SPST - 2 sorties SPST	2			●	●	2.06	NT702
IF96011	I/O 2 Entrées 12-24Vcc - 2 sorties SPST	2			●	●	2.06	NT703
IF96012	Mémorisation des valeurs de l'énergie + RS485	1	●				2.06	NT704
IF96013	Communication MBUS	1	●				2.06	NT707
IF96014	Communication BACNET	1	●				2.08	NT743
IF96015	Communication ETHERNET	1	●				2.00	NT785
IF96016	Mesure de la Température	1				●	2.30	NT810
IF96017	Analyse Harmonique	1		●			3.02	NT855
IF96018 ¹	Communication Radio	1	●	●			2.33	NT856

¹IF96018 occupe 2 positions

²Dans le tableau est indiquée la version Firmware de l'appareil qui supporte la fonction du module additionnel.




En utilisant la communication RS485 (où disponible) ou un module communication IF96001(RS485) ou IF96002 (RS232) est possible mettre à jour la version Firmware directement en site avec un ordinateur personnel et le logiciel de téléchargement.




ATTENTION!

L'insertion des modules doit être faite avec l'instrument non alimenté.

1



2



Insertion modules optionnels

Eteindre l'appareil

Brancher le module optionnel

Alimenter l'appareil et attendre quelque seconde pour la reconnaissance du module


Pour la programmation des paramètres de chaque module, prions se référer au manuel correspondant.

3.0 Mot de passe 3002

Protocole Communication

Pour les modules communication (voir tableau) il faut charger le Protocole Communication

Charger le mot de passe **3002** et sélectionner le protocole de communication (Voir tableau).



	IF96001 RS485	IF96002 RS232	IF96007A PROFIBUS	IF96009 LonWorks	IF96012 Memoria	IF96013 M-Bus	IF96014 Bacnet	IF96015 Ethernet	IF96018 Radio 868MHz
PROTOCOLLO	MdbS MtCP	MdbS MtCP	*	*	MdbS MtCP	*	*	MdbS MtCP	MdbS MtCP

* Pour les détails, prions voir le protocole de communication

MdbS: Modbus protocol

MtCP: Modbus over TCP

Configuration d'usine

Mot de passe 1000

Page personnalisée

¹Lin1v tension L1

²Lin2v tension L2

³Lin3v tension L3

Raccordement: 3n3E ligne 4 fils 3 systèmes

Temps moyenne: 5m 5 minutes

Contraste: 03 niveau 3

Eclairage: 30%

Courant nominal: 5A

Comptage horaire: U Démarrage tension

Mot de passe 2001

Rapport TC: 0001 raccordement direct

Rapport TP: 01,00 raccordement diretta

Mot de passe 3002

Protocole: MdbS Modbus RTU

IME



www.imeitaly.com

Via Travaglia 7 20094 CORSICO (MI) Tel. 02 44 878.1 Fax 02 45 03 448 +39 02 45 86 76 63 info@imeitaly.com



Nemo 96 HD+



Index



Multimetering

They measure and display simultaneously more quantities



Energy counting

They quantify the energy consumption



Communication

They communicate the measurements carried at a distance

Interface different ways of communication



Measuring and Monitoring

They measure and report specific involved conditions

Wiring Diagrams

page 3

Mounting instructions

page 3

Programming

Phase sequence diagnostic

Level 1 Password = 1000

1.0 Password

page 4 and 6

1.1 Customized display page

Customized tables measures

page 4 and 6

page 7

1.2 Connection

page 4 and 8

1.3 Average current / power time

page 4 and 8

1.4 Display contrast

page 4 and 8

1.5 Backlighted display

page 4 and 8

1.6 Rated current

page 4 and 8

1.7 Run hour meter count start

page 4 and 9

Level 2 Password = 2001

2.0 Password

page 5 and 10

2.1 External CT and VT ratios

page 5 and 10

Display

page 11

Reset

page 11

3-phase 4 wires configuration (3N-3E / 3N1E)

page 12 and 13

3-phase 3 wires configuration (3-3E / 3-2E / 3-1E)

page 14 and 15

Single-phase configuration (1N-1E)

page 16 and 17

Auxiliary Supply

page 18

Optional Modules

page 18

Connection optional modules

page 19


Factory setting

page 20




Wiring Diagrams


S 1000/292
1N1E



S 1000/293
3-2E



S 1000/299
3-3E




ATTENTION!


Aux. supply must be connected to terminals 20 and 21.

F : 1A gG


S 1000/314
3-1E



S 1000/294
3-3E



S 1000/317
3N1E



Mounting instructions


This product must be mounted according to the mounting rules and preferably by a skilled electrician. Possible wrong mounting and/or misuses of the device may involve the risk of electric shock or fire. Before mounting, please carefully read the instructions and find a mounting place which fits its functions.

Do not open, dismantle, tamper or modify this device except for the special mention reported in the manual. All the IME's products must be opened and repaired only by personnel properly trained and authorized by IME.


Any unauthorized opening or repair leads to the exclusion of every responsibility, rights to replacement and guarantees. Please make sure that the data on the label (measuring voltage, extra supply voltage, measuring current, frequency) correspond to the network on which the meter must be connected. In the wiring scrupulously respect the wiring diagram; an error in connection unavoidably leads to wrong measurements or damages to the device.

When the meter is connected, conclude the mounting with the configuration as described in the user's manual.

S 1000/295
3N3E




S 1000/300
3N3E



Programming

Menu is divided on two levels, protected by 3 different numerical passwords.

Programming is carried out **by front keyboard, 4-keys**



Level 1 Password = 1000

- 1.0 Password
- 1.1 Customized display page
- 1.2 Connection
- 1.3 Average current / power time
- 1.4 Display contrast
- 1.5 Backlighted display
- 1.6 Rated current
- 1.7 Run hour meter count start

Level 2 Password = 2001

- 2.0 Password
- 2.1 External CT and VT ratio

Level 3 Password = 3002

- 3.0 Communication protocol

Moves the cursor

Increases the loaded value

In the pages with choice among the fixed values, it scrolls the loadable values

Decreases the loaded value

In the pages with choice among the fixed values, it scrolls the loadable values

Confirms

During programming, keep simultaneously pressed 2 keys for:

One page backward

Input and output without save

Programmable Parameters

Level 1 Password = 1000

1.1 Customized display page

Possibility to load a customized display page on which you can choose which quantities the three display lines must show.

If the user loads a customized page, this will become the standard display when the meter is switched on (as alternative to the one showing the line voltages).

The selectable displays for the customized page are mentioned in the tables at page 7

1.2 Connection

The meter can be used for single phase or three phase 3- and 4-wire network.

The selectable connections are:

Symbol	Line	Load	n°external CT'S	Wiring	Connection
1N1E	Single-phase	-	1	S 1000/292	
3-1E	3-phase 3 wires	Balanced	1	S 1000/314	
3N1E	3-phase 4 wires	Balanced	1	S 1000/317	
3-2E	3-phase 3 wires	Unbalanced	2	S 1000/293	Aron L1 - L3
				S 1000/294	
3-3E	3-phase 3 wires	Unbalanced	3	S 1000/299	CT connection with common point, 1 return
				S 1000/295	
3N3E	3-phase 3 wires	Unbalanced	3	S 1000/300	CT connection with common point, 1 return

1.3 Average current / power time

Selectable power time: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60minutes

The selected time is valid both for the current and the average power

1.4 Display contrast

4 values to adjust display contrast

1.5 Backlighted display

The 4 selectable levels (0 – 30 – 70 – 100%) show the display lighting percentage in standard conditions (keyboard idle time higher than 20 seconds).

By pressing any key, display is fully lighted (100%)

With loaded level = 100%, the lighting is steady and does not change by pressing a key

1.6 Rated current (external CT secondary winding)

Rated value 1A (external CT secondary winding /1A) or 5A (external CT secondary winding /5A)

1.7 Run hour meter count start

Select the quantity which starts the run hour meter count: voltage or power

Voltage: count start with phase voltage > 10V

Power: 3-phase active rated power

Programmable value: 0...50%Pn



Pn: 3-phase active rated power =

3-phase rated voltage Un x rated current In $\times \sqrt{3}$

Un: 400V

In: 1A or 5A

Pn = 400V \times 5A $\times \sqrt{3}$ = 3464W or 400V \times 1A $\times \sqrt{3}$ = 692,8W

Level 2 Password = 2001

2.1 External CT or VT ratio

Ct = External primary/secondary CT ratio (eX. CT 800/5A **ct** = 160)

Ct = Selection in the field 1...9999 (max. primary current CT 50kA/5A – 10kA/1A)

Vt = External primary/secondary VT ratio (eX. VT 600/100V **Vt** = 6)

Vt = Selection in the field 1,00...1500,00 (max. primary voltage VT 150kV)

For voltage direct connection (without external VT) load **Vt** = 1,00

By modifying the Ct and/or Vt ratios, the kWh meters are automatically reset

Phase sequence diagnostic

In the software of the device we have added a specific functionality to detect and correct many problems concerning voltage and / or current connection.

This function can be activated through password and allows to display and modify the connection sequence provided that the following conditions are respected:

1) The neutral wire (in a 4-wire network) is connected to the right terminal (normally number1)

2) No crossings between cables connected to CT's (e.g. avoid that on phase 1 of the meter-terminals 1 and 3 - are connected some way both to CT1 and CT2).

3) The power factor is between 1 and 0,5 - Inductive load - for each phase.
See www.imeitaly.com "TECHNICAL SUPPORT".

Level 3 Password = 3002

3.0 Communication (See point 3 page19)


1.0 Password 1000

Keep pressed + keys until you display page:



Load password 1000 and confirm

► moves the cursor
▲▼ increases/decreases the loaded value
↔ confirms




1.1 Customized display page

Possibility to choose which quantities the three display lines must show.


To customize the page, please select the quantity required for **line 1**
(among the ones shown in the **Table 1**)

selects the quantities
confirms



Select the quantity required for **line 2**
(among the ones shown in the **Table 2**)

selects the quantities
confirms



Select the quantity required for **line 3**
(among the ones shown in the **Table3**)

selects the quantities
confirms



The customized page will become the standard display when the meter is turned on

Note If you don't want to display the customized page, you can directly go to **point 1.2 Connection** by pressing several times **key**




Line 1		Table 1
1 L in 1 V		Voltage L1
1- II		
12 L in 1 V		Voltage L1-L2
2- II		
1 L in 1 A		Current L1
3- II		
2 L in 1 A		Neutral Current
4- II		
2 L in 1 w		3-phase Active Power
5- II		
2 L in 1 Var		3-phase Reactive Power
6- II		
2 L in 1 VA		3-phase Apparent Power
7- II		
1 L in 1 w		Active Power L1
8- II		
1 L in 1 Var		Reactive Power L1
9- II		
1 L in 1 VA		Apparent Power L1
10- II		
2 L in 1 PF		3-phase Power Factor
11- II		

Line 2		Table 2
2 L in 2 V		Voltage L2
1- II		
22 L in 2 V		Voltage L2-L3
2- II		
2 L in 2 A		Current L2
3- II		
2 L in 2 w		3-phase Active Power
4- II		
2 L in 2 Var		3-phase Reactive Power
5- II		
2 L in 2 VA		3-phase Apparent Power
6- II		
2 L in 2 w		Active Power L2
7- II		
2 L in 2 Var		Reactive Power L2
8- II		
2 L in 2 VA		Apparent Power L2
9- II		
2 L in 2 Hz		Frequency
10- II		
1 L in 2 A		Current L1
11- II		

Line 3		Table 3
3 L in 3 V		Voltage L3
1- II		
31 L in 3 V		Voltage L3-L1
2- II		
3 L in 3 A		Current L3
3- II		
3 L in 3 w		3-phase Active Power
4- II		
3 L in 3 Var		3-phase Reactive Power
5- II		
3 L in 3 VA		3-phase Apparent Power
6- II		
3 L in 3 w		Active Power L3
7- II		
3 L in 3 Var		Reactive Power L3
8- II		
3 L in 3 VA		Apparent Power L3
9- II		
1 L in 3 w		Active Power L1
10- II		
1 L in 3 A		Current L1
11- II		

1.2 Connection

selects connection
confirms



Select the desired connection and scrupulously respect the linked wiring diagram.
The selectable wiring diagrams are:


Symbol	Line	Load	n°external CT'S	Wiring	Connection
1N1E	Single-phase	-	1	S 1000/292	
3-1E	3-phase 3 wires	Balanced	1	S 1000/314	
3N1E	3-phase 4 wires	Balanced	1	S 1000/317	
3-2E	3-phase 3 wires	Unbalanced	2	S 1000/293	Aron L1 - L3
				S 1000/294	
3-3E	3-phase 3 wires	Unbalanced	3	S 1000/299	CT connection with common point, 1 return
				S 1000/295	
3N3E	3-phase 3 wires	Unbalanced	3	S 1000/300	CT connection with common point, 1 return

1.3 Average current / power time

Selectable power time: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60minutes

The selected time is valid both for the current and the average power

selects the contrast level
confirms



1.4 Display contrast

4 value display to adjust display contrast


selects the contrast level
confirms



1.5 Display contrast

The 4 selectable levels (0 – 30 – 70 – 100%) show the display lighting percentage

selects the lighting level
confirms



1.6 Rated current (external CT secondary winding)

Rated value 1A (external CT with secondary /1A) or 5A (external CT with secondary /5A)

selects 1A or 5A
confirms





1.7 Run hour meter count start

Select the quantity which starts the run hour meter count:

Voltage or Power

1.7a Voltage count start

Voltage: count start with phase voltage > 10V

▲▼
↳ selects voltage or power
confirms

run
hour
U
I-2

Programmed data confirmation

↳ confirms

PASS
0000

↳ confirms

SAUE

1.7b Power count start

Power: count start with programmable 3-phase active power

▲▼
↳ selects voltage or power
confirms

run
hour
P
2-2

0...50% Pn

► moves the cursor
▲▼ increases/decreases the loaded value
↳ confirms

run %
URL
00,00
0-5000

2.0 Password 2001

Press key

PASS
0000

Load password 2001 and confirm

► moves the cursor
▲▼ increases/decreases the loaded value
↔ confirms

PASS
2001

CT
0001
1-9999

2.1 External CT ratio

Ct = External primary/secondary (ex. CT 800/5A **Ct** = 160)
Selection in the field 1...9999 (max. primary current CT 50kA/5A – 10kA/1A)

► moves the cursor
▲▼ increases/decreases the loaded value
↔ confirms

External VT ratio

Vt = External primary/secondary VT ratio (ex. VT 600/100V **Vt** = 6)
Selection in the field 1,00...1500,0 (max. primary voltage VT 150kV)
For voltage direct connection (without external VT) load **Vt** = 1,00
By modifying the **Ct** and/or **Vt** ratios, the KWH meters are automatically reset.

► moves the cursor
▲▼ increases/decreases the loaded value
↔ confirms

VT
0001
.00
10 - 15000

SURE




Display

Display is divided into four menus, accessible with their relevant function keys. Acting on the function keys it is possible to scroll the different available measurements:

U	I	P-Q-S	E-T
Phase voltage	Phase current	Active power	Active energy
Interlinked voltage	Neutral current	Reactive power	Reactive energy
Min. voltage value	Average current	Apparent power	Power factor
Max.. voltage value	Medium current peak	Average power	Frequency
Voltage harmonic distortion	Average 3 currents	Average power peak	Run hour meter
Configuration data	Current harmonic distortion	Configuration data	Page custom view
	Configuration data		Configuration data

Display




Bargraph
Percentage value related to Full Scale

Reset

Simultaneously acting on the function keys, it is possible to reset the display pages:







3N3E 3N1E

Nemo 96HD+

P-Q-S



XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXX d k_{VA}

3-phase active power
3-phase reactive power
3-phase apparent power
3-phase distorting power

1 XXXX k_W
2 XXXX k_W
3 XXXX k_W
XXXXXXXXX kWh

3-phase active power L1
3-phase active power L2
3-phase active power L3

Positive Reactive Energy

1 XXXX k_{VAr}
2 XXXX k_{VAr}
3 XXXX k_{VAr}
XXXXXXXXX kWh

3-phase reactive power L1
3-phase reactive power L2
3-phase reactive power L3

Positive Active Energy

1 XXXX k_{VA}
2 XXXX k_{VA}
3 XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

Phase apparent power L1
Phase apparent power L2
Phase apparent power L3

Positive Reactive Energy

XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

3-phase average active power
3-phase average reactive power
3-phase average apparent power

Positive Active Energy

XXXX k_W
XXXX k_{VAr}
XXXX k_{VA}
XXXXXXXXX kWh

3-phase average active power peak
3-phase average reactive power peak
3-phase average apparent power peak

Positive Reactive Energy

E-T



XXXX PF
XXXX Hz
XXXXXXXXX h

Power factor
Frequency

Run hour meter



Reset

1 XXXX PF
2 XXXX
3 XXXX
XXXXXXXXX kWh

Power factor-phase L1
Power factor-phase L2
Power factor-phase L3

Positive Reactive Energy

ErER
rERC
POS
XXXXXXXXX kWh

Positive Active Energy

ErER
rERC
POS
XXXXXXXXX kWh

Positive Reactive Energy

ErER
rERC
nEG
XXXXXXXXX kWh

Negative Active Energy

ErER
rERC
nEG
XXXXXXXXX kWh

Negative Reactive Energy

E-T



EnEr
ACT
PAct
XXXXXXXXX kWh

?

?

?

Positive Partial Active Energy




Reset

Positive Partial Reactive Energy



Reset

Customized page





3-3E 3-2E 3-1E

Nemo 96HD+

P-Q-S



XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXX d kVA

3-phase active power
3-phase reactive power
3-phase apparent power
3-phase distorting power

XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXXXXXX kWh

Average active power
Average reactive power
Average apparent power

Positive Active Energy

XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXXXXXX kWh

Average active power peak
Average reactive power peak
Average apparent power peak

Positive Reactive Energy


E-T



XXXX PF
XXXX Hz
XXXXXXXX h

Power factor
Frequency

Run hour meter



Reset

EACt
RCEt
POS
XXXXXXXX kWh

Positive Active Energy

ErEA
rEAC
POS
XXXXXXXX kWh

Positive Reactive Energy

EACt
RCEt
nE9
XXXXXXXX kWh

Negative Active Energy

ErEA
rEAC
nE9
XXXXXXXX kWh


Negative Reactive Energy

E-T



EnEr
RCEt
PPart
XXXXXXXX kWh

Positive Partial Active Energy



Reset

EnEr
rEAC
PPart
XXXXXXXX kWh

Positive Partial Reactive Energy




Reset

Customized page

?

?

?





P·Q·S



XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXX $\text{d} \text{kVA}$

3-phase active power
3-phase reactive power
3-phase apparent power
3-phase distorting power

XXXX kW
XXXX kVar
XXXX kVA
XXXXXXX kWh

Average active power
Average reactive power
Average apparent power

Positive Active Energy

XXXX kW
XXXX kVar
A XXXX kVA
XXXXXXX kWh

Average active power peak
Average reactive power peak
Average apparent power peak

Positive Reactive Energy

E·T



XXXX PF
XXXX Hz

XXXXXXX s

Run hour meter

EACt

ACE

POS

XXXXXXX kWh **Positive Active Energy**

ErER

rERC

POS

XXXXXXX kWh **Positive Reactive Energy**

ErER

rERC

POS

XXXXXXX kWh **Negative Active Energy**

ErER

rERC

nER

XXXXXXX kWh **Negative Reactive Energy**

E·T



EnEr
ACE
PArt

XXXXXXXX kWh

Positive Partial Active Energy

EnEr
rERC
PArt

XXXXXXXX kWh

Positive Partial Reactive Energy**Customized page**

Auxiliary Supply


Terminals 20 and 21

Auxiliary Supply: direct or alternating current electrical supply which is necessary for proper working of the device.

Please verify that the available supply voltage meets the one shown on the data label of the meter (voltage value and any frequency).

Where a double voltage is shown (for instance 80...265Vac / 110...300Vdc) the meter can be fed with alternating voltage 80...265Vac or direct voltage 110...300Vdc.

In case of direct voltage supply please respect the shown polarities **20+** and **21-**.



F : 1A gG

Optional Modules

In the meter up to four optional modules can be connected.


Communication modules are as an alternative to them (they cannot coexist).

For the options pulse outputs, analog output and alarms, it is possible to connect one or two modules. In the table are listed module composition constraints: max. number of modules and connection position (see table).

Code	Description	N. Max.	Position				Firmware ²	Technical Note
			A	B	C	D		
IF96001	RS485 Communication	1	●				All	NT675
IF96002	RS232 Communication	1	●				All	NT676
IF96003	2 energy pulse outputs	2	●	●	●	●	All	NT677
IF96004	2 analogue outputs 0/4...20mA	2			●	●	1.08	NT678
IF96005	2 alarms	2	●	●	●	●	All	NT679
IF96006	Neutral current	1			●		1.08	NT683
IF96007A	PROFIBUS Communication	1	●				3.12	NT682
IF96009	LONWORKS Communication	1	●				2.00	NT684
IF96010	I/O 2 inputs SPST - 2 Outputs SPST	2			●	●	2.06	NT702
IF96011	I/O 2 inputs 12-24Vcc - 2 Outputs SPST	2			●	●	2.06	NT703
IF96012	RS485 - Energy value storage	1	●				2.06	NT704
IF96013	MBUS Communication	1	●				2.06	NT707
IF96014	BACNET Communication	1	●				2.08	NT743
IF96015	ETHERNET Communication	1	●				2.00	NT785
IF96016	Measure Temperature	1				●	2.30	NT810
IF96017	Harmonic Analysis	1		●			3.02	NT855
IF96018 ¹	Radio Communication	1	●—●				2.33	NT856

¹IF96018 is lodged in 2 slots

²On the table it is shown the firmware version of the meter which supports the function of the extra module.




By using an IF96001 (RS485) or IF96002 (RS232) communication module it is possible to update the firmware version directly on field, with the help of a PC and the download software.




ATTENTION!

Module connection must be carried out with non-fed meter.

1



2



Connection of Optional Modules

Turn off the meter

Connect the optional module

Feed the meter and wait some seconds for the module recognition


To program the parameters of each module, please refer to the relevant manual.

3.0 Password 3002

Communication Protocols.

For the communication modules (see table) it is necessary to set the Communication Protocol.

Load password 3002 and select the communication protocol (See table).



	IF96001 RS485	IF96002 RS232	IF96007A PROFIBUS	IF96009 LonWorks	IF96012 Memoria	IF96013 M-Bus	IF96014 Bacnet	IF96015 Ethernet	IF96018 Radio 868MHz
PROTOCOLLO	MdbS MtCP	MdbS MtCP	*	*	MdbS MtCP	*	*	MdbS MtCP	MdbS MtCP

*For details, please see the communication protocol.

MdbS: Modbus protocol

MtCP: Modbus over TCP

Factory Settings

Password 1000

Customized page

¹Lin1v voltage L1

²Lin2v voltage L2

³Lin3v voltage L3

Connection: 3n3E 4-wires 3-system line

Average time: 5m 5 minutes

Contrast: 03 level 3

Backlight: 30%

Rated current: 5A

Run hour meter: U Voltage start

Password 2001

CT ratio: 0001 direct connection

VT ratio: 01,00 direct connection

Password 3002

Protocollo: MdbS Modbus RTU