Energie Web Server

Additif (Version logiciel 3.14)

du Manuel de l'utilisateur (Version logiciel 3.11)





Nouveaux dispositifs compatibles

Les équipements suivants ont été ajoutés dans la liste des dispositifs reconnus :

- DPX³ + 4 23 890
- DMX³ + MP2.10
- DMX³ + MP4.10

Ajout de la mesure d'énergie disponible dans les bornes de recharge Green'up suivantes :

059002, 059007, 058002, 059003, 059004, 059008, 059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059030, 059035, 059041, 059042, 059043, 059044, 059070, 059071, 058003, 058004, 058010, 058011, 058012, 058013, 058030, 058035, 058041, 058042, 058043, 058044, 059000, 059001, 059005, 059006, 058000, 058001, 059014, 059015, 059048, 059049, 058014, 058015, 058048, 058049.

Ajout de l'unité "Litre" pour la mesure avec les compteurs Nemo SX.

Nemo SX

Synchronisation date et heure

L'Energie Web Server vérifiera, chaque heure, l'horloge en temps réel intégrée dans l'interface Nemo SX / RS485.

Si la différence de temps entre l'horloge en temps réel de l'Energy Web Server et celle de l'interface est supérieure à dix minutes, l'Energy Web Server remplacera la date et l'heure de cette dernière par les siennes.

Cette fonction permet de bénéficier de la fonction NTP de l'Energy web server, garantissant que le système sera toujours à l'heure, même après de longues coupures de courant

Pour activer cette fonction, suivre les étapes suivantes :

1) A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration du serveur web » :

	Energy Web Server - 414948	Français
	Configuration du serveur web	
	Configuration du système	
	Mon installation	
	Consommations: info & diagrm.	
	Green'Up	
	Rapport & téléchargement	
	Rapports: alarmes	
Ensuite sélectionner « O retour 🕐 home	Configuration du serveur web	Q log
Ensuite sélectionner « ⊘retour ♠home	L'Iegrand Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web	O log
Ensuite sélectionner « S retour 🏫 home	Diegrand Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web	U log
Ensuite sélectionner « retour Anome	Configuration du serveur web	U log
Ensuite sélectionner « retour	Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Paramétres du web serveur Utilisateurs	O log
Ensuite sélectionner «	Configuration du serveur »: Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Lutilisateurs Backup / Restaurer	🕑 log
Ensuite sélectionner « retour 🏫 home	Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Utilisateurs Dackup / Restaurer Connecteur	U log
Ensuite sélectionner «	Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur You Utilisateurs Backup / Restaurer Connecteur Mise à jour	U log
Ensuite sélectionner «	Diegrand Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Viliisateurs Diegrand Backup / Restaurer Connecteur Mise à jour Mise à jour Email et notification	() log
Ensuite sélectionner «	Elegrand Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Paramétres du web serveur Paramétres du web serveur Paramétres du web serveur	U log
Ensuite sélectionner «	Elegrand Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Utilisateurs Utilisateurs Backup / Restaurer Connecteur Mise à jour Mise à jour Email et notification Information du système 	U log
Ensuite sélectionner «	Descendent Paramètre du web serveur » : Configuration du serveur web Paramétres du web serveur Vilisateurs Utilisateurs Backup / Restaurer Connecteur Mise à jour Mise à jour Mise à jour Enail et notification Information du système 	C log

3) Ensuite sélectionner « Date et heure » :



4) Ensuite activer la fonction « Synchroniser l'heure des appareils » en position « ON », puis sauvegarder

Dat	Uogout	
Heure actuelle:	2024/10/14 09:05:15	
Heure local:	Europe/Rome	
Réglage manuel de l'heure:	Année Mois Jour 2024 10 14	
	Heures Minutes 9 6	
Réglage automatique de l'heure:	OFF	
NTP Server.	_	
Synchroniser l'heure des appareils:	ON	
		✓ Sauvegarder
	Dat	bit et heure Heure actuelle Heure local Erope/Rome Anée Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal Otal

Gestion des bornes Green'Up

Amélioration de la logique de charge dynamique (DLM : Dynamic logic management)

Trois nouveaux paramètres ont été introduits pour améliorer la résilience et la fiabilité de l'algorithme DLM : Temps d'attente min, Temps d'attente max et Temps d'effacement. Cela permet de mieux gérer les stations de recharge qui souhaitent reporter leurs procédures de recharge.

Ces paramètres peuvent être réglés en suivant les étapes suivantes :

1) A partir du menu principal, sélectionner « Configuration du système » :

 Configuration du serveur web Configuration du système Mon installation Consommations: info & diagrm. Consommations: info & diagrm. Green'Up Rapport & téléchargement Rapports: alarmes 		Energy Web Server - 414948	Français
 Configuration du système Mon installation Consommations: info & diagrm. Consommations: info & diagrm. Green'Up Rapport & téléchargement Rapports: alarmes 		Configuration du serveur web	
 Mon installation Consommations: info & diagrm. Green'Up Rapport & téléchargement Rapports: alarmes 		Configuration du système	
 Consommations: info & diagrm. Green'Up Rapport & téléchargement Rapports: alarmes 	Here and the second sec	Mon installation	
Image: Second content Image: Second content	L.	Consommations: info & diagrm.	
Rapport & téléchargement Rapports: alarmes	5	Green'Up	
Rapports: alarmes	E	Rapport & téléchargement	
		Rapports: alarmes	
		Diegrand	

- Image: Note
 Configuration du système
 Image: Note
 Ima
- 2) Ensuite sélectionner "Configuration Green'Up":

3) Ensuite sélectionner "Configuration de gestion":

retour home	Configuration Green'Up	🕑 logout
	Configuration de gestion	
	Diegrand	
	michiging	

4) Les 3 nouveaux paramètres se trouvent en bas à droite de l'écran. Après modification et choix des paramètres, penser à « sauvegarder » :

etour 🏫 home	Co	onfiguration de ge	stion		Ů logo
Mesure de la consommation totale		≣	Contrôle des circuits:	(OFF
Courant maximum disponible:		A	Logique de contrôle:		ON
Courant maximum disponible pour cha	rger	A			
Hystérésis de courant:	0%	≣			
Premier niveau de réduction de couran	t: 75%	≣	Hold time (min):	60	S
Deuxième niveau de réduction de cour	ant: 50%	≣	Waiting time (max):	90	s
Quantité de charge minimum garanti:	20		Okin time (min):		

NOTE : le sélecteur « Contrôle de la charge » active/désactive les contrôles effectués par l'algorithme DLM (Dynamic Load Management) sur les paramètres « Courant maximum disponible » et « Courant maximum disponible pour la charge ». S'il est réglé sur OFF, il sera supposé que le courant disponible pour la charge est « infini »

NOTE : le sélecteur « Logique de contrôle » active/désactive la possibilité pour le serveur Web d'énergie d'accorder/de refuser des autorisations de charge et de gérer les étapes de réduction du courant. Cette fonction peut être utile lors de la mise en service, pour tester la communication globale.

Hold time (Min) : temps d'attente min

Le temps d'attente min est le temps que le serveur Web d'énergie attend avant d'accorder l'autorisation à une station de recharge Green'Up lorsque celle-ci signale qu'elle est en attente de recharge.

Il est nécessaire pour garantir que la station de recharge est prête à accepter l'autorisation, en évitant le risque de l'ignorer au cours de la procédure d'octroi.

Nous recommandons une valeur par défaut de 60 secondes.



Waiting time (Max) : temps d'attente max

Le temps d'attente max est le temps pendant lequel le serveur Web d'énergie peut continuellement autoriser la même station de recharge Green'Up.

Il est nécessaire pour éviter qu'une voiture dont la charge a été reportée ne bloque pas la procédure d'autorisation : si ce seuil est dépassé, la station de recharge sera ignorée (voir la section suivante).

Nous recommandons une valeur par défaut de 90 secondes



Au delà de ce temps, le Webserver ne donnera pas d'autorisation de charge

Skip time (temps d'effacement)

Le temps d'effacement est le temps minimum pendant lequel le serveur Web d'énergie ignorera une station de recharge Green'Up qui a été continuellement autorisée sans succès.

Ce délai est nécessaire pour permettre au serveur Web d'énergie de s'occuper des autres stations de recharge en attente si la station ignorée n'a pas l'intention de commencer la procédure de recharge.

Nous recommandons une valeur par défaut de 300 secondes.



Paramètres de communication Modbus

Temps de rafraichissement des états des équipements

Ce paramètre permet d'ajuster finement la fréquence des interrogations des équipements raccordés, notamment pour les états des disjoncteurs (Ouvert/déclencher/fermé), et de changer la valeur par défaut de 3 à 60 secondes. L'utilisateur peut arbitrairement choisir des temps entre 2 interrogations de 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 secondes.

Nous recommandons une valeur par défaut de 60 secondes.

Ce paramètre peut être réglé en suivant les étapes suivantes :

50	Configuration du serveur web	
**	Configuration du système	
	Mon installation	
	Consommations: info & diagrm.	
60	Green'Up	
5	Rapport & téléchargement	
	Rapports: alarmes	

1. A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration du système »

2. Ensuite sélectionner « Configuration avancée » :

retour 🔶 home	Configuration du système	U logou
	Circuits, zones et tableaux	
	Passerelles et dispositifs	
	Coût des consommations	
	Section Relier	
	Advanced Configuration	
	Configuration Green'Up	
	Liegrand	



3. Sélectionner la valeur souhaitée, puis sélectionner « sauvegarder »

Intervalle de trame Modbus

Ce paramètre permet de régler le temps entre la fin d'une trame Modbus et le début d'une suivante.

Cette trame est une série de commandes pour lire ou donner des ordres aux dispositifs raccordés

La valeur par défaut est 50 ms (Milliseconde).



Intervalle de trame Modbus : L'énergie webserver utilisera ce temps

Ce paramètre peut être ajusté en suivant les étapes suivantes :

2.

1. A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration Web server » :

			U logou
		Energy Web Server - 414948	Français 🛛 🗏
		Configuration du serveur web	
		Configuration du système	
		Mon installation	
		Consommations: info & diagrm.	
		🛵 Green'Up	
		Rapport & téléchargement	
		Rapports: alarmes	
		Diegrand	
nsuite séle	ectionner « Para	amètres du web serveur » :	
retour	A home	Configuration du serveur web	(h) logout

Paramétres du web serveur	
Utilisateurs	
Backup / Restaurer	
Connecteur	
Mise à jour	
Email et notification	
Information du système	
Diegrand	
	Paramétres du web serveur Utilisateurs Backup / Restaurer Connecteur Mise à jour Email et notification Information du système

3. Ensuite sélectionner « Configuration Modbus » :

retour 🛧 home	Paramétres du web serveur	Ů logo
	Date et heure	
	CSV et autres configurations	
	B Paramètres de réseau	
	Configuration Modbus	
	Filegrand	

4. Le paramètre « Intervalle de trame » peut être défini en bas de la page. Après avoir modifié la valeur, faire « sauvegarder » :

retour home		Configuration Modbus		Ů logout
	Modbus TCP Server:	ON ≣		
	Parité:	Paire		
	Bits d'arrêt:	1 ≣		
	Vitesse:	19200	bps	
	Timeout RS485:	300	ms	
	Synchroniser l'intervalle de trame avec les passerelles:	OFF ≣		
	Frame Interval:	50	ms (default 50 ms)	
	Le système redémarren	a automatiquement lorsque l	es réglages sont sauvés	Sauvegarder

Concernant cet intervalle de trame, il est possible de synchroniser automatiquement cette valeur choisie dans l'énergie web serveur avec les passerelles Modbus/TCP connectées : l'énergie web serveur appliquera cette valeur à toutes les passerelles. C'est la configuration appliquée par défaut, et il est recommandé de sélectionner "OFF » pour cette fonction si les passerelles utilisées sont d'une autre marque.

Cette amélioration permet de maintenir le paramètre d'intervalle de trame défini sur les passerelles Modbus/TCP (y compris la passerelle « interne » des énergie web serveur 10/32 points de mesure) cohérent avec :

- Ce qui a été défini pour ce paramètre sur l'énergie web server principal
- Dans le cas d'une borne (ou plusieurs) Green'Up connectée à l'une des passerelles connectées au Web serveur, un minimum de 200 ms est nécessaire : grâce à cette fonction, le WS appliquera automatiquement cette valeur minimum à la passerelle

Ceci permet une meilleure gestion des dispositifs qui nécessitent une attention particulière pour ce paramètre, améliorant ainsi les communications avec l'énergie web serveur.

Si la valeur retenue par l'utilisateur est inférieure à 200 ms sur le WS, les passerelles n'ayant pas de borne Green'up connectée utiliseront cette valeur, et les passerelles ayant une borne Green'Up connectée seront automatiquement configurées à 200 ms

Si la valeur retenue par l'utilisateur est supérieure à 200 ms, cette valeur sera utilisée sur toutes les passerelles.

retour nome **Configuration Modbus** (U) logout Modbus TCP Server: ON Parité: Paire Bits d'arrêt: 19200 Timeout RS485: 300 ms ON l'intervalle de trame avec les passerelles: OFF Frame Interval: ms (default 50 ms) Le système redémarrera automatiquement lorsque les réglages sont sauvés Sauvegarder

Pour activer cette fonction, dans le menu "Configuration Modbus", sélectionner "ON" pour "Synchroniser l'intervalle de trame avec les passerelles", puis sauvegarder :