Energie Web Server

Additif (Version logiciel 3.14)

du Manuel de l'utilisateur (Version logiciel 3.11)





Nouveaux dispositifs compatibles

L'équipement suivant est ajouté dans la liste des dispositifs reconnus :

• Conto D4-Sh Modèle CE4ST14A4

Ajout de l'unité "Litre" pour la mesure avec les compteurs Nemo SX.

Nemo SX

Synchronisation date et heure

L'Energie Web Server vérifiera, chaque heure, l'horloge en temps réel intégrée dans l'interface Nemo SX / RS485.

Si la différence de temps entre l'horloge en temps réel de l'Energy Web Server et celle de l'interface est supérieure à dix minutes, l'Energy Web Server remplacera la date et l'heure de cette dernière par les siennes.

Cette fonction permet de bénéficier de la fonction NTP de l'Energy web server, garantissant que le système sera toujours à l'heure, même après de longues coupures de courant

Pour activer cette fonction, suivre les étapes suivantes :

1) A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration du serveur web » :

		(¹) logout
	Energy Web Server - SXWS32	Français 🛛 🗏
5	Configuration du serveur web	
*•	Configuration du système	
100	Mon installation	
	Consommations: info & diagrm.	
	Rapport & téléchargement	
	Rapports: alarmes	
	IME	
	IVIE	

2) Ensuite sélectionner « Paramètre du web serveur » :

< retour	home		Configuration du serveur web	() logout
		*	Paramétres du web serveur	
		25	Utilisateurs	
			Backup / Restaurer	
		±	Connecteur	
		9	Mise à jour	
		B	Email et notification	
		Q	Information du système	
			IME	

3) Ensuite sélectionner « Date et heure » :

< retour	home	Paramétres du web serveur	() logout
		路 Date et heure	
		CSV et autres configurations	
		🔒 Paramètres de réseau	
		Configuration Modbus	
		IME	

4) Ensuite activer la fonction « Synchroniser l'heure des appareils » en position « ON », puis sauvegarder

< retour	home	Dat	e et heure	() logout
		Heure actuelle:	2024/10/14 13:50:33	
		Heure local:	Europe/Rome	
		Réglage manuel de l'heure:	AnnéeMoisJour20241014HeuresMinutes1352	
		Réglage automatique de l'heure:	OFF	
		NTP Server:	_	
		Synchroniser l'heure des appareils:	ON Sa	uvegarder

Paramètres de communication Modbus

Temps de rafraichissement des états des équipements

Ce paramètre permet d'ajuster finement la fréquence des interrogations des équipements raccordés, notamment pour les états des disjoncteurs (Ouvert/déclencher/fermé), et de changer la valeur par défaut de 3 à 60 secondes. L'utilisateur peut arbitrairement choisir des temps entre 2 interrogations de 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 secondes.

Nous recommandons une valeur par défaut de 60 secondes.

Ce paramètre peut être réglé en suivant les étapes suivantes :

1. A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration du système »

	() logout
Energy Web Server - SXWS32	Français 🛛 🗏
Configuration du serveur web	
 Configuration du système	
Mon installation	
Concommations: info & diagram	
Rapport & téléchargement	
Rapports: alarmes	
IME	

2. Ensuite sélectionner « Configuration avancée » :

< retour	home	Configuration du système	() logout
		Circuits, zones et tableaux	
		Passerelles et dispositifs	
		Coût des consommations	
		Section Relier	
		* Advanced Configuration	
		ІМЕ	



3. Sélectionner la valeur souhaitée, puis sélectionner « sauvegarder »

Intervalle de trame Modbus

Ce paramètre permet de régler le temps entre la fin d'une trame Modbus et le début d'une suivante. Cette trame est une série de commandes pour lire ou donner des ordres aux dispositifs raccordés La valeur par défaut, et recommandée comme valeur minimum est 50 ms (Milliseconde).

Intervalle de trame Modbus : L'énergie webserver utilisera ce temps avant d'envoyer une nouvelle trame vers le dispositif suivant



Ce paramètre peut être ajusté en suivant les étapes suivantes :

1. A partir de la page d'accueil, sélectionner « Configuration Web server » :

			(1) logout
	Energy Web Server - SXWS32	Français	
_			
50	Configuration du serveur web		
*	Configuration du système		
1	Mon installation		
and a	Consommations: info & diagrm.		
	Rapport & téléchargement		
	Rapports: alarmes		
	IME		

2. Ensuite sélectionner « Paramètres du web serveur » :

< retour	home		Configuration du serveur web	() logout
		*	Paramétres du web serveur	
		25	Utilisateurs	
		5	Backup / Restaurer	
		±	Connecteur	
		9	Mise à jour	
		Eð	Email et notification	
		Q	Information du système	
			IME	

< retour	home	Paramétres du web serveur	() logout
		🛃 Date et heure	
		CSV et autres configurations	
		🛃 Paramètres de réseau	
		Configuration Modbus	
		IME	

3. Ensuite sélectionner « Configuration Modbus » :

4. Le paramètre « Intervalle de trame » peut être défini en bas de la page. Après avoir modifié la valeur, faire « sauvegarder » :

< retour	home		Configuration Modbus		(¹) logout
		Modbus TCP Server:	ON 🔳		
		Parité:	Paire III		
		Bits d'arrêt:	1 🔳		
		Vitesse:	19200	bps	
		Timeout RS485:	300	ms	
		Synchroniser l'intervalle de trame avec les passerelles:	OFF 📃		
		Frame Interval:	50	ms (default 50 ms)	
		Le système redémarrer	a automatiquement lorsque le	es réglages sont sauvés	
				√ 8	auvegarder

Concernant cet intervalle de trame, il est possible de synchroniser automatiquement cette valeur choisie dans l'énergie web serveur avec les passerelles Modbus/TCP connectées : l'énergie web serveur appliquera cette valeur à toutes les passerelles. C'est la configuration appliquée par défaut, et il est recommandé de sélectionner "OFF » pour cette fonction si les passerelles utilisées sont d'une autre marque.

Cette amélioration permet de maintenir le paramètre d'intervalle de trame défini sur les passerelles Modbus/TCP (y compris la passerelle « interne » des énergie web serveur 10/32 points de mesure) cohérent avec ce qui a été défini pour ce paramètre sur l'énergie web server principal

Ceci permet une meilleure gestion des dispositifs qui nécessitent une attention particulière pour ce paramètre, améliorant ainsi les communications avec l'énergie web serveur.

Pour activer cette fonction, dans le menu "Configuration Modbus", sélectionner "ON" pour "Synchroniser l'intervalle de trame avec les passerelles", puis sauvegarder :

