OCPP UTILISATION DES BORNES GREEN'UP EN OCPP







INFORMATIONS LÉGALES

Les photos de présentation n'incluent pas toujours les équipements de protection individuelle mais ces derniers relèvent d'une obligation légale et réglementaire qu'il convient de respecter scrupuleusement.

Conformément à sa politique d'amélioration continue, la Société se réserve le droit de modifier les spécifications et les dessins sans préavis. Toutes les illustrations, les descriptions et les informations techniques contenues dans cette documentation sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être tenues comme contraignantes pour la Société.

La legrand

SOMMAIRE

Utilisation des bornes Green'Up en OCPP
Pré-requis
Fonctionnement
Procédure de connexion à un serveur OCPP4
Fonctions et configurations disponibles

UTILISATION DES BORNES GREEN'UP EN OCPP

Pré-requis

La borne Legrand Green'Up utilise la version du protocole OCPP 1.6J.

Il vous faut :

- Avoir une borne raccordée et fonctionnelle ;
- La borne doit être équipée d'un kit de communication, réf. 0 590 56 ;
- Optionnel : la borne peut être équipée d'un kit RFID, réf. 0 590 59 ;
- Un serveur OCPP 1.6J disponible et fonctionnel ;
- Un PC portable pour la configuration de la borne et de son kit de communication;
- Un câble RJ45 à relier entre le PC et le Kit de communication ;
- Une connexion au serveur utilisable par la borne ;
- Le dernier package de mise à jour (version V01.17.00 ou ultérieure) disponible sur l'e-catalogue Legrand (www.legrand.fr);

Identification des connecteurs des bornes Legrand :

BORNES AVEC 1 POI	BORNES AVEC 2 POINTS DE CHARGE (2 VE)				
Prise mode 3 (T2S) : connectorld1	Prise mode 3 (T2S) : connectorld1	Prise mode 3 (T2S) droite : connectorld1			
	Prise mode 2 (2P+T) : connectorld2	Prise mode 2 (2P+T) droite : connectorld2			
		Prise mode 3 (T2S) gauche : connectorld3			
		Prise mode 2 (2P+T) gauche : connectorld4			
Toutes les prises · ConnectorId0					





Fonctionnement



Étape 3 : Configuration de la borne en mode OCPP

PROCÉDURE DE CONNEXION À UN SERVEUR OCPP

- 1. Accéder à la page web de la borne en vous connectant au Kit de communication réf. 0 590 56 via l'adresse IP (par défaut 192.168.1.200).
- 2. Se connecter à la page web en utilisant l'identifiant et mot de passe (par défaut admin/admin). Rappel de la procédure de première connexion voir notice du Kit de communication LE09802AA\XX.
- 3. Naviguer vers la page « Mode de charge ».

GreenUp	24/06/2019 15:24:36 +02:00		+○ Changer de mot de passe Français • <u>Admin</u> <u>Deconnecter</u>
Tableau de bord	Mode de charge		盎 Connectée 🎽 RFID Inactif
品	Côté gauche Côté droit	Côté gauche	Côté droit
Réseaux	Mode de charge		
Mode de charge	Charge immédiate v	Prât à charner	
Programme	Charge immédiate : Fonctionnement permanent de la borne.	- Charge immédiate	Charge immédiate
Actions/Réglages			
RFID			
Historiques			
Informations			
			grand



4. Sélectionner le mode OCPP dans l'onglet de sélection des modes de charge.

Greenup 24/06/2019 15:2	4:56 +02:00		+0 U	riangen de mot de passe riangars V Déconnecter
Tableau de bord	harge			යි Connectée 🕯 RFID Inactif
Côté g	pauche Côté droit	Côté gauche	Côté droit	
Réseaux Mode de charge				
Charge immédia	te			
	Charge Immédiate	Prêt à charger		Prêt à charger
8 Programme	Signaux exterieurs Programmation			Charge Internetiate
R	Modbus			
Actions/Régiages	OCPP			
\square				
IFID				
Historiques				
Informations				

Lors de la sélection du mode de charge OCPP, la borne va changer de mode automatiquement.

Pour le cas d'une borne double, le mode de charge OCPP sera imposé sur les deux côtés de la borne (sélectionner préalablement le côté droit de la borne).

GreenUp	09/10/2023 14:55:34 +02:00			+o Changer	de mot de passe Français	• admin Déconnecter
	Mode de charge				යි Conr	ectée 🛛 🖗 RFID Actif
	Côté gauche Côté droit	Côté gauche		Côté droit		^
Réseaux						
Mode de charge	OCPP *	Prêt à charger			Prêt à charger	
8 Programme	OCPP : Ce mode permet de plioter la borne de charge via le					
5	protocole OCCP par liaison RJ45, et est activé ou désactivé simultanément pour l'ensemble des côtés. (sélection par le côté droit).					
Acuons/Regiages	Connexion au serveur OCPP	Statuts OCPP		Statuts OCPP		
RFID	Pour activer le RFID et utiliser la borne avec un badge d'accés. Borne à équiper avec REF 059056 et 059059.			Activation		0
\uparrow	Connexion au serveur OCPP		URL/UID	URL/UID		URL/UID
Historiques	101			Connexion au serveur		Déconnectée
Q		Données OCPP		Données OCPP		
Services			120	HeartbeatInterval		120
Informations	Sauvegarder					

PROCÉDURE DE CONNEXION A UN SERVEUR OCPP

5. Renseigner les paramètres de connexion

	Mode de charge						봅 Connec	tée 💮 RFID Ac
Tableau de bord	Côté gauche Côté	droit	Côté gauche			Côté droit		
Réseaux				(man)				
Kode de charge	OCPP			Prêt à charger			Prêt à charger	
Programme	OCPP : Ce mode permet de piloter la borne de c protocole OCCP par liaison RJ45, et est activé o simultanément pour l'ensemble des côtés (céle	narge via le 🔒						
Hans (Résigners								
			Statuts OCPP			Statuts OCPP		
RFID	Pour activer le RFID et utiliser la borne avec un t d'accés. Borne à équiper avec REF 059056 et 05	edge 9059.				Activation		
\uparrow					URL/UID	URL/UID		URL/UID
Historiques	TIDI					Connexion au serveur		
Q	ws://192.168.1.12	0.900	Données OCPP			Données OCPP		
C.	UID 0224B1FFFF3E	4F33			120	HeartbeatInterval		120
Informations	Sauvegarder							
						rand		



- Renseigner l'URL du serveur en WS ou WSS
- Renseigner l'UID de la borne sur le serveur OCPP
- Puis sauvegarder les données renseignées en appuyant sur le bouton «Sauvegarder»



Les données URL et UID sont fournies par l'opérateur de charge.



6. Activer la connexion au serveur



- Activer le bouton «Connexion au serveur OCPP»
- La borne va tenter de se connecter au serveur en utilisant les informations transmises.

🔅 GreenUp	09/10/2023 14:57:28 +02:00			+O Changer de mot de pass	se Français +	admin Déconnecter
Tableau de bord	Mode de charge				🖧 Connectée 🏾 🖗	RFID Actif
Réseaux	Côté gauche Côté droit	Côté gauche		Côté droit	_	^
Mode de charge	JCPP V		Prêt à charger	Prêt à c	charger	
8 Programme	OCPP : Ce mode permet de piloter la borne de charge via le protocole OCCP par liaison RJ45, et est activé ou désactivé					
Actions/Réglages	simultanement pour rensemble des cotes. (selection par le côté droit).	01-11-1- 0.0DD		00000		
RFID	Connexion au serveur OCPP Pour activer le RFID et utiliser la borne avec un badge d'accés. Borne à équiper avec REF 059056 et 059059.	Activation	1	Activation		1
Historiques	Activé	URL/UID	ws://192.168.1.120:9000/0224B1FFF F3E4F33		ws://192.168.1.120:9000/02	224B1FFF F3E4F33
Q	URL ws://192.168.1.120:900	Connexion au serveur	Connectée	Connexion au serveur		onnectée
Services	UID 0224B1FFFF3E4F33	Données OCPP HeartbeatInterval	120	Données OCPP HeartbeatInterval		120
Informations	Sauvegarder					

L'état de l'activation et de la connexion au serveur peut être vérifié sur la page dans le partie «statut OCPP». Les statuts OCPP permettent de connaître la situation de connexion de la borne par rapport au serveur OCPP.

<u>Activation :</u> si la variable est à 0, la borne n'est pas connectée au serveur via web socket. Si la variable est à 1, la borne est connectée au serveur via web socket.

Connexion au serveur : Déconnectée/Connexion/Connectée sont les 3 états de la connexion qui peuvent être visualisés.

<u>Heartbeatinterval :</u> intervalle d'envoi (en secondes) du heartbeat par la borne sur le serveur. Cet intervalle est donné par le serveur lors de la connexion de la borne.

FONCTIONS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Les fonctions OCPP 1.6J supportées (Borne vers Serveur) sont les suivantes :

- "BootNotification" ex : [2, "46740660243372615052", "BootNotification", {"chargeBoxSerialNumber": "260988", "chargePointModel": "059004", "chargePointVendor": "Legrand", "firmwareVer-sion": "V01.01.65/V01.01.08", "meterType": "internal"}]
- "DataTransfert" : N.A
- "DiagnosticsStatusNotification" ex : Attention en attente d'exemple
- "FirmwareStatusNotification" ex : Attention en attente d'exemple
- "Heartbeat" ex : [2,"11101862315294265356","Heartbeat",{}]
- "MeterValues" ex :

[2,"14057949118014675557", "MeterValues", {"connectorId":2,"transactionId":XXXX,"meterValue": [{"-timestamp": "2019-04-19T16:26:44.277+02:00", "sampledValue": [{"valu": "1.64", "context": "Sample. Clock", "format": "Raw", "mesurand"»: "Current.Import", "location": "Outlet", "unit": "A»}, {"va -lue": "3.1816661", "context": "Sample.Clock", "format": "Raw", "mesurand": "Energy.Active.Import. Interval", "unit": "Wh"}, {"value": "381.79993", "context": "Sample.Clock", "format": "Raw", "mesurand": "Raw", "mesurand": "Power. Active.Export", "location": "Outlet", "unit": "W"}]]]]

 "StartTransaction" ex : [2,"31895085733530537308","StartTransaction",{"connectorId":2,"idTag":"XXXXXXX","meterStart":0,"reservat io-nId":0,"timestamp":"2019-04-19T16:25:43.083+02:00"}] IdTagInfo supporte expiryDate et parentIdTag.



- "StatusNotification" ex : [2, "32978631724077548134", "StatusNotification", {"connectorId":2, "errorCode": "NoError", "info": "No failure", "status": "SuspendedEVSE", "vendorId": "Legrand"}]
- "StopTransaction" ex :

[2, '95499847395981752639', 'StopTransaction', {"idTag": "XXXXXXXX, "meterStop":16, "timestamp": "2019-04-19T16:28:21.917+02:00", "transactionId":XXXXXXXXX, "reason": "Local", "transactionData":[{"timestamp": "2019-04-19T16:28:21.917+02:00", "sampledValue":[{"value": "1.40", "context": "Interruption. End», "format»: "Raw», "mesurand»: "Current.Import», "unit»: "A»}, {"value»: "2.8147619», "context»: "Interruption. End", "format": "Raw", "mesurand": "Energy.Active.Import.Interval", "unit": "Wh»}]}]] IdTagInfo supporte expiryDate et parentIdTag.

Les fonctions OCPP 1.6J supportées (Serveur vers borne) sont les suivantes :

- "CancelReservation" : disponible ;
- "ChangeAvailability" : disponible ;
- "ChangeConfiguration" : disponible ;

Voir la partie Configuration.

- "ClearCache" : disponible ;
- "ClearChargingProfile" : disponible ;
- "DataTransfer" : non disponible ;
- "GetCompositeSchedule" : disponible ;
- "GetConfiguration" : disponible ;

Voir la partie Configuration.

- "GetDiagnostics" : disponible ;
- "GetLocalListVersion" : disponible ;
- "RemoteStartTransaction" : disponible ;
- "RemoteStopTransaction" : disponible ;
- "ReserveNow" : disponible ;
- "Reset" : disponible ;
- "SendLocalList" : disponible ;
- "SetChargingProfile" : disponible ;
- "TriggerMessage" : disponible ;
- "UnlockConnector" : disponible ;
- "UpdateFirmware" : disponible ;

FONCTIONS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Configurations possibles

CORE PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
AllowOfflineTxForUnknownId	Optional	0K	Accepted	False	
AuthorizationCacheEnabled	Optional	OK	Accepted	False	
AuthorizeRemoteTxRequests	Required	OK	Accepted	True	
BlinkRepeat	Optional	OK	Accepted	60	No action on Legrand station
ClockAlignedDataInterval	Required	OK	Accepted	0	No action on Legrand station
ConnectionTimeOut	Required	OK	Accepted	60	60sec by default
GetConfigurationMaxKeys	Required	OK	N.A.	255	
HeartbeatInterval	Required	OK	Accepted	60	Between 10 and 86400 sec
LightIntensity	Optional	OK	Rejected	100	No action on Legrand station
LocalAuthorizeOffline	Required	OK	Accepted	False	
LocalPreAuthorize	Required	OK	Accepted	False	
MaxEnergyOnInvalidId	Optional	OK	Rejected	0	
MeterValuesAlignedData	Required	OK	Accepted		Please check "supportedMe- terValuesAlignedData"
MeterValuesAlignedDataMa- xLength	Required	OK	Rejected	50	
MeterValuesSampledData	Required	OK	Accepted		Please check "supportedMe- terValuesSampledData"
MeterValuesSampledDataMa- xLength	Optional	0K	Rejected	50	
MeterValueSampleInterval	Required	OK	Accepted	30	- 10 s
MinimumStatusDuration	Optional	OK	Accepted	0	
NumberOfConnectors	Required	OK	N.A.	0	Depend of the reference of the product
ResetRetries	Required	OK	Accepted	1	
ConnectorPhaseRotation	Required	OK	Not supported	Unknown	No action on Legrand station
ConnectorPhaseRotationMax- Length	Optional	OK	N.A.	1	No action on Legrand station
StopTransactionOnEVSideDis- connect	Required	OK	Accepted	True	No action on Legrand station
StopTransactionOnInvalidId	Required	OK	Accepted	False	



CORE PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
StopTxnAlignedData	Required	OK	Accepted		Please check "supported- StopTxnAlignedData"
StopTxnAlignedDataMax- Length	Optional	OK	N.A	10	
StopTxnSampledData	Require	OK	Accepted		Please check "supported- StopTxnSampledData"
StopTxnSampledDataMax- Length	Optional	OK	N.A	10	
SupportedFeatureProfiles	Required	OK	N.A	Core,FirmwareMan- agement, LocalAuth- ListManagement,Re- moteTrigger,Reserva- tion,SmartCharging	
SupportedFeatureProfiles- MaxLength	Optional	OK	N.A	6	
TransactionMessageAt- tempts	Required	OK	Accepted	3	
TransactionMessageRetryIn- terval	Required	OK	Accepted	10	
UnlockConnectorOnEVSide- Disconnect	Required	OK	Accepted	True	No action on Legrand station (always true)
WebSocketPingInterval	Required	OK	Accepted	300	No action on Legrand station
SupportedFileTransferProto- cols	Required	OK	ОК	FTP, SFTP, FTPS, HTTP, HTTPS	

FONCTIONS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES

LOCAL AUTH LIST MANAGEMENT PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
LocalAuthListEnabled	Required	OK	Accepted	False	
LocalAuthListMaxLength	Required	OK	N.A	500	
SendLocalListMaxLength	Required	OK	N.A	500	

RESERVATION PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
ReserveConnectorZeroSup- ported	Optional	OK	N.A	True	

SMART CHARGING PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
ChargeProfileMaxStackLevel	Required	OK	N.A	100	
ChargingScheduleAllowedChargin- gRateUnit	Required	OK	N.A	Current,Power	
ChargingScheduleMaxPeriods	Required	OK	N.A	100	
ConnectorSwitch3to1PhaseSup- ported	Optional	OK	N.A	False	
MaxChargingProfilesInstalled	Required	OK	N.A	100	



LEGRAND PROFILE	0CPP 1.6	READ	WRITE	BY DEFAULT	REMARKS
chargingStationMaxLimit	N.A	OK	OK	64	
confBasicTime	N.A	OK	OK	10	
confAuthorizeTime	N.A	0K	OK	20	
confBottNotificationTime	N.A	OK	OK	30	
defaultIdTag1	N.A	0K	OK	LEGRAND001	
defaultIdTag2	N.A	OK	OK	LEGRAND002	
MaxCurrentInstallationRight	N.A	0K	N.A		Allows to know the maximum limit of the installation
MaxCurrentInstallationLeft	N.A	0K	N.A		Allows to know the maximum limit of the installation
MaxCurrentCableRight	N.A	0K	N.A		Allows to know the maximum limit of the charging cable used
MaxCurrentCableLeft	N.A	0K	N.A		Allows to know the maximum limit of the charging cable used
MeterType	N.A	0K	N.A	Internal	"Internal" or "external" (external under delopment)
networkEthernetAddress	N.A	0K	N.A		
networkEthernetNetmask	N.A	0K	N.A		
networkEthernetGateway	N.A	0K	N.A		
networkWiFiAddress	N.A	0K	N.A		
networkWiFiNetmask	N.A	0K	N.A		
networkWiFiGateway	N.A	0K	N.A		
oCPPPlugAndCharge	N.A	0K	OK	False	
serverReconnectionTime	N.A	0K	OK	30	
UID	N.A	OK	OK	Null	
URL	N.A	OK	ОK	Null	

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR

@	legrand.com
You	youtube.com/user/legra
f	facebook.com/Legrand
y	twitter.com/Legrand
P	pinterest.com/legrandgi
J	

EXB23032 - Novembre 2023

La legrand[®]

Siège social

et Direction Internationale 87045 Limoges Cedex - France Tel: + 33 (0) 5 55 06 87 87 Fax: + 33 (0) 5 55 06 74 55