





			F80MC230/F80MC24 F80MR230/F80MR24 F80MCH230	
		F80... BCR/CA/CR/RC/ CA05/CR05/RC05	F80MC230/F80MC24 F80MR230/F80MR24 F80MCH230	
	F80... BCR/CA05/CR05/RC05/ST1/ST2/ SV1/SV2/SVP SVE1+F80B/SVE2+F80B	F80... BCR/CA05/CR05/RC05	F80MC24 F80MC230	
	F80... BCR/CA05/CR05/RC05/CA/CR/RC/ ST1/ST2/SV1/SV2/SVP SVE1+F80B/SVE2+F80B	F80... CA/CR/RC		
	F80... BCR/CA05/CR05/RC05	F80... BCR/CA05/CR05/RC05	F80MCH230	
	F80... BCR/CA05/CR05/RC05/CA/CR/RC	F80... CA/CR/RC		
	F80... BCR/CA05/CR05/RC05	F80... BCR/CA05/CR05/RC05	F80MR230 F80MR24	
	F80... BCR/CA/CR/RC/CA05/CR05/RC05	F80... CA/CR/RC		

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric or fire.

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

**IT CH**

**GB IE**

**FR LU BE CH**

**DE AT LI CH**

**ES**

**PT**