

Notice d'utilisation App mobile



# La legrand®

# Automatic Control Unit Configurator



# Index générale

1	Prérequi	s Software	4
	1.1 Prére	quis système d'exploitation	4
2.	Installati	ion	5
3.	Principes de base de fonctionnement		
	3.1 Conn	exion	8
	3.2 Menu	1	8
	3.2.1	Supervision	9
	3.2.2	Commandes	10
	3.2.3	Paramétrage	11
	3.2.4	Journal des événements	13
	3.2.5	Alarmes	14
	3.2.6	Version application	14



## 1. Prérequis Software

#### **1.1** Prérequis système d'exploitation REQUIS ANDROID

• version minimale requise: 2.3

**REQUIS iOS** 

• version minimale requise: 6

### 2. Installation

L'application pour smartphones et tablettes Automatic Control Unit Configurator peut être téléchargé gratuitement de Google Play et iTunes.

Pour l'installer, suivez les étapes indiquées par votre système d'exploitation.



### 3. Principes de base de fonctionnement

#### Début

En démarrant, l'application montre l'écran suivant :



Entrez un nouveau mot de passe et confirmez-le, puis appuyez sur « Enregistrer ».

Par la suite, l'écran propose de télécharger des pilotes de communication App-dispositif, en appuyant sur le bouton « Télécharger les pilotes ». Il est recommandé de répéter cette opération pour être sûr d'avoir la dernière version mise à jour du pilote:



Notice d'utilisation App mobile



Par le bouton « envoi par email » vous pouvez envoyer le fichier de configuration de l'appareil à un utilisateur distant (tel que le service de maintenance ou de support technique), choisissez à partir de ce dossier d'archive sur votre smartphone ou tablette:



Après avoir cliqué sur le fichier désiré en appuyant sur la touche « SELECTIONNER » vous pouvez faire le partage de fichiers.

# **L**legrand®

### 3. Principes de base de fonctionnement

#### 3.1 Connexion

Après avoir connecté la clé WiFi (réf. Legrand 4 226 88) à l'appareil, allumez-le et attendez que le voyant « LINK » sur l'appareil se met en marche orange fixe.

Ensuite, recherche parmi les réseaux WiFi disponibles « WiFi-CX02-xx » et se connecter. N'est pas requis entrer un mot de passe.

Au démarrage, quand l'appareil est connecté, l'écran est divisé en trois zones fonctionnelles :



1. Menu: comprend les menus de gestion et configuration de l'appareil.

2. Etat de connexion : montre l'état des données transmis / reçus entre le smartphone / tablette et appareil.

3. Appareil connecté : en cas d'appareil connecté, est spécifié la référence, la version et l'image correspondante.

#### 3.2 Menu



Menu principal

Pour afficher la page principale de l'application.

Supervision

Lorsque l'appareil est connecté, vous pouvez visualiser les mesures collectées et l'état du système. Est possible la connexion d'un seul smartphone / tablette à l'appareil.

- Commandes
   Pour envoyer des commandes au dispositif.
- Paramétrage
   Pour configurer les paramètres de l'appareil connecté. Est possible créer une copie de sauvegarde de vos données de configuration dans le smartphone / tablette (ils peuvent ensuite être exportées vers d'autres appareils).
- Journal des événements Pour télécharger la liste des événements collectés par le dispositif et, si nécessaire, les exporter dans un fichier texte.
- Alarmes
   Pour afficher les alarmes actives sur l'appareil connecté.
- Version application Informations sur la version de l'application.

#### 3.2.1 Supervision



Lorsque l'appareil est connecté, vous pouvez visualiser les mesures collectées et l'état actuel du système. Est possible choisir les paramètres sur la base de groupes fonctionnels, comme il est indiqué dans la figure ci-dessus. Ici, à titre d'exemple, les données dans les menu « Statistiques » :

	8	((•	$\bigcirc$
STATISTI	CS		
TEMPS TOTAL LIGNE 1	I OK	0.0	01 h
TEMPS TOTAL LIGNE 2	2 OK	0.0	01 h
TEMPS TOTAL LIGNE 1	I NON	ок 97.7	78 h
TEMPS TOTAL LIGNE 2	2 NON	ок 79.9	99 h
TEMPS DE TRAVAIL TO	т. ілт	t Ligi O	NE 1 .0 h
TEMPS DE TRAVAIL TO	DT. INT	t Ligi O	NE 2 .0 h
Retour			



### 3. Principes de base de fonctionnement

#### 3.2.2 Commandes

Après avoir connecté l'appareil via ce menu, vous pouvez envoyer une série de commandes dédiées :



Si requis par la configuration de l'appareil, vous devez entrer le mot de passe de l'appareil avant de pouvoir envoyer la commande :



#### 3.2.3 Paramétrage

La configuration des paramètres de l'appareil peut être géré après la connexion avec l'appareil. L'application va charger tous les paramètres avant de les afficher. Les paramètres sont organisés selon les mêmes menus de le boitier d'automatisme :



Est possible faire une copie de tous les paramètres de configuration de fichier en appuyant sur « Sauvegarder » :



L'application propose un nom unique par défaut pour enregistrer le fichier, modifiable par l'utilisateur. Il est stocké dans le dossier dédié de l'application.

Cependant, en appuyant sur le bouton « Importer » vous pouvez télécharger sur votre appareil un fichier de configuration précédemment enregistré sur le smartphone / tablette, en choisissant parmi ceux qui sont disponibles :

Emplacement: /storage/emulated/0/Legrand/Data
■ prm_4 226 82_53_2016121 5_142209.txt
■ prm_M7000CBNCU03_53_ 20161215_140915.txt
SÉLECTIONNER ANNULER



### 3. Principes de base de fonctionnement

Une fois que le fichier est sélectionné, les paramètres sont envoyés à l'appareil. À la fin, vous recevez une confirmation d'operation :



Ci-dessous, à titre d'exemple, le menu des outils de l'appareil :



Si requis par la configuration de l'appareil, vous devez entrer le mot de passe de l'appareil avant de pouvoir envoyer le paramétrage :



#### 3.2.4 Journal des événements

Grâce à cette fonction, vous pouvez lire tous les événements stockés dans la mémoire de l'appareil connecté.



En appuyant sur le bouton « Réinitialiser » vous pouvez effacer la mémoire des événements de l'appareil. En appuyant sur le bouton « Sauvegarder », vous pouvez générer un fichier texte contenant une copie de tous les événements chargés :



L'application propose un nom unique par défaut pour enregistrer le fichier, modifiable par l'utilisateur. Il est stocké dans le dossier dédié de l'application.

# **L** legrand<sup>®</sup>

#### 3.2.5 Alarmes

Grâce à cette fonction, vous pouvez lire toutes les alarmes actives dans l'appareil connecté.



#### 3.2.6 Version application

Affiche les informations de l'application :







LEGRAND Pro and Consumer Service BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE www.legrand.com

Cachet installateur

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu affiché dans cette publication et de la communication, sous quelque forme et modalité, les changements apportés.