







	<i>MAX n°3</i>			
				F80RC05 F80ST1 F80CR F80ST2 F80CA F80SV1 F80RC F80SV2 F80CA05 F80SVE1 F80CR05 F80SVE2 F80BCR F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP
		F80RC05 F80CA05 F80BCR F80RC05 F80CA05 F80CR05		
	F80RC05 F80S... F80CR05	F80CA05 F80CR05	F80RC05 F80BCR	
	F80RC05 F80CR F80CA F80RC F80ST1 F80ST2 F80CA05 F80CR05	F80S... F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP F80BCR	F80CR F80CA F80RC	
	F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP	F80RC05 F80BCR F80CR F80CA F80RC F80CA05 F80CR05	F80RC05 F80BCR	

	<i>MAX n°3</i>			
				F80RC05 F80SVE1 F80CR F80SVE2 F80CA F80SVE1+F80B F80RC F80SVE2+F80B F80ST1 F80SVP F80ST2 F80CA05 F80SV1 F80CR05 F80SV2 F80BCR
		F80RC05 F80CA05 F80CR05		
	F80RC05 F80CA05 F80CR05	F80BCR	F80RC05 F80BCR	
	F80RC05 F80CR F80CA F80RC F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2	F80S... F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP F80BCR	F80CA F80CR F80RC	
	F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP	F80CA F80CR F80RC	F80CA F80CR F80RC	

	Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.	<b>IT CH</b>
	The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric or fire.	<b>GB IE</b>
	Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.	<b>FR LU BE CH</b>
	Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.	<b>DE AT LI CH</b>
	El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.	<b>ES</b>
	Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.	<b>PT</b>