



A Group brand | legrand

NEMO 96 EC

Three-phase multifunction instrument "Easy Connect" Standard

Manuale d'installazione • *Installation manual* • Manuel d'installation
• *Installationsanweisungen* • Manual de instalación





Sommario

Pericoli e avvertenze	4
Operazioni preliminari	6
Presentazione	7
Installazione	8
Utilizzo	11
Programmazione	20
Comunicazione	24
Sequenza di collegamento	26
Caratteristiche tecniche	27

Contents

<i>Dangers and warnings</i>	4
<i>Preliminary operations</i>	6
<i>Presentation</i>	7
<i>Installation</i>	8
<i>Use</i>	11
<i>Programming</i>	20
<i>Communication</i>	24
<i>Connection sequence</i>	26
<i>Technical characteristics</i>	30

Sommaire

Danger et avertissement	4
Opérations préalables	6
Présentation	7
Installation	8
Utilisation	11
Programmation	20
Communication	24
Séquence de connexion	26
Caractéristiques techniques	27

Summary

<i>Gefahren und Warnungen</i>	5
<i>Vorarbeiten</i>	6
<i>Presentation</i>	7
<i>Installieren</i>	8
<i>Verwendung</i>	11
<i>Programmierung</i>	20
<i>Kommunikation</i>	25
<i>Verbindungssequenz</i>	26
<i>Technische Daten</i>	36

Resumida

Advertencia	5
Operaciones previas	6
Presentación	7
Instalación	8
Utilización Programación	11
Programación	20
Comunicación	25
Secuencia de conexión	26
Características técnicas	39

• Pericoli e avvertenze

Questi apparecchi devono essere montati esclusivamente da professionisti.
Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni solleva il fabbricante da ogni responsabilità.

Rischi di folgorazione, ustioni o esplosione

- L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
 - Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, escludere gli ingressi di tensione.
 - Utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione.
 - Rimontare tutti i dispositivi, i portelli e i coperchi prima di mettere l'apparecchio sotto tensione.
 - Per alimentare questo apparecchio, utilizzare sempre la tensione nominale indicata.
- In caso di mancato rispetto di queste precauzioni, si potrebbero subire gravi ferite.

Rischi di deterioramento dell'apparecchio

Attenzione a rispettare:

- Una tensione ai morsetti degli ingressi di tensione (L1,L2,L3 e N) secondo i valori indicati nella sezione "Caratteristiche tecniche".
- La frequenza di rete a 50 o 60 Hz.

• Dangers and warnings

This equipment must only be mounted by professionals.

The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual.

Risk of electrocution, burns or explosion

- *The device must only be installed and serviced by qualified personnel.*
 - *Prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs.*
 - *Always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage.*
 - *Put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device.*
 - *Always supply the device with the indicated rated voltage.*
- Failure to take these precautions could cause serious injuries.*

Risk of damaging the device

Chek the following:

- *The voltage to the voltage-input terminals, (L1,L2,L3 and N) according to the values indicated in the "Technical characteristics" section.*
- *The frequency of the distribution system (50 or 60 Hz).*

• Danger et avertissement

Le montage de ce produit ne peut être effectué que par des professionnels.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

Risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
 - Avant toute intervention sur l'appareil, coupez les entrées tensions.
 - Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension.
 - Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
 - Utilisez toujours la tension assignée appropriée pour alimenter cet appareil.
- Si ces précautions n'étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves.

Risque de détérioration de l'appareil

Veillez à respecter

- Une tension aux bornes des entrées tensions (L1,L2,L3 et N) selon les valeurs indiquées dans la section "Caractéristiques techniques".
- La plage de fréquence du réseau 50 ou 60 Hz.

• Gefahren und Warnungen

*Diese Geräte dürfen nur von Fachleuten montiert werden.
Die Nichtbeachtung der vorliegenden Anweisungen entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.*

Stromschlag-, Verbrennungs- und Explosionsgefahr

- Die Installation und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
 - Vor jedem Eingriff in das Gerät sind die Spannungseingänge auszuschließen.
 - Verwenden Sie immer ein geeignetes Spannungsmessgerät, um die Spannungsfreiheit zu überprüfen.
 - Alle Geräte, Türen und Abdeckungen wieder montieren, bevor Sie das Gerät unter Spannung setzen.
 - Verwenden Sie immer die angegebene Nennspannung, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.*

Beschädigungsgefahr des Gerätes

Bitte beachten:

- Eine Spannung an den Klemmen der Spannungseingänge (L1, L2, L3 und N) entsprechend den im Kapitel "Technische Daten" angegebenen Werten.
- Netzfrequenz 50/60 Hz

• Advertencia

El montaje de estos materiales sólo puede ser efectuado por profesionales.
No respetar las indicaciones del presente manual exime de responsabilidad al fabricante.

Riesgo de electrocución, de quemaduras o de explosión

- La instalación y mantenimiento de este aparato debe ser efectuado por personal cualificado.
- Antes de cualquier intervención en el aparato, cortar sus entradas de tensión.
- Utilizar siempre un dispositivo de detección de tensión apropiado para asegurar la ausencia de tensión.
- Volver a colocar todos los dispositivos, tapas y puertas antes de poner el aparato en tensión.
- Utilizar siempre la tensión asignada apropiada para alimentar el aparato.

No respetar estas precauciones podría entrañar un serio riesgo de producir heridas graves.

Riesgo de deterioros de aparato

Se ha de respetar:

- Una tensión en los bornes de las entradas de tensión (L1, L2, L3 y N) según los valores indicados en la sección "Características técnicas".
- La frecuencia de red a 50/60 Hz

• Operazioni preliminari

Per la sicurezza del personale e del materiale, è indispensabile leggere attentamente il contenuto del presente libretto prima della messa in servizio.

Al momento del ricevimento della scatola contenente il dispositivo, è necessario verificare i seguenti punti:

- lo stato dell'imballo;
- l'assenza di danneggiamenti o rotture dovuti al trasporto;
- la rispondenza tra codice dell'apparecchio e codice ordinato;
- la presenza nell'imballo sia dell'articolo che del foglio istruzioni.

• Preliminary operations

For personnel and product safety read the contents of these operating instructions carefully before connecting.

Check the following points as soon as you receive the box containing the device:

- the packing is in good condition;*
- the product has not been damaged or broken during transport;*
- the product reference number conforms to your order;*
- the package contains both the item and the operating instructions.*

• Opérations préalables

Pour la sécurité du personnel et du matériel, il est impératif de bien s'imprégner du contenu de cette notice avant la mise en service.

Au moment de la réception du colis contenant le produit, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

- l'état de l'emballage ;
- le produit n'a pas eu de dommage pendant le transport ;
- la référence de l'appareil est conforme à votre commande
- l'emballage comprend le produit ;
- une notice d'utilisation.

• Vorarbeiten

Für die Sicherheit von Personen und Material ist es unerlässlich, den Inhalt dieser Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam zu lesen. Nach Erhalt der Schachtel mit dem Gerät sind die folgenden Punkte zu überprüfen:

- Zustand der Verpackung;*
- Das Fehlen von Beschädigungen oder Bruch durch den Transport;*
- die Übereinstimmung zwischen Gerätecode und bestelltem Code;*
- Vorhandensein in der Verpackung sowohl des Artikels als auch der Gebrauchsanweisung.*

• Operaciones previas

Para la seguridad del personal y del material, será imperativo conocer perfectamente el contenido de este manual antes de su puesta en funcionamiento.

Al recibir el paquete que contiene el producto será necesario verificar los aspectos siguientes:

- estado del embalaje;
- que el producto no se haya dañado durante el transporte;
- que la referencia del aparato esté conforme con su pedido;
- el embalaje incluye el producto;
- el manual de utilización.

• Presentazione

1. LED metrologico
2. Tastiera a 3 pulsanti multifunzionali
3. Display grafico
4. Ingresso correnti 1 / 2
5. Ingressi tariffario
- 6a. Connessione RJ45 per Modbus RTU
- 6b. Comunicazione Mbus
- 7a. Tensioni in ingressi
- 7b. Tensioni in uscita
8. Targa prodotto

• Presentation

1. Metrological LED
2. Keypad with 3 multifunctional buttons
3. Graphic display
4. Current input 1/2
5. Tariff inputs
- 6a. RJ45 connection for Modbus RTU
- 6b. Mbus communication
- 7a. Input voltages
- 7b. Output voltages
8. Product label

• Présentation


1. LED métrologique
2. Clavier constitué 3 boutons multifonctions
3. Écran graphique
4. Entrée de courant 1/2
5. Entrées tarifaires
- 6a. Connexion RJ45 pour Modbus RTU
- 6b. Communication Mbus
- 7a. Tensions d'entrée
- 7b. Tensions de sortie
8. Plaque de produit

• Presentation

1. Metrologische LED
2. Tastatur mit 3 Multifunktionstasten
3. Graphisches Display
4. Stromeingang 1/2
5. Tarifeingaben
- 6a. RJ45-Anschluss für Modbus RTU
- 6b. Anschlussbilder Mbus
- 7a. Eingangsspannungen
- 7b. Ausgangsspannungen
8. Produktplatte

• Presentación

1. LED metrológico
2. Teclado con 3 botones multifuncionales
3. Display gráfica
4. Entrada de corriente 1/2
5. Entradas de tarifas
- 6a. Conexión RJ45 para Modbus RTU
- 6b. Comunicación Mbus
- 7a. Voltajes de entrada
- 7b. Voltajes de salida
8. Placa de producto



• Installazione • Installation • Installation • Installieren • Instalación

• Prescrizioni

- Evitare la vicinanza con sistemi generatori di perturbazioni elettromagnetiche.

• Recommendations

- Avoid proximity to systems which generate electromagnetic interference.

• Recommendations

- Éviter la proximité avec des systèmes générateurs de perturbations électromagnétiques

• Rezepte

- Nähe zu Generatorsystemen vermeiden elektromagnetische Störungen.

• Prescripciones

- Evitar la proximidad con sistemas que generan interferencias electromagnéticas.

• Collegamento

Per la coppia di serraggio massima dei morsetti vedere la tabella

• Connection

For the maximum terminal torque see the table

• Raccordement
























Pour le couple de serrage maximal des bornes voir le tableau


• Anschluss

Das maximale Anzugsmoment der Klemmen finden Sie in der Tabell

• Conexión

Para el par de apriete máximo de los bornes, consultar la tabla


U	3x230V / 3x400V ±15%		CAT III
COM	RS485 Modbus	Mbus	
 1 C 2 MBUS	 5 mm  MAX  1 x 1mm ²  1 x 1mm ²  1 x 1mm ²	Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm 	
	 7,5 mm  MAX  1 x 1,5mm ²  1 x 2,5mm ²  1 x 1,5mm ²	Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1 	
	 7,5 mm  MAX  1 x 1,5mm ²  1 x 2,5mm ²  1 x 1,5mm ²	Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm 	
 LED	ROG630M2: 630A 10 Wh/imp ROG1600M2: 1600A 25 Wh/imp ROG3200M2: 3200A 50 Wh/imp ROG6300M2: 6300A 100 Wh/imp		
	ROG630M2: I _{min} = 12,5A I _{ref} = 250A I _{max} = 750A ROG1600M2: I _{min} = 32,5A I _{ref} = 650A I _{max} = 1950A ROG3200M2: I _{min} = 65A I _{ref} = 1300A I _{max} = 3900A ROG6300M2: I _{min} = 125A I _{ref} = 2500A I _{max} = 7500A		
	 ROG630M2: Ø 50 mm ROG1600M2: Ø 100 mm ROG3200M2: Ø 150 mm ROG6300M2: Ø 240 mm		
			
cl.	Wh(E _s):1 (IEC/EN 62053-21) varh(E _v):2 (IEC/EN 62053-23)		
	(-20°C) - (60°C)		



• Installazione • Installation • Installation • Installieren • Instalación



• Schema di collegamento • Wiring diagram • Schéma de câblage • Anschlussbilder
• Esquema de conexión

- Nei cablaggi rispettare scrupolosamente lo schema di inserzione; una inesattezza nei collegamenti può pregiudicare il corretto funzionamento o causare danni allo strumento.
- During wiring carefully comply with the connection diagram; a connection error may affect proper operation, or cause damage to the device.
- Veuillez respecter scrupuleusement le schéma de connexion; une erreur de connexion peut nuire au bon fonctionnement, ou causer des dommages à l'appareil.
- Beachten Sie bei der Verdrahtung unbedingt das Anschlussschema; Ungenauigkeiten in den Anschlüssen können zu Fehlbedienungen oder Schäden am Gerät führen.
- En los cableados, se ha de respetar rigurosamente el esquema de inserción; si las conexiones no son precisas, se puede perjudicar el funcionamiento correcto o causar daños al instrumento.




• Marcature uscite comunicazione e ingressi tariffari

- Marking of communication outputs and tariff entrances
- Marquage des sorties de communication et des entrées tarifaires
- Kennzeichnung von Kommunikationsausgaben und Tarifeintritten
- Marcado de salidas de comunicación y entradas de tarifas




• **Installazione • Installation • Installation • Installieren • Instalación**


- **Schema di collegamento RS485 • RS485 wiring diagram • Schéma de branchement RS485**
- **Anschlussbilder RS485 • Esquema de conexión RS485**




- (1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or/equivalent) max. 1000 m, Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m
- (2) Resistenza di terminazione da 120Ω interna allo strumento (impostabile dal menù di SETUP)
 - 120Ω terminating resistor inside the instrument (it can be set in the SETUP menu)
 - Résistance de terminaison de 120 Ω intégrée à l'instrument (réglable dans le menu de RÉGLAGE)
 - 120Ω Abschlusswiderstand intern im Gerät (einstellbar über das SETUP-Menü)
 - Resistencia de terminación de 120Ω interna en el instrumento (ajustable en el menú SETUP)
- (3) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)



- **Schema di collegamento RS485 Modbus con Mini Web Server**
- **RS485 Modbus wiring diagram with Mini web Server**
- **Schéma de branchement RS485 Modbus avec Mini Web Server**
- **Anschlussbilder RS485 Modbus Mini Web Server**
- **Esquema de conexión RS485 Modbus con Mini Web Server**



- **Schema di collegamento Mbus**
- **Mbus Modbus wiring diagram**
- **Schéma de branchement Mbus**
- **Anschlussbilder Mbus**
- **Esquema de conexión Mbus**



- (4) Collegamenti non polarizzati. Un cavo telefonico standard a due fili (JYStY N°2*0.8 mm)
Non-polarized connections. A two-wire standard telephone cable (JYStY N°2*0.8 mm)
Connexions non polarisées. Un câble téléphonique standard à deux fils (JYStY N°2*0.8 mm)
Nicht polarisierte Verbindungen. Ein zweifadriges Standardtelefonkabel (JYStY N°2*0.8 mm)
Conexiones no polarizadas. Un cable telefónico estándar de dos hilos (JYStY N°2*0.8 mm)

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Navigazione pagine di visualizzazione

Il dispositivo è dotato di un display grafico su cui è riportata la funzione eseguita dal tasto corrispondente ed è dipendente dalla pagina visualizzata.

• Navigation display pages

The device is equipped with a graphic display showing the function performed by the corresponding key and is dependent on the page displayed.

• Pages d'affichage de navigation

L'appareil est équipé d'un écran graphique indiquant la fonction remplie par la touche correspondante et est dépendant de la page affichée

• Durchsuchen von Anzeigeseiten

Das Gerät ist mit einem Grafikdisplay ausgestattet, das die von der entsprechenden Taste ausgeführte Funktion anzeigt und ist abhängig von der angezeigten Seite

• Navegando por páginas de visualización

El dispositivo está equipado con una pantalla gráfica que muestra la función realizada por la tecla correspondiente y está depende de la página mostrada

Menù di pagina visualizzato
Page menu displayed
 Menu de la page affichée
 Anzeigte Seite Menü
 Menù de la página visualizada

Barra di scorrimento. Indica il punto del menù visualizzato
Scrollbar. Indicates the menu item displayed
 Barre de défilement. Indique l'élément de menu affichée
 Bildlaufleiste. Zeigt den Menüpunkt angezeigt
 Barra de desplazamiento. Indica el elemento del menù mostrado


Scorre indietro le pagine all'interno del menù
Scroll back pages within the menu
 Faire défiler les pages dans le menu
 Blättern Sie im Menü zurück
 Desplazarse hacia atrás en las páginas del menù

Tasti funzione
Function key
 Touches de fonction
 Funktionstasten
 Teclas de función

Scorre in avanti le pagine all'interno del menù
Increases the pages within the menu
 Augmente les pages dans le menu
 Blättern Sie im Menü vorwärts
 Avanza páginas dentro del menù

Funzione RESET e accesso in SETUP tenendo premuto il tasto per 3"
RESET-Funktion and access in SETUP by keeping the key pressed for 3"
 RESET-Funktion et accédez au SETUP en maintenant la touche enfoncée pendant 3"
 RESET-Funktion und Zugriff in SETUP durch Drücken der Taste für 3"
 Función RESET y acceda en SETUP manteniendo pulsada la tecla durante 3"

Menù successivo di pagina visualizzato premendo il tasto corrispondente
Next page menu displayed by pressing the corresponding button
 Menu de la page suivante affichée en appuyant sur le bouton correspondant
 Das nächste Seitenmenü wird durch Drücken der entsprechenden Taste angezeigt
 Menù de la página siguiente muestra pulsando la tecla correspondiente



Nei modelli con 2 Ingressi in corrente, i tasti hanno le medesime funzioni, per visualizzare i menù mancanti continuare lo scorrimento della barra in alto muovendosi dopo E1; la visualizzazione non sarà immediata.

In the models with 2 current inputs, the keys have the same functions, to display the missing menus continue scrolling the bar at the top moving after E1; the display will not be immediat


Dans les modèles à 2 entrées courant, les touches ont les mêmes fonctions, pour afficher les menus manquants continuez à faire défiler la barre en haut se déplaçant après E1; l'affichage ne sera pas immédiat.

Bei den Modellen mit 2 Stromeingängen haben die Tasten die gleichen Funktionen. Um die fehlenden Menüs anzuzeigen, scrollen Sie weiter in der Leiste oben und bewegen Sie sich nach E1. Die Anzeige erfolgt nicht

En los modelos con 2 entradas de corriente, las teclas tienen las mismas funciones, para visualizar los menús faltantes seguir desplazando la barra en la parte superior moviéndose después de E1; la pantalla no será inmediata.

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Tensioni • Voltages • Tensions • Spannungen • Tensiones



Tensioni di fase

Phase voltages
Tension simple
Phasenspannungen
Tensiones de fase

Tensioni concatenate

Linked voltages
Tensions composée
Verketteten Spannungen
Tensiones concatenadas

Minimi di tensione

Minimum voltage
Tension minimum
Minimale Spannung
Tensión mínimo

Massimi di tensione

Maximum voltage
Tension maximum
Maximale Spannung
Tensión maximo

THD di tensione fase

Phase voltage THD
Tension de phase THD
Phasenspannung THD
THD de tensión de fase

Spettro armoniche dispari tensione di fase 1

Phase 1 voltage odd harmonics spectrum
Spectre d'harmoniques impaires de tension de phase 1
Phase 1 Spannung ungerade Harmonische Spektrum
Espectro de armónicos impares de tensión de fase 1

Spettro armoniche dispari tensione di fase 2

Phase 2 voltage odd harmonics spectrum
Spectre d'harmoniques impaires de tension de phase 2
Phase 2 Spannung ungerade Harmonische Spektrum
Espectro de armónicos impares de tensión de fase 2

Spettro armoniche dispari tensione di fase 3

Phase 3 voltage odd harmonics spectrum
Spectre d'harmoniques impaires de tension de phase 3
Phase 3 Spannung ungerade Harmonische Spektrum
Espectro de armónicos impares de tensión de fase 3

Sfasamento fra le tensioni di fase

Phase shift between the phase voltages
Décalage de phase entre les tensions de phase
Phasenverschiebung zwischen den Phasenspannungen
Desplazamiento de fase entre las tensiones de fase

• **Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización**

• **Tensioni • Voltages • Tensions • Spannungen • Tensiones**




Diagramma sfasamento fra le tensioni di fase
 Phase shift diagram between the phase voltages
 Diagramme de déphasage entre les tensions de phase
 Phasenverschiebungsdiagramm zwischen Phasenspannungen
 Diagrama de desplazamiento de fase entre las tensiones de fase


Frequenza di rete
 Network frequency
 Fréquence du réseau
 Netzfrequenz
 Frecuencia de red

Conteggio orario
 Hour counter
 Compteur d'heures
 Zeitzähler
 Contador de horas

Conteggio orario T1 / T2
 Hour counter T1/T2
 Compteur d'heures T1/T2
 Zeitzähler T1/T2
 Contador de horas T1/T2

Conteggio orario T3 / T4
 Hour counter T3/T4
 Compteur d'heures T3/T4
 Zeitzähler T3/T4
 Contador de horas T3/T4


• **Azzeramento • Reset • Remise à zéro • Rücksetzen • Volver a cero**



Nota: L'azzeramento è possibile solo nelle pagine dove appare la dicitura 3" Rst
 Reset is possible only in the pages where 3" Rst appears
 Mise à zéro est possible que sur les pages où apparaît le libellé 3" Rst
 Ein Zurücksetzen ist nur auf den Seiten möglich, auf denen 3" Rst zuerst angezeigt wird
 Reducción a cero es posible sólo en las páginas en las que aparece el texto Rst 3"

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Correnti • Currents • Courants • Ströme • Corrientes



Correnti di fase

Phase currents
 Courant par phase
 Phasenströme
 Corrientes de fase

Correnti di medie

Average currents
 Courants moyens
 Mittelströme
 Corrientes medias

Picchi di corrente

Current peaks
 Pics de courant
 Stromspitzen
 Picos corriente

Corrente di neutro e media delle 3 correnti di fase

Neutral and average current of the 3 phase currents
 Courant de neutre et de la moyenne des 3 courants de phase
 Neutral- und Durchschnittstrom der 3 Phasenströme
 Corriente neutra y media de las corrientes de fase 3

THD di corrente per fase

Phase current THD
 Courant de phase THD
 Phasenstrom THD
 THD de corriente de fase

Spettro armoniche dispari corrente di fase 1

Spectre d'harmoniques impaires de courant de phase 1
 Phase 1 Strom ungerade Harmonische Spektrum
 Espectro de armónicos impares de corriente de fase 1

Spettro armoniche dispari corrente di fase 2

Phase 2 current odd harmonics spectrum
 Spectre d'harmoniques impaires de courant de phase 2
 Phase 2 Strom ungerade Harmonische Spektrum
 Espectro de armónicos impares de corriente de fase 2

Spettro armoniche dispari corrente di fase 3


Phase 3 current odd harmonics spectrum
 Spectre d'harmoniques impaires de courant de phase 3
 Phase 3 Strom ungerade Harmonische Spektrum
 Espectro de armónicos impares de corriente de fase 3

Sfasamenti tra tensione e corrente di fase

Phase shifts between the voltage and phase current
 Déphasages entre la tension et le courant de phase
 Phasenverschiebung zwischen Spannung und Phasenstrom
 Desplazamientos de fase entre voltaje y corriente de fase

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Potenze • Powers • Puissance • Leistung • Potestades



Potenze trifase

Three-phase powers
Puissance triphasés
Dreiphasige Leistungen
Potencias trifásicas

Potenze attive di fase

Phase active powers
Puissance active par phase
Wirkleistungen je Phase
Fases de potencias activas

Potenze reattive di fase

Phase reactive powers
Puissance reactive par phase
Blindleistungen je Phase
Fases de potencias reactivas

Potenze apparenti di fase

Phase apparent powers
Puissance apparente par phase
Scheinleistungen je Phase
Fases de potencias aparentes

Potenza distortante

Distortion power
Puissance déformante
Verzerren Leistungen
Potencia distorsionando

Fattore di potenza trifase; Fattore di potenza min Ind. e min Cap.

Three-phase power factor; Power factor min. Ind. and min. Cap.
Facteur de puissance triphasé; Facteur de puissance min. Ind. et min. Cap.
Dreiphasiger Leistungsfaktor; Leistungsfaktor min. Ind. und min. Cap.
Factor de potencia trifásico; Factor de potencia min. Ind. y min. Cap.

Fattore di potenza di fase


Phase power factor
Facteur de puissance par phase
Leistungsfaktor je Phase
Fases de factor de potencia

Potenze medie trifase

Three-phase powers demand
Puissance moyenne triphasés
Dreiphasige Durchschnittsleistungen
Potencias media trifásicas

• **Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización**

• **Potenze • Powers • Puissance • Leistung • Potestades**



Picco max. della potenza trifase
Max peak of the three-phase power
Pic max de la puissance triphasée
Peax Peak der dreiphasigen Leistung
Pico máximo de la potencia trifásica

Picco max. della potenza T1
Max peak of the power T1
Pic max de la puissance T1
Max. Leistungsspitze T1
Pico máximo de la potencia T1


Picco max. della potenza T2
Max peak of the power T2
Pic max de la puissance T2
Max. Leistungsspitze T2
Pico máximo de la potencia T2

Picco max. della potenza T3
Max peak of the power T3
Pic max de la puissance T3
Max. Leistungsspitze T3
Pico máximo de la potencia T3

Picco max. della potenza T4
Max peak of the power T4
Pic max de la puissance T4
Max. Leistungsspitze T4
Pico máximo de la potencia T4

Curva di carico (*1)
Load curve
Courbe de charge
Kurve laden
Curva de carga

Nota (*1):



Curva di carico 24 righe massime, ogni riga rappresenta un'unità di tempo pari al valore impostato in configurazione

Load curve 24 lines maximum, each line represents a unit of time equal to the value set in configuration

Courbe de charge 24 lignes maximum, chaque ligne représente une unité de temps égale à la valeur définie en configuration

Kurve laden 24 Zeilen maximal repräsentiert jede Zeile eine Zeiteinheit gleich dem eingestellten Wert in der Konfiguration

Curva de carga 24 líneas máximo, a línea representa una unidad de tiempo igual al valor establecido en la configuración

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Energie • Energies • Energies • Energien • Energías

U	I1	Pw1	E1
Total Ea+			
0110112.11		kWh	
Total Ea-			
0012111.31		kWh	
Phase Ea1			
0110112.11		kWh	
Phase Ea2			
0210112.11		kWh	
Phase Ea3			
0310112.11		kWh	
Total Er+			
0022333.33		kvarh	
Total Er-			
0002333.33		kvarh	
Phase Er1			
0110112.11		kvarh	
Phase Er2			
0210112.11		kvarh	
Phase Er3			
0310112.11		kvarh	

Mbus / Modbus

Energia attiva totale positiva e negativa

Total positive and negative active energy
Energie active positive et négative totale
Total positive und negative Wirkenergie
Energía activa positiva y negativa total

Energia attiva di fase 1

Phase active energy 1
Energie active par phase 1
Wirkenergie je Phase 1
Fases de energia activa 1

Energia attiva di fase 2

Phase active energy 2
Energie active par phase 2
Wirkenergie je Phase 2
Fases de energia activa 2

Energia attiva di fase 3

Phase active energy 3
Energie active par phase 3
Wirkenergie je Phase 3
Fases de energia activa 3

Energia REattiva totale positiva e negativa

Total positive and negative reactive energy
Energie réactive positive et négative totale
Total positive und negative Blindenergie
Energía reactiva positiva y negativa total

Energia reattiva di fase 1

Phase reactive energy 1
Energie reactive par phase 1
Blindenergie je Phase 1
Fases de energia reactiva 1

Energia reattiva di fase 2

Phase reactive energy 2
Energie reactive par phase 2
Blindenergie je Phase 2
Fases de energia reactiva 2

Energia reattiva di fase 3

Phase reactive energy 3
Energie reactive par phase 3
Blindenergie je Phase 3
Fases de energia reactiva 3

• Utilizzo • Use • Utilisation • Verwendung • Utilización

• Energie • Energies • Energies • Energien • Energías

Mbus / Modbus

U	I1	Pw1	E1
Tariffs Ea+ kWh			
ON			
T ₁	0002000.00		
T ₂	0000300.00		
U	I1	Pw1	E1
Tariffs Ea+ kWh			
ON			
T ₃	0030000.02		
T ₄	0000003.00		
U	I1	Pw1	E1
Tariffs Er+ kvarh			
ON			
T ₁	0000003.00		
T ₂	0000020.00		
U	I1	Pw1	E1
Tariffs Er+ kvarh			
ON			
T ₃	0000020.00		
T ₄	0000000.02		
U	I1	Pw1	E1
Partial Ea+ kWh			
0000300.00			
U	I1	Pw1	E1
Partial Ea- kWh			
0030300.00			
U	I1	Pw1	E1
Partial Er+ kvarh			
0002000.00			
U	I1	Pw1	E1
Partial Er- kvarh			
0202000.00			
U	I1	Pw1	E1
Total Eapp kVAh			
0022333.33			

Energia attiva positiva T1 e T2
Positive active energy T1/T2
Energie active positive T1/T2
Positive Wirkenergie T1/T2
Energía activa positiva T1/T2

Energia attiva positiva T3 e T4
Positive active energy T3/T4
Energie active positive T3/T4
Positive Wirkenergie T3/T4
Energía activa positiva T3/T4

Energia reattiva positiva T1 e T2
Positive reactive energy T1/T2
Energie réactive positive T1/T2
Positive Blindenergie T1/T2
Energía reactiva positiva T1/T2

Energia reattiva positiva T3 e T4
Positive reactive energy T3/T4
Energie réactive positive T3/T4
Positive Blindenergie T3/T4
Energía reactiva positiva T3/T4

Energia attiva positiva parziale
Partial positive active energy
Energie active positive partielle
Positive teilweise Wirkenergie
Energía activa parcial positiva

Energia attiva negativa parziale
Negative partial active energy
Energie active partielle negative
Negative teilweise Wirkenergie
Energía activa parcial negativa

Energia reattiva positiva parziale
Partial positive reactive energy
Energie réactive positive partielle
Positive teilweise Blindenergie
Energía reactiva parcial positiva


Energia reattiva negativa parziale
Negative partial reactive energy
Energie réactive partielle negative
Negative teilweise Blindenergie
Energía reactiva parcial negativa

Energia apparente totale
Total apparent energy
Energie apparente totale
Scheinbare Gesamtenergie
Energía aparente total

• Programmazione • Programming • Programmation • Programmierung • Programación

Modbus

MF961ORFCDT
MF962ORFCDT



- Tenendo premuto il tasto Set per 3" si accede alla visualizzazione dei parametri di setup.
- Keeping the key **Set** pressed for 3" accesses the setup parameters display.
- En maintenant enfoncé le bouton **Set** pendant 3" pour accéder à l'affichage des paramètres de configuration.
- Durch Drücken der Taste **Set** für 3" wird die Anzeige der Setup-Parameter aufgerufen.
- Si mantiene pulsado el botón **Set** durante 3" lleva a la pantalla de parámetros de configuración.

MF961ORFCDT / MF962ORFCDT

Address 005	Indirizzo RS485 RS485 address Adresse RS485 Adresse RS485 Dirección RS485
Baudrate 4.8 kbit/s	Velocità di comunicazione Communication speed Vitesse de communication Kommunikationsgeschwindigkeit Velocidad de comunicación
Parity None	Bit di parità Parity bit Bit de parité Paritätsbit Bit de paridad
Termination None	Resistenza di terminazione Termination resistance Résistance de terminaison Kündigungswiderstand Resistencia de terminación
Int. time (MD) 5 Minutes	Tempo di integrazione (T5x24 righe =120min.) Tempo di integrazione (T5x24 righe =120min.) Temps d'intégration moyen (T5x24 righe =120min.) Integrationszeit (T5x24 righe =120min.) Tiempo de integración (T5x24 righe =120min.)
Run Hour Pwr thr 00.00 MW	Soglia in potenza del conteggio orario Threshold in power of the hourly count Seuil en puissance du décompte horaire Leistungsschwelle der Stundenzählung Umbral de potencia del recuento horario

MF962ORFCDT

Select Load On Load 1	Carico di riferimento per la soglia del conteggio orario Reference load for the hourly counting threshold Charge de référence pour le seuil de comptage horaire Referenzlast für die stündliche Zählschwelle Carga de referencia para el umbral de recuento horario
--------------------------	---

MF961ORFCDT / MF962ORFCDT

Wiring 3n-3E	Tipo di connessione Connection type Type de connexion Verbindungstyp Tipo de conexión
Current Max 630 A	Portata di corrente Current range Capacité courant Strombelastbarkeit Capacidad de corrientes

MF962ORFCDT

Current Max L1 630 A	Portata di corrente primo carico Current range econd load Capacité courant deuxième chargement Strombelastbarkeit erste Last Capacidad de corrientes primera carga
Current Max L2 630 A	Portata di corrente secondo carico Current range first load Capacité courant premier chargement Strombelastbarkeit eite Last Capacidad de corrientes segunda carga













MF961ORFCDT / MF962ORFCDT


Change psw 1000	Modifica Password Change Password Changer le mot de passe Kennwort ändern Cambiar contraseña
MF962ORFCDT Version: Versiomm:	Versione Software Software version Version du software Softwareversion Versión de software

• Programmazione • Programming • Programmation • Programmierung
• Programación

Mbus

MF961ORFCMT
MF962ORFCMT


	<p>Indirizzo Primario Primary address Première adresse Primäradresse Dirección primera</p>
	<p>Indirizzo Secondario Secondary address Adresse secondaire Sekundäre Adresse Dirección secundaria</p>
	<p>Velocità di comunicazione Communication speed Vitesse de communication Kommunikationsgeschwindigkeit Velocidad de comunicación</p>
	<p>Tempo di integrazione potenza media Tempo di integrazione potenza media Temps d'intégration moyen Durchschnittliche Power-Integrationszeit Tiempo medio de integración de potencia</p>
	<p>Soglia in potenza del conteggio orario Threshold in power of the hourly count Seuil en puissance du décompte horaire Leistungsschwelle der Stundenzählung Umbral de potencia del recuento horario</p>
	<p>Carico di riferimento per la soglia del conteggio orario Reference load for the hourly counting threshold Charge de référence pour le seuil de comptage horaire Referenzlast für die stündliche Zählschwelle Carga de referencia para el umbral de recuento horario</p>
	<p>Tipo di connessione Connection type Type de connexion Verbindungstyp Tipo de conexión</p>
	<p>Portata di corrente Current range Capacité courant Strombelastbarkeit Capacidad de corrientes</p>
	<p>Portata di corrente primo carico Current range econd load Capacité courant deuxième chargement Strombelastbarkeit erste Last Capacidad de corrientes primera carga</p>
	<p>Portata di corrente secondo carico Current range first load Capacité courant premier chargement Strombelastbarkeit eite Last Capacidad de corrientes segunda carga</p>
	<p>Modifica Password Change Password Changer le mot de passe Kennwort ändern Cambiar contraseña</p>
	<p>Versione Software Software version Version du software Softwareversion Versión de software</p>



- Tenendo premuto il tasto Set per 3" si accede alla visualizzazione dei parametri di setup.
- Keeping the key **Set** pressed for 3 " accesses the setup parameters display.
- En maintenant enfoncé le bouton **Set** pendant 3 " pour accéder à l'affichage des paramètres de configuration.
- Durch Drücken der Taste **Set** für 3 " wird die Anzeige der Setup-Parameter aufgerufen.
- Si mantiene pulsado el botón **Set** durante 3 " lleva a la pantalla de parámetros de configuración.

• Programmazione • Programming • Programmation • Programmierung • Programación

- Modifica dati di SETUP • *Changing SETUP data* • Modification des données SETUP
- Ändern der Setup-Daten • Modificación de los datos de configuración



• Programmazione • Programming • Programmation • Programmierung
• Programación

• I parametri modificabili sono: • The modifiable parameters are: • Les paramètres modifiables sont:
• Die veränderbaren Parameter sind: • Los parámetros que se pueden modificar son:

- La cifra modificabile lampeggia
- The editable digit flashes
- Le chiffre éditabile clignote
- Die bearbeitbare Ziffer blinkt
- El dígito editable parpadea

1

- Scelta obbligata
- Obliged Choice
- Obligé Choix
- Verpflichtet Auswahl
- Opción obligatoria

- Cambia la scelta
- Change the choice
- Changer le choix
- Ändern Sie die Auswahl
- Cambiar la elección

- Salva la modifica e sposta al setup successivo
- Save the change and move to the next setup
- Enregistrez la modification et passez à la configuration suivante
- Speichern Sie die Änderung und fahren Sie mit dem nächsten Setup fort
- Guarde el cambio y pase a la siguiente configuración

- La cifra modificabile lampeggia
- The editable digit flashes
- Le chiffre éditabile clignote
- Die bearbeitbare Ziffer blinkt
- El dígito editable parpadea

2

- Inserzione valore numerico
- Numeric value entry
- Entrée de valeur numérique
- Numerische Werteingabe
- Entrada de valor numérico

- Aumenta il valore
- Increases the value
- Augmente la valeur
- Erhöhen Sie den Wert
- Aumentar el valor

x1

- Sposta alla cifra modificata successiva
- Move to the next digit modified
- Déplacer vers le chiffre suivant modifié
- Bewegen Sie zur nächsten Stelle geändert
- Mover a la siguiente figura modificada

- Salva
- Save
- Sauver
- Speichern
- Salvar

• Comunicazione

I dispositivi comunicano utilizzando il protocollo MODBUS® che implica un dialogo secondo una logica master/slave. Tipologia di indirizzamento:

- punto-punto (il master comunica con un solo dispositivo slave alla volta).

La comunicazione avviene con modalità RTU (Remote Terminal Unit).

Sintassi di comunicazione

Per la sintassi standard di comunicazione fare riferimento alla Tabella di comunicazione Modbus. Conformemente al protocollo MODBUS®, affinché un messaggio sia considerato valido dai dispositivi, il tempo massimo di attesa tra due parti del messaggio stesso deve essere inferiore a 3,5 volte il cosiddetto "tempo di intercarattere" (carattere = 8 bit di dati).

Table di comunicazione

Le tabelle di comunicazione MODBUS sono disponibili sul sito <http://www.imeitaly.com>.

Protocollo di comunicazione MBUS

I dispositivi con uscita MBUS comunicano utilizzando la logica di comunicazione master/slave e seguono le indicazioni della specifica Standard EN13757-2.

Tipologia di indirizzamento:

- punto-punto (il master comunica con un solo dispositivo slave alla volta).

Sintassi di comunicazione:

Per la sintesi standard di comunicazione fare riferimento alle mappe di comunicazione MBUS disponibili sul sito <http://www.imeitaly.com>

• Communication

The devices communicate using the MODBUS® protocol which implies a dialogue using a master-slave logic structure.

Addressing type:

- *point-point (the master communicates one slave at once).*

The communication takes place with RTU (Remote Terminal Unit) mode.

Communication syntax

For the standard communication syntax, refer to the Modbus communication table

According to the MODBUS® protocol, for the devices to consider the message to be valid, the maximum waiting time between two parts of the message itself must be less than 3.5 times the "intercharacter time" (character = 8 bit data).

Communication table

The MODBUS communication tables are available on the website <http://www.imeitaly.com>

MBUS communication protocol

The devices with MBUS output communicate using the master / slave communication logic and follow the indications of the Standard EN13757-2 specification.

Type of addressing:

- *point-to-point (the master communicates with only one slave device at a time).*

Communication syntax:

For the standard communication summary, refer to the MBUS communication maps available on the website <http://www.imeitaly.com>

• Communication

Le produits communiquent à partir d'un protocole MODBUS® qui implique un dialogue selon une structure maître/esclave. Type d'adressage:

- point à point (le maître ne communique qu'avec un seul appareil esclave à la fois).

Le mode de communication est le mode RTU (Remote Terminal Unit) a

Trame de communication standard

Elle est composée de : Conformément au protocole MODBUS®, le temps intercaractère doit être ≤ à 3 silences.

C'est-à-dire au temps d'émission de 3 caractères pour que le message soit traité par le produits (1 caractère = 8 bits).

Table de communication

Les tables de communication sont disponibles sur le site Web <http://www.imeitaly.com>.

Protocole de communication MBUS

Le produits avec sortie MBUS communique en utilisant la logique de communication maître / esclave et suivez les indications de la spécification standard EN13757-2.

Type d'adressage:

- point à point (le maître ne communique qu'avec un seul appareil esclave à la fois).

Syntaxe de communication:

Pour le récapitulatif standard de la communication, reportez-vous aux plans de communication MBUS disponibles sur le site <http://www.imeitaly.com>

• **Kommunikation**

Die Geräte kommunizieren über das MODBUS® -Protokoll, was einen Dialog nach einer Master/Slave-Logik impliziert.
Adressierungsart:

- Punkt-zu-Punkt (der Master kommuniziert mit jeweils nur einem Slave-Gerät).

Die Kommunikation erfolgt im RTU-Modus (Remote Terminal Unit).

Kommunikationssyntax

Die Standard-Kommunikationssyntax entnehmen Sie bitte der Modbus-Kommunikationstabelle.

Nach dem MODBUS® -Protokoll muss die maximale Wartezeit zwischen zwei Teilen der Nachricht selbst weniger als das 3,5-fache der sogenannten "Zwischenzeit" (Zeichen = 8 Bit Daten) betragen, damit eine Nachricht von die Geräte als gültig betrachtet werden kann.

Kommunikationstabelle

Die MODBUS-Kommunikationstabellen stehen unter <http://www.imeitaly.com/> zur Verfügung.

MBUS-Kommunikationsprotokoll

Die Geräte mit MBUS-Ausgang kommuniziert über die Master / Slave-Kommunikationslogik und befolgt die Angaben der Norm EN13757-2.

Art der Adressierung:

- Punkt-zu-Punkt (der Master kommuniziert jeweils nur mit einem Slave-Gerät).

Kommunikationssyntax:

Eine Zusammenfassung der Standardkommunikation finden Sie in den MBUS-Kommunikationskarten auf der Website <http://www.imeitaly.com>

• **Comunicación**

Los dispositivos comunican utilizando el protocolo MODBUS®, que contempla un diálogo según una lógica master/slave.

Tipología de enrutamiento:

- punto-punto (el master comunica con un solo dispositivo slave a la vez).

La comunicación se produce en la modalidad RTU (Remote Terminal Unit).

Sintaxis de comunicación

Para la sintaxis estándar de comunicación, consultar la Tabla de comunicación Modbus

En conformidad al protocolo MODBUS®, para que el mensaje sea considerado válido por los dispositivos el tiempo máximo de espera entre dos partes del mensaje ha de ser 3,5 veces menor que el denominado "tiempo de intercarácter" (carácter = 8 bit de datos).

Tablas de comunicación

Las tablas de comunicación MODBUS están disponibles en el sitio web <http://www.imeitaly.com>.

Protocolo de comunicación MBUS

Los dispositivos con salida MBUS se comunica mediante la lógica de comunicación maestro / esclavo y sigue las indicaciones de la especificación de la Norma EN13757-2.


Tipo de direccionamiento:

- punto a punto (el maestro se comunica con un solo dispositivo esclavo a la vez).

Sintaxis de comunicación:

Para obtener el resumen de comunicación estándar, consulte los mapas de comunicación MBUS disponibles en el sitio web <http://www.imeitaly.com>

• Sequenza di collegamento • Connection sequence • Séquence de connexion • Verbindungssequenz • Secuencia de conexión



La sequenza corretta delle Fasi di Tensione è: **2 5 8**
 (V1 al morsetto 2); (V2 al morsetto 5); (V3 al morsetto 8)
 La sequenza corretta delle Fasi di Corrente è: **1.3 4.6 7.9**
 come indicato in Fig.1

*The correct sequence of the Voltage Phases is: **2 5 8***
 (V1 at terminal 2); (V2 at terminal 5); (V3 at terminal 8)
*The correct sequence of the Current Phases is: **1.3 4.6 7.9**,*
 as shown in Fig.1

La séquence correcte des Phases de Tension est: **2 5 8**
 (V1 à la borne 2); (V2 au terminal 5); (V3 au terminal 8)
 es Phases Actuelles est: **1.3 4.6 7.9**,
 comme indiqué sur la Fig.1

Die korrekte Reihenfolge der Spannungsphasen lautet: **2 5 8**
 (V1 an Klemme 2); (V2 an Klemme 5); (V3 an Klemme 8)
 Die korrekte Reihenfolge der aktuellen Phasen lautet:
1.3 4.6 7.9, wie in Fig.1

La secuencia correcta de las Fases de Voltaje es: **2 5 8**
 (V1 en la terminal 2); (V2 en la terminal 5); (V3 en la terminal 8)
 La secuencia correcta de las Fases Corriente es: **1.3 4.6 7.9**,
 como se muestra en la Fig.1

• Caratteristiche tecniche

Ingressi digitali	
Tensione:	12-24V DC
Corrente:	Max. 10 mA
Condizioni di utilizzo	
Temperatura di funzionamento:	(-20°C) ÷ (60°C)
Temperatura di immagazzinamento:	(-20°C) ÷ (70°C)
Umidità:	Adatto all'utilizzo in clima tropicale
Massima potenza dissipata:	< 5W
Ambiente meccanico:	M1
Ambiente elettromagnetico:	E2
Umidità relativa:	95% senza condensa (EN50472-1)
Installazione:	Montaggio del contatore all'interno di un quadro IP51
Utilizzo:	Uso interno

Marcatura CE	
I dispositivi sono conformi: <ul style="list-style-type: none"> • Alle disposizioni della Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) n° 2014/30/EU • Alla Direttiva bassa tensione n° 2014/35/UE. • Alla Direttiva 2011/65/EU modificata dalla direttiva 2015/863 (RoHS 2). 	
Compatibilità elettromagnetica	
Prove in accordo con IEC/EN 62052-11 - EN 50470-1	
Isolamento (IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21)	
Categoria di misura:	III
Grado d'inquinamento:	2
Tensione d'isolamento, Ui:	300V Fase-Terra
Tenuta all'impulso:	-Ingressi di misura / Ingressi digitali I/O: onda 1,2 / 50µs 0,5 J: 6kV tensione alternata 50Hz / 1 min.: 3kV -Tutti i circuiti / Massa tensione alternata 50Hz / 1 min.: 4kV
Superficie frontale:	Classe II

• Technical characteristics

Case						
Dimension (w x h x d)	95,9 x 95,9 x 64,5mm					
Connections	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> 1 C 2 MBUS </td> <td> 5 mm MAX 1 x 1mm² </td> <td rowspan="3"> Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> </tr> </table>	 1 C 2 MBUS	 5 mm MAX 1 x 1mm ²	 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²
	 1 C 2 MBUS		 5 mm MAX 1 x 1mm ²		 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	
			 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²			
 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> V1-V2-V3-N 2 5 8 11 </td> <td> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² </td> <td rowspan="3"> Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1 </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm² </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² </td> </tr> </table>	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²	
 V1-V2-V3-N 2 5 8 11		 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²		 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1		
		 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ²				
	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> N-V3-V2-V1 </td> <td> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² </td> <td rowspan="3"> Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm² </td> </tr> <tr> <td> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² </td> </tr> </table>	 N-V3-V2-V1	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm	 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²	
 N-V3-V2-V1		 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²		 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm		
		 7,5 mm MAX 1 x 2,5mm ²				
	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ²					
Degree of protection	Front face IP54, Terminals IP20					
Weight:	250 gr.					
Display						
Type:	Graphic backlit 3.5 inches (256x240)					
Auxiliary supply						
Derived from the voltage terminals (Self-supplied)						
Measurement						
Three-phase 3 and 4-wire network						
Voltage (TRMS) Direct measurement						
Three-phase rated voltage Un:	3x230V~ / 3x400V~ ± 15%					
Power consumption voltage circuit:	Max. 1,8VA three-phase					
Voltage accuracy class:	0,5					
Currents (TRMS) Direct measurement	ROG630M2 I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A					
	ROG1600M2 I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A					
	ROG3200M2 I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A					
	ROG6300M2 I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A					
Current accuracy class:	1					
Frequency						
Rated frequency	F_n 50Hz; 60Hz					
Permitted variation	45...65Hz					
Energies						
Active energy accuracy class:	1 (EN 62053-21)					
Reactive energy accuracy class:	2 (EN 62053-23)					

• **Technical characteristics**




























Digital inputs	
Voltage:	12-24V DC
Current:	Max. 10 mA
Operating conditions	
Operating temperature:	(-20°C) ÷ (60°C)
Storage temperature:	(-20°C) ÷ (70°C)
Humidity:	Suitable for tropical climates
Max. dissipated power:	< 5 W
Mechanical environment:	M1
Electromagnetic environment:	E2
Relative humidity:	95% not condensing (EN50472-1)
Installation:	Mounting the KWH-meter in a IP51 switchboard
Use:	Indoor

CE Marking	
<p>The devices comply with:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The requirements of the European directive on electromagnetic compatibility (EMC) n° 2014/30/EU • The low voltage directive n° 2014/35/UE. • Directive 2011/65/EU modified by directive 2015/863 (RoHS 2). 	
Electromagnetic compatibility	
According to IEC/EN 62052-11 - EN 50470-1	
Insulation (IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21)	
Measurement category:	III
Degree of pollution:	2
Insulation voltage, U _i :	300V Phase-Earth
Impulse withstand voltage	<ul style="list-style-type: none"> - Measuring inputs / Digital I/O inputs wave 1,2 / 50µs 0,5 J: 6kV alternate voltage 50Hz / 1 min.: 3kV - All circuits / earth alternate voltage 50Hz / 1 min.: 4kV
Front surface:	Class II

• Technical characteristics

Conformity IEC 61557-12 Edition 1 (08/2007)			
PMD Characteristics			
Type of characteristic	Specification values	Other complementary characteristics	
Power quality assessment function	-	-	
Classification of PMD	SD	-	
Temperature	K55	-	
Humidity + Altitude	Standard conditions	-	
Characteristics of functions			
Function symbols	Function performance class according to IEC 61557-12	Measuring range (Accuracy)	Other complementary characteristics
P	1	* See Table Currents (TRMS) page 28	
Q_V	2		
S_A	1		
E_a	1 (IEC/EN 62053-21)		
E_{RV}	2 (IEC/EN 62053-23)		
I	1		
I_N, I_{Nc}	3		
E_{apAr}, E_{apV}	1 (IEC/EN 62053-21)	-	
f	± 0,5 Hz	45 ÷ 65 Hz	
U	0,5	195 ÷ 265V (Ph/N)	
P_{FAR}, P_{FV}	0,5	0,5 ind ÷ 0,8 cap	
P_{str}, P_{It}	-	-	
U_{dip}	-	-	
U_{swl}	-	-	
U_{tr}	-	-	
U_{int}	-	-	
U_{nba}	-	-	
U_{nb}	-	-	
U_h	-	-	
THD_u	5	> 1,5 %	
THD - R_u	-	-	
I_h	-	-	
THD_i	5	> 3 %	
THD-R_i	-	-	
Msv	-	-	

• Caractéristiques techniques

Boîtier										
Dimensions (l x h x p)	95,9 x 95,9 x 64,5mm									
Raccordement:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  1 C 2 MBUS </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  V1-V2-V3-N 2 5 8 11 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  N-V3-V2-V1 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  5 mm MAX 1 x 1mm² 1 x 1mm² 1 x 1mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm </td> </tr> </table>	 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1	 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm
 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1								
 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²								
 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm								
Indice de protection:	Face avant IP54, Bornes IP20									
Poids:	250 gr.									
Afficheur										
Type:	Graphic rétroéclairage 13.5 pouces (256x240)									
Alimentation axiliaire										
Dérivée par le prises de tension (Auto-alimentée)										
Mesure										
Reseau triphasé 3 et 4 fils										
Tension (TRMS)										
Mesure directe										
Tension triphasée nominale Un:	3x230V~ / 3x400V~ ± 15%									
Autoconsommation circuit de tension:	Max. 1,8VA triphasée									
Classe de précision de tension:	0,5									
Courant (TRMS) Mesure directe	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ROG630M2</td> <td>I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A</td> </tr> <tr> <td>ROG1600M2</td> <td>I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A</td> </tr> <tr> <td>ROG3200M2</td> <td>I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A</td> </tr> <tr> <td>ROG6300M2</td> <td>I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A</td> </tr> </table>	ROG630M2	I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A	ROG1600M2	I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A	ROG3200M2	I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A	ROG6300M2	I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A	
ROG630M2	I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A									
ROG1600M2	I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A									
ROG3200M2	I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A									
ROG6300M2	I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A									
Classe de précision de courant:	1									
Fréquence										
Fréquence nominale	F _n 50Hz; 60Hz									
Variation admise	45...65Hz									
Energies										
Classe de précision Energie Active:	1 (EN 62053-21)									
Classe de précision Energie Réactive:	2 (EN 62053-23))									

• Caractéristiques techniques

Entrée numérique	
Tension:	12-24V DC
Courant:	Max. 10 mA
Conditions d' utilisation	
Température de fonctionnement:	(-20°C) ÷ (60°C)
Température de stockage:	(-20°C) ÷ (70°C)
Humidité:	Convient pour les climats tropicaux
Dissipation thermique:	< 5 W
Environnement mécanique:	M1
Environnement électromagnétique:	E2
Humidité relative:	95% sans condensation (EN50472-1)
Installation:	Installation du compteur dans un panneau IP51
Utilisation:	Utilisation interne

Marquage CE	
Le produits répondent aux: <ul style="list-style-type: none"> • Dispositions de la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM) n° 2014/30/UE • A directive basse tension n° 2014/35/EU. • A directive 2011/65/UE modifiée par directive 2015/863 (RoHS 2). 	
Compatibilité électromagnétique	
Essais conformément a IEC/EN 62052-11 - EN 50470-1	
Isolation (IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21)	
Catégorie de mesure:	III
Degré de pollution:	2
Tension d' isolation, Ui:	300V Phase-Terre
Tension de choc assignée:	- Entrée de mesure / Entrée I/O numérique: onda 1,2 / 50µs 0,5 J: 6kV tension alternatif 50Hz / 1 min.: 3kV -Tous les circuits /Terre: tension alternatif 50Hz / 1 min.: 4kV
Face avant:	Classe II

• Technische Daten

Gehäuse										
Abmessung (L x H x T)	95,9 x 95,9 x 64,5mm									
Anschlüsse	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 1 C 2 MBUS </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> V1-V2-V3-N 2 5 8 11 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> N-V3-V2-V1 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 5 mm MAX 1 x 1mm² 1 x 1mm² 1 x 1mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm </td> </tr> </table>	 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1	 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm
 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1								
 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²								
 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm								
Schutzklasse:	Frontal IP54, Klemmen IP20									
Gewicht:	250 gr.									
Display										
Typ:	Rückbeleuchtete Anzeige 3.5 Zoll (256x240)									
Hilfsspannung										
Abgeleitet von den Spannungsanschlüssen (Selbstversorgung):										
Messung										
Drehstromnetz 3 und 4 Leiter										
Spannung (TRMS) Direkte Messung										
Dreiphasige Nennspannung Un:	3x230V~ / 3x400V~ ± 15%									
Selbstverbrauch Spannungskreis	Max. 1,8VA dreiphasig									
Genauigkeitsklasse Spannungs	0,5									
Strom (TRMS) Direkte Messung	ROG630M2 $I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A$ ROG1600M2 $I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A$ ROG3200M2 $I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A$ ROG6300M2 $I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A$									
Genauigkeitsklasse Strom	1									
Frequenz										
Nennfrequenz	F_n 50Hz; 60Hz									
Spannungsanschlussklemmen	45...65Hz									
Energie										
Genauigkeitsklasse Wirkenergie:	1 (EN 62053-21)									
Genauigkeitsklasse Blindenergie:	2 (EN 62053-23)									

• Technische Daten




























Digitaleingänge	
Spannung:	12-24V DC
Strom:	Max. 10 mA
Gebrauchsbedingungen	
Betriebstemperatur:	(-20°C) ÷ (60°C)
Lagertemperatur:	(-20°C) ÷ (70°C)
Feuchtigkeit:	Geeignet für den Einsatz in tropischem Klima
Maximale Verlustleistung:	< 5 W
Mechanische Umgebung:	M1
Elektromagnetische Umgebung:	E2
Relative Feuchte:	95% ohne Kondensation (EN50472-1)
Installieren:	Montage des Zählers innerhalb eines IP51-Panels
Ausnutzung:	Interne Verwendung

CE-Kennzeichnung	
<p>Die Geräte entsprechen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nr. 2014/30/EU • Der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU • Der Richtlinie 2011/65/EG geändert durch Richtlinie 2015/863 (RoHS 2) 	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Prüfungen gemäß IEC/EN 62052-11 - EN 50470-1	
Isolation (IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21)	
Messkategorie:	III
Verschmutzungsgrad:	2
Isolationsspannung, Ui:	300V Phase-Erde
Impulsdauer:	-Messeingänge / Digitale I / O-Eingänge: Welle 1,2 / 50µs 0,5 J: 6kV Wechselspannung 50Hz / 1 min.: 3kV -Alle Stromkreise / Masse Wechselspannung 50Hz / 1 min.: 4kV
Frontfläche:	Klasse II

• Technische Daten

Konformität mit IEC 61557-12 Ausgabe 1 (08/2007)			
Eigenschaften des PMD			
Art des Merkmals	Wert des Feature	Andere Funktionen komplementär	
Bewertungsfunktion der Qualität der Stromversorgung	-	-	
Einstufung der PMD	SD	-	
Temperatur	K55	-	
Luftfeuchtigkeit + Höhe	Standardbedingungen	-	
Merkmale der Funktionen			
Symbole der Funktionen	Funktionsklasse nach IEC 61557-12	Messbereich (Richtigkeit)	Andere Funktionen komplementär
P	1	* Siehe Tabellen Strom (TRMS) Seite 34	
Q_V	2		
S_A	1		
E_a	1 (IEC/EN 62053-21)		
E_{rV}	2 (IEC/EN 62053-23)		
I	1		
I_N, I_{Nc}	3		
E_{apAr}, E_{apV}	1 (IEC/EN 62053-21)	-	
f	± 0,5 Hz	45 ÷ 65 Hz	
U	0,5	195 ÷ 265 V (Ph/N)	
P_{FAr}, P_{FV}	0,5	0,5 ind ÷ 0,8 cap	
P_{str}, P_{It}	-	-	
U_{dip}	-	-	
U_{swl}	-	-	
U_{tr}	-	-	
U_{int}	-	-	
U_{nba}	-	-	
U_{nb}	-	-	
U_h	-	-	
THD_u	5	> 1,5 %	
THD - R_u	-	-	
I_h	-	-	
THD_i	5	> 3 %	
THD-R_i	-	-	
Msv	-	-	

• Características técnicas

Caja										
Dimensiones (l x h x p)	95,9 x 95,9 x 64,5mm									
Conexión	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  1 C 2 MBUS </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  V1-V2-V3-N 2 5 8 11 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  N-V3-V2-V1 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  5 mm MAX 1 x 1mm² 1 x 1mm² 1 x 1mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  7,5 mm MAX 1 x 1,5mm² 1 x 2,5mm² 1 x 1,5mm² </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm </td> </tr> </table>	 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1	 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm
 1 C 2 MBUS	 V1-V2-V3-N 2 5 8 11	 N-V3-V2-V1								
 5 mm MAX 1 x 1mm ² 1 x 1mm ² 1 x 1mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²	 7,5 mm MAX 1 x 1,5mm ² 1 x 2,5mm ² 1 x 1,5mm ²								
 Recommended torque 0,2Nm 0,5 x 3mm	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm COMBI PH1	 Recommended torque 0,5Nm 0,5 x 3,5mm								
Indice de protección:	Fronte IP54, Terminales IP20									
Peso:	250 gr.									
Visualizador										
Type:	Gráfico retroiluminado 3.5 pulgadas (256x240)									
Alimentación auxiliar										
Derivada de la toma de presión (autoalimentado)										
Medidas										
Red trifásica 3 o 4 hilos										
Tensión (TRMS)										
Medida directa										
Tensión trifásica nominal Un:	3x230V~ / 3x400V~ ± 15%									
Autoconsumo circuito de tensión:	Máx. 1,8VA trifásica									
Clase de precisión de tensión:	0,5									
Corriente (TRMS)										
Medida directa										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ROG630M2</td> <td>I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A</td> </tr> <tr> <td>ROG1600M2</td> <td>I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A</td> </tr> <tr> <td>ROG3200M2</td> <td>I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A</td> </tr> <tr> <td>ROG6300M2</td> <td>I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A</td> </tr> </table>	ROG630M2	I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A	ROG1600M2	I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A	ROG3200M2	I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A	ROG6300M2	I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A	
ROG630M2	I_{min} 12,5A - I_{ref} 250A - I_{max} 750A									
ROG1600M2	I_{min} 32,5A - I_{ref} 650A - I_{max} 1900A									
ROG3200M2	I_{min} 65A - I_{ref} 1300A - I_{max} 3900A									
ROG6300M2	I_{min} 125A - I_{ref} 2500A - I_{max} 7500A									
Clase de precisión de corriente:	1									
Frecuencia										
Frecuencia nominal	F _n 50Hz; 60Hz									
Variación admitida	45...65Hz									
Energía										
Clase de precisión Energía Activa:	1 (EN 62053-21)									
Clase de precisión Energía Reactiva :	2 (EN 62053-23)									

• Características técnicas

Entradas digitales	
Tensión:	12-24V DC
Corriente:	Máx. 10 mA
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento:	(-20°C) ÷ (60°C)
Temperatura de almacenaje:	(-20°C) ÷ (70°C)
Humedad:	Apto para la utilización en un clima tropical
Máxima potencia disipada:	< 5 W
Entorno mecánico:	M1
Entorno electromagnético:	E2
Humedad relativa:	95% sin condensación (EN50472-1)
Instalación:	Montaje del medidor dentro de un panel IP51
Utilización:	Uso en interiores

Marcado CE	
<p>Los dispositivos son conformes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A las disposiciones de la Directiva europea sobre la compatibilidad electromagnética (EMC) n.º 2014/30/EU • A la Directiva baja tensión n.º 2014/35/UE • A la Directiva 2011/65/EU modificada por la directiva 2015/863 (RoHS 2) 	
Compatibilidad electromagnética	
Pruebas en conformidad a IEC/EN 62052-11 - EN 50470-1	
Aislamiento (IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21)	
Categoría de medida:	III
Grado de polución:	2
Tensión de Aislamiento, Ui:	300V Fase-Tierra
Resistencia al impulso de tensión:	- Entradas de medición / Entradas digitales I/O: onda 1,2 / 50µs 0,5 J: 6kV tensión alterna 50Hz / 1 min.: 3kV -Todos los circuitos / Masa tensión alterna 50Hz / 1 min.: 4kV
Superficie frontal:	Clase II

• Características técnicas

Conformidad con IEC 61557-12 Edition 1 (08/2007)			
Características del PMD			
Tipo de característica	Valor de la característica	Otras características complementarias	
Funcion de evaluacion de la calidad de la alimentacion	-	-	
Clasificacion de los PMD	SD	-	
Temperatura	K55	-	
Humedad + Altitud	Condiciones estándar	-	
Características de las funciones			
Símbolo de las funciones	Clase de rendimiento de funcionamiento, según la norma IEC 61557-12	Rango de medición (exactitud)	Otras características complementarias
P	1	* Ver Table Corriente (TRMS) pág.37	
Q _v	2		
S _A	1		
E _a	1 (IEC/EN 62053-21)		
E _{rV}	2 (IEC/EN 62053-23)		
I	1		
I _N , I _{NC}	3		
E _{apA} , E _{apV}	1 (IEC/EN 62053-21)	-	
f	± 0,5 Hz	45 ÷ 65 Hz	
U	0,5	195 ÷ 265 V (Ph/N)	
P _{FA} , P _{FV}	0,5	0,5 ind ÷ 0,8 cap	
P _{str} , P _{It}	-	-	
U _{dip}	-	-	
U _{swl}	-	-	
U _{tr}	-	-	
U _{int}	-	-	
U _{nba}	-	-	
U _{nb}	-	-	
U _h	-	-	
THD _u	5	> 1,5 %	
THD - R _u	-	-	
I _h	-	-	
THD _i	5	> 3 %	
THD-R _i	-	-	
M _{sv}	-	-	



A Group brand | 

BTicino S.p.A
Viale Borri, 231
21100 Varese (VA) ITALY
www.imeitaly.com



BTicino si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare i contenuti di questo opuscolo e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati allo stesso.
BTicino reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.