Unité de protection MP2.10-MP4.10 DMX³ 1600 DMX-SP 2500

MP2.10: Ref 0 283 00 - Ref 0 283 01 MP4.10: Ref 0 283 02 - Ref 0 283 03





Index

UNITÉ DE PROTECTION MP2.10

1.	Introduction4
2.	LED d'état du MP2.107
3.	Test diagnostique9
4.	Page principale10
5.	Consultation et paramétrage des protections
6.	Fonction de mesure intégrée uniquement pour réference 0 283 01) 17

7. Alarmes de protection et de mesure.... 18

UNITÉ DE PROTECTION MP4.10

1.	Introduction
2.	LED d'état du MP4.1023
3.	Test diagnostique25
4.	Menu principal
5.	Menu des protections
6.	Menu des configurations
7.	Menu mesure (uniquement pour la réf 0 283 03)34
8.	Menu Archives
9.	Menu Batterie
10.	Alarmes de protection et de mesure39

UNITÉ DE PROTECTION MP2.10 - MP4.10

1.	Connexion MP2.10 + mesure (0 283 01) et MP4.10 + mesure (0 283 03) 40
2.	Classes de précision 41
3.	Accessoires43
4.	Connexion au système EMS44
5.	Logiciels et applications46

1. Introduction

1.1 Identification des pièces principales

L'unité de protection MP2.10 est disponible en 2 versions :

- 1. Unité de protection MP2.10 (0 283 00) : prévoit toujours la possibilité de connexion au système EMS
- 2. Unité de protection MP2 + mesure (0 283 01), à combiner obligatoirement avec le module d'alimentation EMS (4 149 45) et les câbles de raccordement au disjoncteur (Voir guide EMS).



Configurations de default de l'unité de protection

Référence	0 283 00	0 283 01
Protection	✓	1
Mesure	×	1
* Communication EMS / RS485	✓	1
* Sorties programmables	1	1

* grâce à des accessoires dédiés de système dans le catalogue EMS (voir guide EMS).

1.2 Mise sous tension / Navigation

1.2.1 Modealités d'alimentation possibles

- Auto-alimenté par transformateurs de courant intégrés
- Alimenté par EMS (voir guide EMS)
- Porte USB (PC, power bank, Dongle BLE réf. 0 283 10)

1.2.2 Mise sous tension

Une fois que l'unité de protection est active, l'écran LED sera visible. Les informations montrées dépendent de l'état du disjoncteur.

1. État de fonctionnement normal (disjoncteur fermé, aucune condition d'alarme/défaut) ; la valeur relative à PHASE L1 L2 L3 N apparaît (si présente)

	4	ŀ	СВ	
Ir N 11 < r	tr Ig I2 m	Isd tg I3 s	tsd psw IN k A I I ² t=	li adr Ig %

- Condition d'alarme (disjoncteur fermé, alarme en cours) ; Alarmes possibles, affichées à l'écran 11>0,9 lr 12>1,05 lr La LED de protection s'allumera également indiquant le type d'alarme (voir section "LED d'état MP2.10")
- 3. Condition de défaut (disjoncteur déclenché), le symbole de la cause s'allume Ir, Isd, Ii, Ig et la phase impliquée dans le déclenchement 11 12 13 N (si présente) Dans les chiffres la grandeur de l'interrompu en A ou KA Dans le cas de déclenchement dû à la température, °C est indiqué, dans le cas de déclenchement dû à Isf, ISF est indiqué sur l'écran, en cas de test, test est écrit sur l'écran.

Navigation

Lorsque MP2.10 est allumé, la navigation pour la consultation des paramètres de protection et le réglage c'est grâce au bouton de navigation. Rotation dans le sens horaire fait défiler de haut en bas.

Rotation dans le sens antihoraire de bas en haut.



2. LED d'état du MP2.10

L'unité de protection MP2.10 est équipée de LEDs lumineux qui permettent d'identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de protection MP2.10 selon les combinaisons indiquées dans le tableau

1. Signal de vérification de l'état de la protection



LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Unité de protection active, tous les paramètres sont sous les niveaux de pré-alarme de protection .
-	ON	Avertissement de surcharge, la charge est dans 90% et 105% de la valeur Ir réglée pour la protection long délai.
-	clignotement	Alarme de surcharge, la charge dépasse 105 % de la valeur Ir définie pour la protection long retard.
clignotement alterné	clignotement alterné	Seuil d'alarme de surchauffe de l'unité de protection

2. Le LED d'état du système EMS clignote environ 2 secondes, puis s'allume en vert fixe/rouge clignotant lentement en cas d'anomalie

LED D'ÉTAT EMS	
----------------	--

EMS

LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Système EMS actif
Clignotement lent	-	Diagnostic en cours
Clignotement rapide	-	Aucune information implémentée
-	ON	Réinitialiser les paramètres EMS
-	Clignotement lent	Adresse MODBUS incorrecte

En agissant sur le bouton de navigation, il est possible de modifier temporairement le mode de fonctionnement du dispositif et la communication relative avec le système.



PRESSION SUR LE BOUTON	ACTION
Os < t <= 5s	Aucune fonction implémentée
5s < t <= 10s	Appareil OFFLINE
t > 10s	Retour aux paramètres d'usine

FONCTION EMS RÉINITIALISATION: Les paramètres du systeme EMS vont revenir aux paramètres de fabrique. Ni les paramètres de la protection (réglages et historique) n le mot de passe de l'appareil seront changés.

i

3. Test diagnostique

Lors de la mise en service et de l'entretien périodique, il est recommandé d'effectuer la procédure d'autodiagnostic avec le bouton ""T"" en face de MP2.10 pour vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur et de l'unité de protection. La procédure d'autodiagnostic gérée par le microcontrôleur permet de vérifier l'efficacité de la PU et de l'appareil, provoquant l'ouverture/déclenchement du DMX³ après commande électronique, à partir de la position CLOSE et MP2.10 allumé, comment décrite ci-dessous :



1. Appuyez le bouton T pendant au moins 1 seconde



2. Confirmer en appuyant sur le bouton de navigation, pour annuler tourner sans appuyer.



4. Page principale

Lors de la première allumage, les symboles des valeurs à régler s'affichent en séquence. Les combinaisons d'icônes qui peuvent apparaître et le significations associés sont listées ci-dessous. Certaines fonctions sont accessibles en tournant le bouton de navigation.



4		Dernière intervention
ICB		Indication d'alarme ICB, allumée avec Ir et Isd OFF
lr	Α	Réglage du seuil de déclenchement de surcharge (Ir en OFF)
Tr	S	Réglage du délai de déclenchement pour surcharge (Isd OFF)
lsd	Α	Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit
tsd	ms	Réglage du délai pour court-circuit
li	Α	Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit instantané
Ν	%	Réglage du seuil de protection du neutre (pourcentage par rapport aux phases)
lg	Α	Réglage du seuil de déclenchement pour défaut à la terre
tg	ms	Réglage du retard de déclenchement pour défaut à la terre
psw		Réglage du mot de passe (par défaut 99999)
adr		Adresse EMS
11	Α	Courant phase 1
12	Α	Courant phase 2
13	Α	Courant phase 3
IN	Α	Courant Neutre (si présent)
lg	Α	Courant de terre
		LED pour les valeurs de réalage
-		Défiloment de CHIEEPE
< m: 0 :		Unité de mesure
k		Unité de mesure
A		Unité de mesure
%		Unité de mesure
6		Réglage bloquée par mot de passe de l'appareil

5. Consultation et paramétrage des protections

En appuyant sur le bouton de navigation, il est possible d'accéder au paramètre pour modification. Pour modifier les paramètres présents dans les pages secondaires il faut appuyer sur le bouton et augmenter ou diminuer les valeurs en le tournant. Appuyez à nouveau pour confirmer, si le symbole ""cadenas"" apparaît, il est nécessaire d'insérer le PSW.

Tourner le bouton dans le sens horaire pour accéder au deuxième chiffre et répéter l'opération jusqu'à entrer la valeur souhaitée.

Répétez l'opération de CONFIRMATION de valeur jusqu'à l'achèvement du nombre / valeur demandée.



Paramètres Ir, tr, Isd tsd, Ii, N, Ig, Tg, adr

Sécurité Mot de passe

Affichage des valeurs 11 12 13 N



N'oubliez pas que le mot de passe est composé de 5 chiffres, il faudra donc tourner le bouton après avoir saisi les 4 premiers chiffres pour pouvoir saisir également le dernier chiffre, initialement non visible.



N'oubliez pas que le mot de passe de l'appareil doit être correctement enregistré et archivé pour une éventuelle utilisation future. En tournant le bouton de navigation, vous accédez aux pages de paramètres des protections THERMIQUE/MAGNÉTIQUE/NEUTRE/INSTANTANÉ/TERRE ; ça vous permet d'accéder au réglage des seuils et retards de déclenchement, ainsi que l'activation/désactivation de la protection. Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir utilisé le MOT DE PASSE (mot de passe par défaut 99999).

Vous trouverez ci-dessous le TABLEAU avec les paramètres réglables, la plage et les étapes de réglage.

Thermique (protection contre les surcharges) Isd li Ig

Exemple de régulation lr :



Procédure de réglage du paramètre Ir (également valide pour les autres réglages)

- 1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page lr
- 2. Cliquez sur le bouton de navigation
- 3. Tapez le mot de passe si nécessaire
- 4. Clignotement de DIGIT
- 5. À partir de la valeur définie, tourner le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. L'interval de la régulation prévoit un minimum et un maximum (avec pas de 1A, ou 10A si exprimé en kA) et une position OFF (protection désactivée).
- 6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
- 7. L'indication du seuil Ir (ou Isd, ou Ii, ou Ig) cesse de clignoter.

Exemple de réglage tr :



Procédure de réglage du paramètre tr (également valide pour les autres réglages)

- 1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page tr
- 2. Cliquez sur le bouton de navigation
- 3. Tapez le mot de passe si nécessaire
- 4. Clignotement de DIGIT
- À partir de la valeur définie, tourner le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée avec pas de 40msec., si le MEM est ON, la valeur MAX est atteinte et après le MIN redémarre avec MEM OFF.
- 6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
- 7. L'icône tr cesse de clignoter.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Longue délai (thermique)	Protection = ON/OFF Ir (Pas de1A) tr (Pas de 40ms) Mémoire thermique = ON/OFF

Régulation thermique par défaut

PROTECTION	·		DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Thermique	lr	x In	l (MAX)	1 (MAX)
	Tr	S	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF

Magnétique (protection contre les courts-circuits)

Exemple de régulation tsd (ou tg) :



1. Naviguez dans le menu jusqu'à atteindre la page tsd (ou tg)

2. Cliquez sur le bouton de navigation

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Court délai (magnétique)	Protection = ON/OFF Isd (Pas de 1A) tsd (Pas de 40ms) t=k/i ² t=k

Régulation magnétique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Magnétique retardable	Isd	× Ir	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	S	0,04 t=k (min)	0,04 t=k (min)
Magnétique instantané	li	x In	OFF	OFF

Protection NEUTRE (si présente)

N= réglage de la protection NEUTRE (pour ls, lsd et li) Exemple de réglage N :



- 1. Naviguez dans le menu jusqu'à ce que vous atteigniez la page de N
- 2. Cliquez sur le bouton de navigation
- 3. Tapez le mot de passe si nécessaire
- 4. Le symbole N clignote avec T=0,5 sec
- 5. À partir de la valeur définie, tournez le bouton de navigation jusqu'à atteindre la valeur souhaitée avec pas de 50 %

(OFF-50%-100%-150%-200%).

- 6. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer.
- 7. L'icône N cesse de clignoter.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	neutre (si présente)	Protection = ON/OFF N = 50% - 200% (dépend des paramètres)

Protection neutre

	000 A	1200 A
sd 1600	3100 A	4800 A
iN 1600	3100 A	4800 A
s	d 1600 N 1600	d 1600 3100 A N 1600 3100 A

N=OFF 50% 100% 150% 200%

Réglage neutre par défaut

PROTECTIO	Ν		DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Neutre	Ν	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable



Instantané (Protection contre les courts-circuits instantanés)

li : régulation seuil de déclenchement pour court-circuit instantané

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Protection	Instantanée	Protection = ON/OFF li = (Pas de 1A)

Réglage courant

li=1-2-3-....x In-lcw

Terre (protection contre les défauts à la terre)

lg : régulation du défaut TERRE

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Terre	Protection = ON/OFF lg = (pas de 1A)	

Regolazione Terra di default

PROTECTIO	N		DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Terre	lg	x In	l (MAX)	1 (MAX)
	Tg	S	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

6. Fonction de mesure intégrée uniquement pour réference 0 283 01)

Les paramètres des fonctions de mesure ne sont pas consultables sur l'écran de l'unité de protection MP2.10. Pour accéder aux fonctions de mesure avec MP2.10, il est nécessaire connecter le dispositif au système de supervision (voir le guide EMS) ou se connecter localement au port USB avec PC (logiciel Power Control Station) ou dongle BLE (application EnerUp + Project).

La direction de la courant (et la puissance/énergie active) ne peut être réglé qu'avec le logiciel de configuration EMS. Pour connecter MP2.10 au système EMS, il est nécessaire définir l'adresse de 0 à 9, avec le bouton de navigation, sélectionnez le menu ADR et entrez l'adresse numérique par défaut 1. Avec adresse 0 le système EMS n'est pas actif.

7. Alarmes de protection et de mesure

ALARMES						
SYMBOLE DY	DESCRIPTION	COMPARAISON	SEUIL PAR DÉFAUT	ÉTAT PAR DÉFAUT	HYSTÉRÈSE	RETARD
11>0,91r	Courant de phase L1	plus grand que	90% lr	actif	pas disponible	pas disponible
12>0,91r	Courant de phase L2	plus grand que	90% lr	actif	pas disponible	pas disponible
13>0,91r	Courant de phase L3	plus grand que	90% lr	actif	pas disponible	pas disponible
1N>0,91r	Courant de phase L4N	plus grand que	90% lr N	actif	pas disponible	pas disponible
11>1,05lr	Courant de phase L1	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
l2>1,05lr	Courant de phase L2	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
13>1,051r	Courant de phase L3	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
IN>1,05lr	Courant de N	plus grand que	105% lr N	actif	pas disponible	pas disponible
T>Tmax	Alarme de surchauffe	plus grand que	90°C	actif	pas disponible	pas disponible
T>>Tmax	intervention en cas de surchauffe	plus grand que	95°C	actif	pas disponible	pas disponible

1. Introduction

1.1 Identification des parties principales

L'unité de protection MP4.10 est disponible en 2 versions :

- 1. Unité de protection MP4.10 (0 283 02) : appareil communicant et sans mesure embarquée. Peut être intégré dans un système EMS.
- 2. Unité de protection + mesure MP4.10 (0 283 03) : doit être associé au module d'alimentation EMS (réference 4 149 45) et câbles de raccordement au disjoncteur (Voir guide EMS).



Configurations par défaut de l'unité de protection

RÉFERENCE	0 283 02	0 283 03
Protection	✓	1
Mesure	×	✓
* Communication EMS / RS485	✓	1
* Sorties programmables	✓ ✓	 ✓

* avec accessoires dédiés dans le catalogue EMS (voir guide EMS).

1.2 Insertion/remplacement des piles

Retirez le capot avant du disjoncteur.

Insérez les 4 piles dans la partie inférieure de l'unité de protection en respectant la polarité et la sequence de montage indiqué dans l'image.

Le kit de batterie est fourni par standard.





Lors de la configuration et de la consultation prolongée hors service, nous recommandons l'utilisation du module EMS d'alimentation (réference 4 149 45) pour réduire la consommation excessive des batteries. Si nécessaire, disponible le kit réf. O 290 21.

1.3 Mise sous tension / Navigation

1.3.1 Modalités d'alimentation possibles

- Auto-alimenté par transformateurs de courant intégrés
- Batteries
- Alimenté par EMS (voir guide EMS)
- Port USB (PC, power bank, Dongle BLE réf. 0 283 10)

1.3.2 Mise sous tension

1. Au premier démarrage, affichage de la version de la PU, après c'est demandé le choix de la langue (premier démarrage uniquement, ou après RESET).

MP4.10	 17/11/2021 language choice English Italian French Russian Spanish Portuguese Turkish Chinese
	Chinese

2. Affichage de l'état du disjoncteur OUVERT/FERMÉ/DÉCLENCHÉ, état des courants et % des courants par rapport aux réglages configurées.

17/1	1/2021	
	OUVERT	Ο
11	0.0 A	0% lr
12	0.0 A	0% Ir
13	0.0 A	0% Ir
IN	0.0 A	0 % IrN
lg	0.0 A	0% lg

L'allumage des LED de signalisation de la protection et du système EMS dépend des types d'alimentation disponibles, comme indiqué ci-dessous.

3. LED verte pour état du EMS/ protection:

ALIMENTATION	LED EMS	LED DE PROTECTION
Transformateurs de courant intégrés	OFF	ON (avec une courant suffisante)
BATT	OFF	ON
USB	ON	ON
EMS	ON	ON

1.3.3 Fonctionnement en fonction de l'alimentation

En présence d'alimentation par batterie uniquement, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton pour allumer l'appareil, dans tous les autres cas l'unité de protection s'allume automatiquement.

Navigation

En tournant le bouton, c'est possible naviguer dans les pages du menu.

Tourner dans le sens horaire fait défiler de haut en bas, tourner dans le sens antihoraire pour défiler de bas en haut.



Appuyant sur le bouton, c'est possible d'accéder au menu principal et aux sous-menus correspondants. Pour modifier les paramètres dans les sous-menus, appuyez sur le bouton et augmentez ou diminuez les valeurs en le tournant. Appuyez à nouveau pour confirmer.



2. LED d'état du MP4.10

L'unité de protection MP4.10 est équipée de LEDs lumineux qui permettent d'identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de protection MP4.10 selon les combinaisons indiquées dans le tableau.

1. Signal de vérification de l'état de la protection



LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Unité de protection active, tous les paramètres sont sous les niveaux de pré-alarme de protection.
-	ON	Avertissement de surcharge, la charge est dans 90% et 105% de la valeur Ir réglée pour la protection long délai.
-	clignotement	Alarme de surcharge, la charge dépasse 105 % de la valeur Ir définie pour la protection long retard.
clignotement alterné	clignotement alterné	Seuil d'alarme de surchauffe de l'unité de protection

2. Le LED d'état du EMS clignote pendant environ 2 secondes, après s'allume en vert fixe/rouge clignotant lentement en cas d'anomalie



EMS

LED VERTE	LED ROUGE	SIGNIFICATION
ON	-	Système EMS actif
Clignotement lent	-	Diagnostic en cours
Clignotement rapide	-	Aucune fonction implémentée
-	ON	Retour EMS
-	Clignotement lent	Adresse MODBUS incorrecte

En agissant sur le bouton de navigation, c'est également possible de modifier temporairement la modalité fonctionnement du dispositif et sa modalité de communication.





PRESSION SUR LE BOUTON	ACTION
Os < t <= 5s	Aucune fonction implémentée
5s < t <= 10s	Dispositif OFFLINE
t > 10s	Retour aux paramètres d'usine

3. Test diagnostique

Lors de la mise en service et de l'entretien périodique, il est recommandé d'effectuer la procédure d'autodiagnostic avec le bouton "T" en face de MP4.10 pour vérifier le bon fonctionnement du disjoncteur et de l'unité de protection. La procédure d'autodiagnostic gérée par le microcontrôleur permet de vérifier l'efficacité de la PU et de l'appareil, provoquant l'ouverture/déclenchement du DMX³ après commande électronique, à partir de la position CLOSE et MP4.10 allumé, comment décrite ci-dessous :



- 1. Appuyer sur le bouton T pendant au moins 1 seconde
- 2. Confirmez votre choix dans la popup qui apparaîtra à l'écran



3. Vérifiez le déclenchement dans le menu ; si le test a réussi, le message DÉCLENCHÉ apparaîtra avec date/ heure du test.



Une vérification d'autodiagnostic est mémorisée comme Test l'historique. Si le test échoue, rien n'apparaît dans l'historique.



4. Menu principal

Après l'allumage (par. 1.3.2), vous entrez dans le menu principal; utilisez le bouton de navigation pour faire défiler les pages du menu.

De ce menu, c'est possible accéder aux informations et réglages indiqués ci-dessous :

Mer Protections Configurations Mesure Archives Niveau de batterie		
Protection	Thermique Magnétique Neutre Instantané Terre	
Configuration	Affichage Mesure Adresse EMS Info	
Mesure	Énergie Power U/V/1/f THD Harmoniques	
Archives	Alarmes Interventions Compteurs	
Niveau de batterie	e 0% a 100%	

5. Menu des protections

En tournant le bouton de navigation, vous accédez au menu PROTECTIONS qui permet d'accéder au réglage des temps et des courants de déclenchement.

Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir saisi le MOT DE PASSE:

Entrer dans le menu (Protection ou Configuration) et choisir la valeur à modifier et donner confirmation. À la demande du mot de passe, tourner pour mettre en surbrillance tous les chiffres, appuyer pour saisir la 1ère valeur, tourner pour saisir le chiffre de 0 à 9 et valider.

Répéter la procédure pour entrer les autres valeurs. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Confirmer. PSW par défaut : 9 9 9 9 9



Les quantités se règlent en se positionnant sur la valeur, tournez le bouton pour augmenter ou diminuer la valeur, validez !

Ci-dessous se trouve le TABLEAU avec les paramètres configurables et la possibilité de mettre les protections relatives en ON/OFF.

Thermique

Ir= Réglage du seuil de déclenchement pour surcharge tr= Réglage du retard de déclenchement de surcharge MEM=Mémoire thermique



Si les deux protections Ir et Isd sont désactivées, l'indication ICB s'affiche à l'écran (mode de fonctionnement à déclenchement instantané - voir CEI 60947-2)

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Longue délai (thermique)	Protection = ON/OFF Ir (Pas de 1A) tr (Pas de 40ms)

Régulation thermique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Thermique	lr	x In	l (MAX)	1 (MAX)
	Tr	S	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF

Magnétique

Isd=Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit retardable tsd=Régulation du retard pour court-circuit retardable

Menu otections onfiguration esure rchives iveau de batterie	nu Longue délai Court délai Neutre Instantanée Terre	Court délai Protections ON Isd = 375 A tsd = 40 msec t = k
--	---	--

1° NIVEAU		3° NIVEAU
Protection	Protection courte délai (magnétique)	Protection = ON/OFF Isd (Pas de 1A) tsd (Pas de 40ms) t=k/i ² t=k

Régulation magnétique par défaut

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Magnétique retardable	Isd	× Ir	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	S	0,04 t=k (min)	0,04 t=k (min)
Magnétique instantané	li	x In	OFF	OFF

Neutre

N= Réglage de la protection du pôle neutre (pour Ir, Isd, Ii)

Protections Configurations Measure Archives	Menu	Long Tin Short Ti Neutral	Protections me me aneous	Prote	Neutra
Battery level		Ground		IrN = IsdN IstN	= 250 A = 375 A = 2500 A

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Protection	Neutre (uniquement pour 3P+N)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% *

*= les niveaux dépendent de la régulation lr des phases

Réglage neutre par défaut

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	
Neutre	Ν	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: non réglable	



Instantané li= Réglage du seuil de déclenchement pour court-circuit instantané

▲ ≺ Menu		∧ <	Protections		^ <	Instantanée
Protections		Longue déla	ai		Protec	tions ON
Configuration		Court délai				
Mesure		Neutre			li =	2500 A
Archives		Instantanée				
Niveau de batterie		Terre				
	,			,	<u> </u>	

1° NIVEAU		3° NIVEAU
Protection	Protection instantanée	Protection = ON/OFF li

Terre

Ig= Réglage du seuil de déclenchement pour défaut de terre tg= Réglage du retard de déclenchement pour défaut de terre



1° NIVEAU		3° NIVEAU
Protection	Défaut de terre (Terre)	Protection = ON/OFF lg = (Pas de 1A) tg = (Pas de 40ms) t=k/i2t=k

Régulation de terre par défaut

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Terre Ig x In		x In	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	S	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

6. Menu des configurations

En tournant le bouton de navigation vous accédez au menu CONFIGURATIONS qui permet d'accéder au réglage des paramètres listés ci-dessous.

Les réglages d'usine (par défaut) peuvent être modifiés après avoir utilisé le MOT DE PASSE (définir le mot de passe par défaut 99999).

Ci-dessous se trouve le TABLE avec les paramètres qui peuvent être réglés :

Paramètres de l'écran

Menu Protections Configuration Mesure Archives Niveau de batterie	Configuration Affichage des paramètres Paramèters de mesure Adresse EMS information	Setup Display Date Heure Mot de passe Contraste Rétroéclairage Langue
--	---	---

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3 [°] NIVEAU
Configuration	Affichage des paramètres (Configuration de l'écran)	Date = dd/mm/yyyy Heure = hh/mm (24h) Password = XXXXX Contraste = Barre de défilement 0-100% Rétroéclairage = Barre de défilement 0-100% Langue = Anglais-Italien-Français-Russe-Espagnol- Portugais-Turc-Chinois

Paramètres de mesure (si présent réf 0 283 03)

∧ <	Menu
Protections	
Configuration	
Mesure	
Archives	
Niveau de batteri	e

	()	Config	juration
Affic	hage o	les pa	ramètres
Para	mète	rs de i	mesure
Adre	esse E	MS	
infor	matio	on	



1 = Le flux de courant (et la puissance/énergie active) circule des bornes inférieures vers les bornes supérieures ;

Le flux de courant (et la puissance/énergie active) circule des bornes supérieures vers les bornes inférieures.

1° NIVEAU		3' NIVEAU
Configuration	réglage de la mesure ¹	Direction de courant = up/down

Adresse EMS

|--|

1° NIVEAU	2° NIVEAU	3° NIVEAU
Configuration	Adresse EMS	Adresse = 09

Réglages d'usine : adresse 1

Réglage de 0 à 9 sélectionnable par écran ou PC (logiciel EMS configurator) Remarque : Si ce paramètre est défini sur 0, vous devez configurer l'adresse à l'aide du configurateur EMS

Informations du dispositif (données en lecture uniquement)



1° NIVEAU	2° NIVEAU	3' NIVEAU	
Configuration	Données (paramètres système du disjoncteur)	In = courant nominal n° poles = 3P/4P/3P+Next N-position = N-L1-L2-L3/L1-L2-L3- N/L1-L2-L3-Suivant	
	Version du FVV (firmware de l'unité de protection)	Protection = Boot/App Mesure = Boot/App1 Display = Boot/App Langue Pack = (-)/App	
	Numéro de série (identifiant interrupteur unique)	exemple: 31xxxx	

7. Menu mesure (uniquement pour la réf 0 283 03)

En tournant le bouton de navigation, vous accédez au menu MESURES qui permet d'accéder à la lecture des paramètres comme décrit ci-dessous.

Énergies

Les valeurs totales d'ENERGIE active et réactive (positives et négatives) sont affichées en KWh / kvarh sur le relatives lignes

Tot.= Somme des valeurs / Valeur triphasée

- L1 = ligne 1
- L2 = ligne 2
- L3 = ligne 3
- L4 = Neutre



1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU	
Mesure	Énergies	Ea+ (Actif positif) Ea- (Actif négatif) Er+ (Réactif positif) Er- (Réactif négatif)	



Pour accéder aux autres pages du menu tournez le bouton de navigation

Puissance

Les valeurs de PUISSANCE active, réactive, apparente et les facteurs de puissance sur les lignes associées sont affichés

- P = Puissance triphasée totale
- P1 = ligne 1
- P2 = ligne 2
- P3 = ligne 3

(i)
Pour accéder aux
autres pages du
menu tournez le
bouton de
navigation

Protections Configuration	↑ < Mesure Énergies Puissances	P Puissances
Mesure Archives Niveau de batterie	U/V/I/f THD Harmoniques	P 0 kW P1 0.0 kW P2 0.0 kW P3 0.0 kW
		PQSPF

1 st NIVEAU 2 nd NIVEAU		3 rd NIVEAU	
Mesure	Puissances	P Puissance active (kW) Q Puissance réactive (Kvar) S Puissance apparente (kva) PF = Facteur de Pouvoir	

U/V/I/f

Les tensions chaînées, tensions de phase, courants et fréquences sont affichées

Menu Protections Configuration Mesure Archives Niveau de batterie	Énergies Puissances U/V/I/f THD Harmonique	Mesure	► < U U12 U13 U23	U/V/I/1 0.0 V 0.0 V 0.0 V
	namoniqu			
,			U	V I f

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesure	U/V/I/f	U Tension de ligne V Tension de phase I Courant de phase f Fréquence de ligne

THD

Le taux de distorsion harmonique des tensions et des courants est affiché V1=THD% tension phase 1 I1=THD% courant 1 V2=THD% tension phase 2 I2=THD% courant 2 V3=THD% tension phase 3 I3=THD% courant 3

IN= THD % courant N, si présent



Harmoniques

La sélection du menu des harmoniques permet de visualiser en détail le type d'harmonique que vous souhaitez afficher pour courants et tensions.

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU
Mesurel	THD	Tensions THD % Courant THD %

A Kenu	A Kesure	A K Harmoniques	↑ ≺ Tension
Protections	Énergies	Voltage	H3
Configuration	Puissances	Current	
Mesure	U/V/I/f		V10%
Archives	THD		
Niveau de batterie	Harmoniques		V20%
			V3 0 %
			< <u>H3 H5 H7 H9</u> >

1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU	4 th NIVEAU
Mesure	Harmonique	Tensions Courant	H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% pour chaque phase H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% pour chaque phase
Unité de protection MP4.10

Menu Archives 8.

En tournant le bouton de navigation, vous accédez à la consultation du menu ARCHIVES,

- 1. Alarmes
- 2. Interventions
- 3. Compteurs
- 4. 🖄 : événement non lu
- 5. : événement déjà consulté
- 6. X/Y: nombre d'événements lus/nombre d'événements totaux



	1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU	3 rd NIVEAU				
		Alarmes	Liste des alarmes survenues (dernières 20 événements)				
J	Archives	Interventions	Liste des défauts survenues (les 20 dernières événements)				
		Compteurs	n° de déclenchements enregistré pendant la vie du produit				



restent non lus jusqu'à ce qu'ils soient consultés en accédant au sous-menu



N'oubliez pas de régler la date et l'heure lors de la mise en service d dispositif pour toujours avoir l'historique correct des événements

Unité de protection MP4.10

9. Menu Batterie

En tournant le Bouton de Navigation vous accédez au menu NIVEAU BATTERIES.



1 st NIVEAU	2 nd NIVEAU
Niveau de batterie	0-100%

10. Alarmes de protection et de mesure

Les alarmes visibles dans l'historique des alarmes sont montrées dans le tableau suivant :

ALARMES						
SYMBOLE DY	DESCRIPTION	COMPARAISON	SEUIL PAR DÉFAUT	ÉTAT PAR DÉFAUT	HYSTÉRÈSE	DÉLAI
11>0,91r	Courant de phase L1	plus grand que	90% lr	actif	pas disponible	pas disponible
12>0,91r	Courant de phase L2	plus grand que	90% lr	actif	pas disponible	pas disponible
13>0,91r	Courant de phase L3	plus grand que	90% Ir	actif	pas disponible	pas disponible
IN>0,91r	Corrente di N	plus grand que	90% lr N	actif	pas disponible	pas disponible
11>1,05lr	Courant de phase L1	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
12>1,05lr	Courant de phase L2	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
13>1,05lr	Courant de phase L3	plus grand que	105% lr	actif	pas disponible	pas disponible
IN>1,05lr	Courant de N	plus grand que	rand que 105% lr N actif		pas disponible	pas disponible
T>Tmax	Alarme de surchauffe	plus grand que	90°C	actif	pas disponible	pas disponible
T>>Tmax	intervention en cas de surchauffe	plus grand que	95°C	actif	pas disponible	pas disponible
Phase sequence	erreur de séquence des phases	plus grand que	-	actif	pas disponible	pas disponible
P>Pmax	Puissance P1-P2-P3	plus grand que	In [A]Ptot [kW]6301310800166410002080125026011600332920004161250052023200665840008323500010404630013109	actif	5%	1 sec

Unité de protection MP2.10 - MP4.10

1. Connexion MP2.10 + mesure (0 283 01) et MP4.10 + mesure (0 283 03)

Pour la version avec MEASURE c'est nécessaire d'établir une connexion avec le système EMS comment décrit ci-dessous:

- 1. Connexion avec le module EMS d'alimentation (réf. 4 149 45)
- 2. Connecter avec un câble de 3m max et un connecteur (réf 4 149 07/8/9/10) le module EMS d'alimentation (réf. 4 149 45) à la carte électronique du DMX³ ou DMX-SP 4000
- 3. Câbler les prises de tensions aux lignes d'alimentation L1 L2 L3 N (si prévu)



Attention

Attention danger de tension électrique. Débrancher les prises de tension en cas de maintenance à l'appareil.



La longueur des câbles présents sur le système EMS ne doit pas dépasser 3m. Pour plus d'informa-

tions, consulter le guide EMS.

2. Classes de précision

Caractéristiques PMD		
Type de caractéristique	Valeurs de spécification	Autres caractéristiques complémentaires
Fonction d'évaluation de la qualité de l'énergie	-	-
Classification des PMD	DD	-
Température	K 55	-
Humidité + Altitude	Conditions standards	-
Fonction puissance active ou énergie active classe de performances]	-

Caractéristiqu	ues des f	onctions											
Symboles de fonction	Range de mesure				oles de Range de mesure on Ia fonction selon IEC 61557-12		Classe de performance de la fonction selon IEC 61557-12	Autres caractéristiques complémentaires					
			In DMX	3				l r	nax P[M			
кі	630A	÷	2500A	4000A	6300A		630A	÷	2500A	4000A	6300A		
Р	-	-	-	-	-	1	750A	÷	3000A	4800A	7500A		
							lb=ln, Un=400V, fn=50Hz						
$Q_{A'} Q_{V}$	-	-	-	-	-	1	750A	÷	3000A	4800A	7500A		
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=50	Hz		
S _{A'} S _v			-			1	-						
E		0	9999 G	∂Wh]	750A	÷	3000A	4800A	7500A		
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=50	Hz		
E _{ra} , E _{rv}		0	9999 G	òvarh		2	750A	:	3000A	4800A	7500A		
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=50	Hz		
E _{apA} , E _{apV}			-			-			-				

Caractéristiqu	ies des fo	onctions									
Symboles de fonction	Range de mesure					Classe de performance de la fonction selon IEC 61557-12	Autre comp	s carac lément	téristic aires	lues	
			In DMX	3				L.	max Pl	M	
f		5	060 ł	Ηz		0.2			-		
I	31.5A 750A	: :	125A 3000A	200A 4800A	315A 7500A	1	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb:	=ln, Un:	=400V	, fn=50	Hz
I _N	31.5A 750A	: :	125A 3000A	200A 4800A	315A 7500A	1	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb	=In, Un:	=400V	, fn=50	Hz
U		8	8690	V		0.5			-		
P _{FV}						0.5	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb	=In, Un:	=400V	, fn=50	Hz
P _{st} , P _{lt}			-			-	-				
U _{dip}			-			-	-				
U _{swl}			-			-	-				
U _{tr}			-			-	-				
U _{int}			-			-	-				
U _{nba}	-					-	-				
U _{nb}			-			-			-		
U _h	-					-			-		
THD	110690V					5	-				
THD-R ₀	-					-	-				
I _h	-					-			-		
THD			-			5			-		
THD-R _i			-			-			-		
Msv	-					-			-		



Rappeler que l'unité de protection n'est pas certifiée comme appareil de mesure et il ne nécessite pas de calibrations périodiques.

3. Accessoires

0 281 25	Neutre extérne DMX ³	1600 MPX.10

6 696 20 Neutre extérne DMX-SP 2500 MPX.10

Il est possible de l'utiliser avec des disjoncteurs à 3 pôles et il est installé sur le neutre dans les cas suivants :

- protection neutre (avec toutes les versions de l'unité de protection);

- protection erreur terre.

0 283 10	dongle
4 149 07	Câble de connexion EMS
4 149 08	Câble de connexion EMS
4 149 09	Câble de connexion EMS
4 149 10	Connecteur EMS
4 149 45	Alimentation EMS

Unité de protection MP2.10 - MP4.10

Connexion au système EMS 4.

Les unités de protection peuvent être connectées au système EMS grâce à câbles de connexion (réf. 41407/8/9) et connecteurs (réf. 4 14 10).

Pour plus de détails sur l'architecture du système, veuillez consulter le guide EMS.



Sur la base des modules EMS associés, il sera donc possible d'étendre les fonctionnalités de base de l'unité de protection.

Les tableaux suivants présentent les principales utilisations.

Fonctions avancées et accessoires EMS nécessaires

Fonctionnalités a	vancées	Pus compatibles	Matériel EMS minimum requis		
Mesure de base (ampèremètre)		MP2.10: Réf. 0 283 00 MP4.10: Réf. 0 283 02	-		
Mesure avancée (énergie, puissance, THD, harmoniques)		MP2.10: Réf. O 283 O1 MP4.10: Réf. O 283 O3	Module d'alimentation EMS (Réf. 4 149 45)		
Communication EMS autonome		MP2.10: Réf. 0 283 00 - Réf. 0 283 01	Module Mini- d'alimentation configurateur EMS + (Réf. (Réf. 4 149 36/37)		
Communication Modbus RS485	Ĺ	MP4.10: Réf. 0 283 02 - Réf. 0 283 03	Module d'alimentation EMSGateway EMS/485 (Réf.Mini- configurateur (Réf.4 149 45)4 149 40)4 149 36/37)		
Réplique locale de signalisation d'état *	777 000 177	MP2.10: Réf. 0 283 00 - Réf. 0 283 01	ModuleUniversal SignallingMini- configurateurd'alimentationSignalling EMSMini- configurateurEMS+module+(Réf.(Réf. 4 149 36)4 149 36/37)		
Signalisation d'état * Réplique à distance et locale					MP4.10: Réf. O 283 O2 - Réf. O 283 O3
Sorties programmables (locales)	N.S.	MP2.10: Réf. 0 283 00 -	ModuleModule de signalisationMini- configurateurd'alimentationsignalisation universelConfigurateur (Réf.(Réf.(Réf. 4 149 32)4 149 36/37)		
Télécommande de l'appareil (Modbus RS485) *		(V)	MP4.10: Réf. 0 283 02 - Réf. 0 283 03	ModuleModule de signalisationGatewayMini- configurateurd'alimentationsignalisationEMS/485configurateurEMS+universel+(Réf.(Réf.(Réf.(Réf.4 149 40)4 149 36/37	

* Pour certains états (RC/SC et position système débrochable) et pour la commande de l'appareil, l'installation d'accessoires électriques dédiés (contacts et bobines) est nécessaire.

5. Logiciels et applications

En connectant le dispositif de protection à un PC ou à un appareil mobile, c'est possible obtenir des informations sur l'état et l'historique d'utilisation, ainsi que pour effectuer des activités diagnostique ou de configuration.

5.1 Postes de contrôle de puissance

Power Control Station est un logiciel pour les ordinateurs équipés d'un système d'exploitation Microsoft Windows® qui permet l'échange de données avec l'unité de protection du disjoncteur via le port USB approprié.



Le logiciel prend en charge la connexion avec le disjoncteur afin de :

- Surveiller l'état de l'interrupteur d'alimentation ;
- Lire les informations (versions du firmware, version de l'appareil, alarmes, mesures, paramètres, historique des pannes) ;
- Visualiser la courbe de déclenchement configurées par l'utilisateur ;
- Configurer l'unité de protection (protections actives et réglages des seuils/retards)
- Mettre à jour le firmware de l'unité de protection (uniquement pour le personnel de service) ;
- Générer des rapports basés sur les données stockées et lues dans l'unité de protection ;
- Exécutez des tests de diagnostic.

Grâce à la possibilité de sauvegarder les paramètres de protection, la configuration de l'unité de protection et l'historique des interventions, il est facilité également le test de fonctionnement d'un tableau électrique.

Power Control Station est un logiciel gratuit et est disponible sur le site Web/e-cat du fabricant.

5.2 EnerUp + Project

En connectant le dongle BLE (réf. O 283 10) à l'appareil via le port USB, il est possible de se connecter au disjoncteur avec un appareil mobile (Android et iOS) avec à l'application EnerUp + Project. Dans l'application, il sera possible de créer votre propre système et d'enregistrer les dispositifs installés pour une utilisation future, ainsi que d'interroger l'unité de protection pour accéder aux données en temps réel (état, mesures, alarmes) et effectuer des tests de diagnostic.

Connexion multi-appareils : reportez-vous au guide EMS



La longueur des câbles présents sur le système EMS ne doit pas dépasser 3m.

Protection unit MP2.10-MP4.10 DMX³ 1600 DMX-SP 2500

MP2.10: Ref 0 283 00 - Ref 0 283 01 MP4.10: Ref 0 283 02 - Ref 0 283 03





Index

PROTECTION UNIT MP2.10

1.	Introduction50
2.	MP2.10 status LED
3.	Diagnostic test55
4.	Main page
5.	Consultation and configuration of protections
6.	Integrated measurement function (only for reference 0 283 01)63
7.	Protection and measurement alarms64
PRC	DIFCTION UNIT MP4 10

PROTECTION UNIT MP4.10

1.	Introduction
2.	MP4.10 status LED69
3.	Diagnostic test71
4.	Main menu72
5.	Protection menu
6.	Configurations menu78
7.	Measurement menu (only for item 0 283 03)
8.	Archive menu
9.	Battery menu
10.	Protection and measurement alarms85

PROTECTION UNIT MP2.10 - MP4.10

1.	Connection MP2.10 + measurement (0 283 01) and MP4.10 + measurement (0 283 03) 86
2.	Accuracy classes
3.	Accessories
4.	Connection to the EMS system 90
5.	Software and Apps

1. Introduction

1.1 Identification of main parts

The MP2.10 protection unit is available in 2 versions:

- 1. MP2.10 protection unit (0 283 00): always provides the possibility of connection to the EMS system
- 2. MP2 protection unit + measurement (0 283 01), must necessarily be equipped with the EMS power supply module (4 149 45) and connection cables to the breaker (See EMS guide).



Configurations de default de l'unité de protection

Reference	0 283 00	0 283 01
Protection	✓	1
Measure	×	1
* EMS / RS485 communication	 ✓ 	1
* Programmable outputs	✓ ✓	1

*through dedicated system accessories in the EMS catalog (see EMS guide).

1.2 Power on / Navigation

1.2.1 Power supply modes

- Self-powered by integrated current transformers
- Powered by EMS (see EMS guide)
- USB port input (PC, power bank, BLE Dongle ref. 0 283 10)

1.2.2 Power on

Once the protection unit is active, the LED display will be visible. The information shown depends on the state of the circuit breaker.

1. Normal operating condition (Breaker closed, no alarm/fault condition); the value relating to PHASE L1 L2 L3 N appears

	4	þ	СВ	
Ir N I1	tr Ig I2	Isd tg I3	tsd psw IN	li adr Ig _
: < ť	m ∄∎	.:.: s ИЕN	k A I I²t=	% %

- Alarm condition (breaker closed, alarm in progress); Possible alarms, shown on the display 11>0.9 lr 12>1.05 lr The protection LED will also switch on indicating the type of alarm (see section "MP2.10 status LED")
- 3. Fault condition (breaker tripped), the symbol of the cause will switch on Ir, Isd, Ii, Ig and the phase involved in the trip 11 12 13 N (if present) In the digits the unit measurement of the I interrupted in A or KA In case of trip due to temperature, °C is indicated in the digits, in case of trip due to Isf, ISF is indicated in the digits, in case of test, test is written in the digit.

Navigation

When MP2.10 is on, navigation for consultation of the protection parameters and adjustment takes place using the navigation knob.

Turning clockwise scrolls from top to bottom.

Rotating counterclockwise from bottom to top.



2. MP2.10 status LED

The MP2.10 protection unit is equipped with indicator lights, which allow to identify the operating conditions of the MP2.10 protection unit according to the combinations indicated in the table

1. Protection status check indicator



GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	Protection unit active, all parameters are under protection pre-alarm levels .
-	ON	Overload warning, load is within 90% and 105% of the Ir value set for long delay protection.
-	blink	Overload alarm, load exceeds 105% of the Ir value set for long time protection.
alternate blinking	alternate blinking	Overtemperature alarm threshold

2. EMS status signal LED flashes for about 2 seconds, then turns on steady green/slowly flashing red for anomaly

EMS LED status

EMS

GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	EMS system active
Slow flashing	-	Diagnostics in progress
Fast flashing	-	No functions implemented
-	ON	Reset EMS
-	Slow flashing	Incorrect MODBUS address

Acting on the navigation knob it is possible to temporarily modify the operating mode of the device and relative communication to the system.



BUTTON PRESS	ACTION		
Os < t <= 5s	No functions implemented		
5s < t <= 10s	Device OFFLINE		
t > 10s	Factory reset		



EMS RESET FUNCTION: The EMS settings return to the factory settings default. The protection settings (adjustments and history) and the device password don't change.

3. Diagnostic test

During commissioning and periodic maintenance it is recommended to carry out the self-diagnostic procedure by means of the "T" button on the MP2.10 front to verify the correct operation of the breaker and the protection unit. The self-diagnostic procedure managed by the microcontroller allows to check the efficiency of the PU and the device, causing the opening/trip of the DMX³ after electronic command, starting from the CLOSE position and MP2.10 on, as described below:



1. Press T button for at least 1 second



2. Confirm by pressing the navigation knob, to cancel rotate without pressing.



4. Main page

When switched on for the first time, the symbols of the values to be set are displayed in sequence. The combinations of icons that could appear with related meanings are listed below. Some functions are accessible by turning the navigation knob.



4		Last intervention
ICB		Alarm indication, lighted with Ir and Isd OFF
lr	Α	Overload tripping threshold adjustment (Ir in OFF)
Tr	S	Tripping delay adjustment for overload (Isd OFF)
Isd	Α	Tripping threshold adjustment for short-circuit
tsd	ms	Delay adjustment for short-circuit
li	Α	Tripping threshold adjustment for instantaneous short-circuit
Ν	%	Neutral protection threshold adjustment (percentage respect to the phases)
lg	Α	Tripping threshold adjustment for earth fault
tg	ms	Tripping delay adjustment for earth fault
psw		Password setting (default 99999)
adr		EMS address
11	Α	Phase 1 current
12	Α	Phase 2 current
13	Α	Phase 3 current
IN	Α	Current Neutral (if present)
lg	Α	Ground current
		LED for setting values
<		Scrolling of DIGIT
ms o s		Unit of measure
k		Unit of measure
Α		Unit of measure
%		Unit of measure
ß		Réglage bloquée par mot de passe de l'appareil

5. Consultation and configuration of protections

Pushing the navigation knob it is possible to access to the parameter for modification. To modify the parameters present in the secondary pages it is necessary to press the knob and increase or decrease the values by turning it. Press again to confirm, if the "lock" symbol appears it is necessary to insert the PSW. Turn the knob clockwise to access to the second digit and repeat the operation until entering the desired value. Repeat the CONFIRMATION operation until completion of the requested number / value.



Settings Ir, tr, Isd tsd, Ii, N, Ig, Tg, adr

Safety

Password

Value display 11 12 13 N



Remember that the password is made



saved and archived for

device password must be properly

possible future use.

Rotating the navigation knob, you access to the parameters pages for the protections THERMAL/ MAGNETIC/NEUTRAL/INSTANTANEOUS/GROUND; this allows you to access to the adjustment of the trip thresholds and delays, as well as the enabling/desabling of the single protection. The factory settings (default) can be changed after using the PASSWORD (default password 99999). Below is the TABLE with the settable parameters, range and adjustment steps.

Thermal (overload protection) Isd Ii Ig

Example of Ir regulation:



Procedure for setting the Ir parameter (valid also for the other parameters)

- 1. Navigate into the menu until you reach the Ir page
- 2. Push the navigation knob
- 3. Type the password if necessary
- 4. Blinking of the DIGIT
- Starting from the set value, rotate the encoder until reaching the desired value. The range of regulation provides a minimum and a maximum (with steps of 1A, or 10A if expressed in kA) and an OFF position (protection desabled).
- 6. Press the navigation knob to confirm.
- 7. The indication of the Ir threshold (or Isd, or Ii, or Ig) stops blinking.

Example of tr setting:



Procedure for setting the tr parameter (valid also for the other parameters)

- 1. Navigate the menu until you reach the tr page
- 2. Push on the navigation knob
- 3. Type the password if necessary
- 4. Blinking of the DIGIT
- 5. Starting from the set value turn the navigation knob until reaching the desired value with steps of 40msec., if the MEM is ON, the MAX value is reached and then the MIN restarts with MEM OFF.
- 6. Press the navigation knob to confirm.
- 7. The tr indication stops blinking.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Long time (thermal)	Protection = ON/OFF Ir (Steps 1A) tr (Steps 40ms) Thermal memory = ON/OFF

Default thermal regulation

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	
Thermal	lr	x In	l (MAX)	1 (MAX)	
	Tr	S	3 (min) MEM OFF	3 (min) MEM OFF	

Magnetic (short circuit protection)

Example of tsd (or tg) regulation:



1. Navigate the menu until you reach the tsd (or tg) page

2. Push on the encoder

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Short time (magnetic)	Protection = ON/OFF Isd (Steps 1A) tsd (Steps 40ms) $t=k/i^{2}t=k$

Magnetic regulation by default

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Magnetic retardable	lsd	x lr	10 (MAX)	10 (MAX)
	Tsd	S	0,04 t=k (min)	0,04 t=k (min)
Magnetic instantaneous	li	x In	OFF	OFF

NEUTRAL protection (if present)

N= NEUTRAL protection setting (for Is, Isd and Ii) Example of setting N:



- 1. Navigate the menu until you reach the page of N
- 2. Push on the encoder
- 3. Type the password if necessary
- 4. The N symbol blinks with T=0.5 sec
- 5. Starting from the set value, rotate the encoder until reaching the desired value with steps of 50% (OFF-50%-100%-150%-200%).
- 6. Push on the encoder to confirm.
- 7. The N icon stops blinking.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Neutral (if any)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% (depends on settings)

Neutral protection

Current adjustment (3 positions)	I= 400 A	800 A	1200 A
	lsd 1600	3100 A	4800 A
	liN 1600	3100 A	4800 A
NI OFF FOR 1000/ 1500/ 0000/			

N=OFF 50% 100% 150% 200%

Neutral setting by default

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Neutral	Ν	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable



Instantaneous (Protection against instantaneous short circuit)

li regulation of the tripping threshold for instantaneous short-circuit

	1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
e e	Protection	lstantaneous	Protection = ON/OFF li = (Steps 1A)

Current adjustment li=1-2-3-....x In-lcw

Earth (Earth Fault Protection)

Ig regulation of the EARTH fault

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Ground	Protection = ON/OFF Ig = (steps of 1A)	

Default ground setting

PROTECTIO	N		DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Ground	lg	x In	1 (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

6. Integrated measurement function (only for reference 0 283 01)

The parameters of the measurement functions cannot be shown on the display of the MP2.10. To access to the measurement functions with MP2.10 it's necessary connect the device with supervision system (see EMS guide) or connect locally to the USB port with PC (Power Control Station software) or BLE dongle (EnerUp + Project app).

The flow of the current (and active power/energy) can only be set with the EMS configurator software. To connect MP2.10 with EMS system, it's necessary set the address from 0 to 9 using the navigation knob, select the ADR menu and enter the default numerical address 1. With address 0 the EMS system is not active.

7. Protection and measurement alarms

A	LARMS					
DY SYMBOL	DESCRIPTION	COMPARISON	DEFAULT THRESHOLD	DEFAULT STATE	HYSTERESIS	DELAY
11>0,91r	Phase current L1	more then	90% lr	active	not available	not available
12>0,91r	Phase current L2	more then	90% lr	active	not available	not available
13>0,91r	Phase current L3	more then	90% lr	active	not available	not available
1N>0,91r	Phase current L4N	more then	90% lr N	active	not available	not available
11>1,05lr	Phase current L1	more then	105% lr	active	not available	not available
l2>1,05lr	Phase current L2	more then	105% lr	active	not available	not available
3>1,05 r	Phase current L3	more then	105% lr	active	not available	not available
IN>1,05lr	Current N	more then	105% lr N	active	not available	not available
T>Tmax	Overtemperature alarm	more then	90°C	active	not available	not available
T>>Tmax	Overtemperature intervention	more then	95°C	active	not available	not available

1. Introduction

1.1 Identification of main parts

The MP4.10 protection unit is available in 2 versions:

- 1. MP4.10 protection unit (0 283 02): communicating device and without integrated measurement. It can be integrated within an EMS system.
- 2. MP4.10 protection unit + measure (0 283 03): must be combined with the EMS power supply module (item 4 149 45) and connection cables to the breaker (See EMS guide).



Default configurations of Protection unit

ITEM	0 283 02	0 283 03
Protection	✓	1
Measure	×	1
* EMS / RS485 communication	✓	1
* Programmable outputs	1	1

* through dedicated accessories in the EMS catalog (see EMS guide).

1.2 Inserting/replacing the batteries

Remove the front cover of the breaker.

Insert the 4 batteries in the lower part of the protection unit, respecting the polarity and the assembly sequence indicated into the picture.

The battery kit is supplied as standard.





During configuration and prolonged consultation out of service, we recommend the use of the EMS module power supply (item 4 149 45) to reduce excessive batteries consumption. If necessary, it's available the kit ref. 0 290 21.

1.3 Power on / Navigation

1.3.1 Possible power supply modes

- Self-powered by integrated current transformers
- Batteries
- Powered by EMS (see EMS guide)
- USB port input (PC, power bank, BLE Dongle ref. 0 283 10)

1.3.2 Power up

1. At first start-up, display of the PU version, then the choice of language is requested (first start-up only, or after RESET).

MP4.10		17/11/2021 language choice English Italian French Russian Spanish Portuguese Turkish Chinese
--------	--	---

2. Breaker status OPEN/CLOSED/TRIPPED, currents status and currents % with respect to the set parameters.



The switching on of the protection signaling LEDs and of the EMS system depends on the power supply typology available, as indicated below.

3. Green led for EMS status / protection:

POWER SUPPLY	EMS LEDs PROTECTION LE	
Integrated current transformers	OFF	ON (with enough current)
BATT	OFF	ON
USB	ON	ON
EMS	ON	ON

1.3.3 Operation depending on power supply

In the presence supply by battery only, it is necessary to press the button to switch on the device, in all other cases the protection unit switch on automatically.

Navigation

Rotating the knob it is possible navigate into the menu pages. Turning clockwise scrolls from top to bottom, turning counterclockwise scrolls from bottom to top.



(i) ATTENTION After 30 sec. to not navigation the backlight is dimmed

Pushing on the knob it's possible to access the main menu and the related sub-menus. To change the parameters in the sub-menus, press the knob and increase or decrease the values by turning it. Press again to confirm.

2. MP4.10 status LED

The MP4.10 protection unit is equipped with indicator LEDs, which allow to identify the operating conditions of the MP4.10 protection unit according to the combinations indicated in the table

1. Segnalazione controllo stato della protezione



GREEN LED	RED LED	MEANING
ON	-	Protection unit active, all parameters are under protection pre-alarm levels .
-	ON	Overload warning, load is within 90% and 105% of the Ir value set for long delay protection.
-	blink	Overload alarm, load exceeds 105% of the Ir value set for long time protection.
alternate blinking	alternate blinking	PU overtemperature alarm threshold

2. EMS status LED flashes for about 2 seconds, then turns on steady green/slowly flashing red for anomaly



EMS

GREEN LED	RED LED	MEANING	
ON	-	EMS system active	
Slow blinking	-	Diagnostics in progress	
Fast blinking	-	No information implemented	
-	ON	Factory reset	
-	Slow blinking	Incorrect MODBUS address	

By acting on the navigation knob it's also possible to temporarily change the device operation mode its communication mode.





BUTTON PRESS	ACTION
Os < t <= 5s	No functions implemented
5s < t <= 10s	OFFLINE device
t > 10s	Factory reset

3. Diagnostic test

During commissioning and periodic maintenance it is recommended to carry out the self-diagnostic procedure by means of the "T" button on the MP4.10 front to verify the correct operation of the breaker and the protection unit. The self-diagnostic procedure managed by the microcontroller allows to check the efficiency of the PU and the device, causing the opening/trip of the DMX³ after electronic command, starting from the CLOSE position and MP4.10 on, as described below:



- 1. Press T button for at least 1 second
- 2. Confirm your choice in the popup that will appear on the screen



3. Check the trip from the menu; if the test was successful, the message TRIPPED will appear with date/time of test trip.



A self-diagnostic verification is logged as Test in history If the test fails, nothing appears in the history



4. Main menu

After switching on (par. 1.3.2), you enter the main menu; use the navigation knob to scroll through the menu pages.

From this menu it is possible to access the information and settings indicated below:

Protections Configurations Measure Archives Battery level	Menu			
Protecion		Thermal Magnetic Neutral Instantaneous Earth		
Configuration		Display Measure EMS address Info		
Measurement		Energy Powers U/V/I/f THD Harmonics		
Archives		Alarms Interventions Counters		
Battery level		0% TO 100%		
5. Protection menu

Default PSW: 99999

Rotating the navigation knob, you access the PROTECTIONS menu which allows to access the setting of the tripping times and currents.

The factory settings (default) can be changed after entering the PASSWORD:

Enter the menu (Protection or Configuration) and choose the value to modified and give confirmation.

Upon password request, turn to highlight all the digits,

press to enter the 1st value, turn to enter the number

from 0 to 9 and confirm. Repeat the procedure to enter the other values. When finished, press Confirm.



The quantities could be adjusted by positioning on the value, turn the knob to increase or decrease the value, confirm!

Below is the TABLE with the parameters that can be set and the possibility of putting the relative protections in ON/OFF.

Thermal

Ir= Overload tripping threshold adjustment tr= Overload tripping delay adjustment MEM=Thermal memory



If both Ir and Isd protections are desables, the indication ICB will appear on the display (instantaneous tripping operating mode - see IEC 60947-2)

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Long time (thermal)	Protection = ON/OFF Ir (Steps 1A) tr (Steps 40ms)

Default thermal regulation

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	
Thermal	lr	x In	1 (MAX)	1 (MAX)	
	Tr	s	3 (min)	3 (min)	
			MEM OFF	MEM OFF	

Magnetic

Isd=Adjustment of tripping threshold for delayable short-circuit tsd=Adjustment of the delayable short-circuit delay

Archives Battery level Ground Isd = 375 A tsd = 40 msec t = k
--

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Short time protection (magnetic)	Protection = ON/OFF Isd (Steps 1A) tsd (Steps 40ms) t=k/i ² t=k

Magnetic regulation by default

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	
Magnetic retardable	lsd	× Ir	10 (MAX)	10 (MAX)	
	Tsd	S	0,04 t=k (min)	0,04 t=k (min)	
Instantaneous magnetic	li	x In	OFF	OFF	

Neutral N= Neutral pole protection adjustment (for Ir, Isd, Ii)

Protections Configurations Measure Archives	Menu	Protections Long Time Short Time Neutral Instantaneous	A < Protection N 100%	Neutra ON
Battery level		Ground	IrN = IsdN = IstN =	250 A 375 A 2500 A

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Neutral (ONLY FOR 3P+N)	Protection = ON/OFF N = 50%-200% *

 \star = the levels depend on the Ir regulation of the phases

Regolazione Neutro di default

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Neutral	Ν	%	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable	4P: 100 (MAX) - SX 3P: not adjustable



Instantaneous Ii= Adjustment of the tripping threshold for instantaneous short-circuit

mena		Protections		▲ <	Instantaneou
	Long Tim	e		Prote	ction ON
	Short Tim	ne			
	Neutral			li =	2500 A
	Instantar	neous			
	Ground				
		Long Tim Short Tin Neutral Instantar Ground	Long Time Short Time Neutral Instantaneous Ground	Long Time Short Time Neutral Instantaneous Ground	Long Time Short Time Neutral Instantaneous Ground

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Instantaneous protection	Protection = ON/OFF li

Earth

Ig= Adjustment of the tripping threshold for earth fault tg= Adjustment of the tripping delay for earth fault

Menu Protections Configurations Measure Archives Battery level	▲ Protections Long Time Short Time Neutral Instantaneous Ground	▲ Ground Protection ON Ig = 250 A tg = 80 msec t = k

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Protection	Ground fault	Protection = ON/OFF Ig = (Steps 1A) tg = (Steps 40ms) t=k/i2t=k

Default ground regulation

PROTECTION			DMX ³ 1600 MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg	DMX 2500 SP MP2.10/MP4.10 LI/LSI/LSIg
Earth	lg	x In	l (MAX)	1 (MAX)
	Tg	s	0,08 t=k (min)	0,08 t=k (min)

6. Configurations menu

Rotating the navigation knob you access the CONFIGURATIONS menu which allows you to access the setting of the parameters listed below.

The factory settings (default) can be modified after using the PASSWORD (set password default 99999). Below is the TABLE with the parameters that can be set:

Screen settings

▲ Menu Protections	Configurations Setup Display Setup Measure EMS Adress Info	Setup Display Date Time Password Contrast Backlight Language
------------------------------	--	--

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL		
Configuration	Screen settings	Date = dd/mm/yyyy Time = hh/mm (24h) Password = XXXXXX Contrast = scroll bar 0-100% Backlight = scroll bar 0-100% Language = English-Italian-Franch- Russian-Spanish-Portugese-Turkish-Chinese		

Measurement settings (if present item 0 283 03)

∧ <	Menu
Protections	
Configurations	
Measure	
Archives	
Battery level	

↑ < Configurations
Setup Display
Setup Measure
EMS Adress
Info



= Current flow (and active power/energy) flows from the lower terminals to the upper terminals;;

= Current flow (and active power/energy) flows from the upper terminals to the lower terminals..

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
configuration	Setup Measure ¹	Current direction = up/down

EMS adress

Menu Protections Configurations Measure Archives Battery level	Configurations Setup Display Setup Measure EMS Address Info	Address EMS 1
--	---	---------------

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
configuration	EMS Address	Address = 09

Factory settings: address 1 Setting from 0 to 9 selectable on the display or PC Note: If the O value is set, you must configure the address using EMS Configurator

Device information (read data only)



1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL	
	Data (breaker system parameters)	In = nominal current n° poles = 3P/4P/3P+Next N-position = N-L1-L2-L3/L1-L2-L3- N/L1-L2-L3-Next	
Configuration	FW Version (protection unit firmware)	Protection = Boot/App Measure = Boot/App1 Display = Boot/App Language Pack = (-]/App	
	Serial number (identifier unique breaker)	example 31xxxx	

7. Measurement menu (only for item 0 283 03)

By rotating the navigation knob, you access the MEASUREMENTS menu which allows to access reading the parameters as described below.

Energies

The total active and reactive (positive and negative) ENERGIES values are displayed in KWh / kvarh on related lines

Tot.= Sum of the values / Three-phase value

L1 = line 1

L2 = line 2

L3 = line 3

L4 = Neutral



To access the other pages of the menu turn the navigation knob

▲ Protections Configurations Measure Archives Battery level	Menu	► C Energies Powers U/V//f THD Harmonics	Measure		▲ < Ea+ Tot. L1 L2 L3	Energies 3 kWh 1.1 kWh 1.0 kWh 1.0 kWh
. <u> </u>			,	ļ	Ea+ Ea-	Er+ Er-

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Measure	Energies	Ea+ (Active positive) Ea- (Active negative) Er+ (Reactive positive) Er- (Reactive negative)

Powers

The active, reactive, apparent POWER values and power factors on the related lines are displayed P =Total three-phase power

- P1 =line 1
- P2 = line 2
- P3 =line 3



knob

∧ <	Menu
Protections	
Configurations	
Measure	
Archives	
Battery level	

∧ <	Measure	^ <		Powers
Energies		Р		
Powers		P		0 kW
THD		P1		0.0 kW
Harmonics		P2		0.0 kW
numonics		P3		0.0 kW
		PQ	S	PF

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL			
Measure	Power	P Active Power (kW) Q Reactive Power (Kvar) S Apparent Power (kva) PF= Power factor			

U/V/I/f

The chained voltages, phase voltages, currents and frequency will be displayed

∧ <	Menu	^ <	Measure			U,
Protections		Energies		U		
Configurations		Powers				
Measure		U/V/I/f		U12		C
Archives		THD		U13		C
Battery level		Harmonics		U23		0
,						
				UV	1	f

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL
Measure	U/V/I/f	U Line voltage V Phase voltage I Phase current f Line frequency

THD

The harmonic distortion rate of voltages and currents is displayed V1=THD% voltage phase 1 I1=THD% current 1 V2=THD% voltage phase 2 I2=THD% current 2 V3=THD% voltage phase 3 I3=THD% current 3

IN= THD % current N, if present



Harmonics

Selecting the harmonics menu allows you to view the type of harmonic you want display in detail for currents and voltages.

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL		
Measurel	THD	Voltage THD % Current THD %		

A C Menu Protections	Fnergies	Harmonics	H3 Voltage
Configurations Measure	Powers U/V/I/f	Current	V1 0 %
Archives Battery level	Harmonics		V2 0 %
			V3 0 %
			< <u>H3 H5 H7 H9</u> >

1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL	4 th LEVEL
Measure	Harmonic	Voltage	H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% for each phase
	Harmonic	Current	H3 - H5 - H7 - H9 - H11 H13 - H15% for each phase

8. Archive menu

By turning the navigation knob, you access the ARCHIVES menu,

- 1. Alarms
- 2. Interventions
- 3. Counters
- 4. 🖂 : unread event
- 5. : event already consulted
- 6. X/Y: number of events read/number of total events



1 st LEVEL	2 nd LEVEL	3 rd LEVEL	
	Alarms	List of alarm occoured (latest 20 events)	
Archives	Faults	List of fault occoured (latest 20 events)	
	Counters	n° of trip recorded during the product live	



unread until they are consulted by opening the relative submenu

Remember to set the date and time

when commissioning the device to always have the correct events history

9. Battery menu

By rotating the Navigation Knob you access to the BATTERY LEVEL menu.



1st LEVEL2nd LEVELBattery level0-100%

10. Protection and measurement alarms

The alarms visible in the alarm history are listed in the following table:

A	LARMS					
DY SYMBOL	DESCRIPTION	COMPARISON	DEFAULT THRESHOLD	DEFAULT STATE	HYSTERESIS	DELAY
11>0,9lr	Phase current L1	more than	90% lr	active	not available	not available
12>0,91r	Phase current L2	more than	90% lr	active	not available	not available
13>0,91r	Phase current L3	more than	90% lr	active	not available	not available
IN>0,9Ir	Current N	more than	90% lr N	active	not available	not available
11>1,05lr	Phase current L1	more than	105% lr	active	not available	not available
l2>1,05lr	Phase current L2	more than	ore than 105% lr c		not available	not available
3>1,05lr	Phase current L3	more than	105% lr	active	not available	not available
IN>1,05lr	Current N	more than	nore than 105% lr N		not available	not available
T>Tmax	Avertemperature alarm	more than	90°C	active	not available	not available
T>>Tmax	Overtemperature intervention	more than	95°C	active	not available	not available
Phase sequence	Phases sequence error	more than	-	active	not available	not available
P>Pmax	Power P1-P2-P3	more than	In [A]Ptot [kW]6301310800166410002080125026011600332920004161250052023200665840008323500010404630013109	active	5%	1 sec

1. Connection MP2.10 + measurement (0 283 01) and MP4.10 + measurement (0 283 03)

For the version with MEASURE it is necessary to set up a connection with the EMS system as described below:

- 1. Connection with Power supply EMS module (item 4 149 45)
- 2. Connect with a max 3m cable and connector (item 4 149 07/8/9/10) the Power supply EMS module (item 4 149 45) to the DMX³ or DMX-SP 4000 electronic board.
- 3. Wire the voltage plugs to the power supply lines L1 L2 L3 N (if provided)



2. Accuracy classes

FT PMD Characteristics									
Type of characteristic	Specification values	Other complementary characteristics							
Power quality assessment function	-	-							
Classification of pmd	DD	-							
Temperature	K 55	-							
Humidity + Altitude	Standard conditions	-							
Active power or active energy function performance class	1	-							

Characteristi	cs of func	tions									
Function symbols	Measur	Measurement range				Function performance class according to IEC 61557-12	Other chara	compl cteristi	emento cs	ary	
			In DMX	3				١r	nax P[M	
кі	630A	:	2500A	4000A	6300A		630A	:	2500A	4000A	6300A
Р	-	-	-	_	-	1	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb=	=ln, Un=	=400V,	fn=50	Hz
$Q_{A}^{}, Q_{V}^{}$	-	-	-	-	-	1	750A	÷	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	-400V,	fn=50	Hz
S _A , S _v			-			1			-		
E		0	9999 G) Wh		1	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	=400V,	fn=50	Hz
E _{ra} , E _{rv}		0	9999 G	ivarh		2	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	=400V,	fn=50	Hz
$E_{_{apA}}, E_{_{apV}}$			-			-			-		
f		5	060 H	lz		0.2			-		

Characteris	tics of fund	tions									
Function symbols	Measu	rement r	ange			Function performance class according to IEC 61557-12	Other chara	compl cteristi	ement cs	ary	
			In DMX	3			l max PDM				
1	31.5A 750A	: :	125A 3000A	200A 4800A	315A 7500A	1	750A	:	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=5C)Hz
I _N	31.5A 750A	: :	125A 3000A	200A 4800A	315A 7500A	1	750A	÷	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=5C)Hz
U		8	8690	V		0.5			-		
P _{FV}						0.5	750A	÷	3000A	4800A	7500A
							lb=	=In, Un=	=400V	, fn=5C)Hz
P _{st} , P _{lt}			-			-		-			
U _{dip}			-			-		-			
U _{swl}			-			-		-			
U _{tr}			-			-		-			
U _{int}			-			-		-			
U _{nba}			-			-	-				
U _{nb}			-			-	-				
U _h			-			-			-		
THD		1	1069	VC		5			-		
THD-R _u		-				-					
I _h		-				-		-			
THD			-			5		-			
THD-R _i			-			-			-		
Msv			-			-			-		



3. Accessories

0 281 25	External neutral DMX ³	1600 MPX.10

6 696 20 External neutral DMX-SP 2500 MPX.10

It's possible to use it with 3 poles breakers and it's installed on the neutral busbar, in order to provide the following protections, but guarantee the continuity on Neutral:

- neutral protection (with all the protection units versions);

- ground protection.

0 283 10	Doungle
4 149 07	EMS connection cable
4 149 08	EMS connection cable
4 149 09	EMS connection cable
4 149 10	EMS connector
4 149 45	EMS power supply

4. Connection to the EMS system

Protection units could be connected to EMS system through the use of connection cables (item 41407/8/9) and connectors (item 4.14.10).

For additional details about system architecture, refer to the EMS guide.



Based on the associated EMS modules, it will then be possible to extend the basic functionality of the protection unit. The following tables show the main uses.

Advanced functions and EMS accessories needed

Advanced features		Compatible PUs	Minimum EMS hardware needed
Basic metering (Ammeter)	~~~	MP2.10: Réf. 0 283 00 MP4.10: Réf. 0 283 02	-
Advanced Measurement (Energy, Power, THD, Harmonics)		MP2.10: Réf. O 283 O1 MP4.10: Réf. O 283 O3	EMS Supply Module (Ref. 4 149 45)
Communication EMS stand alone		MP2.10: Réf. 0 283 00 - Réf. 0 283 01 MP4.10: Réf. 0 283 02 - Réf. 0 283 03	EMS Supply Mini Module Configurator (Ref. + (Ref. 4 149 45) 4 149 36/37)
Communication Modbus RS485			EMS Supply Gateway Mini Module EMS/485 Configurator (Ref. + (Ref. + (Ref. 4 149 45) 4 149 40) 4 149 36/37)
State Signalling Local Reply *		MP2.10: Réf. 0 283 00 - Réf. 0 283 01 MP4.10: Réf. 0 283 02 - Réf. 0 283 03	EMS Supply Universal Mini Module + Module + Configurator (Ref. + Module + (Ref. 4 149 45) 4 149 30)
State Signalling * Remote & Local Reply			MP4.10: Réf. O 283 O2 - Réf. O 283 O3
Programmable outputs (Local)	n P	MP2.10: Réf. 0 283 00 - Réf. 0 283 01 MP4.10: Réf. 0 283 02 - Réf. 0 283 03	EMS Supply Universal Mini Module + Configurator (Ref. + module + (Ref. 4 149 45) 4 149 32) 4 149 36/37)
Device remote control (Modbus RS485) *			EMS SupplyUniversal ControlGatewayMini ConfiguratorModule (Ref. 4 149 45)Module (Ref. 4 149 32)Gateway EMS/485 (Ref. 4 149 40)Mini Configurator (Ref. 4 149 36/37)

* For some states (RC/SC and withdrawable system position) and to control the device, the installation of dedicated electrical accessories (contacts and coils) is required.

5. Software and Apps

By connecting the protection device to a PC or a mobile device, it's possible obtein information about the status and history of use, as well as perform diagnostic activities and configuration.

5.1 Power Control Station

Power Control Station is a software for personal computers equipped with a Microsoft Windows® operating system which allows to exchange data with the circuit breaker protection unit via the appropriate USB port.



The software supports connection with the breaker in order to:

- Monitor the status of the breaker;
- Read information (firmware versions, device version, alarms, measurements, parameters, fault history);
- View the trip curve set by the user;
- Configure the protection unit (active protections and thresholds/delays adjustments)
- Update the firmware of the protection unit (for Service personnel only);
- Generate reports based on the data stored and read in the protection unit;
- Run diagnostic tests.

Thanks to the possibility of saving protection parameters, configuration of the protection unit and history interventions, it also facilitates the operational testing of an electrical panel.

Power Control Station is a free software and is available on the manufacturer's website/e-cat.

5.2 EnerUp + Project

By connecting the BLE dongle (ref. 0 283 10) to the device via the USB port, it is possible to connect to the breaker with a mobile device (Android and iOS) using the EnerUp + Project app. Within the app, it will be possible to create your own system and register the devices installed for future use, as well as query the protection unit to access real-time data (status, measurements, alarms) and perform diagnostic tests.





The length of the cables present on the EMS system must not exceed 3m.

Notes

Notes

Notes

