







٠					
	•				
	$\sim$	n	<u> </u>		lor.
L	(	110		'K I	
	~	1 1 1	$\sim$	1.1	· • ·
-	5-				

Başlamak için	4
Aygıt ile etkileşimler	4
Aygıtın konfigürasyonu	5
Konfigürasyon gönder	7
Konfigürasyon al	8
Donanım yazılımı güncelle	9
Cihaz bilgisi iste	9
Ana sayfa	10
Çalışma modu	12
Kapıcı kontrol paneli MASTER	12
ANA ve YÜKSELTİCİ kapıcı Santralı	14
Entegrasyonlar	16
Bağlantılar	18
SCS	18
Ana GP	20
Hiyerarşi	20
Güvenlik	22
Yetkilendirme	22
Ayarlar	23
Kurulum	23
Aramalar	30
Zil sesleri konfigürasyonu	37
Fonksiyonların tanımı	37
Zil sesi yarat	38
Bir zil sesini bir olaya eşleştirin.	43
Kontaklar	44
Bir kontak yaratır	46



## Başlamak için Aygıt ile etkileşimler

<u>Gönder, Konfigürasyon al, Donanım yazılımı güncelle</u> ve <u>Cihaz bilgisi iste</u>, her şeyden önce cihazı bir PC'ye bağlamanız.

Mini USB kullanarak PC'i kapıcı Santralına bağlayın.

İletişimin oluşması için, aygıtın BUS'a bağlanması ve beslenmesi gerekir.



### Aygıtın konfigürasyonu



1. Yazılımı başlatın.

Lokalizacja		
Wybór języka (Wersja 0)	2 oprogramowania firmowego)	
Wybierz język		
Ελληνικά		
Wybierz pakiet		
gl51	*	
Narwa pakietu: dB1 Wersja pakietu: 2.0.15 Zawarte piki Nazwa: chars.zip - Wersja Nazwa: texts.zip - Wersja Dostępne języki - English - EMnyrkó - EMnyrkó - Turkcje	: 2.0.3 2.0.13	
	Ø Dostępne aktualizacje	
	🔒 Dodaj pakiet lokalizacji	3
		4 Zatwierdzić

- Kurulumu yapılmış olanlar arasından lokalizasyon paketini seçin.
   Seçilen lokalizasyon paketi temelinde aygıta bu pakette yer alan diller yüklenecektir.
- 3. Diliniz önceden kurulumu yapılmış olan pakette içerilmemiş ise yeni bir lokalizasyon paketi ekleyin.
- 4. Onaylamak için tıklayın.

Yeni bir proje yaratabileceğiniz ekran belirir ve daha önceden yaratılmış olanından başlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

Parametreleri yapılandırıp projeyi kaydettikten sonra kapıcı santralından yönetilen değişik olaylara eşleştirilecek zil seslerinin yapılandırılması ile devam edebilirsiniz.



5. Zil sesleri konfigürasyonuna devam etmek için tıklayın.

Yazılım Kılavuzu



TSwitchboardDevice _ = X				
Cosys Halpa Di +		bticino		
Kullarma açık zi sesleri - Ringtone 01 - Ringtone 02 - Ringtone 03 - Ringtone 04 - Ringtone 05 - Ringtone 06 - Ringtone 06 - Ringtone 08 - Ringtone 08 - Ringtone 10 - Ringtone 11 - Ringtone 12 - Ringtone 12 - Ringtone 15 - Ringtone 15 - Ringtone 15	NUMA ↑ Otay ZIL SES1 > 1 ♥ Dig Unite aramasi (S=0) ♥ Ringtone 01			
J4 JX 🖻				
l 🗢 🗶 🌳 🔄		2/3		
S 🛃	C:\Users\mac-3\Desktop\TiSwitchboardDevice.prj	Türkçe 👯		

Şimdi Kapıcı santralının aramalarda kullanacağı kontakların belleğe alınması ile devam edebilirsiniz.

6. Kontakların konfigürasyonuna devam etmek için tıklayın.

TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🕤 🔜 🄌 🎾 😪 🔛 -			hticing
CC Kontrol panelinde konfigüre ec	lilen kişilerin listesi		
Eklenebilir maksimum eleman sayı:	sı: 4095 - Toplam ekli: 7 - Seçili: 0		
Daire. 5 - Diş unite. 1 - Kontrol park			
Ekle/Kaldır Filtre	Fin 🔺		
To Numara	Ki NOSTRING: AddressRook item Surname	6.43	Loiik Adr Sce*
Taom	Tin: Anartman	Au	LOJIK AUL 303
	1 Smith	James	11 101
Kontr.pan. 🔹 1	2 Brown	Edward	12 102
	3 Jones	Thomas	13 103
	4 Williams	Nicholas	14 104
cha Ede	5 Davies	Charles	15 105
	Tip: Dış ünite		
	6 Giriş kapısı		1 11
🗶 Tümünü si	Tip: Kontr.pan.		
	7 Kontr.pan. 1		21 2
💥 Seçimi sil			
	V		
Tip			
Tin sacini		~	
ilp seçini			
Kisleri sec			
<ul> <li>Tüm Seçimleri Kaldır</li> </ul>			
Sec. 20 Sec. 2			3/3
Solution	C:\Users\mac-3\Desktop\TiSwitchboardDevice.prj		Türkçe 👔

Konfigürasyon sonunda projeyi kaydedip aygıta gönderebilirsiniz.

Yazılım Kılavuzu

### Konfigürasyon gönder

Programlamayı bitirip kaydettikten sonra aygıtlara konfigürasyonu göndermek gerekmektedir.

Uygulama:

- 1. Cihazı USB aracılığıyla bir PC'ye bağlayın.
- 2. Araç çekme menüsünden Konfigürasyon Gönder ibaresini seçin.

Tarih ve saatin ayarlanacağı ekran sayfası belirir.



3. Devam etmek için tıklayın.

ացնուն		
Chaza bağlantı modunu seçiniz		•
4	e est	
	Geri dönüş 🔿 Devam	😧 İptəl

- 4. Aygıt ile PC arasında bağlantı (dizisel) modunu seçin.
- 5. Devam etmek için tıklayın.



- 6. İletişim portunu seçin.
- 7. Konfigürasyon göndermek için tıklayın.



8. Bitirmek için tıklayın.



## Konfigürasyon al

Aygıtın güncel konfigürasyonunu almayı sağlar; bunu aldıktan sonra değiştirebilir, bir dosyaya kaydedebilir veya tabi ki aygıta geri gönderebilirsiniz. Uygulama:

- 1. Cihazı USB aracılığıyla bir PC'ye bağlayın.
- 2. Araç çekme menüsünden Konfigürasyon al ibaresini seçin.

Tarih ve saatin ayarlanacağı ekran sayfası belirir.



3. Devam etmek için tıklayın.



- 4. Aygıt ile PC arasında bağlantı (dizisel) modunu seçin.
- 5. Devam etmek için tıklayın.



- 6. İletişim portunu seçin.
- 7. Konfigürasyon almak için tıklayın.



8. Bitirmek için tıklayın.

Yazılım Kılavuzu

### Donanım yazılımı güncelle

Aygıtın donanım yazılımı güncellemesini uygulamayı sağlar.

Uygulama:

- Aygıtı bir PC'ye bağlayın.
- Araç çekme menüsünden Firmware güncelle ibaresini seçin.

.fwz uzantılı donanım yazılımı dosyasını içeren klasörün aranması için bir pencere görüntülenir.

• Dosyayı seçin ve devam etmek için İleri üzerine tıklayın.

• Devam etmek için İleri tıklayın.

Bağlantı prosedürleri için Konfigürasyon gönder paragrafına bakın.

### Cihaz bilgisi iste

PC'ye bağlı aygıta ilişkin bazı bilgileri görüntülemeyi sağlar.

Uygulama:

- Aygıtı bir PC'ye bağlayın.
- Araç çekme menüsünden Cihaz bilgisi iste ibaresini seçin.

Bağlantı prosedürleri için <u>Konfigürasyon gönder</u> paragrafına bakın. İleri üzerine tıklandığında, aygıtın donanım ve yazılım özelliklerinin bulunduğu bir ekran sayfası görüntülenir.

• Bitirmek için **Ok** tıkla.



\_\_\_\_

## Ana sayfa

Programa girildiğinde, içinde bütün konfigürasyon parametrelerinin bulunduğu başlangıç ekran sayfası belirir.

Ekran sayfası esasen 2 alandan oluşur:

Sol alanda 🔕 ağaç görünümlü bir yapıda organize edilmiş, yapılandırılacak olan parametre ve fonksiyonlar mevcuttur.

Yapılmış seçime göre, sağdaki alanda 🚯 seçilecek veya girilecek olan veri alanları görüntülenir. Proje ve grafik arayüzü yönetimi için ayrıca bazı çekme menü ikonları mevcuttur.

1 2 3		
TiSwitchboardDevice		_ = X
) 🕤 🔒 🤌 🕼 🖓 📲 🗤 -		bticino
TiSwitchboardDevice	TiSwitchboardDevice	
Scs	Proje adı TıSwitchboardDevice	
Covenik     Avatar     Avata	6	
	TiSwitchboardDevice	
		1/3
	rrige Kayaedimedi	Turkçe 💒
6 5	4	
. Dosya yönetim.		
📑 🚳 🕞 🛛 Konfi	gürasyon dosyalarını yaratma, açma ve kaydetme	).
. Aygıt ile etkileşimler.		
<u>а</u>		

ی چ	Aygıta/aygıttan konfigürasyon gönder/al
1. Second Second	Aygıtın donanım yazılımının güncellenmesi
	Cihaz bilgisi iste

#### 3. Dil.

**11** Yazılımın arayüz dilinin seçilmesi

4. Fonksiyonların tanımı.

5. Sayfalar arasında gezinme butonları.

<b>4</b>	- Konfigürasyon sayfaları arasında gazinme
	— Konigurasyon sayralari arasında gezinme
	Başlangıç sayfasına gidiş

6. Olası bilgi veya hata mesajlarının içinde görüntülendiği bölgeyi açar.

Ayrıca çekme menülerinden bazı seçilebilir ek fonksiyonlarda mevcuttur. Dosyalar:

Farklı Kaydet	Projeyi değişik bir adla kaydet
🚯 Çıkış	Yazılımı kapat

#### Bilgiler:

-	
(1) Hakkında	Programı ile ilgili bazı bilgileri görselleştirir
Besteklenen sürüm	Yazılım tarafından yönetilen



## Çalışma modu

Kapıcı santralı programlaması iki işlev modunu öngörmektedir, bunlar izleyen sayfalarda işaret edildiği gibi ayrışmaktadır.

## Kapıcı kontrol paneli MASTER

MASTER kapıcı santralı tesiste sadece bir kapıcı Santralı veya sadece bir çağrı hiyerarşisi seviyesi olduğunda tavsiye edilir.

Bu çağrıların bütün konut kompleksini yöneten MASTER kapıcı santralı operatörüne (GÜNDÜZ modunda) veya doğrudan çağrılan daireye yönlendirildiği anlamına gelir (GECE modu). SLAVE kapıcı santralları mevcudiyetinde çağrılar bütün kapıcı Santrallarına yönlendirilir (Master e Slave), İlk cevap veren operatör çağrıyı alır.

SLAVE kapıcı santralları konut sakinlerine MASTER kapıcı santralları servislerinin aynısını sunar.

#### Gündüz modunda MASTER kapıcı santralı (serviste)



Bütün çağrılar kapıcı Santralına yönlendirilmiştir ve buradan da operatörler tarafından manuel olarak çağrılan kişiye aktarılır.

Yazılım Kılavuzu



#### MASTER kapıcı santralı Gece modunda (Servis dışı)





## ANA ve YÜKSELTİCİ kapıcı Santralı

ANA ve YÜKSELTİCİ kapıcı Santralı HİYERARŞİ yapısının iki seviyesini oluşturmaktadır. Bu yükseltici Dış üniteden gelen çağrıyı YÜKSELTİCİ kapıcı Santralına yönlendirdiği anlamına gelmektedir (birinci hiyerarşik seviye), eğer bu serviste değil ise (GECE modu) ANA kapıcı Santralına aktarılır, eğer buda GECE modunda bulunuyor ise çağrı doğrudan çağırılan daireye ulaşacaktır. Asıl Dış üniteden gelen çağrıyı ANA kapıcı Santralına yöneltilir, eğer bu serviste değil ise (GECE modu) çağırılan daireye ulaşacaktır.

ANA ve YÜKSELTİCİ kapıcı Santralı değişik servisler sunar, birincisi bağlı olduğu ana olanını doğrudan yönetir, ikincisi ise konut kompleksi içerisindeki bütün yükselticilerin süpervizörüdür ve Asıl Dış Üniteyi yönetir.

#### Gündüz modunda Ana kapıcı Santralı ve Yükseltici kapıcı Santralı (serviste)



Çağrılar ilgili yükseltici kapıcı Santralına yönlendirilmiştir.



HİYERARŞİ modundaki yükselticiler için, yükseltici arayüzü yardımıyla gerçekleştirilenler ifade edilmektedir (mad.346581).



Gece modundaki 1 ve 3 yükseltici Santralları (Servis dışı); Gündüz modundaki 2 yükseltici ve Ana kapıcı Santralı (Serviste).

1 ve 3 yükselticiler için çağrılar (Srevis dışı) Ana kapıcı Santralına yönlendirilir; 2 yükseltici için çağrılar Gündüz modunda olduğu için doğrudan ilgili kapıcı Santralına yönlendirilir (Serviste).



#### Gündüz modunda SLAVE kapıcı Santralı

Hem tek (MASTER) hem de iki seviyeli (ANA VE YÜKSELTİCİ) tesisler için bir veya bir çok SLAVE kapıcı santralı girmek mümkündür, bunlar ANA, YÜKSELTİCİ veya MASTER bile olsa eşleştirilmiş oldukları kapıcı Santrallarını aynı işlevlerine sahip olacaktır.



### Entegrasyonlar

#### İletişim:

Menünün ana sayfası vasıtasıyla bir dizi işlev ve görüntülü kapı telefonu programına erişilmesini sağlar.

Mevcut tuşların ayrıca faalleştirdikleri:

Doğrudan çağırı – Bir dahili üniteye interkom çağırı.

Faalleştirme – Eşleştirilmiş Dış Ünite kilidinin doğrudan faalleştirilmesi.

Rehber – Rehber, Dahili Üniteler, Dış üniteleri, ve Santrallar.

Kamera/Ardışıl seçim – Dış Ünitene eşleştirilmiş kameranın doğrudan faalleştirilmesi ve tesiste bulunan kameraların devirsel modu.

Ahizesiz konuşma – ahizesiz konuşma modunun faalleştirilmesi.

#### Alarmlar ve bildirimler:

Dairelerden veya kamu alanlarından gelen teknik alarmların, elektrik kesilmesi, Myhome tesislerinin hırsız alarmı santrallarından gönderilen elektriğin tekrar gelmesi ve bataryaların tükendiği bildirimlerini alımını ve yönetimini sağlar.

NOT: Kapıcı Santralı bütün yükseltici Giriş panellerinden (yani arabirim 346.851'in alt tarafında kurumuş olan) veya ana (Ana Giriş Panelleri) olandan gelen çağrıları yönetir, ama yükseltici Dış Ünite görüntüsünü görselleştirmez, bunlar ile iletişim sadece seslidir. İletişim ise Asıl Dış Ünite için ses video olacaktır Projeniz için uygun olan modu belirledikten sonra adı girip konfigürasyona başlayabilirsiniz.

Konfigürasyon:

• Proje adı: proje için bir ad girin.



## Bağlantılar

#### SCS

Bu ekranda Kapıcı santralı yönlendirme ve çalışma modunu girebilirsiniz.

Kapıcı Santralı "Master" veya "Hiyerarşik" modunda yapılandırılabilir, bu bir ana kapıcı Santralı ve bir veya daha fazla yükseltici kapıcı Santralları öngörmektedir.

İki mod arasındaki en belirgin fark, ilk bahsedilende Master kapıcı Santralı ayarları ilgili Slave kapıcı Santralı tarafından devralınacaktır, ikinci bahsedilende ise ana olana nispeten yükseltici kapıcı Santralını değişik olarak yapılandırmak mümkündür (örn. ana kapıcı Santralı gündüz modunda ve yükseltici kapıcı Santralı gece modunda).

iii TiswitchboardDevice _ 🗆 🗙 ,						
Dosya Araçtar Dil ?	Dosya Aragler Dil ?					
📑 🕲 🖬 🤌 🆑 🖓 🖓 📲 🕶			bticino			
E Siglantiar	- Scs					
Scs Ana GP	Cihaz adresi	0				
Hiyerarşi	Kontrol paneli işletme modu	Kontrol paneli işletme modu				
Güvenlik Güvenlik Yetkilendirme	Hiyerarşik sistem	Devre dışı bırak				
Ayarlar	Kontrol paneli işletme modu	Master	•			
Kurulum Tonksyon tuşan Tuş Takım Tonlan Kitle Alamılar Kamera Anamalar Anamalar Anama Tıpi Servis DÜ	Kontrol paneli işletme modu Master/slave (master modu) yada yükse	tlici, ana veya slave (hiyerarşik mod) santrali arasından santral tipini seçin				
	Proje kavdedilmedi		Türkce J			

Konfigürasyon (Master modu)

Scs

 Cihaz adresi: aygıt adresini Master modunda seçin (0'dan değişik bir sayı seçildiğinde, kapıcı Santralı alarmları alamaz ve bundan dolayı <u>alarmlar</u> bölümünde ayarlanan parametreler göz önüne alınmayacaktır.

Kontrol paneli işletme modu:

- Hiyerarşik sistem: hiyerarşik modu devre dışı bırakır.
- Santral çalışma modu: Kapıcı santralının Master veya Slave tipini seçin.
- **Birleştirilmiş Santral adresi (sadece önceki Slave ibaresi ise)**: Birleştirilmiş master Kapıcı Santralı adresini girin.



Master modunda kapıcı Santralına birleştirilmiş Giriş Panelleri listesi, <u>Giriş Panelleri listesi</u> bölümünde yapılandırılabilir.

Yazılım Kılavuzu

TiSwitchboardDevice			_ = X
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🕲 🖬 🤌 🆑 🍕 👑 -			bticino
TiSwitchboardDevice     Račlantilar	Scs		
Scs	Cihaz adresi	0	
Hiyerarşi	🗉 Kontrol paneli işletme modu		
Güvenlik     Güvenlik     Yetkilendirme	Hiyerarşik sistem	İzin ver	
Ayarlar	Kontrol paneli işletme modu	Omurga	-
Aranalar Aramalar Ara	Kontrol paneli işletme modu	tici ana usua dawa (hiwaranik modi cantali arangdan cantral tinini secio	
<ul> <li>4 20 ➡</li> </ul>	HIBSELI JEITE (HASSES HOURS, joka jakes	ikų dilu τεγά state (nije tarjik mod) su nan aramatiniai rainus rigani zego	1/3
	Proje kavdedilmedi		Türkce .

Konfigürasyon (Hiyerarşik modu)

Kontrol paneli işletme modu:

- Hiyerarşik sistem: hiyerarşik modu etkinleştirir.
- Santralı çalıştırma modu: kapıcı Santralını eğer ana veya yükseltici üzerine kurulumu yapılmış ise veya Slave olarak yapılandırılmış ise seçin (yükseltici olarak ayarlanmış ise, alarmları alamayacaktır ve bundan dolayı <u>alarmlar</u> bölümünde ayarlanan parametreler göz önüne alınmayacaktır).
- **Birleştirilmiş Santral adresi (sadece eğer bir önceki ibare Slave ise)**: birleştirilmiş Master yükseltici veya ana kapıcı Santralı adresini girin.



### Ana GP

Bu ekranda Ana Giriş Paneli adresini girebilirsiniz.

TiSwitchboardDevice		
Dosya Araçlar Dil ?		
2 Solution (1998) 3 Solution (1998)<		bticino
TsyntchbardDevice Bağlantlar Guvenik Hygargi Guvenik Tuş Takım Tonlan Kitle Atamar Atamar Gece/Gündüz Servis DÜ	GP adresi         GP adresi         Asil GP adresi i girin, değer 1 ve 80 arasında olmalıdır.         Asil GP adresi KS Gece modunda olduğunda DÜ'den gelen aramaların yönlendirildiği adres olacaktır	
		1/3
	Proje kaydedimedi	Türkce ,

Konfigürasyon:

• **GP adresi**: ana Giriş Paneli adresini girin, değer 1 ve 80 arasında olmalıdır. Ana Giriş Paneli kapıcı Santralının Gece durumunda olduğu durumda dahili Ünitelerden gelen aramaların yönlendirileceği olandır.

### Hiyerarşi

Giriş Panelleri listesi (sadece yükseltici kapıcı santralı modunda) Bu ekranda ana kapıcı Santralına bağlı Giriş Panellerini tanımlayabilir ve yapılandırabilirsiniz.

% TiSwitchboardDevice			_ = ×
Dosya Aradjar Dil ?			
🖹 🕲 🔚 🔌 🆑 🍕 💾 🔹			bticino
TiSwitchboardDevice     TiSwitchboardDevice     TiSwitchboardDevice	🗉 Dış Üniteler		
Scr Ana GP Hyversis Guvenik Yetklendrme Kurulum Kurulum Kurulum Kurulum Aamfar Aamfar Aamfar Aamfar Aamfar Aamfar Screed Scree	Griţ Panelleri listesi Listeyi yapılandırmak için tiklayın	Giriç Panelleri listesi	20
			1/3

Prosedür:

1. Listeyi yaratmak içi tuşa tıklayın.

Yazılım Kılavuzu



- A. Listeye bir Giriş Paneli ekleyin.
- B. Listeden bir Giriş Paneli silin.
- C. Bütün Giriş Panellerini silin.
  - Adres: Giriş Paneli scs adresini silin.
  - Yükseltici: Giriş Panelinin bağlandığı yükseltici numarasını seçin. 0 adresi tesis Yükselticisi üzerinde kablajının yapıldığını işaret eder
  - Ana KS: Bu Giriş Panelinden Gündüz modunda aramaların ana Kapıcı santralına gelmesini istiyorsanız seçin.
  - KS yükseltici: gündüz modunda, bu Giriş Panelinden aramaları, izleyen parametre ile teşhis edilen yükseltici kapıcı Santralına gelmesini istiyorsanız seçin (yükseltici kapıcı Santralı adresi).
  - KS yükseltici adresi: yükseltici kapıcı Santralı adresini girin, Gündüz modunda Giriş Panelinden aramaları alacaktır.
- 2. Onaylamak için tıklayın.



Bir Giriş Paneli Gündüz modunda sadece Ana kapıcı Santralını, veya Ana kapıcı Santralını ve Yükseltici kapıcı Santralını arayabilir, hiçbir zaman sadece Yükseltici kapıcı Santralını arayamaz.



## Güvenlik

Yetkilendirme

### Şifre

Bu ekranda, yazılım kullanılmadan, gelişmiş modda kapıcı Santralı konfigürasyonunda değişiklikler yapmak için, Konfigürasyon>kurulumu yapan kişi setup bölümünde kurulumu yapan kişinin kapıcı Santralına gireceği şifreyi tanımlayabilirsiniz.

1 TiSwitchboardDevice		
Dosya Aradar Dil ?		
🖹 🕲 🔚 🔌 🦑 🖓 📲 +		bticino
TiSwitchboardDevice     Bačiantijar	Yetkilendirme	
Sos Hiyorargi Wakatendime Ayadr Katulum Geneticitation Kitite Aisamea Aisamea Aisamea Foreignet Aisamea Aisamea Foreignet Aisamea Aisamea Foreignet Societation So	şfre Yetkilendirme Gelişmiş modda Santal konfigürasyon değişiklik gerekmektelir.	deri yapmak için kurulumu yapan kişinin bir şifre girerek kimlik kanıtlaması yapması
(- 2)		1/3
<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>	Proje kaydedilmedi	ي Türkçe

Konfigürasyon:

• **Şifre**: kurulumu yapan kişi şifresini girin, şifre sayısal ve 0 ve 99999 arasında 5 numaradan oluşmalıdır(default şifresi 12345).

## Ayarlar

### Kurulum

### Fonksiyon tuşları

Bu ekranda kapıcı Santralında bulunan yapılandırılabilir tuşlar tuş takımını, her tuşu bir fonksiyon ile eşleştirerek, yapılandırabilirsiniz.

TiSwitchboardDevice			_ = X
Dosya Aradar Di ?			htiono
TiswtchboardDevice Bajantiar Scs Mara GP Mycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Otwenik Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania Wycrarsi Cawania	Fonksiyon tuşları Fonksiyon tuşları	Fonksyon tuşları ayarları	
Gece/Gunduz Servis DU			
	<b>Fonksiyon tuşları</b> Tuşları yapılandırmak için tıklayın.		
	_		1/3
	Proje kaydedilmedi		Türkçe 🔐

#### Prosedür:

1. Tuş takımını yapılandırmak için tuşu tıklayın.

Fonksiyon tuşları ayarları			
Fonksiyon tuşları ayarları	- Fonksiyon tuşları ayarları		
Tuşa eşleştirilecek fonksiyonu seçin, mev	cut fonksiyonların anlamları için yazılım kılavuzuna bakın		<b>(1</b> )
	2		
	Kilit 1	Merdiven ışığı 👻	
	Kilt 2 🗸	İÜ araması 🗸 🗸	
		0 🗘	
	Kilt 3	İÜ araması 🗸	
		0 🗘	5 1
	1Ü cece/aündüz cevrimi	Siren Alarmı Etkinlestirme/ Devre dısı brakma 💌	
	Çevrim mevcudiyeti/eksikligi	Harf ekie	
		A •	
	Servis İÜ etkinleştirme/devreden çıkarma çevrimi 🔻	Çağııda dış aktüatörü Etkinleştirme/ Devre dışı bı 🔻	
- And			
		3	
			V Onayia 👗 Iptal

- 2. Tuşa eşleştirilecek fonksiyonu seçin.
- 3. Onaylamak için tıklayın.



### Mevcut fonksiyonler

FONKSİYON	ANLAMI
Kilitle 1÷12	Eğer <u>Kilit</u> bölümünde yapılandırılmış ise, Dış Ünite kilidi veya seçilen aktuatörü açar.
Dahili Ünite gündüz/gece devirsel modunu yapın	Dahili Ünitelerden gelen çağrılar için kapıcı Santralı gündüz veya gece işlevini değişimli olarak faalleştirir/devre dışı bırakır.
Giriş Paneli gündüz/gece devirsel modunu yapın	Giriş Paneli gelen çağrılar için kapıcı Santralı gündüz veya gece işlevini değişimli olarak faalleştirir/devre dışı bırakır.
Mevcut/yok devirsel modunu yapın	Tesisten gelen bütün çağrılar için yükseltici kapıcı Santralının mevcut/yok işlevini değişimli olarak faalleştirir/devre dışı bırakır.
Dahili Ünite etkinleştir/ devre dışı bırak devirsel modunu yapın	Değişimli olarak Servis Dahili Ünite işlevini faalleştirir
Merdiven lambası	Merdiven ışıkları işlevini faalleştirir
Dahili Ünite çağrı	Seçilen Dahili Üniteyi doğrudan çağırır
Giriş Paneli çağrı	Seçilen Giriş Paneli doğrudan çağırır
Kapıcı Santralı çağrı	Seçilen kapıcı Santralını doğrudan çağırır
Alarm sirenini etkinleştirir/devre dışı bırakır.	tesisten gelen bir alarmın tekrarı gibi kontağı değişimli olarak etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Arama sirenini etkinleştirir/devre dışı bırakır.	tesisten gelen bir alarmın tekrarı gibi kontağı değişimli olarak etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Harfekle	alfasayısal karakterlerle ayarlanmış, blok-kat-daire numarası çağrısı için kullanılacak bir harfi seçilen tuşa basıldığında eşleştirin.
Aramada harici aktüatörü etkinleştirir/devre dışı bırakır	tesisten gelen bir alarmın tekrarı gibi uzak aktüatör kontağını değişimli olarak etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Alarmda harici aktüatörü etkinleştirir/devre dışı bırakır	tesisten gelen bir alarmın tekrarı gibi uzak aktüatör kontağını değişimli olarak etkinleştirir/devre dışı bırakır.

#### Tuş Takımı Tonları

Bu ekranda tuş takımı tuşlarına basıldıktan sonra zil seslerinin çıkmasını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

TiSwitchboardDevice _ 🗆 🗴			
Dosya Arader Dil ?			
📑 🕲 🖬 🤌 🧶 🖓 👯 +			bticino
TiSwitchboardDevice     Bağlantılar     Sos	🗉 Tuş Takımı Tonları		
	Tuş Takımı Tonları	İzin ver	
Ana GP Hiyerarşi			
Güvenlik Güvenlik Yetkilendirme			
in the second se			
Source of the second se			
Kiltle			
Kamera			
E-2 Aramalar			
Gece/Gündüz			
🦳 📄 Servis DÜ			
	Tuş Takımı Tonları	a haakka dahaana ahaa haa haa	
	ruş takımı tüşlarına bastiktan sonra sesieri etki	nieştirin/ devre dışı birakın.	
			1/3
Proje kaydedimedi lurkçe "			

Konfigürasyon:

• Tuş takımı tonları: tuş takımları tonları etkinleştir/devre dışı bırak seçin.



#### Kilitle

Bu ekranda 12'ye kadar Giriş Paneli veya aktüatör kilitlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir veya yapılandırabilirsiniz

Bu kilitler <u>fonksiyon tuşlarından</u> ve Kapıcı Santralı otomasyon menüsünden kumanda edebilecekleriniz ile aynıdır.

🖡 TiSwitchboardDevice				
Dosya Araglar Dil ?				
े 🕲 🖬 🔌 🦑 🍕 👑 •			bticino	
TiSwitchboardDevice     Račiantijar	🗉 Kilit 1		<u>^</u>	
SCS	Kiitle	Izin ver		
Ana GP Hiyerarşi	Tanım			
Güvenlik     Güvenlik     Yetkilendirme	Killt adresi	1	E	
Ayarlar	Kilit yükseltici	0		
Fonksiyon tuşları	🗉 Kilit 2			
Tuş Təkımı Tonları	Kilitle	Devre dışı bırak		
Alarmlar	Tanım			
Rele	Kilit adresi	1		
Aramalar	Kilit yükseltici	0		
Gece/Gündüz	🖻 Kilit 3	🖻 Kilit 3		
JEIVIS DO	Kiltle	Devre dışı bırak		
	Tanım			
	Kilit adresi	1		
	Kilit yükseltici	0		
	🗉 Kilit 4			
	Kilitle	Devre dışı bırak		
	Tanım	-	-	
	Kilitle Kilidi etkinleştir/devre dışı bırakı	n		
4 2			1/3	
			<b>T</b>	

Konfigürasyon:

- Kilitle: kilidi etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
- Tanım: kilit için bir tanım girin.
- Kilit adresi: kumanda edilecek bir Giriş Paneli veya aktüatör adresi girin.
- Kilit yükseltici: kumanda edilecek Giriş Paneli veya aktüatörün kurulumunun yapıldığı yükseltici adresini girin.

#### Alarmlar

Bu ekranda Kapıcı Santralındaki teknik alarmların alımını etkinleştirebilirsiniz. Alarm yönetim fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde bildirimleri de yönetebilirsiniz.

% TiSwitchboardDevice			
Donya Anadar Dil ?			
🖹 🕲 🖬 🤌 🦑 🍕 👑 🔹			bticina
TiSwitchboardDevice      Bačlantilar	Alarmlar yönetimi		
	Alarmlar yönetimi	İzin ver	
Ana Gr Hiyerarşi	Yönetim bildirimleri	İzin ver	
Vervenike Avariar Vervenike Vervenik			
	Bu bölümde Santral teknik alarmlar Alarm yönetim fonksiyonunu etkinl	ın alımını etkinleştirebilirsiniz. leştirdiğinizde bildirimleri de yönetebilirsiniz.	
< 2 ≥			1/3
	Proje kaydedilmedi		Türkçe , ş

#### Alarmlar yönetimi

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde kapıcı Santralı teknik alarmları alır.

Konfigürasyon:

Alarmların yönetimi: alarmların yönetimini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
 Sadece gündüz modunda teknik alarmları kapıcı Santralında almayı etkinleştirmek için
 Sadece gündüzü seçin.

Yönetim bildirimleri

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde kapıcı Santralının alacağı bildirimler: elektriğin kesilmesi 230, elektriğin gelmesi 230, hırsız alamı sistemi bataryasının bozulması ve kapı durumu (346260 ürün ile)

Konfigürasyon:

• Yönetim bildirimleri: Bildirimlerin yönetimini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.

#### Kamera

Bu bölümde Santrala bir kamerayı eşleştirmeyi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz, bir Dahili Ünite araması durumunda aramayı yapan kişi kendi videosunda Santral operatörünü görebilir. 2 kablolu kamera P'ye kapıcı Santralı scs adresi değerinin aynısını girerek yapılandırılmalıdır.

1 TiSwitchboardDevice		
Dosya Araglar Dil ?		
🖻 🕲 🖬 🔌 🧶 😻 🧠 😃 •		bticino
TSwitchboardDevice Bağlantlar Scs Guvenik Ava GP Hyerarsi Guvenik Ayafar Tog Takina Kutuk Ayafar Tog Takina Kutuk Anamar Alarmiar Anamar Anamar Bage Anamar Sece@Ginduz Servis D0	Kamera         Kamera	
<- 20 →		1/3
	Proja kandadhead	Tirke

Konfigürasyon:

• Kamera: kamerayı kapıcı Santralı adresinin aynısı ile etkinleştir/devre dışı bırak seçin.

#### Rele

Bu bölümde çağrı ve/veya alarm durumunda Kapıcı kontrol paneli dahili (Yerel siren) veya tesise kablajlı (Harici Siren) rölesi faalleştirilmesini etkinleştirir/devre dışı bırakabilirsiniz. ÇAĞRI ETKİN olarak ayarlanan röle iletişim tipi temelinde değişik iki şekilde hareket edecektir. ÇAĞRI durumunda, röle alternatif olarak 5 saniye açılacak ve kapanacaktır. ALARM durumunda, röle sinyal yükleninceye kadar kapalı duracaktır.

1 TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🕲 🖬 🤌 🦑 🍕 👯 •		bticino	
TSwitchboardDevice     TSwitchboardDevice     TS Bačlantilar	🖻 Rele yönetimi		
Scs	Yerel Çağrı için Siren yönetimi	Izin ver	
Ana GP Hiyerarşi	Yerel Alarm için Siren yönetimi	İzin ver	
Güvenlik	Dış Çağrı için siren yönetimi	Izin ver	
Ayarlar	Dış Alarm Siren yönetimi için	İzin ver	
Aramabri George Cunduz Servis DU	Pala		
	Bu bölümde çağır ve/veya alarm durumunda Kapıcı kontrol paneli dahili (Yerel siren) veya tesise kablajlı (Harici Siren) rölesi faalleştirilmesini etkinleştirir/devre dış bırakabilirsiniz ÇAĞIRI veya ALARM olarak ayarlanmış rele iki değişik şekilde çalışacaktır. ÇAĞIRI arama sonuna kadar 5 saniye on 5 saniye off ALARM: alarm susuncaya kadar on		
< 2 ≥	_	1/3	
	Proje kavdedimedi	Tirkoe	

Konfigürasyon:

- Yerel Çağri için Siren yönetimi: arama durumunda kapıcı Santralı dahili relesinin faalleştirilmesini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
- Yerel Alarm için Siren yönetimi: alarm durumunda kapıcı Santralı dahili relesinin faalleştirilmesini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
- Diş Çağri için Siren yönetimi: arama durumunda tesise kablajı yapılmış bir relenin faalleştirilmesini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
- **Diş Alarm için Siren yönetimi**: arama durumunda tesise kablajı yapılmış bir relenin faalleştirilmesini etkinleştir/devre dışı bırak seçin.



### Aramalar

### Arama tipi

Bu ekranda "dahili" veya "blok/kat/dahili için" arasından çağırı tipini ve Dahili Ünitelere yönelik arama durumunda tekrarlanan telefon çalma sayısını seçebilirsiniz.

1 TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🕲 🖬 🔌 🧶 🕼 👯 🔹			bticino
TiSwitchboardDevice     Salantiar	🗆 Arama Tipi		
Scs	Arama Tipi	Daire ile	
Hiyerarşi	😑 Çağrı zili sayısı		
□-↓ Güvenlik 	İtalyanca	3	
Avatar Avatar Kiticke Avatar Kiticke Alarmiar Kanera Rele Gece/Gunduz Servis DU			
	Arama tipi Bu bölümde 'dahili'' veya "blok/kat/dahili içi sayısını seçebilirsiniz.	n" arasından çağırı tipini ve DÜ'ye yönelik arama durumunda tekrarlanan tek	efon çalma
(de) 🚳 🔿			1/3
<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	Proje kaydedilmedi		Türkçe 💥

"dahili için" konfigürasyon:

• Arama tipi: dahili için kullanıcıya arama kodu vasıtasıyla adres defterinde belleğe alınmış dahilleri çağırmayı sağlar.

Çoklu çağrı:

• Çağri zili sayısı: Giriş Panelleri gelen aramaların tekrarlanması durumunda çalma sayısını seçin.

Yazılım Kılavuzu

TiSwitchboardDevice Dosya Aradar Dil ?		-	• x	
C 🕲 🖬 🧶 🧶 🕸 🍕 👯 🛀			ticino	
	🖻 Arama Tipi			
	Arama Tipi	Blok-Kat-Daire ile		
Hiyerarşi	Blok uzunluğu	2		
Güvenlik Güvenlik Yetkilendirme	Kat uzunluğu	2		
E- Avarlar	Daire uzunluğu	2		
Fonksiyon tuşları	😑 Çağrı zili sayısı			
Vilitle	İtalyanca	3		
Servis DU				
	Arama tipi Arama kodu vasıtasıyla kullanıcıya adres defterinde belleğe alınmış dahili numaraları çağırmasını sağlamak veya DÜ'nin bulunduğu bloğu, katı ve daire numarasını "blok/kat/dahili için" olarak çağırmasını sağlamak için seçin.			
< 2 ≥			1/3	
	Proje kaydedilmedi		Türkçe	

"blok/kat/daire için" konfigürasyon:

- Arama tipi: Dahili Ünitenin bulunduğu blok, kat, ve dahili işaret eden, mantıksal bir sıra ile adres defterinde belleğe alınmış dahili numaraları çağırmasını sağlamak için "blok/kat/ dahili için" seçin.
- **Blok/kat/daire uzunluğu**: her bir ibare için kullanılacak karakter sayısını ayarlayın, toplamı 1 ve 8 arasında olmalıdır.

Çoklu çağrı:

• Çağri zili sayısı: Dahili Üniteden yapılan en fazla çalma sayısını seçin (1÷5).



#### Gündüz/Gece

Bu bölümde gündüz/gece fonksiyonuyla ilişkili olarak Giriş Paneli ve Dahili Ünitenin nasıl çalışacaklarını belirtebilirsiniz

TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
🖹 🕲 🔚 🤌 🦑 🎯 👭 +			bticino
TiSwitchboardDevice     Raðlantiar	🗆 Dış Üniteler		
	Yöntem	Manuel	
Hiyerarşi	Etkinleştirme modu	Tümü	
Givenik     G	Giriş Panelleri listesi	Giriş Panelleri listesi	
	Dahili Üniteler		
	DÜ Arama durumu	İzin ver	
Viş Takımı Tonları	DÜ işletme modu	Manuel	
Alarmlar	Zaman dilimleri		
i Rele	Zaman dilimleri	Zaman dilimleri	
Servis DÜ	Gündüz/Gece Bu bölümde gündüz/gece fon	ıksiyonuyla ilişkili olarak Giriş Paneli ve Dahili Ünitenin nasıl çalışacaklarını belirtebilirsiniz	
<ul> <li>Section 1</li> </ul>			1/3
	Proje kavdedimedi		Türkce 🗤

Giriş Panelleri konfigürasyonu:

- Yöntem: manuel ve otomatik arasından modu seçin, manuel ile kullanıcıya gündüzden geceye veya aksine çevrimi kapıcı Santralından yapmasını sağlarsınız. Otomatik seçildiğinde mod çevrimi bir önceki ibarede ayarlanan zaman dilimleri temelinde otomatik olarak oluşacaktır.
- Etkinleştirme modu: aralarından gündüz/gece durumu çevrimini etkinleştireceğiniz Giriş Panellerini seçin:
   Bütünü (kapıcı Santralına birleştirilen Giriş Panellerinin bütünü)

Ana (sadece ana olarak ayarlanan Giriş Paneli) Liste (sadece bir sonraki ibarede ayarlanmış listede içerilen Giriş Panelleri)

Giriş Panelleri listesi: gündüz gece modunda etkinleştirilmiş Giriş Panelleri listesini



ayarlayın.

Gündüz/gece durumunda giriş panellerinin "liste"sini etkinleştirme modu sadece Master olarak yapılandırılmış KS için mevcuttur, hiyerarşik modunda giriş panelleri listesi için <u>Hiyerarşi'</u>ye bakın.

Yazılım Kılavuzu

TiSwitchboardDevice			X
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🚳 🔒 🤌 😻 🍕 😃 •			bticino
TiSwitchboardDevice     Badlantilar	🗆 Dış Üniteler		
Scs	Yöntem	Manuel	
Guvenik Guvenik Ayatar Ayatar Xurulum Tus Takam Tonları Kititle Alarmlar	Etkinleştirme modu	Liste	•
	Giriş Panelleri listesi	Giriş Panelleri listesi	
	Dahili Üniteler		
	DÜ Arama durumu	İzin ver	
	DÜ işletme modu	Manuel	
	Zaman dilimleri	Zaman dilimleri	
Kamera	Zaman dilimleri	Zaman diimleri	
	Giriş Paneli listesi Gündüz gece moduna etkinleştirilmi	ş giriş panellerini ayarlamak için tıklayın.	
<			1/3
	Proje kaydedilmedi		Türkçe ,

Prosedür:





- A. Giriş Paneli ekleyin.
- B. Seçilen Giriş Panelini silin.
- C. Listeden bütün Giriş Panellerini silin.
- 2. Listeye bir Giriş Paneli eklemek için tıklayın.
- 3. Giriş Paneli tanımlayıcı numarasını girin.
- 4. Giriş Paneli tesis adresini girin.
- 5. Onaylamak için tıklayın.

Yazılım Kılavuzu



ICINO

Zaman dilimleri konfigürasyonu:

Zaman dilimleri: gündüz gece modunun otomatik faalleştirilmesi için zaman dilimlerini belirleyin.

Prosedür:

1. Zaman dilimleri ayarı ekranını açmak için tıklayın.

Gün	Gündüz basla	Gece baslangici	Gündüz baslangıcı	Gece baslangici	Gündüz baslangıcı	Gece baslangici
Pazartesi	08-00	12-00	14-00	16-00		
Salı	08-00	12-00	14-00	16-00		
Çarşa	08-00	12-00	14-00	16-00		
Perşe	08-00	12-00	14-00	16-00		
Cuma	08-00	12-00	14-00	16-00		
Cumar	2					
Pazar	9					
				Constanting of the second	Gündüz bəshəqirə	

- 2. Gündüz ve gece modunda, günlük en fazla 3, faalleştirmesinin zaman dilimleri ayarı için değerleri girin.
- 3. Cumartesi ve Pazar değerlerini girin.
- 4. Hafta içi günü alanı değerleri girildiğinde, otomatik olarak haftanın bütün günleri için kopyalanacaktır.

Yazılım Kılavuzu

Gündüz r değerleri	modu ve gece modu, girildiğinde, otomat	günlük en fazla 3, fa ik olarak haftanın bü	alleştirmesinin zaman tün günleri için kopyal	dilimleri ayarı için de anacaktır.	ğerleri girin. Hafta içi gün	ü alanı
C0e	Cündüz hasla	Casa hashagur	Cüedüz badangır.	Casa hashaara	Cüedüz bashesus	Casa hashaara
Gun	Gunduz başla	Gece başlangıcı	Gunduz başlangıcı	Gece başlangici	Gunduz başlangici	Gece başlangıcı
Cal	08-00	12-00	14-00	16-00		
Sdll	08-00	12-00	14-00	16-00		
Dorso	08-00	12-00	14-00	16.00		
Cump	08-00	12-00	14.00	16.00		
Cumar	00-00	21-00	14-00	10-00		
Datar	09-00	21-00				
Gün	Gündüz baslan	Gece baslangici	Gündüz başlandıcı	Gece baslangici	Gündüz başlandıcı	Gece baslangici
	08-00	12.00	14.00	16-00	ounduz ouşungici	occo buyungici
Te où	00-00	12-00	14-00	10-00		

5. onaylamak için tıklayın.

TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
ि 🕲 🖬 🤌 🦑 🚳 😃 •			bticino
TswtchboardDevice Bağlantar Sos Ana GP Wirkerarsi Vetklendme Kurdum Kur	Dış Üniteler       Yöntem       Etknleştirme modu       Giriş Panelleri listesi       Dahli Üniteler       Dü Arama durumu       Dü işletme modu       Zaman dilimleri       Zaman dilimleri	Manuel Liste Giriş Panelleri listesi Dizin ver Manuel Zaman dilmleri	
	_		1/3
	Proie kavdedilmedi		Türkce J

Daire Konfigürasyon:

- DÜ Arama durumu: gündüz gece çevriminde Dahili üniteleri etkinleştirmek isterseniz seçin.
- DÜ işletme modu: manuel ve otomatik arasından modu seçin, manuel ile kullanıcıya gündüzden geceye veya aksine çevrimi kapıcı Santralından yapmasını sağlarsınız. Otomatik seçildiğinde mod çevrimi bir önceki ibarede ayarlanan zaamn dilimleri temelinde otomatik olarak oluşacaktır.



### Servis Dahili Ünite

Bu ekranda operatörün bir Santrala yönelik aramaları yeniden DÜ'ye yönlendirmesini sağlayacaktır

TiSwitchboardDevice					ĸ
Dosya Araçlar Dil ?					
🖹 🕲 🔚 🗏 🧶 🕼 🖓 📲 🔛 -			bt	icina	
Control Contro	Servis DÜ Servis DU DÜ adresi	lzin ver 0		<u>ieino</u>	
	Servis Dahili Ünite Fonksiyonu etkinleştirir/devre dışı bırakır				
	_		-	1/3	
	Proje kavdedilmedi			Türkce	

Konfigürasyon:

- Servis Dahili Ünite: fonksiyonu etkinleştir/devre dışı bırak seçin.
- Dahili Ünite adresi: Normal çalışmasından başka ayrıca servis de olacak Dahili Ünite adresini girin.

## Zil sesleri konfigürasyonu

Bu bölümde, yazılımızda bulunan zil seslerini kullanarak veya PC'nizde bulunan bir ses dosyasından hareket edip bunları yaratarak bir zil sesini bir olaya (örneğin bir Giriş Panelinden arama) eşleştirebilirsiniz.

Zil sesler bölümüne sadece projeyi yapılandırıp kaydettikten sonra erişebilirsiniz.

### Fonksiyonların tanımı

1	2 3	4	
TiSwitchboardDev ce			×
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🚳 🔚 🔌 🕹 😻 🍕 😃	•		blicino
Kularıma açık zi sesen — Ringtone 01 — Ringtone 02 — Ringtone 03 — Ringtone 04 — Ringtone 05 — Ringtone 06 — Ringtone 06 — Ringtone 08 — Ringtone 08 — Ringtone 10 — Ringtone 11 — Ringtone 13 — Ringtone 13 — Ringtone 15 — Ringtone 15 — Ringtone 15	NUMA ↑ Oby 1 ↓ 2 ↓	ZIL SESI Dş Ünte aramaş (S=0) ঊ Ringtone 01 Dahili üniteden arama ∞ Ringtone 01	
34 3X P			
			2/3
	C\\Lisers\mac.	3\Deskton\TiSwitchhoardDevice of	Tirkoa

- 1. Proje için mevcut zil sesleri.
- 2. Zil sesi numarası.
- 3. Zil sesine bağlı olay.
- 4. Olaya eşleştirilmiş zil sesi.

4	Zil sesi ekle.
5	Zil sesli sil.
	Zil sesi oluştur.
	Zil sesini durdur.
4	Bir eşleşme ekle.
×	Bir eşleşme sil.
	Seçilen olaya bağlı zil sesini çalmaya başlatın.
	Seçilen olaya bağlı zil sesini durdur.



## Zil sesi yarat

Proje bittiğinde bu ekran belirir

TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
े 🕲 🔚 🔌 🖗 🖓 👑 -			bticino
Kularuma soki zi seden Progtore 01 Progtore 02 Progtore 03 Progtore 03 Progtore 05 Progtore 05 Progtore 07 Progtore 07 Progtore 10 Progtore 10 Progtore 11 Progtore 12 Progtore 12 Progtore 13 Progtore 14 Progtore 14 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 17 Progtore 17 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 16 Progtore 17 Progtore 17 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 18 Progtore 19 Progtore 19 Progtore 10 Progtor	NUMA + Olay	ZIL SESI	
4 A 🕨 🗏	+ 🗶 🕨 🔳		
			2/3
🕙 🖥	C:\Users\mac-3\Desktop	∖TiSwitchboardDevice.prj	Türkçe <sub>,tž</sub>

1. Yeni bir zil sesi yaratmak ve yazlımda mevcut olmasını istediğinizde tıklayın.

Yazılım Kılavuzu



- A. Ses dosyasını açın.
- B. Ses dosyası yönetim alanı.
- C. Zil sesi yönetim alanı.
- D. Zil sesini içeri aktarın.
- 2. Ses dosyasını açmak için tıklayın.

#### İzleyen ekranı açar:

Select audio fi	le					? 🗙
Look in:	🚞 mp3		<b>~</b> (	3 💋	1 🖻 [	
My Recent Documents	Music_01 music_02					
Desktop						
My Documents						
My Computer						
<b></b>	File name:	music_01			*	Open 4
My Network	Files of type:	Audio file			~	Cancel

- 3. Bir ses dosyası seçin (.mp3, .wav, .pcm).
- 4. Açmak için tıklayın.



A	В	2 2	C		Ľ
🥈 Zil sesleri					
	Aç music_01.mp3				
₽ 00:06.3	00:12.6 00:18.9 00:25.2 00	:31.6 00:37.9 00:44.2 00:50.5 00:56.8	01:03.2 01:09.5 01:15.8 01:22.1 01:28.4	01:34.8 01:41.1 01:47.4 01:53.7 02:00.1	
			has been and a state with a s		
	ن <mark>الگراز الار</mark>			and all the ball that the state of the state	
0:06.3	00:12.6 00:18.9 00:25.2 00	:81.6 00:37.9 00:44.2 00:50.5 00:56.8	01:03:2 01:09.5 01:15.8 01:22.1 01:28.4	01:34.8 01:41.1 01:47.4 01:53.7 02:00.1	
Þ				d'm	
Ringtone					
⊳					
				🙆 Ongula 🎦 intel	

Ses dosyası yüklenir ve üst görüntüleyicide görülebilir.

- A. Ses dosyasını çalmaya başlatın.
- B. Ses dosyasını durdurun.
- C. Zoom çubuğu.
- D. Ses dosyası görüntüleyici alanı.



5. Zoom çubuğu üzerinde işlem yaparak çalan parçanın kısımlarını detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yazılım Kılavuzu



6. Süre çubuğunu tıklayarak ve farenin sol tuşunu basılı tutarak, zil sesinin uzunluğunu ayarlayın; otomatik olarak yazılım bunu yeniden boyutlandıracaktır (maks. 5 san.).



- A. Seçilen parçanın bir kısmını çalmaya başlar.
- 7. Seçim üzerine tıklayın ve zil sesine dönüştürülecek parçayı seçmek için sürükleyin.

Yazılım Kılavuzu



'il sesleri							A
Aç music_01.mp	53						
							F0 7 10 00 4
00.08.3 00.12.8 00.18.9 00.	23.2 00.31.8 00.37.9 00.44.2 0	1.30.3 00.36.8 01.0	5.2 01.09.3 01.13	.8 01.22.1 01.2	8.4 01.34.8 01.4	+1.1 01.47.4 01.	
	a ha ha an an an an an an an an an an an an an	ւնիսնու և	h i kala	المتلغفين سألفني	. 1. dille	بدارين ورايين	a dia ana ana ana ana ana ana ana ana ana a
	,बहरू		and the second sec	angi lina ningkati		a principal de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de l Construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de l	
فنفائش أعراظ	تراليه يعلر يتجاز كمن التكرر خنار			in her and her her her her her her her her her her		ر بر منطق کر مطلب کرد. انداری <mark>منظن کا مطلب کرا</mark>	un a la cha dina di se
كروتكتنا _ كلك							
00:06.3 00:12.6 00:18.9 00:	25.2 00:31.6 00:37.9 00:44.2 00	0:50.5 00:56.8 01:0	3.2 01:09.5 01:15	.8 01:22.1 01:2	8.4 01:\$4.8 01:>	i1.1 01:47.4 01:	:53.7 )2:00.1
	A						
							8 -
gtone							
			_	_	_	_	_
00:00.154 00:00.464	00:00.774 00:01.084	00:01.394	00:01.704	00:02.014	00:02.324	00:02.634	00:02.944
والالجام والشالية فالمحد والاستر	a tala di di si di di a katili si se se	dilibani addadi	والمتحمية والمتعادية	at the second		a tanàna tahun d	al to second control a lateral data
00:00.154 00:00.464	00:00.774 00:01.084	00:01.394	00:01.704	00:02.014	00:02.324	00:02.634	00:02.944
					_	0	
					٢	Onayla 9	🔀 İptal

- A. Zil sesini kaydedin.
- B. Zil sesi görüntüleyicisi.
- C. Zil sesini durdurun.
- D. Zil sesini çalmaya başlayın.
- 8. Şimdi zil sesini kaydedebilirsiniz.
- 9. Zil sesini projeye aktarmak için tıklayın.

Alt görüntüleyicide zil sesini dinlemek mümkündür.

TiSwitchboardDevice			
Dosya Araçlar Dil ?			
ि 🕲 🔚 🔌 🖑 🚳 👯 •	•		bticino
Kullanma açık zi sesleri - Ringtone 01 - Ringtone 02 - Ringtone 03 - Ringtone 04 - Ringtone 05 - Ringtone 05 - Ringtone 05 - Ringtone 07 - Ringtone 09 - Ringtone 09 - Ringtone 10 - Ringtone 11 - Ringtone 12 - Ringtone 13 - Ringtone 14 - Ringtone 15 - Ringtone 16	NUMA * Olay	ZIL SEST	
X0 40			
			2/3
	C:\Users\mac-3\Desktop\T	iSwitchboardDevice.prj	Türkçe "

Zil sesi şimdi yazılımda mevcuttur ve diğer projeler içinde kullanılabilir.

### Bir zil sesini bir olaya eşleştirin.

1. Bir eşleştirme yapmak için tıklayın.

	A B	C	-
TiSwitchboardDevice			_ = ×
Dosya Araçlar Dil ?			
📑 🕲 🔚 🔌 🦑 🚳 👯	•		bticino
Kullanma açık zil sesleri	NUMA   Olay	ZİL SESİ	
maic, 01 — Ringtone 01 — Ringtone 02 — Ringtone 03 — Ringtone 05 — Ringtone 05 — Ringtone 07 — Ringtone 09 — Ringtone 00 — Ringtone 10 — Ringtone 10 — Ringtone 11 — Ringtone 12 — Ringtone 13 — Ringtone 14 — Ringtone 15 — Ringtone 16 — Ringtone 16		Hiçbiri, ♥ music_01	
	<b>T A P B</b>		
🗢 🕙 🔿 🔄			2/3
Solution	C:\Users\mac-3\	Desktop\TiSwitchboardDevice.prj	Türkçe ":

- A. Eşleştirme numarası.
- B. Eşleştirilebilir olaylar.
- C. Mevcut zil sesleri.
- Çekme menüsünden belirli bir olaya eşleştirilecek bir zil sesini seçin Eşleştirmeler aygıta bütün proje ile beraber Download vasıtasıyla gönderilecektir.



### Kontaklar

Bu bölümde aygıt ile aramalar için kullanılacak kontakları belleğe alabilirsiniz. Kontaklar bölümüne sadece projeyi ve zil seslerini yapılandırıp kaydettikten sonra erişebilirsiniz.



- 1. Kontak yönetim alanı.
- 2. Filtreler alanı.
- 3. Kapıcı Santralı kontak listesi (girilebilen maksimum kontak sayısı, tip olarak önceden girilmiş olan kontak sayısı)
- 4. Kontak seçim kutucuğu
- 5. Kontak Id
- 6. Kontak soyadı
- 7. Kontak adı
- 8. Arama kodu adresi
- 9. Scs adresi

#### Kontak yönetim alanı



- 1. Tek bir işlem ile eklenecek kontak sayısı
- 2. Eklenecek kontak tipi(daire, Giriş Paneli, Kapıcı Santralı).
- 3. Kontak soyadı ( daha fazla kontak eklendiğinde, aynı soyadlı artan sayılar olacaktır, örn. daire1 daire 2 vb.)
- 4. Önceki alanlarda ayarlanan parametreler ile kontak/kontaklar ekler.
- 5. Bütün kontakları siler.
- 6. Seçilen kontağı siler.
- 7. Tipine göre kontakları seçer.
- 8. Bir önceki noktada yapılan seçimi uygular.
- 9. Kontak seçimini iptal eder.

#### Filtreler alanı



- 1. Tip vasıtasıyla filtrelenen kontakları görselleştirir ( bütünü, daireler, Giriş Panelleri veya kapıcı Santralları)
- 2. Filtrelenen kontakları isim veya bunun bir kısmı ile görselleştirir
- 3. Bir önceki noktada ayarlanan filtreleri uygular.
- 4. Ayarlanan filtreleri siler.



### Bir kontak yaratır

Bu örnekte dairelere ilişkin 5 kontağın nasıl yaratılacağı ve yapılandırılacağı gösterilmiştir.



1. Daire tipini seçin.

- 2. Aynı anda yaratılacak kontakların sayısını girin.
- 3. Kontak soyadı için bir kod girin, eğer hiçbir şey girmezseniz tipi temelinde default isimli yaratılacaktır.
- 4. Kontak eklemek için tıklayın.

Yazılım Kılavuzu



- 5. İsim ve soyadını kişiselleştirin.
- 6. Kontağı arayacağınız kodu girin.
- 7. Kontağın bağlı olduğu Dahili Ünite, Giriş Paneli, kapıcı Santralı scs adresini girin.

TiSwitchbo Dona Arada	ardDevice		_	_	_	-	x
	A A M A		_		_		hticino
Ekle/Kaldr	Kontrol panelinde konfigûr Eklenebilir maksimum eleman Daire: 5 - Drg ûnite: 1 - Kontrol Filtre	re edilen k n sayısı: 409: I paneli: 1	ti <b>şilerin listesi</b> 5 - Toplam ekli: 7 - Seçili: 0	-			
	N	Tip 🔺		anti itami Cumania	A.4*	L alla Ada	Cast
lip	Numara		KI NOSTRING: Address	ook.item.surname	Adr	LOJIK Adr	SCS*
Tanım		- Tip: A	partman				404
Kontro	an. 🔹 1		1 Smith	James		11	101
			2 Brown	Edward		12	102
			3 Jones	Inomas		13	103
			4 Williams	Charles		14	104
	Ekle	Tio: C	5 Davies	Citalles		15	105
			S Cirio konici			1	11
II		Tin: K	ontroop				
×	Tümünü sil		7 Kontroan 1			21	2
Tip [	Segmi al Tip segmi * Kişleri seç Tüm Segmieri Kaldır						
<b>~</b> 3	⇒	-	_	_	_	_	3/3
🖌 🎴		C:\Us	ers\mac-3\Desktop\TiSwitchboa	rdDevice.prj			Türkçe "

Yapılandırılmış kontaklar konfigürasyon dosyası ve zil sesleri ile beraber kapıcı Santralına konfigürasyon gönder ile gönderilecektir.

Yazılım Kılavuzu



Top         Numers           Top         Numers           Top         Numers           Top         Tip: Apartman           Image: Segrege all         11           Top         Top inte           Image: Segrege all         1           Top         Top inte           Image: Segrege all         1           Top         Top inte           Image: Segrege all         1           Top inte         21           Top inte         1           Image: Segrege all         1           Top inte         21           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all         1           Image: Segrege all <td< th=""><th>S 🖬 🤌 🔌 🕷</th><th>panelinde konfig</th><th><b>ūre edilen k</b> an sayısı: 4095 rol naneli: 1</th><th><b>işilerin listesi</b> 5 - Toplam ekli: 7 - Seçilî: 0</th><th>_</th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th>btici</th></td<>	S 🖬 🤌 🔌 🕷	panelinde konfig	<b>ūre edilen k</b> an sayısı: 4095 rol naneli: 1	<b>işilerin listesi</b> 5 - Toplam ekli: 7 - Seçilî: 0	_	-				btici
To     Numare     K.     MOSTRING: AddressBook.tle     Ad*     Logik     Scs*     Blok*     Kat*     Apa       Tamm     Tip: Apartman     Tip: Apartman     1     101     1     1     1       Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Ad*     Logik     Scs*     Blok*     Kat*     Apa       Image: Second addressBook.tle     James     11     101     1     1     1       Image: Second addressBook.tle     James     11     101     1     1     1       Image: Second addressBook.tle     James     Tim.     102     102     1     1     1       Image: Second addressBook.tle     Nicholas     13     103     1     1     4       Image: Second addressBook.tle     Nicholas     1     11     1     4       Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     1     11     1     1       Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle     Image: Second addressBook.tle       Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Image: Ima	kle/Kaldır Filtre	- Dig anne. 1 - Noriu	Tip *	]						
Tom       ID: Apatman         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Apatman       1         ID: Department       2         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       1         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         ID: Department       2         <	Tip	Numara	K	NOSTRING: AddressBook.ite	Ad*	Lojik	Scs*	Blok*	Kat*	Apart
I       1	Tanım		🖃 Tip: A	partman						
Image: Second			1	Smith	James	11	101	1	1	1
Image: section of the section of th	Kontr.pan.		2	Brown	Edward	12	102	1	1	2
Image: Segment Kaldar         To         Segment Kaldar			3	Jones	Thomas	13	103	1	1	3
Bde       5       Davles       Charles       15       105       1       1       5         Image: Tip: Dig dinite       Tip: Dig dinite       Image: Tip: Dig dinite       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Tip: Tip: Tip: Kontrpan.       Image: Tip: Tip: Tip: Tip: Tip: Tip: Tip: Tip			<b></b> 4	Williams	Nicholas	14	104	1	1	4
Tip: Dig Onlie Tip: Contribution all Segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip Segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip segoni all Tip Tip Segoni all Tip Sego	4	Fkle	5	Davies	Charles	15	105	1	1	5
Image: Segment all         To         To         To         To         To segment Kalder	- <b>-</b> -	LINE	🖃 Tip: D	lış ünite						
Türkinü all       Seçmi all       Tp       Tp seçmi       Kişteri seç       Türüm Segmieni Kaldır										
Immunusi       Segmi al       To       To segmi       Kalen seg       Tum Segmien Kalder			E 6	Giriş kapısı		1	11			
Segmi all	M		□ Tip: K	Giriş kapısı ontr.pan.		1	11			
	🗶 Tü 🗶 Se	nünü sil ıçimi sil	☐ 6 ☐ Tip: K ☐ 7	Giriş kapısı iontr.pan. Kontr.pan. 1		1 21	11 2			

Projenin blok/kat/dahili <u>arama tipi</u> olarak ayarlanması durumunda ilgili değerleri de girmeniz gerekecektir (A).

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese www.bticino.com