

Système hôtelier UXOne Hotel Room Supervision

Manuel Utilisateur

| • \$ | Supervision | × + | | | | | | | | | | | - 0 × |
|------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| ← → | C 💿 No | n sicuro https://192 | .168.1.139/supervisor/a | app/index.html#/rooms | | | | | | | | 🌆 q ★ | |
| HotelR | oomSupervision | | | | | | | | | | | | Jhon Smith Déconnexion |
| chambres | Supervisor x + Next Supervisor Maps//192.163.1139/supervisor/applindex.html#/rooms Etablissement 01 Bâtiment 01 | | | Bâtiment | - Type de | chambre - Red | · Recherche chambre Q | | | | | | |
| paramètres | Bâtime | nt 01 | | | | | | | | 1 | / ³ 2 | | 33 8 1 1 |
| | 0 Étage ③ | O98 Comfort | 099 Eco | Diamon Comfort | 0 101 Eco | ○ 102 Eco | OFFLINE | 0 104 OFFLINE | ○ 105 Eco | 106 Eco | OFFLINE | 108 Eco | ○ 109 Eco > ol |
| | 1 Étage ⊙ | 198 Eco | Comfort | OFFLINE | Comfort | 202 Eco | 203 Eco | 204 Eco | 205 Eco | Comfort | 207 Eco 01 | Comfort | €09 €00 01 |
| | 2 Étage ⊙ | 298 Exo (8) | 299 Eco | 300 Eco O Å | 301 Eco | Comfort | Comfort | Comfort | 305 Eco | | | | 309 Comfort > |
| | Bâtime | nt 02 | | | | | F | | | | | | (Visalise toxt list dogst |
| | 0 Étage ⊙ | Comfort | 601 Comfort S | 602 Eco Cal | 603 OFFLINE | 604 Eco | 605 Eco 0↓ | (1) | + | M |] la ake up | | Comfort > |
| (?) | | | | | | | | \bigcirc | | | room | | |
| à propos | | | | | | | | | | °F/C | lo not listurb | | |
| | | | | | | | | AUTO | - | [| loom ervice | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RA00228AA_U-09/24-PC

Manuel Utilisateur



| | | × + | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| ← → | C O No | | | | | | | | | | | 🔤 Q ★ | | |
| HotelRo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Struti | tura 01 | | | | | | | | | amera — Cerca | are una camera 🔍 Q | | |
| | Edificio | 01 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 0 Piano (-) | Comfort | 099 Eco | Comfort | 101 Eco | 102 Εσ | 103 OFFLINE | OFFLINE | 105 Eco Od | 106 Eco | OFFLINE | 108 Ετο Οδ | 109 Eco | |
| | 1 Piano ⊙ | 198 Eco | Comfort | OFFLINE | Comfort | 202 Εσ | 203 Eco | 204 Eco Ch | 205 Eco | Comfort | 207 Εσ Ολ | Comfort | 209 Eco | |
| | 2 Piano ⊙ | 298 Eco ® | 299 Eco | 300 Eco Cal | 301 Eco | Comfort | Comfort | Comfort | 305 Eco | | | | Comfort | |
| | Edificio | 02 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 Piano ල | 600 Comfort | 601 Comfort | 602 Eco | 603 OFFLINE | 604 Eco | 605 Eco | | | | | | Comfort | |
| (t) riguardo a | | | | | | | | | | | | | | |

Manuel Utilisateur

| Table des matières | Description générale | 4 |
|--------------------|--|----|
| lubic des matieres | Manuel d'utilisation de Hotel Room Supervision | 6 |
| | Authentification | 7 |
| | Page d'accueil | 8 |
| | Visualisations | 10 |
| | Gestion de la chambre | 11 |
| | Réglages du thermostat | 12 |
| | Paramètres | 14 |
| | Gestion des utilisateurs | 14 |
| | Préférences | 18 |
| | Gestion des températures | 18 |
| | Informations | 19 |
| | Mises en garde légales | 20 |
| | Déconnexion (Logout) | 20 |
| | | |



Description générale

À travers des dispositifs spécifiques, le système hôtelier UXOne permet à l'utilisateur de commander diverses fonctions de sa propre chambre et à l'exploitant de superviser toutes les chambres de l'hôtel.

Les fonctions commandées peuvent être :

- État chambre (présence, faire la chambre MUR, ne pas déranger DND)
- Chauffage/Climatisation
- Automatisme
- Éclairage
- Scénarios
- Contrôle accès

Elles peuvent être commandées par le client à l'aide du thermostat connecté UXOne et des autres dispositifs de la chambre (par exemple, commandes DND/MUR).

La réception peut superviser les chambres et les parties communes à l'aide du logiciel Hotel Room Supervision associé à Hotel Server.



Le présent manuel est constitué de 2 parties :

Manuel d'utilisation de Hotel Room Supervision

Dans ce chapitre, sont fournies toutes les informations permettant de superviser à distance les chambres à l'aide du logiciel Hotel Room Supervision.



Manuel d'utilisation du thermostat UXOne

Ce chapitre est constitué d'un bref guide personnalisable qui illustre les fonctions du thermostat. Les fonctions présentes dépendant du type de thermostat et de la configuration effectuée par l'installateur, le guide peut être personnalisé pour chaque chambre et fourni au client.





Manuel d'utilisation de Hotel Room Supervision

Pour accéder à Hotel Room Supervision, il est nécessaire de saisir une adresse http pour se connecter aux pages de Hotel Server.

| → O @ https://192.168.1.20.81 | (ans,/index.html | 4 | ۲ | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|----------------|----|---|---|--|
| | | | \diamond^*_i | Ą, | ٢ | ٥ | |
| | start typing | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1. Démarrer le navigateur et saisir l'adresse http du Serveur :

http://Adresse IP SERVEUR/supervisor/app/index.html#/login

NOTE: Demandez à votre installateur de vous fournir l'adresse IP de votre serveur.

NOTE:Pour naviguer, utiliser Chrome/Firefox/Edge/Safari (mac) et un écran à résolution de 1920x1080 (recommandée). Chrome: Version 124.0.6367.156 (officielle) (à 64 bit) Firefox: Version 125.0.3 (64 bit)

Edge: Version 124.0.2478.80 (officielle) (à 64 bit) Safari (mac): Version 17.4.1 (18618.1.15.111.8,18618)

Dans certains cas, le navigateur considère la page comme peu sûre.

| Errore di privecy X + | | - | a |
|---|--|-------|---|
| → C Non skuro https://192.168.1.139/supervisor/app/inde | html#/login | * 2 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | A | | |
| | | | |
| | Votre connexion n'est pas privee | | |
| | Des pirates informatiques tentent peut-être de voler vos informations sur 192.168.1.14 (mots de passe, messages ou cartes de crédit, par exemple). En savoir plus sur cet | | |
| | avertissement | | |
| | NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID | | |
| | | | |
| | 2 Masquer les paramètres avancés Revenie en lieu sûr | | |
| | Impossible de vérifier sur le serveur qu'il s'anit bien du domaine 192 168 1 14 car son | | |
| | certificat de sécurité n'est pas considéré comme fiable par le système d'exploitation de | | |
| | votre ordinateur. Cela peut être dù à une mauvaise configuration ou bien à l'interception | | |
| | de voire connexion par un pirate mormanque. | | |
| | Continuer vers le site 192.168.1.14./dangereus | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 2. Cliquer pour visualiser les options avancées
- 3. Cliquer pour ignorer l'avertissement et continuer.

Manuel Utilisateur

Authentification



- 1. Saisir le nom utilisateur (Admin).
- 2. Saisir le mot de passe Admin : (le mot de passe pour accéder à Hotel Room Supervision figure sur l'étiquette de l'Hotel Server)

NOTE: Le mot de passe peut être modifié dans le <u>menu prévu à cet effet</u>, toutefois le mot de passe inscrit sur l'étiquette reste valide.

3. Cliquer pour accéder à Hotel Room Supervision.

Une page s'affiche qui permet de prendre connaissance des mises en garde légales et de la politique en matière de confidentialité.

NOTE: Les pages relatives aux documents légaux ne s'affichent qu'à la première connexion. Ensuite, ces pages sont accessibles dans les <u>Informations</u>.



- A Lire les politiques des mises en garde légales
- B Lire les politiques de confidentialité
- 4. Cliquer pour accepter les politiques des mises en garde légales et de confidentialité
- 5. Cliquer pour continuer

| ♥ © Supervision X + | | - |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ← → C Non slovro https://192.168.1.139/supervisor/app/index.html#/validat | lons | \$ 1 Q ★ D 1 |
| HotelRoomBupervision | | pippo P |
| | | |
| | Occuments ligner Merci | |
| | | |
| | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | Merci | |
| | Accelerate & Mony MOTE | |
| | 6 | |
| | • | |
| | | |
| | | |

6. Cliquer pour accéder à Hotel Room Supervision, s'affiche la Page d'accueil



Manuel Utilisateur

Page d'accueil



- A Page des paramètres
- B Page des chambres
- C. Nom du projet
- D. Icônes état occupation chambres : Chambre libre
- E Nom/numéro de la chambre
- F Mode valeur de consigne de thermorégulation active dans la chambre
- G lcônes état chambres :
 - Chambre en état hors d'usage (UXOne déconnecté)
 - 🤌 Chambre en état d'entretien
 - lcônes informations venant de la chambre :
 - I Chambre en état Ne pas déranger actif
 - el 🛚 Chambre en état Faire la chambre actif
 - ^{® 1} Chambre en état Présence invité actif
- *H* Filtre de sélection de l'édifice
- I Filtre de sélection du type de chambre
- J Champ de recherche chambre
- K Déconnexion (Logout)
- L <u>Visualisations</u>
- M Filtre par état chambre :
 - 🕛 🗆 Chambre en état hors d'usage (UXOne déconnecté)
 - 🥕 💈 🗌 Chambre en état d'entretien
 - Filtre par informations venant de la chambre :
 - 🖁 1 🗆 Chambre en état Ne pas déranger actif
 - nd 33 🗌 Chambre en état Faire la chambre actif
 - ® 1 🗌 Chambre en état Présence invité actif

Manuel Utilisateur

Page d'accueil

| HotelRo | om Supervision | | | | | | | | | | | | Diconnesion | |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--|
| chambers. | Établi | issement | 01 | | | | Bätiment | - Type de c | hambre - Reche | rche chambre G | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bâtimer | nt 01 | | | | | | | | | | | (materia +) | |
| | 0 Etage • | Comfort | 099 too | Comfact | 101 teo cl | 102 Em | O 103 orrune O | 104 orrune | 105 500 c.l | 106 too cd | OFFLINE | 108 Eco Cå | ☐ 109 cl | |
| | 1 Stace O | 198 500 | Conduct | COFFLINE | 201 Conduct | 202 Em | 203 Ees | 204 Eco | 205 600 | Conduct | 207 Ecc | Condort | 209 65 | |
| | 2 Etape © | 298 too | 299 teo cl | 300 tee | 301 tee | Carefort | Cambert | Canalised | 305 600 | Conduct | 0 307 too | Comfort | Comfort | |
| _ | Bâtimer | nt 02 | | | | | | | | | | | (mage + | |
| | 0 Stage O | 600 Comfort | 601 Condect | 602 600 | 603 orfLine | <mark>ල 604</mark> te | 605 Eco | Context | Conduct | 608 600 | 609 609 60 | 610 6ce | Contort | |

- N Visualise tous les étages
- O Informations
- P Nom de l'édifice
- Q Ouvrir la page de la chambre
- R Montrer chambre de l'étage

Manuel Utilisateur



Visualisations

Il est possible de visualiser les chambres en choisissant une des 3 visualisations disponibles : Visualisation complète : cette visualisation montre tous les états de la chambre







Gestion de la chambre

Cette page permet de visualiser l'état de la chambre, de gérer la thermorégulation, de démarrer des scénarios et de sélectionner l'état d'entretien.

NOTE: Certaines des fonctions décrites dans le présent manuel peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles de UXOne.



- A Activation/désactivation de la fonction programmée sur la touche supérieure de UXOne (par exemple Nettoyage chambre)
- *B* Activation/désactivation de la fonction programmée sur la touche centrale de UXOne (par exemple Ne pas déranger)
- C. Activation/désactivation de la fonction programmée sur la touche supérieure de UXOne, par exemple Demande service (équivaut à une demande de service générique, personnalisable pour chaque structure hôtelière)

NOTE: les fonctions associées aux touches dépendent du type de UXOne installé et de la programmation effectuée par l'installateur. Les références 465001 – 465003 ne prévoient pas de boutons de scénario.

- D Mode de thermorégulation actif : chauffage/climatisation ou automatique
- E Température mesurée
- F <u>Réglages du thermostat</u>
- G Scénarios disponibles
- H Indique si quelqu'un est présent dans la chambre.
- I Sélection état « Chambre en entretien »

Manuel Utilisateur

Réglages du thermostat

| 1 1 5 | upenvision | × + | | | | | | | | b .o.d | - o |
|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| -> | C O No | h sicuro i https://192 | .168.1.139/supervisor/i | app/index.html#/room: | 5 | | | | | u] u, ★ | |
| atelRoos | n Supervision | | 0.1 | | | | | | | 0 1 | |
| | Etabli | ssement | 01 | | | | | | Batment | | |
| р анг | | | | | | | | | | 0 Å Netizyage chambre | |
| | Bâtimen | it 01 | | | | | | | | B Ne pas détanger | |
| | 0 | 098 (oplast | 099 | 100 Conduct | 101 | 102 | 103 | 104 000000 | 105 Im | Demande service | |
| | 0 | 8 | 8 | | | | | | | THERMOSTAT | Chauffage |
| | | 100 | 100 | | | a 202 | | 1 704 | ant a | Température mesurée | 21,5" |
| | finge O | 198 100 | Contort | OFFLINE | Cambort | 100 100 | too ol | ci 204 | 203 60 | 1 Tour le point | 21* |
| | | | | | | | | | | | & |
| | 2 fuqe | 298 too | 299 tos | 300 tee | 301 600 | 302 Comfert | 303 Conduct | 304 Comfort | 305 Em | Vestilation Mode | Linité Celtius (*C) |
| | | | | | | | | | | SCENARIO | |
| | Bâtimen | t 02 | | | | | | | | alarme de la porte | LANCEZ |
| | 0 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | ÉTAT DE LA CHAMBRE | |
| | ettage () | Contort | Confort | ci ta | OFFLINE | ci. | ol | Contort | Camfort | Occupation | Vid |
| | | | | | | | | | | Operativa | |

1. Cliquer et faire glisser pour augmenter/diminuer la température

NOTE: Le réglage manuel de la température est disponible uniquement si UXOne est réglé avec valeur de consigne température Comfort (A).

| * * | Supervision | × | F . | | | | | | | | - a | × |
|------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|---|
| ← → | C 💿 N | in sicuro https://19 | 2.168.1.139/supervisor, | /app/index.html#/rooms | | | | | | 40 | ् ★ | |
| HotelRo | om Supervision | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | | |
| chambres | Établi | issement | 01 | | | | | | Bâtiment | | | |
| <u>{</u> } | | | | | | | | | | SERVICES DE MENAGE | | |
| paraméters | | | | | | | | | | 0.1 Nettoyage chambre | | |
| | Bătimei | nt 01 | | | | | | | | Re pas désanger | _> | |
| | 0 | 098 | 099 | 100 | 0 101 | 102 | 103 | 0 104 | 105 | Demande service | () | |
| | ents • | Confort | E CO | Confort | c. | cl | OFFLINE | OffLine | ci. | THERMOSTAT | 🗅 Daufige | |
| | | | | | | | | | | Température mesurée | 21,5°C | |
| | 1 Etage | 198 Eco | Conduct | OFFLINE | Canalort | 202 Eco | 203 Eco | 204 for | 205 500 | Four le point | 22,5°C | |
| | | | | | | 8 | | | | ۵ | ۵ – | |
| | 2 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | Vertilation 2 Made | Unité | |
| | ftage O | to | el. | al | d. | Comfort | Conduct | Condert | el. | Viteror 3 . Comfort | ~ Cekius (*C) ~ | |
| | | | | | | | | | | Viterae 1 | | 0 |
| | Bâtime | nt 02 | | | | | | | | Visco 2 | LANCEZ | 0 |
| | 0 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | E IAI DE LA CHAMBRE | | |
| | ftage ① | Confort | Confort | ta ol | OTTUNE | ci. | t co | Contort | Cambort | Occupation | Vide | |
| | | | | | | | | | | √ Operativa | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| à propos | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | b . | | |

2. Cliquer pour sélectionner la vitesse du ventilateur : Vitesse 1, Vitesse 2 et Vitesse 3

Manuel Utilisateur



 Cliquer pour sélectionner la valeur de consigne température utilisée par UXOne : Protection thermique = température à régler quand la chambre reste longuement inutilisée (ex. fermeture saisonnière)

Eco = température à régler quand personne n'est présent dans la chambre **Comfort** = température à régler quand quelqu'un est présent dans la chambre

Pre-comfort = température à régler quelques heures avant que la chambre ne soit occupée

NOTE: Les valeurs de consigne des températures « **Protection thermique/Eco/Pre-comfort** » sont définies par l'installateur tandis que la valeur de température pour le mode Comfort est <u>personnalisable</u> aussi bien sur Hotel Room Supervision que sur UXOne.

| * \$ | Supervision | × + | | | | | | | | | - σ × | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| ← → | C 💿 No | n sicuro iM8ps;//192. | .168.1.139/supervisor/i | app/index.html#/rooms | | | | | | tag ⊂, | * | | | |
| HotelRo | éte bi | | | | | | | | | 01 | | | | |
| chambres | Etabli | ssement | 01 | | | | | | Datement | SERVICES DE MÉNAGE | | | | |
| () paraméters | | | | | | | | | | O Nettoyage chambre | | | | |
| | Bâtimer | nt 01 | | | | | | | | Ne pas déranger | | | | |
| | 0 | 098 Comfort | 099 to: | 100 Condet | 101 ter | 102 | 103 orrune | 104 orrune | 105 ter | Demande service | () | | | |
| | | 8 | 8 | | | | | | | THERMOSTAT | Chaufige | | | |
| | | | . | | | | | | |] Température mesurée | 21,5°C | | | |
| | ftage ① | 600 Eco | Conduct | OFFLINE | Cawfort | Eco | 203 Eco | 100 204 | 205 60 | Poer le paint | 22,5°C | | | |
| | | | | | | | | | | ۵ | ۵ | | | |
| | 2 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | Ventilation Mode | 4 | | | |
| | (inge | 0 | cl | al | 64 | | | | ci. | Visue 2 - Confort | Coldae (*C) A | | | |
| | Bâtimer | nt 02 | | | | | | | | alarme de la porte | Fahrenheit (%) | | | |
| | 0 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | ÉTAT DE LA CHAMBRE | | | | |
| | ftage () | Conduct | Confort | al ta | OFFLINE | ci. | cl. | Contort | Comfort | O Occupation | Vide | | | |
| | | | | | | | | | | ✓ Operativa | | | | |
| ? | | | | | | | | | | | | | | |
| à propos | | | | | | | | | | | | | | |

4. Cliquer pour sélectionner l'unité de mesure de la température (Celsius ou Fahrenheit) à afficher sur le thermostat.



Paramètres

NOTE: Cette section s'affiche uniquement pour l'utilisateur Administrateur.

Cette section permet de modifier quelques réglages relatifs à l'utilisation de Hotel Room Supervision.

| | · • | Spervion X + | | | | - o | × |
|-----|--------------------------|---|----|---|---|---------------------------|---|
| | $\leftarrow \rightarrow$ | C Nen skuw Megez//192.168.1.139/supervisor/app/index.html#/settings/users | Q, | ¢ | Ď | | : |
| | HotelRoc | am Tupervision | | | | Jhon Smith Déconnexion | 6 |
| | chambers | Paramètres | | | | | |
| ۹ — | | Centra des sellantean | | | | | |
| 3— | | Pollinson > | | | | | |
| c— | | Cettion des temploatures | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (? | | | | | | |
| | à резрок | | | | | | |

- A Gestion des utilisateurs
- B <u>Préférences</u>
- C Gestion des températures

Gestion des utilisateurs

Cette page permet de gérer les utilisateurs existants ou d'en créer de nouveaux. Les utilisateurs peuvent être de 2 types : **Administrateur** ou **Personnel**. L'utilisateur Personnel ne peut pas utiliser les fonctions du paragraphe « Paramètres ».

NOTE: Les utilisateurs **Personnel** peuvent être jusqu'à 99 alors qu'il ne peut exister qu'un seul utilisateur **Administrateur**.

| • • | Supervision × + | | | - 0 | × |
|----------|---|---------------------------|---|---------------------------|----|
| ← → | C Nen skuro https://192.168.1.139/supervisor/app/index.html | /settings/users 🛍 Q. 🕁 | 0 | | - |
| HotelRo | mTupervision | | | Jhon Smith Déconnexion | 5 |
| chambers | Paramètres | Liste des utilisateurs | | | |
| ٢ | Gestion des utilitateurs | Jon Smith administrator > | | | |
| | Politiences | then linown personnel > | | | |
| | Gestion des températures > | | | | |
| Эрири | | 2 | | | 00 |

- 1. Cliquer pour la gestion de l'utilisateur.
- ou
- 2. Cliquer pour ajouter un nouvel utilisateur.

Manuel Utilisateur

| | © Igenesa x + − σ x | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| * \$ | Supervision × + | | - | | | | | | | | | |
| ← → | C Nen skuro Mttps://192.168.1.139/supervisor/app/index.html | */settings/users/admin/edit | bi Q ☆ D D : | | | | | | | | | |
| HotelRo | om Supervision | | abas Smith Diconvesion | | | | | | | | | |
| chambres | Paramètres | Liste des utilisateurs | Insertion de l'administrateur | | | | | | | | | |
| ٢ | Gestion des stillaateurs | Ihon Smith administrativur > | Non-vilianov Jeas Seith | | | | | | | | | |
| | Pathleances | then linear personal > | Non-canglet | | | | | | | | | |
| | Gestion des températures > | | Aner Smith | | | | | | | | | |
| | | | ktin administration | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Chara ve des Zalian | | | | | | | | | |
| | | | Changer met de passe | | | | | | | | | |
| | | Apadar un novel stillarbur | Ø | | | | | | | | | |
| (?) A propos | | | Enrogistrer | | | | | | | | | |

- A. Visualiser/modifier le nom de l'utilisateur
- B. Visualiser/modifier le nom complet de l'utilisateur
- C. Visualiser/sélectionner le rôle assigné à l'utilisateur (Administrateur ou Personnel)
- D. Visualiser/sélectionner la langue de Hotel Room Supervision
- E Changer mot de passe

Ajouter un nouvel utilisateur

Dans cette section, il est possible d'ajouter de nouveaux utilisateurs qui font partie du Personnel et qui pourront utiliser Hotel Room Supervision.



NOTE: Au moins un utilisateur doit avoir le rôle d'Administrateur.

- 1. Saisir le nom de l'utilisateur.
- 2. Saisir le mot de passe.
- 3. Saisir le nom complet de l'utilisateur.
- 4. Sélectionner le rôle à assigner à l'utilisateur (Administrateur ou Personnel).
- 5. Sélectionner la langue affichée pour l'utilisateur relative à Hotel Room Supervision.
- 6. Cliquer pour enregistrer l'utilisateur créé.



Effacer un utilisateur

Dans cette section, il est possible d'éliminer définitivement un utilisateur.

NOTE: L'utilisateur qui a le rôle d'Administrateur ne peut pas être éliminé ; pour l'éliminer, il est doit d'abord être modifié en lui attribuant le rôle de « Personnel ».

| * * | Supervision × + | | - 0 | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ~ > | -> 0 Nations Make(7)23.164.1397/spervice/ppp/Mex.Min/Minting/Larry/ppp/Add | | | | | | | | | | |
| HotelRoo | em Tupervision | | Jibos Snith Diconsultar | | | | | | | | |
| chambers | Paramètres | Liste des utilisateurs | Jhon Brown | | | | | | | | |
| ٢ | Gestion des stillasteurs | atom Smith administrateur > | Non-vilicour Beallown | | | | | | | | |
| paramètres | Publicences | ten town | Non-couler Jace Boon | | | | | | | | |
| | Gettion des températures | | kós parospal | | | | | | | | |
| | | | Chair un die Malia | | | | | | | | |
| | | | Oranger met de parce | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Ajouter un nouvel | | | | | | | | | |
| | | utilisateur | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (?) | | | 2 | | | | | | | | |
| A propos Start | | | Einegsver | | | | | | | | |

- 1. Sélectionner l'utilisateur à effacer.
- 2. Cliquer pour lancer la procédure d'élimination de l'utilisateur.

Une fenêtre contextuelle s'affiche qui demande de saisir un code de confirmation pour éliminer l'utilisateur.

| × © | Supervision × + | | | - a x | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| $\leftarrow \rightarrow$ | C Non skuro https://192.168.1.139/supervisor/app/index.html | #/settings/users/pippo/edit | | A 2 0 | | | | | | | |
| HotelRos | mSupervision | | | aton Smith Déconseion | | | | | | | |
| chambres | Paramètres | Liste des utilisateurs | Jhon Brown | | | | | | | | |
| ٢ | Gention des utilitateurs | administratour > | Non-stillation Jhan Brown | | | | | | | | |
| | Publicences | ahon Brown | Non-canglet | | | | | | | | |
| | Gestion des templeatures > | | Anninown | | | | | | | | |
| | | | Role personnel | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Confirmer | | • | | | | | | | |
| | | Saluk "Eliminer" pour eliminer Tutilisateur | | | | | | | | | |
| | | Diminer | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Alouter un nouvel | 4 | | | | | | | | |
| | | utilisateur | | 0 | | | | | | | |
| | | | | ۲ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ? | | | Enregistrer | fliminer | | | | | | | |
| à propos Start | | | emegate | Cirratier | | | | | | | |

3. Saisir le code requis pour éliminer l'utilisateur.

NOTE: Il est nécessaire de respecter les majuscules et les minuscules pour effectuer l'élimination.4. Cliquer pour confirmer.

L'utilisateur a été correctement effacé.

| v 👳 | Supervision × + | | | | | | - |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|-----|---|---|---|
| > | C Non skure https://192.168.1.139/supervisor/app/index.htt | m)#/settings/users/pippo/edit | | Q # | ð | 0 | |
| otelRo | an Supervision | | | | | | |
| | | | | | | | D |
| — | Baramàtros | Listo dos utilisatours | | | | | |
| charlibres | Falametres | Liste des utilisateurs | | | | | |
| ٩ | Gention des utilisateurs | abon Smith | administrativur > | | | | |
| paramètres | Petiteences | | | | | | |
| | Gestion des températures | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Ajouter un nouvel utilisateur | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ୢ | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Changer mot de passe

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe d'accès à Hotel Room Supervision. **NOTE**: Pour l'utilisateur Administrateur, il s'agit en réalité d'ajouter un nouveau de mot de passe parce que le mot de passe par défaut (présent sur l'étiquette du serveur) reste valide et n'est pas modifiable. Exemple : si la procédure de modification du mot de passe Administrateur est effectué en saisissant le mot de passe « **HotelRoom75%** », il est ensuite possible d'accéder à Hotel Room Supervision aussi bien avec le mot de passe « **HotelRoom75%** » qu'avec le mot de passe par défaut.

| × \$ | © Speniion X + - 0 X | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------|--|---------------------------|---|--|--|--|--|
| $\leftrightarrow \rightarrow$ | C Non skure https://192.168.1.139/supervisor/app/index.html | */settings/users/admin/edit | 4 | . @ ☆ | Ð | | | | | | | |
| HotelRo | mSupervision | | | | | | Jhon Smith Déconnexion | 6 | | | | |
| chambers | Paramètres | Liste des utilisateurs | Insertion de l'administrateur | | | | | | | | | |
| ٢ | Gestion des stilluateurs | then Smith > | Mut de parce | | | | | Q | | | | |
| paramètres | Publicences | Ihon Brown personnel > | | | | | | | | | | |
| | Gestion des températures > | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Ajouter un nouvel | | | | | | | | | | |
| | | utilisateur | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | ۲ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (? | | | | Enre | gistrer | | | | | | | |
| y beabor | | | | | | | | - | | | | |

- 1. Sélectionner l'utilisateur dont on souhaite modifier le mot de passe.
- Saisir le nouveau mot de passe qui doit respecter les critères suivants : – au moins 8 caractères ;
 - au moins une lettre minuscule (ex. « a »);
 - au moins une lettre majuscule (ex. « A »);
 - au moins un chiffre (ex. « 1 »);
 - au moins un caractère spécial (ex. « \$ »).
- 3. Cliquer pour enregistrer le nouveau mot de passe.

Manuel Utilisateur

Préférences

Dans cette section, il est possible de modifier certaines préférences de Hotel Room Supervision.

| © 5 | upenision × + | | | | - o | |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|--|
| \rightarrow | C Non skuro https://192.168.1.139/super | rvisor/app/index.html | ttings/preferences | A 2 | | |
| elRoo | mSupervision | | | | Jhan Smith | |
| | | | | | | |
| 8 | Paramètres | | Préférences | | | |
| | | | | | | |
| | Gestion des utilitateurs | > | Som de l'othe | | | |
| | Prifferences | | - | | | |
| | Gestion des températures | > | Visualisation | | | |
| | | | DRDRE DES ÉTAGES | | | |
| | | | NOMAL INVERSE | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

- 1. Visualiser/modifier le nom de l'hôtel visualisé sur Hotel Room Supervision.
- Sélectionner le mode de visualisation de l'ordre des étages.
 Normal: es. da piano 1 a piano 6
 Inverse: es. da piano 6 a piano 1
- 3. Cliquer pour enregistrer les réglages

Gestion des températures

Dans cette section, il est possible de choisir l'unité de mesure utilisée pour afficher les températures : degrés Celsius ou Fahrenheit.

| * * | Supervision X + | | | | | - 0 | × |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------|---|------------|----|
| $\leftarrow \rightarrow$ | C Non skuro https://192.168.1.139/supervisor/app/index.html | */settings/temperature | | @ ☆ | Ð | | : |
| HotelRos | mDupervision | | | | | Jhon Smith | 15 |
| chambers | Paramètres | Gestion des températures | | | | | |
| ٢ | Gestion des utilizateurs | Statesheit 1 | | | | | |
| paraméters | Publicances > | celsius | | | | | |
| | Gestion des temploitures | fahresheit | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| 0 | | | | ENREGISTRER | | | |

- 1. Sélectionner l'unité de mesure de la température (Celsius ou Fahrenheit) à afficher sur Hotel Room Supervision.
- 2. Cliquer pour enregistrer les réglages

Informations

Dans cette section, il est possible de visualiser la version du logiciel, les mises en garde légales et la politique de confidentialité.

| × \$ | Supervision | × + | | | | | | | | | | | - <i>σ</i> |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| $\leftarrow \rightarrow$ | C 0 N | in sicure https://192 | .168.1.139/supervisor/a | pp/index.html#/rooms | | | | | | | | 🕼 Q ★ | |
| HotelRo | om Supervision | | | | | | | | | | | | Jhon Smith Diconnesion |
| chambers | Établ | issement | 01 | | | | | | Bâtiment | * Type de ch | ambre * Recher | the chambre G | = = i |
| ٩ | | | | | | | | | | 1 | P 2 | 🔒 1 🗌 ol 3 | 3 🛛 🛞 1 🗖 |
| | Bâtime | nt 01 | | | | | | | | | | | (and a second se |
| | 0 Etage | Comfort | 099 too | 0 100 Comfant | 101 too | 102 tes | 0 103 orrune | 0 104 OFFLIME | 0 105 too | 106 to: | 0 107 orrune | 108 ter | log tes → |
| | 1 Etage © | 198 500 | Сонбол Сонбол Св | OFFLINE | Conduct | 202 fm | 203 Ees | 204 600 | 205 Koo | 206 Conduct | 207 500 cl | Comfort | € 209 60 > |
| | 2 frage • | 298 600 © | 299 600 0å | 300 tee cl | 301 600 | Ceedert | Condert | <mark>ර 304</mark> Condet | 305 600 0.0 | Conduct | 307 64 | Gandert | Combert > |
| | Bâtime | nt 02 | | | | | | | | | | | (|
| | 0 Etage © | Comfant | Condext | 602 60 | 603 offLine | <mark>ල 604</mark> සෙ | 605 60 | 606 Contort | 607 Conduct | 608 600 | 609 609 61 | 610 Ecc | G 611 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| à propos | | | | | | | | | | | | | |

1. Cliquer pour ouvrir la section

| HotelRoo | om Dupervision | | | | | | | | | | | | Jhon Dicon |
|----------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| chambers | Établi | ssement | 01 | | | | | | Bitiment | - Type de | chambre * Reche | rche chambre G | |
| ٩ | | | | | | | | | | ① 1 | 2 | 8 1 🗆 ol | 33 🗌 🛞 |
| | Bâtimer | nt 01 | | | | | | | | | | | |
| | 0 ftage © | Conduct | 099 to: | 0 100 Cerefort | 0 101 60 | 0 102 teo cl | 103 offune | 0 104 offLine 0 | <mark>ම 105</mark> සං ේ | <mark>ම 106</mark> ණ ේ | 0 107 offune 0 | 108 600 | 0 109 tx |
| | 1 finge | 198 tee ol | Condet | Orrune | 201 Centert | 202 too | 203 to: | 204 tes | 205 ter | Constant Cal | 207 too | Comfort | 20 9 tr |
| | 2 fuge | 298 to: | 299 to: | 300 ter | 301 to: | Comfort | Conduct | Comfort | 305 ter | Comfort | 307 too | Comfort | 30 Co |
| | Bâtimer | nt 02 | | | | | | | | | | | |
| | 0 fage () | 600 Conduct | 601 Conduct | <mark>ම 602</mark> ණ | 603 OFFLINE | 604 fcc | 605 605 | 606 Conduct | Cambort | <mark>ල 608</mark> රෝ | 609 600 cl | 610 fee | 61 Con |
| - | Vension 1.0.0 | | | | | | | | | | | | |

A. Version du logiciel.

B Mises en garde légales





Mises en garde légales

Dans cette section, il est possible de visualiser les conditions d'utilisation.

| v 🕸 | Supervision | × + | | | | | | | | | - σ | × |
|------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---|
| ← → | C 💿 Ni | n sicuro https://192 | .168.1.139/supervisor/i | app/index.html#/rooms | | | | | | 🕼 Q ★ | | |
| HotelRo | oom Dupervision | | | | | Avviso legale X | ^ _ | | | | iton Smith Décommises | |
| characters | Établi | ssement | 01 | | | CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION | Bâtiment | Type de ch | ambre * Recherc | he chambre 🔍 | | |
| paramètres | | | | | | L Introduction | | | | 🗟 1 🗌 🖂 3 | 33 🗌 🛞 1 📃 | |
| | Bâtimer | nt 01 | | | | II. Champ diapplication | | | | | | |
| | | | | | | III. Création et suppression d'un compte | | | | | | |
| | 0 ftage © | Conduct 8 | 099 to: | Conduct | 0 101 tes | Nacipilon Chemisciption Kontos de progràfie intellectuelle V Docula autornatilia | <mark>ම 105</mark> tes | <mark>ම 106</mark> සං | COPPLINE | 108 500 | ○ 109 ter > | |
| | | | VI. Dissonibilité des services et responsabilité | | | | | | | | | |
| | 1 fnge | 198 too | Confect | 200 Offunz | Condet | VII. Conditions d'utilisation VII. Durée | 205 tes | Comfort | 207 too | Comfact | 209 to > | |
| | | | | | | X. Divisibilité et effet de la culité d'une clause | | | | | | |
| | 2 fuge | 298 to | 299 to | 300 tes | 301 Em | 31. Droit applicable & Réglement des Litiges (Juridiction compétente) Date de publication/dernière mise à jour: 1/04/2022 | 305 Em | 306 Comfort | 307 too | 308 Comfort | Comfort | |
| | | | | | | I. INTRODUCTION | 04 | | | | | |
| | Bâtimer | nt 02 | | | | Lapplication Home + PRO et Tapplication Hotel + PROJECT ci-après désignées " Tapplication " sont éditées et exploitées par Legrand Firance : Société anonyme au capital de EUR 54 912 550 N° 1982 T35 50 100 10003 | | | | | | |
| | 0 ftage 0 | 600 Conduct | 601 Conduct | 602 fm | 603 Office | Code APE 27332 128, ex. da Maréchal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cotes (France) mail : webraaser legrand@legrand.fr | Gentern | 608 600 | 609 too | 610 for | Conton > | |
| | | | | | | RCS Limoges 758 501 001 Novelan diversification 710 ER of 758 501 001 | | | | | | |
| | | | | | | Directeur de la publication : Antoine Burel | | | | | | |
| 0 | | | | | | ('Legrand' ou 'nous' (et ses dérivés)) | | | | | | |
| à propos | | | | | | Expplication est un logiciel qui vous permet d'accéder à des informations | | | | | | |

Déconnexion (Logout)

À travers la procédure de déconnexion (logout), il est possible de se déconnecter du compte.

| * * | Supervision | × + | | | | | | | | | | | - | <i>a</i> > |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| ← → | C 💽 Na | in sicuro https://192. | .168.1.139/supervisor/a | app/index.html#/rooms | | | | | | | | ۵ 🗶 | • | |
| HotelRos | m Supervision | | | | | | | | | | | | Jhon See | an 👩 |
| chantons | Établi | issement (| 01 | | | | | | Bitiment | Type de c | hambre * Reche | rche chambre G | | 1 |
| ٢ | | | | | | | | | | 01 | P 2 | 8 1 ol | 33 🛛 🖓 1 | |
| parrent | Bâtimer | nt 01 | | | | | | | | | -,,,, | | (| |
| | 0 finge © | O98 Conduct | 099 too | 100 Cerefort © | 101 Ees Cal | <mark>ම 102</mark> සං වේ | 0 103 offline 0 | 0 104 orfLive 0 | <mark>ම 105</mark> සං රෝ | <mark>ම 106</mark> tee රේ | OFFLINE | 108 600 | 109 ter cl | • |
| | 1 fuqe © | 198 tee ol | Condext | O 200 orrune | 201 Cereilort | 202 too | 203 tee cl | 204 tes cl | <mark>ම 205</mark> සං ේ | <mark>्र 206</mark> Condicit ्री | 207 teo c.l | Conflict | 209 tes cå | • |
| | 2 ftage ⊙ | 298 to: 0 | 299 tos | 300 tos | 301 tes | Context | al 303 | Contort | 305 tes | Context | 307 too c.l | Comfort | Contert | • |
| | Bâtimer | nt 02 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 fiiqe © | 600 Conduct | 601 Conduct | 602 6ce | 603 offung | 604 teo cl | 605 600 | Constant Constant | Cambert | 608 600 Cal | 609 600 | 610 600 | Condent | • |
| (?) A propos | | | | | | | | | | | | | | |

1. Cliquer pour exécuter la déconnexion (logout) ; s'affiche ensuite la page d'Authentification

L[®] legrand[®]

Hôtel

Chambre



| | lcône | Fonction | Description |
|---|-------|--|--|
| 1 | Ċ | Touche MODE : | Appuyer pour allumer/éteindre le thermostat |
| 2 | 7 | lcône « fenêtre ouverte » | Allumée, cette icône indique qu'un capteur a détecté l'ouverture d'une fenêtre et que le système de thermorégulation reste en stand-by jusqu'à ce qu'elle soit fermée. |
| 3 | | Indicateur de la température | En position de repos, il indique la température mesurée et pendant le réglage, il affiche la température programmée. |
| 4 | +- | Touche de réglage de la température | Appuyer pour régler la température. ATTENTION : quand elles ne s'affichent pas, cela indique que la température a été programmée par la réception et que par conséquent, elle ne peut pas être modifiée. Appeler éventuellement la réception si le niveau de température n'est pas satisfaisant. |
| 5 | °F/C | Touche de sélection de l'unité de mesure température. | Appuyer pour sélectionner le format de visualisation de l'unité de mesure de la température (degrés Celsius ou Fahrenheit). |
| 6 | | Icône mode de thermorégulation chauffage | Allumée en rouge, elle indique que le chauffage est le mode actif. |
| | 1 | lcône mode de thermorégulation climatisation | Allumée en bleu, elle indique que la climatisation est le mode actif. |
| 7 | | lcône vitesse du ventilateur | Indique la vitesse du ventilateur du ventilo-convecteur (3 vitesses) |
| 8 | ¥ | Touche de réglage du ventilateur | Appuyer pour régler la vitesse du ventilateur du ventilo- convecteur (3 vitesses manuelles et 1 vitesse automatique) |

Régler la température



La température clignote, toucher +/- pour augmenter ou diminuer la température

Personnaliser en fonction du modèle de thermostat et de la configuration et distribuer le guide dans les chambres.

I

Manuel d'utilisation du thermostat UXOne Réf. 0 489 15/23/24/25/27/28/29/30

Hôtel



.....

| | lcône | Fonction | Description |
|----|-------|---|--|
| 1 | Ċ | Touche MODE : | Appuyer pour allumer/éteindre le thermostat |
| 2 | A | lcône « fenêtre ouverte » | Allumée, cette icône indique qu'un capteur a détecté l'ouverture d'une fenêtre et que le système de thermorégulation reste en stand-by jusqu'à ce qu'elle soit fermée. |
| 3 | | Indicateur de la température | En position de repos, il indique la température mesurée et pendant le réglage, il affiche la température programmée. |
| 4 | +- | Touche de réglage de la température | Appuyer pour régler la température. ATTENTION : quand elles ne s'affichent pas, cela indique que la température a été programmée par la réception et que par conséquent, elle ne peut pas être modifiée. Appeler éventuellement la réception si le niveau de température n'est pas satisfaisant. |
| 5 | °F/C | Touche de sélection de l'unité de mesure température. | Appuyer pour sélectionner le format de visualisation de l'unité de mesure de la température (degrés Celsius ou Fahrenheit). |
| 6 | Ŕ | Tasto riordinare camera (MUR) | Premi per richiedere la pulizia della camera. Quando rimane acceso indica che è stata richiesta la pulizia della camera. |
| 7 | Ø | Tasto non disturbare (DND) | Premi per richiedere di non essere disturbato. Quando acceso indica che è stato richiesto di non disturbare guesta camera. |
| 8 | 1 | Icône mode de thermorégulation chauffage | Allumée en rouge, elle indique que le chauffage est le mode actif. |
| | 1 | lcône mode de thermorégulation climatisation | Allumée en bleu, elle indique que la climatisation est le mode actif. |
| 9 | | lcône vitesse du ventilateur | Indique la vitesse du ventilateur du ventilo-convecteur (3 vitesses) |
| 10 | Je | Touche de réglage du ventilateur | Appuyer pour régler la vitesse du ventilateur du ventilo- |

Régler la température

* =



convecteur (3 vitesses manuelles et 1 vitesse automatique)

Personnaliser en fonction du modèle de thermostat et de la configuration et distribuer le guide dans les chambres.

I

I

L[®] legrand[®]

Manuel d'utilisation du thermostat UXOne Réf. 0 489 80/81/82/83

Hôtel



.....

| | | | • |
|----|------------|---|--|
| | Icône | Fonction | Description |
| 1 | \bigcirc | Touche MODE : | Appuyer pour allumer/éteindre le thermostat |
| 2 | | lcône « fenêtre ouverte » | Allumée, cette icône indique qu'un capteur a détecté l'ouverture d'une fenêtre et que le système de thermorégulation reste en stand-by jusqu'à ce qu'elle soit fermée. |
| 3 | | Indicateur de la température | En position de repos, il indique la température mesurée et pendant le réglage, il affiche la température programmée. |
| 4 | +- | Touche de réglage de la température | Appuyer pour régler la température. ATTENTION : quand elles ne s'affichent pas, cela indique que la température a été programmée par la réception et que par conséquent, elle ne peut pas être modifiée. Appeler éventuellement la réception si le niveau de température n'est pas satisfaisant. |
| 5 | °F/C | Touche de sélection de l'unité de mesure température. | Appuyer pour sélectionner le format de visualisation de l'unité de mesure de la température (degrés Celsius ou Fahrenheit). |
| 6 | | Touche | |
| 7 | | Touche | |
| 8 | | Touche | |
| 9 | | Icône mode de thermorégulation chauffage | Allumée en rouge, elle indique que le chauffage est le mode actif. |
| | | Icône mode de thermorégulation climatisation | Allumée en bleu, elle indique que la climatisation est le mode actif. |
| 10 | | lcône vitesse du ventilateur | Indique la vitesse du ventilateur du ventilo-convecteur (3 vitesses) |
| 11 | × | Touche de réglage du ventilateur | Appuyer pour régler la vitesse du ventilateur du ventilo- convecteur (3 vitesses manuelles et 1 vitesse automatique) |

Régler la température



I



Legrand SNC 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 87045 Limoges Cedex - France www.legrand.com