



Guide du Système

GUIDE TECHNIQUE

de contrôle des blocs d'éclairage de sécurité adressables





#legrandImprovingLives

Sommaire

1. INTRODUCTION - PRÉSENTATION DU SYSTÈME	Χ
1. Applications typiques et avantages du système	X
2. COMPOSITION DU SYSTÈME	X
1. Liste des composants principaux	Х
Centrale adressable (réf. 0 661 00)	Х
Répéteur (réf. 0 626 03)	Х
Blocs de sécurité adressables	Х
2. Description succinte des produits	Х
3. RÈGLES DE CÂBLAGE	X
1. Recommendations générales	Х
2. Schéma de câblage	Х
3. Schémas de câblage	X
4. Installation réseau	Х
4. ADRESSAGE ET ÉTIQUETAGE DES BLOCS	X
1. Étapes préalables à l'adressage des blocs	Х
2. Adressage et étiquetage des blocs	Х
3. Utlisation de l'application Close Up avec la passerelle réf. 0 882 40	X
5. CONFIGURATION D'UNE CENTRALE	X
1. Première connexion	Х
Connexion locale au niveau de la centrale via son point d'accès Wi-Fi	X
Connexion via un réseau local	X
2. Configuration iniciale	Х
Création d'un utilisateur administrateur	X
Modes de fonctionnement (maître, extension)	X
Sélection d'un catalogue en fonction du pays (si mode maître uniquement)	X
Affichage de l'écran des réglages de la centrale	Х
Utilisation de la centrale en mode maître (mode par défaut)	Х
Déclaration de la centrale et des blocs installés	Х
Déclarer les blocs installés	Х
Configurer les contacts par défaut de la centrale	Х
Déclarer des emplacements	Х
Déclarer des plans	X
Positionner les blocs sur le plan	X
Partager l'accès à d'autres utilisateurs	Х
Utilisation de la centrale en mode extension	Х
Étapes de configuration d'une installation avec une centrale en mode extension	Х
Déclarer les blocs de la centrale extension	Х

LOGICIEL DE CONFIGURATION

Sommaire

6. VÉRIFICATION	X
1. Test de communication	Х
7. EXPLOITATION & MAINTENANCE	X
1. Consultation de l'état des blocs	X
Tableau de bord listant tous les défauts triés par type	X
Les états et localisations des blocs du site en naviguant dans les emplacements en v ou en vue plans	ue liste X
Les rapports auto générés	X
Les réglages d'alertes courants	X
2. Remplacement et maintenance des blocs	Х
Procédure de remplacement des blocs défectueux	X
Mise à jour des états après maintenance	Χ
8. MISE À JOUR ET SAUVEGARDE DES DONNÉES DE LA CENTRALE	Х
1. Sauvegarde et restauration des données de la centrale	Х
9. CONVERSION LVS2 VERS LVS3	Х

10. INFORMATIONS LÉGALES	X
ANNEXES	X

LOGICIEL DE CONFIGURATION

INTRODUCTION Présentation du système

Le système LVS3 de contrôle des blocs d'éclairage de sécurité adressables est spécialement conçu pour répondre aux besoins des infrastructures nécessitant une maintenance structurée, telles que les bâtiments de grande envergure ou multisites.

Il permet de centraliser l'état de fonctionnement de chaque bloc de sécurité adressable via une **centrale de contrôle**, complétée éventuellement de **répéteurs** en fonction du nombre de blocs de sécurité ou de la topologie de l'installation.

Chaque bloc est identifié grâce à une adresse unique, facilitant ainsi le contrôle de son état, la détection des défauts potentiels et les opérations de maintenance à l'aide de sa localisation précise.

Ce système permet également de superviser à distance, en mobilité et en temps réel l'état des blocs directement sur les plans de l'installation, grâce à l'application LVS3 accessible depuis n'importe quel navigateur internet connecté au réseau de la centrale.

L'édition automatique de rapports de contrôle de l'installation et de fiches d'intervention permet de mettre en œuvre une maintenance réactive et ciblée et de garantir ainsi un haut niveau de sécurité de l'installation d'éclairage de sécurité.



INTRODUCTION Présentation du système

Applications typiques et avantages du système

Le système LVS3 est largement utilisé dans les environnements nécessitant une surveillance continue des dispositifs de sécurité, tels que :

- Etablissements de santé
- Etablissements universitaires (campus) Grands établissements scolaires (lycées)
- Etablissements industriels
- Infrastructures de transport (gares, métros & aéroports)

Pour garantir la sécurité des employés et des visiteurs en assurant un éclairage de secours fiable



Les principaux avantages de ce système sont :

Solution complète

Prête à l'emploi pour la mise en service, la supervision et la maintenance.

Supervision centralisée

Accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

Connectivité sécurisée

Accès local et à distance, avec des standards de cybersécurité élevés.

Flexibilité

Adaptable à tous types d'infrastructures, avec des options de répéteurs et extensions pour les grands bâtiments multisites.

Maintenance simplifiée

L'adressage individuel des blocs permet de localiser rapidement les blocs en défaut et de planifier des interventions précises.

Durabilité

L'application est directement incluse dans le produit, accessible depuis un simple navigateur internet, et prête pour la supervision à distance.

COMPOSITION du système

Liste des composants principaux

Centrale (réf. 066100)

L'élément central qui supervise et contrôle tous les blocs connectés. Elle intègre des fonctions de communication (RS485, RJ45) et des interfaces utilisateur pour la gestion des alertes et notifications





Répéteur (réf. 062603)

Permet d'étendre la portée du système, notamment dans les grands bâtiments. Ce produit sera mis à jour (réf. XXXXX) avec une nouvelle version disponible à partir de juin 2025.

Blocs de sécurité adressables

Chaque bloc est doté d'une adresse unique, facilitant sa supervision et sa maintenance. Ils se connectent à la centrale via des lignes de communication adaptées.



COMPOSITION du système (suite)

2 Description succinte des produits

Centrale (réf. 066100)





- Bornes de raccordement relais défaut 1(1A continu, 10A pendant 10ms)
- 2 Bornes de raccordement relais défaut 2(1A continu, 10A pendant 10ms)
- 3 Entrée pour contact sec d'alarme incendie à sécurité positive (N.F.) (TBTS)
- 4 Bornes de sortie du BUS de communication adressable (TBTS)
- 5 Bornes d'entrée pour raccordement d'une télécommande externe (TBTS) externe réf. 0 039 00 ou 0 625 20
- 6 Bornes d'alimentation 230V~
- 7 Voyant témoin de présence BUS
- 8 Voyant de présence du réseau IP
- 9 Touches de mise au repos et de ré-allumage secteur absent ou de forçage d'allumage secteur présent
- 10 Adresse MAC de la centrale
- 11 Voyant de déclenchement de l'alarme incendie (si contact d'alarme raccordée aux bornes 3)
- 12 Voyants d'activation des relais de défaut 1 et 2
- 13 Activation/Désactivation du point d'accès Wi-Fi
- 14 Voyant non fonctionnel
- 15 Voyant témoin de charge batterie
- 16 Connecteur RJ 45 pour réseau IP

COMPOSITION du système (suite)

2 Description succinte des produits (suite)

Centrale (réf. 066100)

Alimentation secteur	230 V ~ 50 Hz Couple de serrage 0.6 Nm
Batterie	LiFePO4 3.2 V / 0.6 Ah
Consommation secteur	40 mA
Dimensions	L 141.5 mm x H 87.1 mm 8 modules
Installation	Dans un coffret sécurisé sur rail 2
Isolation du boîtier	Classe II O IP 20
Raccordement Sections de câble préconisées (pour chaque borne)	Secteur 2 bornes 1 x 2.5 mm ² Entrées télécommande 2 bornes 1x1.5 mm ² Sortie BUS adressable 2 bornes 1x1.5 mm ² Sorties relais défaut 2 x 3 bornes 1x1.5 mm ² Connecteur RJ45 pour réseau IP
Température d'utilisation	+ 10 °C à + 40 °C
WIFI	802.11b/g/n WIFI4 2.4Ghz

IMPORTANT

Selon la directive européenne 91/157/CEE du 18 mars 1991, les accumulateurs qui équipent cette interface et qui contiennent du LiFePo peuvent être dangereux pour l'environnement.

COMPOSITION du système (suite)

2 Description succinte des produits (suite)

Répéteur (réf. 062603)



Caractéristiques techniques

Alimentation : 230 V 50/60 Hz 20 mA Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm2 Fixation sur rail oméga Encombrement : 6 modules (105 mm) Batterie NiCd 9 V ou Ni-MH Classe II F1 : Fusible 0,5 A (entrée télécommande) F2 : Fusible 0,5 A (sortie télécommande)

Le répéteur **0 626 03** doit être utilisé pour une installation de plus de 250 BAES adressables derrière une centrale 0 661 00 ou 0 625 11 ou un autre répéteur, ou lorsque la ligne la plus longue dépasse 700 mètres.

Ce répéteur peut être également utilisé pour séparer l'éclairage de sécurité de diverses parties d'un bâtiment dont les conditions d'exploitation sont différentes.

En cas d'interruption du secteur, le répéteur continue à transmettre les ordres d'allumage et d'extinction (fonctionnement sur batterie).

Pour de plus amples informations, se reporter au «Manuel de mise en oeuvre des BAES SATI Adressables».

RÈGLES de câblage

Recommandations générales

L'interface réf. 0 661 00 peut surveiller jusqu'à 1023 BAES adressables avec 4 répéteurs 0 626 03.

La longueur maximum d'une ligne est de 700 mètres, au-delà il faut ajouter un répéteur réf. 0 626 03. L'interface et chacun des répéteurs peuvent être reliés à 250 BAES adressables au maximum.



Câble à utiliser pour la connexion de l'alimentation et le BUS des BAES adressables : U 1000 R2V 5G 1,5 mm². La longueur totale maximum d'une ligne est de 2000 m (dans le cas des installations en étoile), au-delà ajouter un répéteur 0 626 03.

Le système est compatible avec les blocs adressables de la génération à partir de 2004.



Câblage en étoile

Câblage en série (maximum 4 répéteurs en série)



RÈGLES de câblage (suite)

3 Connexion avec télécommande



Longueur maxi. dune ligne de blocs : 700 m. Au delà, placer un répéteur en série avec les blocs suivants

RÈGLES de cablage (suite)





Installation d'une centrale isolée en accès Wifi local



ADRESSAGE et étiquetage des blocs

Étapes préalables à l'adressage des blocs

Chaque bloc de sécurité est identifié par une étiquette formatée du type XXXX-ZZZ (ex : CHIR-001).

Cette étiquette doit être collée sur le bloc et apparaître sur le plan d'exécution. L'ensemble des blocs connectés à une centrale sera listé dans un fichier Excel au format CSV. Ce fichier sera ensuite importé dans l'application mobile CloseUp pour l'adressage des blocs et dans la centrale LVS3 elle-même pour assurer la surveillance de chaque bloc.

Le fichier CSV doit respecter le format suivant :

ADRESSE	ZONE	NUMERO	REFERENCE	INFORMATIONS
1	CHIR	010	062525	Au RDC près de l'entrée

IMPORTANT

- Les adresses doivent être uniques et comprises entre 0 et 1023.
- Les noms de zones doivent contenir au maximum 4 caractères.
- Le numéro dans la zone doit être inférieur à 1000.
- La colonne «REFERENCE» doit contenir uniquement des références compatibles.

2 Adressage et étiquetage des blocs

L'adressage des blocs adressables peut être réalisé sur site sur les produits installés ou en atelier avant installation, sous réserve que leur alimentation soit sous tension.

ADRESSAGE et étiquetage des blocs (suite)

3 Utilisation de l'Application Close Up avec la passerelle réf. 088240

L'application Legrand Close Up associée à la passerelle de configuration réf. 0 882 40 est utilisée pour simplifier le processus d'adressage des blocs adressables. Un compte utilisateur ELIOT est nécessaire pour accéder à l'application.



Cette passerelle de configuration avec l'application Close Up permet de faciliter la mise en oeuvre et la maintenance des produits Legrand compatibles comme par exemple les détecteurs de mouvement, les hublots Sarlam ou les BAES SATI connectés.

Avec cette passerelle de configuration vous pourrez configurer les produits avant, pendant et après installation, hors tension (NFC) comme sous tension (IR).

Pour plus d'informations, consultez la documentation technique de la passerelle de configuration réf. 0 882 40.



Close Up









ADRESSAGE et étiquetage des blocs (suite)

3 Utilisation de l'Application Close Up avec la passerelle réf. 088240 (suite)





CONFIGURATION d'une centrale



• Connexion locale au niveau de la centrale via son point d'accès Wi-Fi

Préparation :

Utilisez un ordinateur ou une tablette équipée d'une interface Wi-Fi et placez-vous à proximité de la centrale. Assurez-vous que votre appareil dispose d'un navigateur internet compatible : Edge, Chrome, Firefox, ou Safari.

Activation du point d'accès Wi-Fi :

Activez le point d'accès Wi-Fi intégré à la centrale en appuyant sur le bouton Wi-Fi sur la face avant de la centrale.

Un voyant bleu s'allume pour signaler l'activation du point d'accès.

Première connexion (suite)

Connexion au point d'accès de la centrale :

Sur votre appareil, connectez-vous au réseau Wi-Fi de la centrale, identifié par le SSID LVS3_AP_XXXX (où XXXX correspond aux quatre derniers caractères de l'adresse MAC de la centrale).

Mot de passe Wifi par défaut : lvs3456789

Accès à l'interface de configuration :

Ouvrez un navigateur Internet sur l'appareil connecté au point d'accès Wi-Fi de la centrale, puis saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

https://lvs3-server-xxxx/login (remplacer xxxx par les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC de la centrale).

Ou bien :

Adresse IP par défaut : https://192.168.90.1/login

Connexion via un réseau local

Préparation :

Assurez-vous que votre ordinateur ou tablette est connecté au même réseau local que celui auquel est connectée la centrale.

La centrale est configurée en mode DHCP par défaut.

Accès à la centrale :

Ouvrez un navigateur internet et saisissez l'adresse de la centrale dans la barre d'adresse :

Nom de la centrale : https://lvs3-server-xxxx/login (xxxx correspond aux 4 derniers caractères de l'adresse MAC indiquée sur la face avant de la centrale)



Création d'un utilisateur administrateur

Lors de la première connexion à la centrale, il sera nécessaire de créer un compte administrateur. Ce compte aura les droits les plus élevés l'autorisant à pouvoir configurer et gérer la centrale.

LVS 3	LVS3-server-0011 MAC 00:04/74:4E:00:11
	Création premier compte administrateur
	- Identifiant
	Mot de passe
	Confirmation du mot de passe
	CONFIRMER

Si l'horloge de la centrale n'est pas correctement réglée, elle sera automatiquement synchronisée avec l'heure de l'appareil utilisé pour la configuration (ordinateur ou tablette via le navigateur internet).

Modes de fonctionnement

Mode Maître

Le mode maître est le mode par défaut.

C'est dans ce mode que l'application de la centrale prend en charge la gestion des blocs, des rapports et des alertes.

Elle centralise les informations de tous les BAES qui lui sont directement raccordés, mais également de tous les BAES de la ou des autres centrales configurées en mode Extension.

Mode Extension

Ce mode est utilisé pour configurer une centrale dont les blocs sont gérés simultanément par la centrale configurée en mode maitre.

Cela permet de reporter sur une centrale maitre les états de plus de 1023 BAES.

Une installation de BAES adressables peut comporter plusieurs centrales en mode Extension.

2 Configuration iniciale (suite)

Sélection du catalogue (liste des blocs reconnus & gérables par la centrale) en fonction du pays (si mode maitre uniquement)

Lors de la configuration initiale en mode maître, il est nécessaire de sélectionner le catalogue des BAES en fonction du pays d'installation.

IMPORTANT

Ce choix est définitif et ne pourra être modifié qu'en restaurant les paramètres de configuration d'usine

LVS 3	LVS3-server-0011 MAC 00:04:74:4E:00:11
	Choix du catalogue BAES
	catalog_fr_france.db 🗸
	CONFIRMER

2 Configuration iniciale (suite)

Affichage de l'écran des réglages de la centrale

Paramètres IP : Vérifiez ou modifiez les paramètres IP de la centrale pour assurer une connexion stable via le réseau Ethernet local. La centrale peut être configurée en adresse IP fixe ou en adresse IP automatique

LVS 3 < 🛧	Paramètres MAC 00:04:74:4E:00:02	*** \$ (2)
Mode de fonctionnement Mode centrale Mode extension Catalogue de produits	Réseau local (LAN) Connecté Oui Nom du réseau LVS3-server-0002 Adresse IP 10.2.45.109 Masque 255.255.255.0	Configuration client mail Authentification : Oui Serveur smtp.gmail.com Port 587 Délai de connexion : 5000 Adresse d'envoi : Ivstesteur@gmail.com
test Image: Sauvegarder / Restaurer les données Image: Sauvegarder / Restaurer les données Image: Sauvegarder / Restaurer les données	Point d'accès WIFI Nom du réseau lv3_ap_0002	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.27
	0.3.27-API-0.0.84	

Configuration des notifications par email : Si vous souhaitez être informé par email en cas d'alerte ou recevoir des rapports mensuels, renseignez la configuration du client mail.

Utilisation de la centrale en mode maître (mode par défaut)

Accéder à la liste des sites : Depuis l'interface de la centrale, naviguez vers la section « Liste des sites » pour consulter ou créer un nouveau site.

LVS 3	 Aucun s 	ite en défaut					** \$ (2)
Sites . Trouver un site					Affichag		+ AJOUTER UN SITE
Alerte y Site	Total BAES	Total défauts	Défauts Produit	Défauts Lampe	Défauts Batterie	Défauts Com.	Niveau criticité

2 Configuration iniciale (suite)

Créer un nouveau site : Sélectionnez le bouton + Ajouter un site pour créer un site.

LVS 3	Aucun site en défaut	*** \$ (2)
Sites Trouver un site		Affichage 🔚 📰 🕂 AJOUTER UN SITE
Alerte 🧅 Site	Total BAES Total défauts Défauts Produit Défauts Lampe	Défauts Com. Norse
	0.2.23-474-0.0.81	

Nom du site : Renseignez un nom clair et descriptif pour identifier le site dans le système.

LVS 3 Sites Trouver un site	Site(s) en alerte	01/1 Site(s) avec défauts Site	6(s) avec déconnexion(s)	A	ffichage 📰 👫	+ AJOUTER	UN SITE
Alerte ↓ Site	Tota	al BAES Total défauts	Défauts Produit	Défauts Lampe	Défauts Batterie	Défauts Com.	Niveau criticité
Innoval Limoges		8 50% (4)			12.5% (1)	37.5% (3)	•••
		0.3.38-API-0.0.85					

2 Configuration iniciale (suite)

Accéder à la configuration du site : Une fois le site créé, sélectionnez son nom pour ouvrir sa configuration.

LVS 3 < Retour à la liste Tableau de bord Blocs	Rapports Allertes	Configuration du site	aa 🗘 🤅	2
État de l'installation	Blocs en défauts		Filtres Produit Batterie Lampe Communication	
0 Total BAEB 0 % Défauts				
10) Défauts produit - 💋 Défauts batterie -				
		0.3.0-API-0.0.21		

Configurer les informations du site : Renseignez les informations spécifiques au site, telles que son emplacement et ses paramètres généraux.

Innoval Limoges 🖌 🕫					SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
Site Photo				Contact	
	PARCOUNIR			- PRENOM	
CODE POSTAL				TÉLÉPHONE	
PHS					
centaré					

2 Configuration iniciale (suite)

Déclaration de la centrale et des blocs installés

Ajouter une centrale : Sélectionnez + Ajouter une centrale et saisissez les informations demandées, notamment le nom et l'emplacement de la centrale.

Innoval Limoges	/ 0				SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
TOUT SÉLECTIONNER		Ajouter une centrale Centrale (066100) actuel Centrale (066100) distant NOM EVPLACEMENT	e ement connectée te		+ ADVITE UN CUMALE
		ANNULER	AJOUTER		

Innoval Limoges	/ 0			SUIVANT	TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
TOUT SÉLECTIONNER				+ AJOUTER UNE CENTRALE + IMPORTER	CSV + EXPORT CSV
Innoval Limoges 066100	naitre (0 BAES)			CONTACTS DÉFAUT	+ AJOUTER DES BAES

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer les blocs installés

Première méthode : Importez un fichier CSV contenant les informations sur les blocs installés.

Innoval Limoges 🥒 🕫						SUIVANT	TERMINER
GÉNÉRAL CENTR	ALES & BAES	MPLACEMENTS	PLANS		TESTS		
TOUT SÉLECTIONNER				-	+ AJOUTER UNE CE	NTRALE + IMPORTER	CSV + EXPORT CSV
Innoval Limoges / Maitre	(0 BAES)	Importer des BAES		<	CONTACTS DÉFAUT	TEST DE COMMUNICATION	+ AJOUTER DES BAES
		Innoval Limoges		~			
			<u>۰</u>				
		Importer u Adresse*,Zone*,I	n fichier CSV ou Excel ndex*,Reference*,Iocalisation				
		Supprimer les blocs ava	nt import				
		ANNULER	IMPORTER				

Deuxième méthode : Sélectionnez + Ajouter des BAES pour ajouter manuellement les blocs à la centrale.

Innoval Limoges 🖌	٥				SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
TOUT SÉLECTIONNER				+ AJOUTER UNE CENTRALE	+ IMPORTER CSV + EXPORT CSV
, innoval Limoges 2) Maitre (0 BAES)	Ajouter des baes	ON STANDARD LEDS 45L.	CONTACTS DÉFAUT TEST OF	COMMUNICATION + AJOUTER DES BARS

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer les blocs installés (suite)

GENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
			+ AJOUTER UNE CENTRALE + IMPORT	ER CSV + EXPORT CSV
/ 🗇 Maitre (50 BAES)			CONTACTS DÉFAUT	+ AJOUTER DES BAES
				•
062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷 🍵
062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷
062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 0
062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷
662625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷
602625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷
062625 BAES EC02 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	3 /			Notes 🧷
062625 DARS FOOD EVACUATION STANDARD LEDS 451 M 1H IDA	3 /			Notes 0
	Maitre (50 BAES) Maitre (50 BAES) BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4 G62425 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP4	Maitre (50 BAES) 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	Maitre (50 BAES) Maitre (50 BAES) Oczesz BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 Cozesz BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZES BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EVACUATION STANDARD EDS 45LM 1H IP43 COZESZ BAES ECC2 EV	A JOUTER UNE CENTRALE + IMPORT A JOUTER UNE CENTRALE + IMPORT CONTACTS DEFAUT TEST OF COMMUNICATION TEST OF COMMUNICATION CONTACTS DEFAUT TEST OF COMMUNICATION TEST OF COMMUNICATION TEST OF COMM

GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
OUT SÉLECTIONNER				+ AJOUTER UNE CENTRALE + IMPORTER	CSV + EXPORT CSV
Innoval Limoges	/ 🗇 Maitre (50 BAES)			CONTACTS DÉFAUT	+ AJOUTER DES BAES
RDC					
□ 🔀 🕹 RDC-001	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes 🧷 🧴
□ 🕅 🖳 RDC-002	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes 🧷
□ 🔂 🕹 RDC-003	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes 🧳
□ 🔀 🕹 RDC-004	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,	ſ	Porte de l'escalier	Notes 🧳
□ 🖾 🕹 RDC-005	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,	e		Notes
□ 🗗 RDC-006	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes
□ 🖾 🕹 RDC-007	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes 🧷
□ S ↓ RDC-008	062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	,			Notes 🧳

2 Configuration iniciale (suite)

Configurer les contacts de défaut de la centrale

Si nécessaire, configurez les contacts de défaut de la centrale en cliquant sur l'icône correspondante dans l'interface de configuration.

Innoval Limoges 🖌 🗉			SUIV	INT TERMINER
GÉNÉRAL CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
TOUT SÉLECTIONNER			+ AJOUTER UNE CENTRALE + IMPO	DRTER CSV + EXPORT CSV
 Innoval Limoges 066100				+ AJOUTER DES BAES
			2.)	

inovai Linioges /	D				SUIVANT	TERMINER
GENERAL	CENTRALES & BAES					
				+ AJOUTER UNE CENTRALE	+ IMPORTER CSV	+ EXPORT CSV
Innoval Limoges	Maitre (0 BAES)	Régler les contacts défaut		TS DÉFAUT TEST DE C		+ AJOUTER DES BAES
		Réglage contact 1	Réglage contact 2			
		Blocs surveillés (0)	Blocs surveillés (0)			
		Blocs sélectionnés 🗸 🗸	Blocs sélectionnés 🗸 🗸			
		Critères	Critères			
		Lampes Batterie	Lampes Batterie			
		Produit Communication	Produit Communication			
		ANNULER	MODIFIER			

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer des emplacements

ONFARL CENTRALES & BAES In the sale afficier lise centralise et BAES places Implement Implement Implement <th>Innoval Limoges 🖌 🗉</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>SUIVANT</th>	Innoval Limoges 🖌 🗉				SUIVANT
Cutrales & BAES In tapas afficiene ites centrales et BAES (a gaucche) pour les positionner à freiplacement souhaité (facultatis) Imovaid Limoges Imovaid Limoges <th>GÉNÉRAL CENTRALES &</th> <th></th> <th>PLANS</th> <th>TESTS</th> <th></th>	GÉNÉRAL CENTRALES &		PLANS	TESTS	
Cetez Tarborescence de votre bâtiment et glissez les centrales et BAES (à gauche) pour les positionner à imoval Linoges RDC	entrales & BAES	Emplacement			
Imoval Limoges	Ne pas afficher les centrales et BAES placés	Créez l'arborescence de votre bâtiment et glissez le l'emplacement souhaité (facultatif)	s centrales et BAES (à gauche) pour les positionner à		
Image: Comparison of the comparison o	Innoval Limoges	^ Niveau 0	ō / ^		
+ Ajouter un niveau	RDC	~ + Ajou	ter un sous-niveau)	
		+ Ajo	uter un niveau		

Innoval Limoges 🕜 🗉				SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
Centrales & BAES	Emplacement			
Ne pas afficher les centrales et BAES placés	Créez l'arborescence de votre bâtim l'emplacement souhaité (facultatif)	ent et glissez les centrales et BAES (à gauche) pour les positionner à		
Innoval Limoges	Niveau 0	ō / /		
RDC	âm	+ Ajouter un sous-niveau		
KDC-001	2)	+ Ajouter un niveau		
🔀 🔍 RDC-002	\sim			
🔣 🜙 RDC-003				
🔀 🕹 RDC-004				
🔀 🕹 RDC-005				
🔀 🕹 RDC-006				
RDC-007				
₫ ₩ RDC-008				
RDC-009	Ŧ			

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer des emplacements (suite)

GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EM	PLACEMENTS	PLANS	TESTS	
ntrales & BAES		Emplac	ement			
Ne pas afficher les centrales et BAES placés		Créez l'arb l'emplacer	orescence de votre bâtiment et nent souhaité (facultatif)	glissez les centrales et BAES (à gauche) pour les	positionner à	
Innoval Limoges		^ Nivea				
				PDC-001	(hu)	
				RDC-002	\sim	
			: RJ	RDC-003		
				RDC-004		
				RDC-005		
			··· •··	RDC-006		
			··· 🖾 🗸	RDC-007		
				RDC-008		

Placer les blocs ou les centrales dans les emplacements.

Innoval Limoges 🖌 🗉		SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS PLANS	TESTS
Centrales & BAES	Emplacement	
Ne pas afficher les centrales et BAES placés	Créez l'arborescence de votre bâtiment et glissez les centrales et BAES (à gauche) pour les positionner à l'emplacement souhaité (facultatif)	
Innoval Limoges	^ Niveau 0	
RDC	^ # RDC ^	
RDC-001		
K ♥ RDC-002		
RDC-003		
式 U RDC-004		
KDC-005	₩ RDC-005	
式 U RDC-006	₩ RDC-006	
RDC-007		
式 U RDC-008	RDC-008	
五 V RDC-009	RDC-009	*

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer des plans

Dans l'onglet Plans : Sélectionnez Ajouter plan pour importer un fichier de plan du bâtiment (formats pris en charge : DXF, DWG, SVG, PDF, JPG).

Donnez un nom au plan pour faciliter son identification.

Innoval Limoges	/ 0				SUIVANT	TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS		
						AJOUTER UN PLAN
						Thul

Innoval Limoges	/ 0				SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
		Ajouter un plan			
		Innoval.dwg 258.9 KB	×		
		NOM DU PLAN			
		Innovarniveado			
		ANNULER	AJOUTER		

REMARQUE ET CONSEILS

Selon la taille du fichier, l'import peut prendre quelques minutes. La taille des fichiers est limitée à 5 MO. Les formats supportés apparaissent dans l'interface. Préférez les formats SVG.

2 Configuration iniciale (suite)

Déclarer des plans (suite)

Sélectionnez les calques du plan après l'importation pour afficher les informations utiles.

Innoval Limoges	/ 0				SUIVANT	TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES &	BAES EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS		
Innoval niveau 0 🗸						AJOUTER UN PLAN
Blocs à placer PAR EMPLACEMENTS PAR CENTRALES Seulement les blocs non placés Niveau 0	>	Fi Veuille	chier plan correctement chargé z sélectionner les calques à afficher		Gérer le plan Nom du plan Innoval niveau 0 REMPLACER Calques à afficher CL_CLOLE- 00MACONLE- 00HORIZ_T- 00HORIZ_F- 0 00HARES_C- AMFIXES_T- 00RAMPE_E- FLEXT_T- AMFIXES_E-	X SUPPRIMER

Innoval Limoges 🖌 🗧	3				SUIVANT TERMINER
GÉNÉRAL	CENTRALES & BAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
Innoval niveau 0 🗸 🗸					AJOUTER UN PLAN
Blocs à placer PAR EMPLACEMENTS PAR CENTRALES Seulement les blocs non placés Niveau 0 >				CENTRER Q Q	Gérer le plan X Nom du plan Innoval niveau 0 REMPLACER SUPPRIMER 0 00AAKEB_C- AMELYES T © OORAMPE_E- NLEATL2P AMERYES_E- CL_FERM_E- AMEZEGE-L- © OOVERTLE- © OOVERTLE- CL_FERM_T- ME_PORT_E-

2 Configuration iniciale (suite)

Positionner les blocs sur le plan

Dans la vue Emplacements ou Centrales, sélectionnez les blocs dans la liste, puis glissez-les sur le plan.



Retirer un bloc : Pour retirer un bloc du plan, sélectionnez-le et cliquez l'icône correspondante pour le supprimer.



Puis, sélectionnez Terminer pour clôturer la configuration du site.

2 Configuration iniciale (suite)

Partager l'accès à d'autres utilisateurs

Vous pouvez autoriser l'accès à d'autres utilisateurs en cliquant sur l'icône 👫

LVS 3		Site(s) en alerte	O 1 Site(s) avec d	/1 léfauts Site(s)	A 0 avec déconnexion(s)				
Sites	C Trouver un site						Affichage	= = + AJO	UTER
Alerte	↓ Site	Лат	ntal BAES	Total	Défauts	Défauts	Défauts	Défauts	
			DALO	défauts	Produit	Lampe	Batterie	Com.	Niveau criticité
	Innoval Limoges		17	défauts 70.6% (12)	Produit	Lampe	Batterie -	Com. 70.6% (12)	Niveau criticitë

Puis, sur + Ajouter un utilisateur

LVS 3	< Retour à la liste			Gestion des utilisateurs	## \$ @
					+ ADDITER ON UTLISATEDR
Identifiant	Nom	↑ Rôle	Sites associés		
admin1	First Admin	Administrateur	Tour les sites		\sim

Renseignez les informations demandées (nom, rôle).

Le rôle « utilisateur » donne uniquement un accès en consultation.

Vous pouvez choisir les sites auxquels aura accès l'utilisateur.

2 Configuration iniciale (suite)

Utilisation de la centrale en mode Extension

Le **mode Extension** permet de connecter plusieurs centrales entre elles afin de gérer des installations d'éclairage de secours réparties sur des établissements multisites ou multi-bâtiments. Dans ce mode, la centrale Extension relaie les informations des blocs d'éclairage de sécurité (BAES) qui lui sont raccordés à une centrale maître.

Ce processus permet à la centrale maîtresse de centraliser toutes les données et d'afficher l'état de l'ensemble des blocs connectés aux différentes centrales, offrant ainsi une supervision unique et simplifiée.

Étapes de configuration d'une installation avec une centrale en mode Extension

Se connecter à la centrale maîtresse.

Ouvrir la configuration du site.

Dans l'onglet Centrales et BAES,

Sélectionnez +Ajouter une centrale et choisir l'option Centrale Distante

Innoval Limoges 🖌 🛛 Géneral 1 Centrales & Baes	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	SUIVANT TEAMINER
TOUT SÉLECTIONNER	Ajouter une centrale Centrale (866100) actuel Centrale (866100) distant rtor Centrale Matte Diffuence Di	arment connective Met of Pagge Met of Pagge Met of Pagge Automotive Automotive Automotive		2 + AJUTER UME CENTRALE

Renseignez l'adresse MAC de la centrale configurée en mode Extension et choisissez un mot de passe de connexion.

2 Configuration iniciale (suite)

Étapes de configuration d'une installation avec une centrale en mode Extension (suite)

Accédez à l'interface de la centrale que vous souhaitez configurer en mode Extension. Ouvrir la page des réglages.

Sélectionnez l'option Mode Extension

LVS 3 < 🛧	Paramètres MAC 00:04:74:4E:00:02		2 4 4 1	3	2
Mode de fonctionnement Mode centrale Mode extension Centrale maitre Connecté Oui Connecté Oui Connecté Oui	Réseau local (LAN) Connecté Oui Nom du réseau UVS3-server-0002 Adresse IP 10.2.45.109 Masque 255.255.255.0	Configuration client mail Authentification : Non Server N/A Port 587 Délai de connexion : 5000 Adresse d'envol : CONFIGURER			Î
Catalogue de produits test Trans MISE À JOUR	Point d'accès WIFI Nom du réseau lvs3.ap.0002	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.14			
Sauvegarder / Restaurer les données					Ţ
	0.3.14-API-0.0.59				

Puis sélectionnez Configurer

LVS 3 < 🌨	Paramètres MAC 00:04:74:4E:00:02	*** \$ @
Mode de fonctionnement Mode centrale Mode extension Centrale maitre Compacté fluir Confrigurer	Réseau local (LAN) Connecté Oul Nom du réseau LVS3-server-0002 Adresse IP 10.2.45.109 Masque 255.255.255.0	Configuration client mail Authentification : Non Serveur N/A Port 587 Délai de connexion : 5000 Adresse d'envol :
Catalogue de produits test test	Point d'accès WIFI Nom du réseau lvs3_ap_0002	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.14

2 Configuration iniciale (suite)

Étapes de configuration d'une installation avec une centrale en mode Extension (suite)

Dans le formulaire renseigner l'adresse IP de la centrale maître et saisir à nouveau le mot de passe de connexion déclaré préalablement sur la centrale maîtresse.

Après avoir saisi toutes les informations, sélectionnez OK pour valider la configuration.

LVS 3 < 🌨	Paramètres MAC 00.04:74:4E:00.02	*** \$ (2)
Mode de fonctionnement Mode centrale Mode extension Centrale maître Connecté Oui Conrecue	LVS 3 CONFIGURATION - MODE INTERFACE ADRESSE MAC: 00:04:74:4E:00:02	Configuration client mail Authentification : Non Serveur N/A Port 587 Délai de connexion : 5000 Adresse d'envol :
Catalogue de produits test	Mot de passe 12 caractères minimum, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.14
Sauvegarder / Restaurer les données	ANNULER	

Assurez-vous que la connexion entre la centrale Extension et la centrale maîtresse est bien établie : une vérification rapide peut être effectuée depuis l'interface de la centrale Extension pour confirmer que la communication est active.

Centrale en mode interface
Connectée à la centrale: Gateway 1

Déclarer les blocs de la centrale Extension

Une fois la centrale Extension ajoutée sur la centrale "Maître", vous pouvez déclarer dans la configuration de la centrale "Maître" les blocs qui lui sont raccordés.

VÉRIFICATION

1 Test de communiaction

Le test de communication permet de s'assurer que les blocs d'éclairage de sécurité adressables communiquent correctement avec la centrale.

Pour effectuer ce test sélectionnez Centrales et BAES

Puis sélectionnez Test de communication

Une liste des produits connectés s'affichera, et le résultat du test de chaque bloc sera présenté individuellement : Une croix rouge indiquera un défaut, tandis qu'une coche verte validera le bon fonctionnement.

		DIANC	TERTO	
GENERAL CENTRALES & DAES	EMPLACEMENTS	PLANS	TESTS	
IOUTDÉSÉLECTIONNER SUPPRIMER	Test de communication		+ AJOUTER UNE CENTRALE	+ IMPORTER CSV + EXPORT CSV
Innoval Limoges / D Maitre (50 BAES)	☆ * RDC-001 062625	~ Î	CONTACTS DÉFAU 2 TEST DE COMMUN	ICATION + AJOUTER DES BAES
RDC RDC	RDC-002 062625	~ \	nu -	
RDC-001 062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	RDC-003 062625	× (Notes //
RDC-002 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	RDC-004 062625	~		Notes d
RDC-003 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	RDC-005 062625	×		Notes /
RDC-004 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP43	RDC-006 062625	~		Notes #
RDC-005 062625 BAES ECC2 EVACUATION STANDARD LEDIS 45LM 1H IP43	RDC-007 062625	0		Notes #
RDC-006 062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP45	RDC-008 062625			Notes 🧳
RDC-007 062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM 1H IP45	ANNIE ED	or		Notes 🖉
RDC-008 062625 BAES ECO2 EVACUATION STANDARD LEDS 45LM IH IP45	3 /			Notes 🧷

EXPLOITATION & maintenance

Consultation de l'état des blocs

La première page permet de visualiser rapidement l'état des sites créés, soit en mode liste soit en mode mosaïque.

LVS 3		Site(s) en alerte	01/1 Site(s) avec défauts	O Site(s) avec déconnexion(s)			đ	*** \$ @
Sites	Q Trouver un site					Affichage	LA +	OUTER UN SITE
Alerte	↓ Site	Total B/	AES Total défauts	Défauts Produit	Défauts Lampe	Défauts Batterie	Défauts Com.	Niveau criticité
A	Innoval Limoges		17 70.6% (12)		 	Ť.	70.6% (12)	•••

Les sites sont triés en fonction du nombre de défauts et de leur criticité. L'index de criticité permet de prioriser l'affichage des sites par ordre de criticité. (Ex. le service de chirurgie d'un hôpital)

Les sites avec des alertes activées sont en haut de la liste.

En cliquant sur un site il est possible de visualiser

Un tableau de bord listant tous les défauts triés par type

LVS 3 < Retour à la liste		Innoval Limo	oges …	22: • 128 avenue de LAttre de Tassigny	87000 Limoges
Tableau de bord Blocs	Rapports	Alertes			
État de l'installation PRÉPARER UNE INTERV	Blocs en défauts		F	Itres Produit Batterie Lampe Com	munication
▲ UN DEFAUT BATT +	Défauts batterie (1)				î
TOUTES LES ALERTES	Z Batterie	公↓ LLL-005	062626 BAES ECO2 EVACUATION ETANCHE LEDS 45LM 1H IP66 Coworking 4.0		*
20	Défauts com. (7)				- 11
Total BAES	Communication	K ↓ BL0-201	062624 BAES ECO2 EVACUATION ENCASTRE LEDS 45LM 1H IP40 co-working 3.0 - Köckspot BAES P3	*	PLAN
Défauts	Communication	₿L0-202	062624 BAES ECO2 EVACUATION ENCASTRE LEDS 45LM 1H IP40 co-working 3.0 - Kickspot BAES P3	*	PLAN
🐻 Défauts produit - 🗾 Défauts batterie 1	0 Communication	公↓ BL0-203	062624 BAES ECO2 EVACUATION ENCASTRE LEDS 45LM 1H IP40 co-working 3.0 - Kickspot BAES P3	*	PLAN
Ø Défauts lampe - 👸 Défauts com. 7	0 Communication	<u> 日</u> BL0-204	062614 BAES + BAEH ECO2 EVACUATION ENCASTRE LEDS 45LM / 8LM 5H 1H co-working 3.0 - Kickspot BAES P4	IP40 X	PLAN
	Communication	BL0-205 BL0-205 Control Contro Control Control Control Control Control	062614 BAES + BAEH ECO2 EVACUATION ENCASTRE LEDS 45LM / 8LM 5H 1H co-working 3.0 - Kickspot BAES BAEH P4	IP40 X	PLAN

Depuis cet onglet il est aussi possible de générer une fiche d'intervention, de renseigner une réparation, d'acquitter une alerte, de naviguer directement sur l'emplacement sur plan d'un bloc en défaut.

EXPLOITATION & maintenance (suite)

Consultation de l'état des blocs (suite)

Les états et localisations des blocs du site en naviguant dans les emplacements en vue liste ou en vue plans

LVS 3 < Retour à la liste		Innoval Limoges	 128 avenue de LAttre de Tassigny 87000 Limoges
Tableau de bord Blocs	Rapports	Alertes	
Afficher uniquement les emplacements comportant des défauts		LOBOT - h	Filtres Produit Batterie Lampe Communication
co-working 3	0		
co-working 4	0	Part Part Part Part Part Part Part Part	

Les rapports générés automatiquement

LVS 3 < Retour à la liste In	Innoval Limoges 😁		
Tableau de bord Blocs Rapports Alertes			
Liste des rapports archivés	Archivage automatique des rapports mensuels Archivé Premier Lundi du mois		
Historique du site	Liste de diffusion par e-mail	+ AJOUTER UN DESTINATAIRE	
	Destinutaire Trederic bavvreißlegrand.com	٥	

Vous pouvez également depuis cette page :

- Générer un rapport d'état du site
- Activer et programmer la génération automatique de rapports
- Renseigner une liste de diffusion des rapports.

La diffusion des rapports mensuels par mail nécessite d'avoir configuré le client email de la centrale et d'ajouter des destinataires dans la liste de diffusion.

EXPLOITATION & maintenance (suite)

Consultation de l'état des blocs (suite)

Historique des installation

Depuis cet onglet il est aussi possible de générer une fiche d'intervention, de renseigner une réparation, d'acquitter une alerte, de naviguer directement sur l'emplacement sur plan d'un bloc en défaut.

LVS 3 < Retour à la liste	Innoval Limoges 😁	
Tableau de bord Blocs	Rapports Alertes	
Liste des rapports archivés Aucun rapport	cénérer un rapport Archivage auto Activé Premier Lu	and v du mois
Historique du site	TÉLÉCHARGER LINISTORIQUE Liste de diffus Destinataire frederic.bavereigiegna	ion par e-mail + AJOUTER UN DESTINATAIRE
	0.3.66-API-0.0.124	

EXPLOITATION & maintenance (suite)

Consultation de l'état des blocs (suite)

Le paramétrage des alertes

LVS 3 < Retour à la liste		Innoval I	imoges …	* \$ ®
Tableau de bord Blocs	Rapports	Alertes + AJOUTERwite ALERTE	Liste de diffusion	+ AJOUTER UN DESTINATAIRE
Nom de l'alerte	Diffusion Éta	tat Rappel	Destinataire	Pièce jointe
UN DEFAUT BATT	Désactivé En	n veille 🛛 jour 🥒 🗖	Aucune dest	inataire

Depuis cet écran il est possible de configurer des alertes pour le site en cliquent sur + Ajouter une alerte

Tableau de bord	Blocs	Rapports	Alertes			
iste des alertes du s	ite			+ AJOUTER UNE ALERTE	Liste de diffusion	+ AJOUTER UN DESTINATAIRE
Nom de l'alerte		Diffusion	État	Rappel	Destinataire	Pièce jointe
UN DEFAUT BATT		Désactivé	En veille	1 jour 🧪 🗇	\sim	Aucune destinataire

LVS 3	< Retour à la liste	Innoval Limoges	** \$ @
Te	bleau de bord Blocs Rapports	Ajouter / Modifier une alerte	
Liste	des alertes du site	Nom de l'alerte : Nouvelle alerte	+ AJOUTER UN DESTINATAIRE
	Augune alerte	BAES CENTRALES Blocs surveillés (0)	Aucune destinatoire
		Blocs selectionnés	
		Veuillez selectionner au moins un bloc	
		ANNULER ENREGISTRER:	
		0.3.23-API-0.0.81	

Si l'alerte doit faire l'objet d'une diffusion par mail cocher la case Diffusion

EXPLOITATION & maintenance (suite)

2 Remplacement et maintenance des blocs

Procédure de remplacement des blocs défectueux

A l'aide de l'application Legrand Close Up, adresser le nouveau bloc à partir du fichier CSV de la centrale sur laquelle il est raccordé.

Mise à jour des états après opération(s) de maintenance

La centrale interroge les états des blocs en continu à la fréquence d'environ 1 bloc par seconde.

L'affichage de l'état des blocs peut nécessiter une actualisation de la page visualisée.

MISE À JOUR ET SAUVEGARDE des données de la centrale

Remplacement et maintenance des blocs

Procédure de mise à jour du logiciel

Depuis la page des réglages cliquer sur Mise à jour

Réseau local (LAN)	Configuration client mail
Connecté Oui Nom du réseau LVS3-server-0002 Adresse IP 10.2.45.109 Masque 255.255.255.0	Authentification : Oui Serveur smtp.gmail.com Port 587 Délai de connexion : 5000 Adresse d'envoi : l'vstesteur@gmail.com
Point d'accès WIFI Nom du réseau lvs3_ap_0002	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.27
	MISE À JOUR
	Nom du réseau LVS3-server-0002 Adresse IP 10.2.45.109 Masque 255.255.255.0 CONFIGURER LE RÉSEAU Point d'accès WIFI Nom du réseau lvs3_ap_0002 CONFIGURER LE WIFI

Sauvegarde et restauration des données de la centrale

Depuis la page des réglages sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer

La restauration remplacera toutes les données courantes par les nouvelles données. Cette opération est conseillée pour conserver les données renseignées en cas de défaillance de la centrale.

Catalogue de produits	CONFIGURER LE RESEAU	CONFIGURER
🗱 MISE À JOUR	Point d'accès WIFI Nom du réseau lvs3_ap_0002	Version logiciel LVS3 Version actuelle 0.3.27
Sauvegarder / Restaurer les données		
	0.3.27-API-0.0.84	

CONVERSION LVS2 vers LVS3

INFORMATIONS légales

ANNEXES





Service **Relations Pro**

0810 48 48 48 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h 128 av. de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex - France E-mail : accessible sur legrand.fr

