

		BUREAU-OPLOSSINGEN				
		 VLOERDOZEN (blz. 1049) KABELGOTEN (blz. 970) KOLOMMEN (blz. 1016) COLONNETTES (blz. 1018) BUREAU BLOKKEN (blz. 1040)			 WANDGOTEN KLIK-IN (blz. 984)	
		Geen houder of afdekplaat nodig ⁽¹⁾			Uit te rusten met contactdozen Soluclip	
		oud	nieuw		oud	nieuw
	2 modules		077145	077145L		077101 077101L⁽²⁾
	4 modules		077142	077142L		077102 077102L⁽²⁾
	6 modules		077143	077143L		077103 077103L⁽²⁾
	8 modules		077144	077144L		077104 077104L⁽²⁾
	2 x 6 modules		2 x 077143 (alleen voor vloerdozen)	2 x 077143L (alleen voor vloerdozen)		
	2 x 8 modules		2 x 077144 (alleen voor vloerdozen)	2 x 077144L (alleen voor vloerdozen)		

1 : Voor de installatie in DLP-goten moet er een houder met afdekplaat worden voorzien, zie blz. 970
 2 : Contactdozen Soluclip voor wandgoten klik-in

STEL UW MOSAIC LINK SAMEN MET MOSAIC LINK VERBINDINGSACCESSOIRE REF. 077100L

2 contactdozen of

077142L 077145L + 077100L + 077145L

3 contactdozen of

077143L 077142L + 077100L + 077145L

4 contactdozen of

077144L 077142L + 077100L + 077142L

VOEG EEN USB-LADER TOE AAN UW CONTACTDOOS MET HET MOSAIC LINK-VERBINDINGSACCESSOIRE

077142L + 077100L + 077570L

		MEUBEL- OF VLOEROPLOSSINGEN	
		 VLOERCONTACTDOZEN (blz. 1069) Geen houder of afdekplaat nodig	 POP UPS (blz. 1029) Geen houder of afdekplaat nodig
	2 modules	077111L	077145L
	4 modules		2 x 077142L