



## BUSCHING

### EMBOUTS DE PROTECTION DES CÂBLES POUR FOURREAUX

#### → EMBOUTS INTÉRIEURS



20030

Obturent le fourreau en attente et protègent les câbles des bavures et angles vifs

Emb. Réf.

<b>3/4 pouce</b>	100 P	20030
<b>1 pouce</b>	100 P	20031
<b>1 pouce 1/4</b>	100 P	20032
<b>1 pouce 1/2</b>	100 P	20033
<b>2 pouces</b>	50 P	20034
<b>2 pouces 1/2</b>	50 P	20035
<b>3 pouces</b>	20 P	20036
<b>3 pouces 1/2</b>	20 P	20037
<b>4 pouces</b>	10 P	20038
<b>5 pouces</b>	8 P	20039

1 pouce = 25,4 mm

#### MONTAGE

Emboîtement par simple pression  
Opércule défonçable au moment du tirage du câble  
Matière : polyéthylène

#### → EMBOUTS EXTÉRIEURS



20040

Permettent de réaliser l'étanchéité sur le câble et protègent contre les pénétrations de corps étrangers comme l'eau et les poussières

Emb. Réf.

<b>3/4 pouce</b>	100 P	20040
<b>1 pouce</b>	100 P	20041
<b>1 pouce 1/2</b>	50 P	20042
<b>2 pouces</b>	20 P	20043
<b>2 pouces 1/2</b>	12 P	20044
<b>3 pouces</b>	12 P	20045

1 pouce = 25,4 mm

#### MONTAGE

Emboîtement par simple pression après découpe du cône au diamètre nécessaire  
Matière : polyéthylène