


**Living Now**  
interrupteurs et poussoirs



Les commandes sont dépourvues de touches. Elles doivent être complétées avec les touches ci-dessous  
Les mécanismes sont équipés de bornes à vis ou bornes automatiques  
Supports à vis voir p. 589. Plaques de finition voir p. 590-591

Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V~
○ K4001	Interrupteur unipolaire 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes à vis - 1 module
○ K4001A	Interrupteur unipolaire 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 1 module
○ K4001M2A	Interrupteur unipolaire 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 2 modules
○ K4003	Interrupteur deux directions 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes à vis - 1 module
○ K4003A	Interrupteur deux directions 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 1 module
○ K4003M2A	Interrupteur deux directions 10 AX - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 2 modules
○ K4004	Inverseur 10 AX - 250 V~ - bornes à vis - 1 module
○ K4004L	Inverseur à voyant 10 AX - 250 V~ LED blanc intégré (pas interchangeable)- bornes à vis - 1 module
○ K4004LB	Inverseur à voyant 10 AX - 250 V~ LED bleu intégré (pas interchangeable)- bornes à vis - 1 module

Réf.	Poussoirs 10 A - 250 V~
○ K4005	Poussoir 10 A - 250 V~ éclairable - bornes à vis - 1 module
○ K4005A	Poussoir 10 A - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 1 module
○ K4005M2A	Poussoir 10 A - 250 V~ éclairable - bornes automatiques - 2 modules



Réf.	Touches pour interrupteurs et poussoirs
○ KW01 ■ KG01 ■ KM01	<b>1 module</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ KW01M2 ■ KG01M2 ■ KM01M2	<b>2 modules</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A En cas de montage sur des mécanismes 1 module, utiliser 2 x réf. K4949
○ KW01X ■ KG01X ■ KM01X	<b>Touches avec symbole pour interrupteurs et poussoirs</b> <b>1 module - haute luminosité</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ KW01M2X ■ KG01M2X ■ KM01M2X	<b>2 modules - haute luminosité</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A En cas de montage sur des mécanismes 1 module, utiliser 2 x réf. K4949
○ KW01A ■ KG01A ■ KM01A	<b>1 module - lumière</b> Touche éclairabl pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ KW01M2A ■ KG01M2A ■ KM01M2A	<b>2 modules - lumière</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A En cas de montage sur des mécanismes 1 module, utiliser 2 x réf. K4949
○ KW01D ■ KG01D ■ KM01D	<b>1 module - sonnerie</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ KW01M2D ■ KG01M2D ■ KM01M2D	<b>2 modules - sonnerie</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A. En cas de montage sur des mécanismes 1 module, utiliser 2 x réf. K4949
○ KW01F ■ KG01F ■ KM01F	<b>1 module - clé</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ KW01M2F ■ KG01M2F ■ KM01M2F	<b>2 modules - clé</b> Touche éclairable pour réf. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A. En cas de montage sur des mécanismes 1 module, utiliser 2 x réf. K4949

□ Touches de couleur blanche ■ Touches de couleur noir □ Touches de couleur sable ○ Mécanismes neutres (sans touche)