

Living Light

touches pour commandes basculantes



N4915N NT4915N L4915N



NT4915AN NT4915BN NT4915DN NT4915DD NT4915MR



N4915M2N



NT4915FN NT4915M2ADN

Ces touches peuvent être installées sur les interrupteurs et poussoirs basculants (voir page ci-contre)

Réf.	Touches standards
	Pour commandes basculantes
	1 module
□ N4915N ■ NT4915N ■ L4915N	Touche éclairable
□ N4915LN	Touche éclairable haute luminosité
	2 modules
□ N4915M2N ■ NT4915M2N ■ L4915M2N	Touche éclairable
□ N4915M2LN	Touche éclairable haute luminosité
	3 modules
□ N4915M3N ■ NT4915M3N ■ L4915M3N	Touche éclairable
□ N4915M3LN	Touche éclairable haute luminosité

Réf.	Touches avec symbole
	Pour commandes basculantes
	1 module
□ N4915AN ■ NT4915AN ■ L4915AN	Touche avec symbole "lumière"
□ N4915BN ■ NT4915BN ■ L4915BN	Touche avec symbole "lumière escaliers"
□ N4915DN ■ NT4915DN ■ L4915DN	Touche avec symbole "sonnette"
□ N4915FN ■ NT4915FN ■ L4915FN	Touche avec symbole "clé"
□ N4915DD ■ NT4915DD ■ L4915DD	Touche avec symbole "ne pas déranger"
□ N4915MR ■ NT4915MR ■ L4915MR	Touche avec symbole "faire la chambre"
	2 modules
□ N4915M2AN ■ NT4915M2AN ■ L4915M2AN	Touche avec symbole "lumière"
□ N4915M2BN ■ NT4915M2BN ■ L4915M2BN	Touche avec symbole "lumière escaliers"
□ N4915M2DN ■ NT4915M2DN ■ L4915M2DN	Touche avec symbole "sonnette"
□ N4915M2FN ■ NT4915M2FN ■ L4915M2FN	Touche avec symbole "clé"
□ N4915M2ADN ■ NT4915M2ADN ■ L4915M2ADN	Touche avec symbole "variateur"