



ETAPE 2 : Complétez l'installation avec les produits connectés sans fil et sans piles



741813L + 741101



741872L



741833L



741832L + 741131



Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un kit de démarrage connecté ou d'une passerelle modulaire

Réf.	Commande sans fil et sans pile d'éclairage et prises
	Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire. A activer depuis l'application Home+Control. Fourni avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fourni avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque de finition (p. 661)
741813L	Blanc 1 bouton
741843L	Aluminium 1 bouton
741873L	Noir 1 bouton
741812L	Blanc 2 boutons
741842L	Aluminium 2 boutons
741872L	Noir 2 boutons

Réf.	Commande sans fil et sans pile pour volets roulants
	Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volet roulant filaires. Fourni avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fourni avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque de finition (p. 661)
741808L	Blanc
741838L	Aluminium
741868L	Noir

Réf.	Commande générale sans fil et sans pile Départ/Arrivée
	Permet l'ajout d'une commande sans fil Départ/Arrivée supplémentaire. Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage Scénario Départ/Arrivée personnalisable dans l'App. Home + Control. Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fourni avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque de finition (p. 661)
741801L	Blanc
741831L	Aluminium
741861L	Noir

Réf.	Commande sans fil et sans pile Lever/Coucher
	Permet l'ajout de 2 scénarios supplémentaires dans une installation connectée. Scénarios Lever/Coucher prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fourni avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque de finition (p. 661)
741803L	Blanc
741833L	Aluminium
741863L	Noir

Réf.	Commande sans fil et sans pile de 4 scénarios
	Permet d'ajouter 4 scénarios supplémentaires dans une installation connectée. Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fourni avec enjoliveur et support. A équiper d'une plaque de finition (p. 661)
741802L	Blanc 4 boutons
741832L	Aluminium 4 boutons
741862L	Noir 4 boutons

Réf.	Accessoire
064871	Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires, repositionnables pour fixation d'une commande sans fil