

Toebehoren UPS beheersoftware




Ref.	Software
downloadbaar	<p>UPS Communicator Geheel van applicaties bedoeld om in real time de werking van de UPS te controleren en de integriteit van het besturingssysteem te garanderen op de computers die door deze UPS worden gevoed. Werkt met een agent voor de uitvoering van de commando's op de computers op afstand (RS System).</p>
310879	<p>UPS management software Geheel van applicaties bedoeld om in real time de werking van de UPS te controleren en de integriteit van het besturingssysteem te garanderen op de computers die door deze UPS worden gevoed. Aan te vullen met een agent voor de uitvoering van de commando's op de computers op afstand (RCCMD).</p>
310880	<p>Geheel van applicaties bedoeld om in real time de werking van de UPS te controleren en de integriteit van het besturingssysteem te garanderen op de computers die door deze UPS worden gevoed. Aan te vullen met een agent voor de uitvoering van de commando's op de computers op afstand (RCCMD). Bevat een omvormer RS232/USB.</p>
	<p>RCCMD Software waarmee een computer, met behulp van het TCP/IP-protocol, alle commando's op afstand kan ontvangen en uitvoeren die werden verstuurd door de beheersystemen van de UPS. Er is een RCCMD-licentie nodig voor elke computer die men wil controleren. Enkel de licenties worden geleverd: de software kan worden gedownload op het internet (voorafgaande aanvraag van activeringscode). RCCMD-licentie multi OS 310885 Pack van 5 RCCMD-licenties multi OS 310886 Pack van 10 RCCMD-licenties multi OS 310887 Pack van 25 RCCMD-licenties multi OS 310888 Pack van 50 RCCMD-licenties multi OS 310889 RCCMD-licentie voor AS/400 (minimum release: V5R3M0)</p>
	<p>UNMS 'WEB based' applicatie die in real time de status van alle UPS kan superviseren via de beheersystemen van de UPS en het TCP/IP-protocol. 310891 UNMS-licentie voor 25 UPS 310892 UNMS-licentie voor 50 UPS 310893 UNMS-licentie voor 150 UPS</p>

Toebehoren UPS beheersoftware

Voorbeelden van beheer- en communicatietypes die kunnen worden uitgevoerd met software en hardware


LOKALE BEVEILIGING

Biedt de mogelijkheid één werkplek (pc of server) te beveiligen en te controleren, die zich op minder dan 12 meter afstand bevindt




UITGEBREIDE LOKALE BEVEILIGING

Biedt de mogelijkheid een groter aantal werkplekken (pc of server) te beveiligen, die echter allemaal worden gecontroleerd door de werkplek die rechtstreeks verbonden is met de UPS.



BEVEILIGING DOOR TCP/IP-NETWERK

Biedt de mogelijkheid alle werkplekken te controleren die kunnen communiceren met de netwerkinterface. Het systeembeheer kan worden gesuperviseerd door alle gebruikers.



CENTRALE BEVEILIGING

Met behulp van de bewakingssoftware UNMS is het mogelijk alle UPS te controleren die verbonden zijn met een TCP/IP-netwerk.

