


STAP 2: Voltooi de installatie met de geconnecteerde draadloze producten


741873



741808



741861



741803



067695

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit of modulaire gateway heeft geïnstalleerd

Ref.	Draadloze bediening voor verlichting en contactdozen
741813	Hiermee kunt u een extra bediening voor verlichting toevoegen. Verbinding maken door 3X zachtjes op de gekozen bedrade producten te tikken: schakelaars, micromodules, contactdozen. Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke houder aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat
741843	Wit 1 knop
741873	Aluminium 1 knop
741812	Zwart 1 knop
741842	Wit 2 knoppen
741872	Aluminium 2 knoppen
741872	Zwart 2 knoppen

Ref.	Draadloze bediening voor rolluiken
741808	Hiermee kunt u een of meerdere bedrade rolluikschakelaars bedienen. Verbinding maken door 3X zachtjes te tikken op de gekozen schakelaar(s) voor rolluik. Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke houder aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat
741838	Wit
741868	Aluminium
741868	Zwart

Ref.	Bewegingsdetector
064875	Draadloze PIR bewegingsmelder voor installaties with Netatmo - IP44 - wit. Sensorbereik instelbaar van 2 tot 8 m - 140°, instelbare tijdsvertraging van 15 sec. tot 15 min. Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m. Optimale afstand tussen twee melders: 6 m. Levering met 2 x 1,5 V AA-batterijen.

Ref.	Algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst
741801	Hiermee kunt u een extra draadloze bediening Vertrek/Aankomst toevoegen. Werkt op identiek dezelfde manier als de algemene bediening Vertrek/Aankomst die in de starterskit is inbegrepen. Scenario Vertrek/Aankomst personaliseerbaar in de app Home + Control. Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke houder aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat
741831	Wit
741861	Aluminium
741861	Zwart

Ref.	Draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen
741803	Hiermee kunt u 2 extra scenario's in een geconnecteerde installatie toevoegen. Scenario's Opstaan/Gaan slapen die vooraf kunnen worden ingesteld en gepersonaliseerd in de app Home + Control. Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke houder aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat
741833	Wit
741863	Aluminium
741863	Zwart

Ref.	Draadloze bediening 4 scenario's
741802	Maakt het mogelijk om 4 extra scenario's toe te voegen in een geconnecteerde installatie. Aanpasbare scenario's in de Home+ Control App. Geleverd met batterij CR2032 3V voor stroomvoorziening en 4 zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke plaats aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met toets, houder en afdekplaat
741832	Wit 4 knoppen
741862	Aluminium 4 knoppen
741862	Zwart 4 knoppen

Ref.	Draadloze bediening 4 scenario's in zakformaat
067695	Maakt het mogelijk om 4 scenario's te bedienen (bv. algemene bediening aan/uit knop en openen of sluiten van alle rolluiken). Laat toe om alle bedrade geconnecteerde producten te bedienen. Geleverd met lithium batterij 3V CR2032. Bediening 4 knoppen

Ref.	Toebehoren
064871	Set van 3 x 4 extra verplaatsbare zelfklevende strips, om een draadloze bediening aan te brengen