

Accessoires de communication pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires



3 109 30



3 109 31

Réf. Interfaces réseau

Les interfaces réseau pour la gestion des onduleurs, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent, un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude d'évènements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,...) et d'exécuter en conséquence, une série d'actions, comme par exemple :

- mémorisation des évènements
- envoi d'email
- exécution d'actions programmées
- affichage de messages pop-up, extinction et exécution des commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l'agent logiciel soit installé sur ces ordinateurs)
- arrêt et redémarrage de l'onduleur
- envoi de signaux "Wake on LAN (WOL)"
- support du protocole SNMP et des principaux logiciels de gestion
- envoi de messages trap SNMP
- visualisation des données et configuration via un navigateur internet

Interfaces réseau internes (cartes)

- 3 109 38 CS101 SK
- 3 109 30 Interface réseau, version interne (carte) Professionnelle, modèle CS141 SK
- 3 109 31 Standard, modèle CS141B SK

Capteur de température

Pour une connexion directe au port COM2 des interfaces professionnelles réf. 3 109 30
Modèle SM_T_COM
Température


3 108 97

Accessoires de communication pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires

Exemples de typologies de gestion et de communication


Protection locale

Permet de protéger et de contrôler un seul poste (PC ou serveur)




Protection locale étendue

Permet de protéger un plus grand nombre de postes (PC ou serveurs) mais tous sont contrôlés par le poste directement relié à l'onduleur



Protection via le réseau TCP/IP

Permet de contrôler tous les postes qui peuvent communiquer avec l'interface réseau. La gestion du système peut être supervisée depuis chaque poste autorisé



Logiciel gratuit pour la gestion de l'onduleur
"UPS Management Software" téléchargeable
sur le site ups.legrand.com/fr