

# XL<sup>3</sup> 125

coffrets de distribution 18 modules

## Nombre de connexions par bornier de terre (livré avec le coffret)


Réf. coffret	Borniers		
	Bornes auto 1,5 à 4 mm <sup>2</sup>	Bornes à vis	
		6 à 25 mm <sup>2</sup>	6 à 35 mm <sup>2</sup>
4 016 11	18	5	-
4 016 12	27	5	-
4 016 13	36	5	-
4 016 14	45	5	5

## Nombre d'obturateurs fournis avec le coffret


Réf. coffret	Nombre d'obturateurs 5 modules
4 016 11	1
4 016 12	2
4 016 13	3
4 016 14	3

## Dimensions

Vue de face




Vue de côté sans porte



Vue de côté avec porte




Entraxes de fixation et distance entre rails




Réf. coffret	A (mm)	B (mm)
4 016 11	300	250
4 016 12	450	365
4 016 13	600	515
4 016 14	750	665

## Châssis extractible et pivotant


Châssis extractible




Rails extractibles



Châssis pivotant



## Entrées de câbles démontables



## Plastron démontable

Coffret avec rail, platine perforée, plastron pour appareils modulaires et plastron plein

