

Maison connectée

tableau de choix envolveurs Living Now with Netatmo (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE :						
	+		+		+	
Boîte d'encastrement (p. 716)		Support (p. 707) ⁽²⁾		OU		Plaque (p. 707)
MECANISMES			ENJOLIVEURS			
COMMANDES POUR VOILET ROULANT CONNECTÉES (voir p. 584)						
Interrupteur pour volet roulant	BTK4027CM2 ⁽³⁾	2	BTKW32M2 ⁽³⁾	BTKG32M2 ⁽³⁾	BTKM32M2 ⁽³⁾	2 modules
	BTK4027C ⁽¹⁾⁽³⁾	1	BTKW32 ⁽³⁾	BTKG32 ⁽³⁾	BTKM32 ⁽³⁾	1 module ⁽¹⁾
Commande sans fils pour volet roulant	BTK4027CW ⁽³⁾ Livrée avec support	2	BTKW43M2 ⁽³⁾	BTKG43M2 ⁽³⁾	BTKM43M2 ⁽³⁾	2 modules
	BTK4027CW ⁽¹⁾⁽³⁾	1	BTKW32 ⁽³⁾	BTKG32 ⁽³⁾	BTKM32 ⁽³⁾	1 module ⁽¹⁾
COMMANDE POUR VMC (voir p. 589)						
Commande sans fils pour VMC	BTK3583CW ⁽³⁾	2	BTKW38M2 ⁽³⁾	BTKG38M2 ⁽³⁾	BTKM38M2 ⁽³⁾	2 modules
COMMANDES DE SCÉNARIOS (voir p. 592)						
Commande sans fils Départ/Arrivée	BTK4570CW ⁽³⁾ Livrée avec support	2	BTKW40M2 ⁽³⁾	BTKG40M2 ⁽³⁾	BTKM40M2 ⁽³⁾	2 modules
	BTK4570CW ⁽¹⁾⁽³⁾	1	BTKW40 ⁽³⁾	BTKG40 ⁽³⁾	BTKM40 ⁽³⁾	1 module ⁽¹⁾
Commande sans fils Lever/Coucher	BTK4574CW ⁽³⁾ Livrée avec support	2	BTKW41M2 ⁽³⁾	BTKG41M2 ⁽³⁾	BTKM41M2 ⁽³⁾	2 modules
	BTK4574CW ⁽¹⁾⁽³⁾	1	BTKW41 ⁽³⁾	BTKG41 ⁽³⁾	BTKM41 ⁽³⁾	1 module ⁽¹⁾
Commande sans fils 4 scénarios	BTK4575CW ⁽³⁾ Livrée avec support	2	BTKW37M2 ⁽³⁾	BTKG37M2 ⁽³⁾	BTKM37M2 ⁽³⁾	2 modules

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module - 2 : Sauf commande sans fils 2 modules livrée avec support - 3 : Produit disponible chez un revendeur Agréé connecté