


**■ Installation de la commande tactile**

Pose en boîte d'encastrement profondeur 40 minimum

Les mécanismes, dont le module d'alimentation pour dalle, se clipsent dans le support d'installation

La dalle électrique sera alimentée directement via le module d'alimentation

Installation monoposte uniquement

**■ Installation de la commande vocale**

La dalle électrique est commune aux commandes tactiles et aux commandes vocales

Il suffit de retirer les cloisons amovibles pour y installer la commande vocale

Elle est alimentée par le module d'alimentation fixé dans le support

