

PRINCIPE DE MONTAGE :						
MECANISMES		ENJOLIVEURS				
		○ Blanc	● Noir	● Sable		
COMMANDES POUR VOILETS ROULANTS (P. 710)						
Interrupteur pour commande directe	BTK4027 + BTK4949	1	BTKW06M2	BTKG06M2	BTKM06M2	2 modules
Poussoir pour commande directe	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">jusqu'à JUILLET 2022</div> BTK4037 ⁽¹⁾ + BTK4949 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">JUILLET 2022</div> BTK4037N + BTK4949	1	BTKW05M2	BTKG05M2	BTKM05M2	2 modules
Interrupteur pour commande directe	BTK4027 ⁽¹⁾	1	BTKW06	BTKG06	BTKM06	1 module ⁽¹⁾
Poussoir pour commande directe	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">jusqu'à JUILLET 2022</div> BTK4037 ⁽¹⁾ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">JUILLET 2022</div> BTK4037N	1	BTKW05	BTKG05	BTKM05	1 module ⁽¹⁾
CHAUFFAGE (P. 710)						
Thermostat électronique	Livré avec enjoliveur	2	BTKW4441	BTKG4441	BTKM4441	2 modules
PRISES DE COURANT (P. 711)						
Prise de courant Surface	BTK4142A	2	BTKW55F BTKR55F (rouge) BTKV55F (vert)	BTKG55F	BTKM55F	2 modules
Prise de courant Surface avec chargeur USB Type-C	Livrée avec enjoliveur et support Nécessite un plastron de finition	2	BTKW4142USB + BTKW62	BTKG4142USB + BTKG62	BTKM4142USB + BTKM62	2 modules
CHARGEURS USB (P. 711)						
Chargeur 1 USB Type-C 3 A / 30 W Power Delivery	BTK4288C2	2	BTKW12C	BTKG12C	BTKM12C	2 modules
Chargeur 2 USB Type-C 3 A / 15 W	BTK4286C2					
Chargeur USB Type-A + Type-C 3 A / 15 W	BTK4287C2					
PRISES TÉLÉVISION (P. 711)						
Prise TV simple mâle	BTK4202D + BTK4949	1	BTKW08M2	BTKG08M2	BTKM08M2	2 modules
Prise TV type "F" à visser	BTK4202F + BTK4949					
Prise TV-R-SAT DAB+	BTK4210M2D	2	BTKW26M2	BTKG26M2	BTKM26M2	2 modules
Prise TV simple mâle	BTK4202D ⁽¹⁾	1	BTKW08	BTKG08	BTKM08	1 module ⁽¹⁾
Prise TV type "F" à visser	BTK4202F ⁽¹⁾					

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module