

Boîte de sol


principe d'installation

Principe d'installation dans chape béton


Exemple de la boîte de sol standard avec prises en position horizontale

Avec boîte d'encastrement auto-ajustable

Avec boîte d'encastrement universelle réglable



Principe d'installation dans plancher technique



Réf.	A (mm)	B (mm)	H min. (mm)
0 880 20	181	264	80
0 880 21	219		
0 880 22	264		
0 880 23	181	264	83
0 880 24	219		
0 880 25	264		
0 881 20	182	265	92
0 881 21	220		
0 881 22	265		
0 881 23	182	265	92
0 881 24	220		
0 881 25	265		

Réf 0 880 23/24/25 et 0 881 23/24/25 à associer aux kits électroisolants réf. 0 880 26/27/28

