

Solutions pour pilotage du bâtiment

commandes filaires BUS/KNX



0 784 89



0 784 94



0 784 91



0 675 71
+ enjoliveurs (p. 617)
+ plaque inox Brossé (p. 653)

Guide d'installation et d'utilisation sur **catalogue en ligne**

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS

Permettent la commande d'éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs

Equipées de LEDs RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes

Réf.	Commandes filaires Mosaic
0 784 89	A équiper de plaques Mosaic et supports Batibox (p. 928-929) 1 touche - 1 appui <input type="radio"/> Blanc
0 784 95	1 touche - 2 appuis <input type="radio"/> Blanc
0 784 94	2 touches - 2 appuis <input type="radio"/> Blanc
0 784 96	2 touches - 4 appuis <input type="radio"/> Blanc
0 784 91	4 touches - 4 appuis Livré avec porte-étiquette pour repérage des touches <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Commandes filaires 1 ou 2 touches - 4 appuis
0 675 71	Version Céliane A équiper d'un ou deux enjoliveurs (p. 617), d'une bague, d'une plaque Céliane et d'un support Batibox (p. 652-653)
BTK4651M2KNX	Version Living Now A équiper d'un ou deux enjoliveurs, d'une plaque Living Now (p. 707) et d'un support Batibox (p. 707)
0 675 70 0 675 79	Commandes filaires 4 touches - 4 appuis Livrées avec porte-étiquette pour repérage des touches Version Céliane A équiper d'une plaque Céliane et d'un support Batibox (p. 652-653) <input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Titane

Commandes KNX Céliane **p. 996**
Living now **p. 708**

Contrôleurs BUS/KNX
p. 999