

# Gestion de la chambre d'hôtel

## commandes tactiles Ux Touch BUS




0 487 76



0 487 70



0 487 78



0 487 74

Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel

A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)

A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 90 pour un montage affleurant

Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur [legrand.fr](http://legrand.fr) : icône, couleur, logo hotel, type de support...

Raccordement au BUS d'alimentation 27 V<sub>~</sub>

### Réf. Indicateurs extérieurs avec poussoir pour sonnette

Commandes à installer dans le couloir  
Permettent la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" et la gestion de la sonnette avec poussoir

#### 0 487 76 Indicateur avec lecteur de badge intégré

● Noir

Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A 13.56 MHz  
Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)



#### 0 487 75 Indicateur standard

● Noir



### Lecteurs de badge RFID

Commandes à installer à l'intérieur de la chambre

Pour badge RFID 13,56 MHz

Permettent d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"

Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main

Fonctionnent avec les badges ISO 13.56 MHz

#### 0 487 70 Lecteur de badge avec sélection des profils utilisateurs (client ou personnel de chambre)

● Noir

Permet de lancer des scénarios d'accueil/départ différents en fonction du profil utilisateur  
Gestion des profils utilisateurs en utilisant les badges ISO 14443-A

13.56 MHz et l'encodeur réf. 348402 (p. 1010)

Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)



#### 0 487 71 Lecteur de badge standard

● Noir

Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A et ISO 15693 13,56 MHz



### 0 487 78 Détecteur de mouvement à faible encombrement

Détecteur de mouvement infrarouge qui permet la détection d'une présence et l'activation des fonctions de la chambre  
S'installe en faux plafond Ø25 mm



### Réf. Commandes de scénarios

Commandes à installer à l'intérieur de la chambre  
Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main

#### 2 scénarios + activation des indicateurs "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"

Commande tactile 4 touches permettant les scénarios suivants : réveil / coucher et l'activation des fonctions "Ne pas déranger" / "Faire la chambre"

0 487 77

● Noir



#### 4 scénarios + commande des ouvrants

Commande tactile 6 touches permettant les scénarios suivants : réveil / coucher / TV / OFF général / ouverture volets / fermeture volets

0 487 74

● Noir



Configurateur pour personnaliser les commandes disponible sur **catalogue en ligne**