

Gestion de la chambre d'hôtel

commandes tactiles Ux Touch BUS (suite)






0 487 73

0 487 72

0 487 90 + 0 487 72 + 0 489 91

Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
 A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201 (p. 1008)
 A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 90 pour un montage affleurant
 Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hotel, type de support...
 Raccordement au BUS d'alimentation 27 V_~

Réf.	Thermostat et commande tête de lit
0 487 73	<p>Commandes à installer à l'intérieur de la chambre Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main Peuvent être utilisés pour contrôler la température d'une zone Dotés d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre) Disposent de 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (modes été/hiver/auto, confort/off) Peuvent être utilisés dans une installation avec ventilo-convecteurs ou systèmes centralisés et piloter différents modes et vitesses de ventilation</p> <p>Thermostat ● Noir</p> 
0 487 72	<p>Commande tête de lit Permet la gestion de la température, l'indication "Ne pas déranger" et 5 scénarios (OFF, réveil / coucher / TV, lecture) Peut être utilisée pour contrôler la température d'une zone Localisation dans la nuit avec repère lumineux</p> <p>● Noir</p> 

Réf.	Accessoires
0 487 79	<p>Supports Permet le montage des commandes tactiles dans des boîtes d'encastrement 1 poste</p> 
0 487 90	<p>Boîte et support pour montage affleurant Permet le montage extra-plat des commandes tactiles</p> 
0 489 91 0 489 92	<p>Cadres pour montage affleurant ● Noir ○ Blanc</p> 