

Gestion de la chambre d'hôtel

lecteurs de badges BUS



0 675 65 + enjoliveur
+ plaque Titane 0 689 01

Réf. **Lecteurs de badge**

Commande à installer à l'intérieur de la chambre
Porte badge avec fente rétro-éclairée
A associer au BUS des contrôleurs IP/Bacnet réf. 0 484 08/12
ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201, permet de
lancer un scénario avancé à l'insertion de la carte et un autre
au retrait de la carte

Version Céliane

A équiper d'un enjoliveur Céliane réf. 0 682 09,
0 685 09 ou 0 648 09, d'une plaque Céliane et d'un support
(p. 652-653)

0 675 65 Pour badge/carte format standard 45 mm ou 54 mm

0 675 66 Pour badge RFID 13,56 MHz, format carte 45 mm
ou 54 mm

L'introduction d'un badge permet l'activation d'un
scénario d'accueil/de départ dans la chambre d'hôtel
Temporisation de sortie réglable



Enjoliveurs pour lecteurs à badge

Version Céliane

0 682 09 ○ Blanc

0 685 09 ● Titane

0 648 09 ● Graphite



Gestion de la chambre d'hôtel

commandes BUS



0 675 93 + enjoliveurs 0 682 26
+ plaque Blanc 0 666 31

Réf. **Commandes pour indicateurs**

Commandes à installer à l'intérieur de la chambre
Permet d'allumer/éteindre l'indicateur extérieur et ainsi
d'informer le personnel de service de la démarche à suivre
"NE PAS DÉRANGER" ou "FAIRE LA CHAMBRE". 2 modules

0 675 93

Version Céliane

A équiper d'un enjoliveur Céliane réf. 0 682 26,
0 685 26 ou 0 684 26, d'une plaque Céliane et
d'un support (p. 652-653)



Enjoliveurs Céliane "NE PAS DÉRANGER" et "FAIRE LA CHAMBRE"

Pour commande pour indicateurs Céliane réf. 0 675 93
A associer à une bague réf. 0 680 00 (blanc), 0 683 00 (titane)
ou 0 648 00 (graphite)

2 modules

0 682 26 ○ Blanc

0 685 26 ● Titane

0 684 26 ● Graphite

