

 **legrand**®


0622 40

8 W - 220/240V~ - 50/60Hz



IP 64

CE



• Remplacement du tube fluorescent :

- 1 Débrancher la baladeuse.
- 2 Oter les rivets.
- 3 Retirer le capuchon de protection du tube.
- 4 Extraire le tube et son support.
- 5 Retirer le tube en appuyant sur les clips de sécurité.
- 6 Remplacer le tube fluorescent par un tube similaire puis remonter la baladeuse.

ATTENTION : Le câble de raccordement doit être remplacé par le fabricant.

• Replacement of the fluorescent tube :

- 1 Disconnect the hand-lamp.
- 2 Remove the rivets.
- 3 Take out the tube protective cover.
- 4 Remove the tube and its support.
- 5 Remove the support safety hooks.
- 6 Replace the fluorescent tube with a tube of the same kind, then reassemble the hand-lamp.

CAUTION : The connection cable must be replaced by the manufacturer.

• Reemplazo del tubo fluorescente :

- 1 Desenchufar la lámpara de mano.
- 2 Quitar los remaches.
- 3 Quitar la tapa de protección del tubo.
- 4 Extraer el tubo y su soporte.
- 5 Quitar los ganchos de seguridad del soporte.
- 6 Reemplazar el tubo fluorescente por un tubo semejante y luego remontar la lámpara.

CUIDADO : El cable de conexión debe ser reemplazado por el fabricante.

N0047J1802/01