

 **legrand**<sup>®</sup>

**0622 41**


11 W - 220/240V~ - 50/60Hz



IP 64

F

CE



• Remplacement du tube fluorescent :  
① Débrancher la baladeuse. ② Oter les rivets. ③ Retirer le capuchon de protection du tube. ④ Extraire le tube et son support. ⑤ Retirer le tube en appuyant sur les clips de sécurité.

⑥ Remplacer le tube fluorescent par un tube similaire puis remonter la baladeuse.

**ATTENTION** : Le câble de raccordement doit être remplacé par le fabricant.

• Replacement of the fluorescent tube :  
① Disconnect the hand-lamp. ② Remove the rivets. ③ Take out the tube protective cover. ④ Remove the tube and its support. ⑤ Remove the tube by pressing the safety clips.

⑥ Replace the fluorescent tube with a tube of the same kind, then reassemble the hand-lamp.

**CAUTION** : The connection cable must be replaced by the manufacturer.

• Reemplazo del tubo fluorescente :  
① Desenchufar la lámpara de mano. ② Quitar los remaches. ③ Quitar la tapa de protección del tubo. ④ Extraer el tubo y su soporte. ⑤ Quitar el tubo apoyando sobre los clips de seguridad.

⑥ Reemplazar el tubo fluorescente por un tubo semejante y luego remontar la lámpara.

**CUIDADO** : El cable de conexión debe ser reemplazado por el fabricante.

N0047J2102/01