



 **legrand**[®]


PORTE FUSIBLE 16 A
Unipolaire + neutre

www.legrandgroup.com

LE00432AB ©Legrand 2006




3 245060 928131



Pour protéger un circuit d'alimentation (prises, convecteurs, ...) en cas de surcharge et de court-circuit. Assure la protection de la phase et la coupure du neutre à l'ouverture.

Bornier du tableau



- Tiroir à fusible isolé (classe II □)
- Pour fusible bande rouge : 10,3 x 25,8 mm (ref. 929 02, 929 12, non fournies)

Vers utilisation

Câble rigide :
2,5 mm²

16 A - 230 V~
3680 W maxi

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions
d'installation et d'utilisation.

