

2 ans
GARANTIE



IMPRIMERIE



3 245060 966058

Schéma
de câblage
à l'intérieur




Made in Hungary

Fixation
à vis




Bornes
auto



Pour commander 2 circuits lumière
jusqu'à 5 endroits différents (télérupteur)
• Griffes vendues séparément (Réf. 967 54) *
* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une ancienne boîte sans vis.

Respecte
l'environnement



legrand® | www.legrand.com

966 05




legrand®

DOUBLE POUSSOIR
Eclat - Niloé™


Connexion



Déconnexion



! Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



LE04614AA © Legrand 2006



Fil rigide — N (neutre) = bleu
section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
1,5 mm² ⊥ (terre) = vert/jaune