

6946 47



Pro & Consumer Service
SP 30276 | F. 47021 | Legrand Colson 1 | www.legrandelectrics.com

N. 2000143200
© LEGRAND 2016

Multioutlet extension
SAFE CONTROL
Base múltiple SAFE CONTROL
Πολύπριζο SAFE CONTROL
SAFE CONTROL
produžni kabel

Razdelilni podaljšek -
VARNA KONTROLA
Elosztósor SAFE CONTROL

SAFE CONTROL SYSTEM



- Ⓔ Protect against electrical overload and risk of overheating
- Ⓔ Protege contra las sobrecargas eléctricas y los riesgos de calentamiento
- Ⓔ Προστατεύει από ηλεκτρικές υπερπρώσεις και από υπερθέρμανση
- Ⓔ Štiti od strujnog preopterećenja i rizika pregrijavanja
- Ⓔ Zaščita pred preobremenitvijo in pregrevanjem
- Ⓔ Hatásos védelem a túláram és túlmelegedés ellen.



SAFE CONTROL SYSTEM











SAFE CONTROL SYSTEM



Multioutlet extension
SAFE CONTROL
Base múltiple SAFE CONTROL
Πολύπριζο SAFE CONTROL

SAFE CONTROL
produžni kabel
Razdelilni podaljšek -
VARNA KONTROLA
Elosztósor SAFE CONTROL



Ⓔ There is an electrical overload and risks of overheating when the power requested by the connected devices exceed the maximum power that can be accepted by the multioutlet extension. The Safe control system indicates the level of power consumed and in cases of overload, the thermal protection shuts down the power to guarantee your security.
⚠. Strictly respect the installations and uses conditions.

Ⓔ Do preopterećenja i pregrijavanja nastaju kada je snaga višedija koji su priključeni na produžni kabel veća od snage predviđene za produžni kabel. Safe Control sustav pokazuje nivo preopterećenja, termička zaštita će isključiti napajanje i garantirati vam potpunu sigurnost.
⚠. Izričito poštujujte pravila upotrebe i instalacije

Ⓔ Existe sobrecarga eléctrica y riesgo de calentamiento cuando la potencia solicitada por los aparatos conectados sobrepasa la potencia admitida por la base múltiple. El sistema Safe Control indica el nivel de potencia consumida y en caso de sobrecarga, la protección térmica se dispara y corta la alimentación para garantizar su seguridad.
⚠. Respete estrictamente las condiciones de instalación y uso

Ⓔ Υπάρχει υπερπρώθηση και κίνδυνος υπερθέρμανσης όταν η ζητούμενη ισχύς από τις συνδεδεμένες συσκευές ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ που αντέχει το πολύπριζο. Το σύστημα SAFE CONTROL δείχνει το μέγεθος της κατανάλωσης και σε περίπτωση υπερπρώθησης η θερμική προστασία διακόπτει την παροχή για την ασφαλία της συσκευής.
⚠. Τηρείστε με προσοχή τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ⓔ Preobremenitev in možnost pregrevanja lahko nastopi v primeru priključa prevelikega bremena na razdelilni podaljšek. Sistem varne kontrole prikazuje nivo porabe in v primeru preobremenitve termična zaščita izklopi tokokrog ter vas tako zaščiti.
⚠. Natančno upoštevajte navodila instalacije in načina uporabe

Ⓔ Ha az elosztóba csatlakoztatott készülékek a maximális elektromos terhelés értékét meghaladják, elektronos túlerheltség, túlmelegedés léphet fel. A SAFE CONTROL rendszer jelzi a teljesítmény szintet, így túlerheltség esetén a hőkioldónak köszönhetően az áramellátás megszűnik, ezzel biztosítva Ön és környezete biztonságát.
⚠. Az üzemiuteltetés és használati feltételeket vegye figyelembe!

■ A + B + ... < 3500 W → OK

■ A + B + C + D + E + F > 3500 W → CLAC



3 245066 946474

CE



2 Jahre
Garantie

