

| Tyyppi | sähkönumero |
|----------|-------------|
| EAL 3.17 | 34 400 99 |

Esteri-mittauskeskuksen lukitus


- keskus voidaan lukita oveen asennettavalla metallikalustelukolla
- lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan, energialaitoksen pitää päästä lukemaan kWh-mittarin lukema
- lukkojen myynti: Valtuutetut Abloy-liikkeet
- lukko sovitetaan oveen adapterilla EAL 3.17, adapteri toimii myös lukon jäätymissuojana

Lukko ABLOY 3275

Telki 434635

Adapteri EAL 3.17

HUOM. !! Varmista ennen lukon hankintaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarja



| Tyyppi | sähkönumero |
|----------|-------------|
| EAL 3.17 | 34 400 99 |

Esteri-mittauskeskuksen lukitus

- keskus voidaan lukita oveen asennettavalla metallikalustelukolla
- lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan, energialaitoksen pitää päästä lukemaan kWh-mittarin lukema
- lukkojen myynti: Valtuutetut Abloy-liikkeet
- lukko sovitetaan oveen adapterilla EAL 3.17, adapteri toimii myös lukon jäätymissuojana

Lukko ABLOY 3275

Telki 434635

Adapteri EAL 3.17

HUOM. !! Varmista ennen lukon hankintaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarja

