



ENCENDIDO



ON





OFF MANU



OFF AUTO

5 min



Para más información sobre el funcionamiento de esta herramienta, consulte el "Manual de instalación de luminarias Sati direccionables".

(*) No suministrado