


Visualiser les détecteurs et connaître leurs côtes d'encombrement


0 406 71 Détecteur optique de fumée (socle inclus)





0.406.72 Détecteur de chaleur (socle inclus)






Socle Ø 100



Faites arriver les câbles par l'arrière du détecteur



Orientez ce repère de position du vovant face à l'entrée de la zone d'installation du détecteur

0 406 71

2531

Apollo 36. Brookside Road Havant Hampshire PO9 1JR ROYAUME UNI

06 2531-CPR-CSP10907

EN 54-7: 2000 EN 54-7 / A1 : 2002 / A2 : 2006

Détecteur de fumée de type ponctuel (optique)

0 406 72

Apollo 36 Brookside Road Havant Hampshire PO9 7JR ROYAUME UNI

04 2531-CPR-CSP10881

FN 54-5 : 2000 FN 54-5/A1 : 2002

Détecteur de chaleur de type ponctuel classe A1R

⚠ Consignes de sécurité

15

(FR)(BE)(CA)(LU)(CH)

L'installation des systèmes de détection doit être réalisée conformément aux règles d'installation par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.


Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Mettre en place le détecteur sur son socle

- 1- Retirez l'opercule protégeant les contacts du détecteur
- 2- Mettez en place le détecteur sur le socle. Ne retirez pas le capot de protection.
- 3- Faites pivoter le détecteur dans le sens de la flèche «3» jusqu'à son enclenchement, puis son verrouillage. Vous entendez un «CLIC».



4- Retirez le capot de protection avant la mise en service effective de l'installation.



Démonter le détecteur

- 1- Faire pivoter le détecteur sur son socle dans le sens de la flèche «1» jusqu'à son déclenchement.
 - Vous entendez un «CLIC».
- 2- Retirez le détecteur en suivant l'indication de la flèche «2».

