

3 4 1 4 9 7 1 0 8 9 0 2 0

Made in China

SCHEMA DE CABLAGE A L'INTERIEUR

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESDETRI.FR

\* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.  
 Griffes vendues séparément (réf. 0 952 91)\*.

\*\* Boîte profondeur 40 mm conseillée

Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS mais également 1 tablette PC (charge rapide).

Design and Quality by LEGRAND (France)  
 BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
 www.legrand.fr  
**legrand®**  
 Pro & Consumer Service


0 952 87

**CHARGEUR UNIVERSEL USB**  
 2 sorties Type - A  
 2400mA  
 Noir


**dooxie™**

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier




l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



**Entrée 230V~ — 300 mA**  
**Sortie 5 V<sup>DC</sup> — 2400 mA**



Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour les prises de courant.  
 Produit en câblage terminal, pas de repiquage possible.



— N (neutre) = bleu  
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune