


Bezdrátový ovládač scénářů «jsem vzhůru/spím» 0 648 84/85/86




Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovací kit Céliane s Netatmo a jeden nebo více drátových žaluziových spínačů, spínačů světel, mikromodulů nebo spínaných zásuvek.

Obsah balení



Bezdrát. ovládač
scénářů «jsem vzhůru/spím»



Krycí rámeček



x 4

Oboustranná lepenka

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz


LE10323AA

Instalujte bezdrátový ovládač scénářů «jsem vzhůru/spím»

Pro přidání bezdrátového ovládače scénářů «jsem vzhůru/spím» do vaší instalace čtěte pokyny:

- v návodu **startovacího kitu**
- v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**
- případně v návodech na www.legrand.cz

Výměna baterie



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com