


Dvojitý bezdrátový spínač


7 525 87 - 7 526 87 - 7 527 87 - 7 528 87 - 7 529 87



Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovací kit Valena Allure s Netatmo, spínané zásuvky, spínače (s možností stmívání nebo mikromoduly).

 Tento přístroj ovládá pouze spínané zásuvky, mikromoduly a spínače (s možností stmívání) programu Valena Allure s Netatmo.

Obsah balení



Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.: 246 007 607 - e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz


LET1454AA

Instalujte dvojitý bezdrátový spínač

Pro spárování bezdrátového spínače s drátovými přístroji pro ovládání osvětlení následujte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control (Nastavení/Nový přístroj)**
- v návodech na www.legrand.cz

Výměna baterie



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com