


MOSAIC™

PRISE DE COURANT
SANS TERRE


Démontage



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Boîte à encastrer
 prof. 40 mm conseillée



16 A - 230 V-
 3680 W maxi


— N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf
 bleu et vert/jaune



Sécurité enfant



Bornes auto



Fil rigide
 section :
 2,5 mm²



FR

Cet appareil
 se recycle

À DÉPOSER
 EN MAGASIN

À DÉPOSER
 EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

2 ANS
 Garantie
 légale



Fixation à vis

