

**0 700 46**

<b>10 A - 230 V~</b>
12 mm
1,5 mm <sup>2</sup>

**0 700 49/82**

<b>10 A - 230 V~</b>
12 mm
1,5 mm <sup>2</sup>

**0 700 45/83**

<b>10 A - 230 V~</b>
12 mm
1,5 mm <sup>2</sup>


**0 700 44/81**

<b>10 A - 230 V~</b>
12 mm
1,5 mm <sup>2</sup>


**0 700 48**

<b>10 A - 230 V~</b>
12 mm
1,5 mm <sup>2</sup>


Produit configuré en version double poussoir



Produit configuré en version double va-et-vient



Produit configuré en version va-et-vient et poussoir





— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf vert/jaune  
- - - ⊥ (terre) = vert/jaune

0 700 47

16 A - 230 V~

12 mm

2,5 mm<sup>2</sup>



**⚠ Consignes de sécurité**

FR BE CA LU CH

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.