


Pack d'extension connecté Ambiance Couleurs "with Netatmo"
CB3447/CN3447/CT3447
1 991 34/35

Ce pack vous permet de compléter une installation connectée dans votre logement pour contrôler depuis votre Commande sans fils d'Ambiance Couleurs et à distance via l'App Home + Control et les assistants vocaux, vos éclairages d'ambiance couleurs et appareils électriques.



SIMPLEMENT
CONNECTÉ

Fonctionnement de la télécommande



Que devient l'interrupteur existant ?

Une fois l'installation terminée, vous piloterez l'ampoule avec votre commande sans fils, avec l'App Home + Control ou via un assistant vocal. Vous pourrez donc neutraliser votre interrupteur existant, à l'aide des solutions **A** ou **B**.


A Avec le sticker fourni dans le pack

Vous avez besoin de garder votre ampoule alimentée. Positionnez votre sticker sur l'interrupteur pour le maintenir en position «ON».




B Avec la borne connexion fourni dans le pack

- Coupez le courant et vérifiez l'absence de tension en manipulant l'interrupteur.
- Retirez complètement (de la boîte d'encastrement) votre interrupteur existant à l'aide d'un tournevis.
- Utilisez la borne de connexion fournie pour raccorder ensemble les 2 ou 3 fils câblés sur l'interrupteur à remplacer. Ces fils peuvent être de diverses couleurs (rouge, noir, orange, marron ou violet). Si un fil de couleur bleu (neutre) est présent, le raccorder à un autre bornier de façon séparée.
- Repoussez les fils raccordés à la borne de connexion au fond de la boîte d'encastrement. Fixez la commande sans fils à l'aide des vis de la boîte d'encastrement. Clippez la plaque de finition.




Mise en place des adhésifs dans le cas où vous souhaitez positionner votre commande sans fil directement sur le mur.




⚠ Avant de fixer la commande sans fils à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test de collage sur une zone non visible du mur.

Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation d'un pack de démarrage connecté compatible avec les produits des gammes "... with Netatmo".

Composition du pack :



Commande sans fils
Ambiance Couleurs



Plaque de finition



Ampoule
LEDVANCE SMART+
Dimmable Multicolor



Bornes de connexion pour
interrupteur existant réf. 0 343 23

Adhésifs
repositionnables



Stickers pour
interrupteur existant

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW

Étapes d'installation

1 Assurez-vous d'avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté « with Netatmo » et téléchargé l'App Home + Control.



2 Pour ajouter la commande sans fils et l'ampoule à votre installation connectée, suivez les instructions sur l'App Home + Control via le Menu/Ajout de produit.

3 Vous êtes prêts à piloter votre ampoule connectée depuis votre Commande sans fils d'Ambiance Couleurs ou à distance via l'App Home + Control et les assistants vocaux. Vous pouvez personnaliser vos scénarios via l'App et faire varier la couleur de l'ampoule connectée.



LE13701AB