

Commande sans fil d'Ambiance Couleurs « with Netatmo »

CB1419 - CN1419 - CT1419 - 1 991 36/37




SIMPLEMENT
CONNECTÉ

Ce pack vous permet de compléter une installation connectée dans votre logement pour contrôler depuis votre Commande sans fil d'Ambiance Couleurs et à distance via l'App Home + Control et les assistants vocaux, vos éclairages d'ambiance couleurs et appareils électriques.


Composition du pack :

Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation d'un pack de démarrage connecté compatible avec les produits des gammes "... with Netatmo".



Commande sans fil
ambiance couleurs

x1



Plaque de finition

x1



Adhésifs
repositionnables

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW

Étapes d'installation

- 1** Assurez-vous d'avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté "with Netatmo" et téléchargé l'App Home + Control.



- 2** Pour ajouter la Commande sans fil d'Ambiance Couleurs à votre installation connectée, suivez les instructions sur l'App Home + Control via le Menu/Ajout de produit.


- 3** Vous êtes prêts à piloter vos éclairage connectés depuis votre Commande sans fil d'Ambiance Couleurs ou à distance via l'App Home + Control et les assistants vocaux. Vous pouvez personnaliser vos scénarios via l'App et faire varier la couleur de vos éclairages connectés.

fonctionne avec amazon alexa


Fonctionne avec Apple Home

Fonctionne avec Google Home

Fonctionnement de la télécommande



Mise en place des adhésifs dans le cas où vous souhaitez positionner votre commande sans fil directement sur le mur.




Coller les 2 adhésifs repositionnables à l'arrière de la commande sans fil.

Avant de fixer la commande sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test de collage sur une zone non visible du mur.


iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.
Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Complétez votre installation :


Votre installation connectée Legrand est évolutive. Vous pouvez facilement ajouter l'ensemble de la gamme connectée Legrand ainsi que les produits d'éclairage compatibles Zigbee 3.0 d'autres marques. De nombreuses fonctions sont compatibles dont la programmation de scénarios, le pilotage de vos volets roulants ou le contrôle de votre consommation d'énergie avec les produits Netatmo et bien d'autres que vous pouvez retrouver sur legrand.com via l'onglet maison connectée.



Détecteur de mouvement
199140



Interrupteur double
d'éclairage
CB9416/CN9416/CT9416
199 168/178/188
199 238/258



Commande sans fil
Départ / Arrivée
CB9400 - CN9400 - CT9400
1991 66/76/86
1992 36/56





Prise mobile
standard franco-belge
199141




Ampoule connectée
Dimmable et
Multicolore Zigbee
3.0 certified product

Remplacement de la pile




Pile
lithium
CR 2032
3 V



Processus de réinitialisation

La réinitialisation de la Commande d'Ambiance Couleurs sans fil s'opère par un appui long d'environ 7s sur le bouton "Configuration", accessible en retirant l'enjoliveur de la Commande d'Ambiance Couleurs sans fil. La réinitialisation est confirmée par un flash rouge.



⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



www.legrand.fr/referance/CB1419
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, **Legrand** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue

À propos de Zigbee 3.0

Le Zigbee est un protocole de communication permettant aux produits connectés (éclairage, commandes d'éclairage et de prises, commande de volets roulants...) certifiés Zigbee 3.0 de communiquer et fonctionner ensemble.

Pour vérifier si un éclairage est certifié Zigbee 3.0 et donc compatible avec votre pack de démarrage connecté cherchez le logo Zigbee sur l'emballage ou sur la notice de votre produit. Vous pouvez également consulter la liste de tous les produits certifiés Zigbee 3.0 à l'adresse suivante : <https://csa-iot.org>

Si vous possédez déjà des produits certifiés Zigbee 3.0 ayant leur propre pont de connexion, pensez à les réinitialiser pour pouvoir les utiliser avec votre pack de démarrage connecté "with Netatmo". Référez-vous à la notice de vos produits pour connaître la procédure de réinitialisation.