

Descripción

Este mando a distancia IR de fácil uso permite efectuar todas las operaciones de activación y desactivación o confirmar los ajustes. Es codificable de forma automática mediante la centralita y asegura 4.000.000 de combinaciones. El procedimiento especial de programación impide conocer la clave, lo cual es garantía de la máxima seguridad. En todo caso, el usuario puede modificar la clave efectuando una simple operación. Cada instalación puede reconocer un número máximo de 30 mandos a distancia si está presente la centralita art. L/N/NT4600/4 o un máximo de 50 mandos a distancia con la centralita art. 3486 y estos mandos pueden programarse para activar varios sistemas y permitir, por ejemplo, gestionar la instalación doméstica y de la oficina con un único mando a distancia.

El mando a distancia no se gestiona en los sistemas con la centralita art. 3485/B y art. HC/HD/HS/L/N/NT4601.


Datos técnicos

- Alimentación: 3 Vcc (2 baterías CR1616)
- N° máx. de maniobras: 50.000

Sustitución de las baterías

Para reemplazar las 2 baterías del mando a distancia, siga las instrucciones que se representan en las siguientes figuras.

Nota: las baterías agotadas deberán eliminarse siguiendo los reglamentos vigentes. No introduzca en uno de los mandos a distancia una batería nueva junto con una parcialmente descargada.



Legenda

- 1 - Zona de transmisión por rayos infrarrojos;
- 2 - LED para señalar que se verificó la transmisión;
- 3 - Pulsador de mando;
- 4 - Anillo llavero.

